ArCADia LT 12

Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia LT



2020-05-19

SPIS TREŚCI

1.	Ws	stęp		10
	1.1.	Wita	my w programie ArCADia LT	11
	1.2.	Rysu	nki przykładowe	11
	1.3.	Pods	tawowe możliwości programu	11
	1.4.	Opis	systemu ArCADia BIM	12
	1.5.	Praca	a w systemie	13
2.	Roz	zpoczy	/namy pracę	15
	2.1.	Praca	a w programie ArCADia LT	16
	2.1	1.	Pasek szybkiego dostępu	17
	2.1	2.	Przycisk ArCADia	17
	2.1	3.	Wstążki	18
	2.1	.4.	Okno robocze rysunku	22
	2.1	5.	Pasek poleceń	23
	2.2.	Opcj	e pomocnicze	27
	2.2	.1.	Pasek stanu	28
	2.2	.2.	Menadżer projektu	29
	2.2	.3.	Smart TOP 10	36
	2.2	.4.	Okno wstawiania	37
	2.2	.5.	Okno edycji	43
	2.2	.6.	Zmiana interfejsu	45
	2.3.	Wido	5ki	45
	2.3	.1.	Właściwości widoków	47
	2.3	.2.	Rzut	48
	2.3	.3.	Przekrój	51
	2.3	.4.	Aksonometria	52
	2.3	.5.	Profil	52
	2.3	.6.	Rozwinięcie	53
	2.3	.7.	Schematy (ideowe)	53
	2.3	.8.	Widok 3D	54
	2.3	.9.	Widok konstrukcyjny	86
	2.4.	Właś	ciwości projektu	88

2.5.	Wybi	eranie i używanie poleceń	89
2.5	5.1.	Uruchamianie poleceń	89
2.5	5.2.	Powtarzanie polecenia	90
2.6.	Popra	awianie błędów	90
2.7.	Poróv	vnywanie projektów	90
2.8.	Scalar	nie projektów	
2.9.	Uzysk	kiwanie bieżącej pomocy	97
2.10.	Zap	pisywanie rysunku	
2.11.	Wy	jście z programu ArCADia LT	
2.12.	Prz	ywróć ustawienia domyślne	
2.13.	Akt	ualizacja programu	
2.14.	Pisa	aki	99
2.15.	Czc	ionki	101
3. Ор	ocje sys [.]	temu ArCADia	103
3.1.	Opcje	s	104
3.1	L.1.	Widok 3D	104
3.1	L.2.	Ścieżki tekstur, skryptów i obiektów 3D	105
3.1	L.3.	Opcje wstawiania elementów	105
3.1	L.4.	Opcje zapisu w chmurze	109
3.2.	Budyr	nki	110
3.2	2.1.	Kreator budynku	110
3.2	2.2.	Kondygnacje	113
3.2	2.3.	Pomieszczenia	117
3.3.	Teren	۱	119
3.3	3.1.	Wprowadzanie punktów wysokościowych	122
3.3	3.2.	Wprowadzanie linii wysokościowych	123
3.3	3.3.	Wycięcie w terenie	124
3.3	3.4.	Obiekty zewnętrzne	124
3.4.	Praca	z typami	125
3.4	ł.1.	Edytor biblioteki typów	126
3.5.	Szablo	ony	133
3.6.	Układ	ly	134
3.6	5.1.	Wprowadzanie układu do rysunku	135

W	stęp
---	------

3.7.	Koliz	je	135
3.	.7.1.	Wywołanie kolizji i skrzyżowań	135
3.	.7.2.	Raport kolizji/skrzyżowań	136
3.	.7.3.	Usuń kolizje/skrzyżowania	137
3.8.	Spłas	szcz dokument	137
3.9.	Napr	aw dokument	138
4. Pi	raca z r	ysunkami	139
4.1.	Two	rzenie nowego rysunku	140
4.2.	Otwi	eranie istniejącego rysunku	140
4.	.2.1.	Otwieranie uszkodzonych rysunków	141
4.3.	Otwi	eranie przykładów	141
4.4.	Konf	igurowanie rysunku	142
4.	.4.1.	Ustalanie jednostek rysunku	142
4.5.	Siatk	a	143
4.6.	Praca	a z kolorami	144
4.7.	Orto	– rysowanie ortogonalne	144
4.8.	Śledz	zenie	145
4.	.8.1.	Śledzenie biegunowe	145
4.	.8.2.	Śledzenie punktów bazowych	145
4.9.	Korzy	ystanie z punktów zaczepienia elementów	145
4.	.9.1.	Punkt zaczepienia Bliski	147
4.	.9.2.	Punkt zaczepienia Koniec	147
4.	.9.3.	Punkt zaczepienia Symetria	147
4.	.9.4.	Punkt zaczepienia Środek	148
4.	.9.5.	Punkt zaczepienia Prostopadły	148
4.	.9.6.	Punkt zaczepienia Styczny	149
4.	.9.7.	Punkt zaczepienia Kwadrant	149
4.	.9.8.	Punkt zaczepienia Wstawienie	150
4.	.9.9.	Punkt zaczepienia Węzeł	150
4.	.9.10.	Punkt zaczepienia Ustaw lokalizację do przedłużenia linii	151
4.	.9.11.	Punkt zaczepienia Równoległy	152
4.	.9.12.	Punkt zaczepienia Przecięcie	152
4.	9.13.	Punkt zaczepienia Przecięcie pozorne	153

Wstęp			
4.9	.14.	Narzędzie Wyłącz punkty zaczepienia elementów	. 153
4.9	.15.	Korzystanie z informacji o punktach zaczepienia	. 153
4.10.	Zaj	pisywanie rysunku	. 154
4.1	.0.1.	Zapisywanie rysunku	. 154
4.1	.0.2.	Zapisywanie pliku pod nową nazwą lub w innym formacie	. 155
4.1	.0.3.	Tworzenie kopii zapasowej	. 155
4.1	.0.4.	Zapisywanie rysunku z hasłem	. 156
5. Og	lądani	e rysunku	. 157
5.1.	Rege	neracja rysunku	. 158
5.2.	Porus	szanie się po rysunku	. 158
5.2	.1.	Użycie polecenia Przesuń	. 158
5.3.	Wido	ık z góry	. 158
5.4.	Zmia	na powiększenia rysunku	. 159
5.5.	Powi	ększanie poprzez wskazanie oknem	. 159
5.5	.1.	Wyświetlanie całego rysunku	. 160
5.6.	Praca	a z wieloma rysunkami	. 160
5.7.	Stero	wanie wyświetlaniem grubości linii	. 160
5.8.	Bieżą	cy system graficzny	. 161
6. Rys	sowan	ie elementów	. 163
6.1.	Punk	t	. 164
6.2.	Rysov	wanie linii	. 164
6.3.	Rysov	wanie polilinii	. 165
6.4.	Rysov	wanie okręgów	. 165
6.4	.1.	Rysowanie okręgu środkiem i promieniem	. 165
6.4	.2.	Rysowanie okręgu trzema punktami	. 165
6.5.	Rysov	wanie łuków	. 166
6.5	.1.	Rysowanie łuku trzema punktami	. 166
6.5	.2.	Rysowanie łuku środkiem, początkiem i końcem	. 166
6.6.	Rysov	wanie elipsy	. 166
6.7.	Rysov	wanie prostokątów	. 167
6.8.	Rysov	wanie wieloboków	. 167
6.8	8.1.	Rysowanie wielokąta środkiem i wierzchołkiem	. 167
6.8	8.2.	Rysowanie wielokąta krawędzią	. 168

7. Praca z t	ekstem	
7.1. Two	rzenie akapitu tekstu	170
7.1.1.	Formatowanie tekstu	
7.1.2.	Ustalanie wyrównania wiersza tekstu	
8. Wymiarc	owanie rysunku	
8.1. Wyn	niar dowolny	
8.1.1.	Wprowadzanie	
8.1.2.	Edycja	175
8.2. Wyn	niar kątowy	
8.2.1.	Wprowadzanie	179
8.2.2.	Edycja	
8.3. Linijl	ka	
8.4. Pom	iar	
8.5. Pole	i obwód	
9. Tabelka	rysunkowa	
9.1. Wpr	owadzanie tabelki z biblioteki	
9.2. Proje	ektowanie tabelki rysunkowej	
9.2.1.	Edycja tabelki rysunkowej	
9.3. Elem	nenty pomocnicze	
9.3.1.	Proste pomocnicze	
9.3.2.	Elementy pomocnicze	
10. Modyf	ikowanie elementów	
10.1. W	ybieranie elementów	
10.1.1.	Wybór najpierw elementów	
10.1.2.	Usunięcie zaznaczania	195
10.2. M	odyfikowanie właściwości elementów	195
10.3. Ko	ppiowanie elementów	196
10.3.1.	Kopiowanie elementów wewnątrz rysunku	196
10.3.2.	Kopiowanie między rysunkami	197
10.3.3.	Tworzenie szyków elementów	
10.3.4.	Tworzenie lustrzanych odbić elementów	199
10.3.5.	Wykonywanie kopii równoległych	200
10.4. Us	suwanie elementów	

Wstęp		
10.5.	Zmiana układu odniesienia elementów	
10.5.	1. Przesuwanie elementów	
10.5.	2. Obracanie elementów	202
10.5.	3. Zmiana kolejności elementów	202
10.6.	Zmiana wielkości elementów	202
10.6.	1. Skalowanie elementów	202
10.7.	Ucinanie elementów	203
10.8.	Wydłużanie elementów	
11. Pra	ca z blokami	205
11.1.	Tworzenie bloków	206
11.2.	Wstawianie bloków	206
11.3.	Rozbijanie bloków	207
11.4.	Rozbijanie elementów	207
12. Ob	razy rastrowe	
12.1.	Dołączanie obrazów rastrowych	209
12.2.	Zarządzanie obrazami	210
12.2.	1. Odłączanie obrazów rastrowych	
12.2.	2. Wyładowywanie i przeładowywanie obrazów rastrowych	
12.2.	3. Zmiana ścieżki dla obrazów rastrowych	
12.3.	Modyfikowanie obrazów rastrowych	212
12.3.	1. Jakość obrazu	213
12.3.	2. Przycinanie obrazów rastrowych	213
12.3.	3. Wyświetlanie ramki rysunku	
12.3.	4. Usuwanie obrazów rastrowych	
12.3.	5. Skalowanie obrazów rastrowych	
13. Imp	port pdf	
14. For	matowanie i drukowanie rysunków	
14.1.	Arkusz wydruku	219
14.2.	Ustawienia arkusza wydruku	219
15. Ws	półpraca z innymi programami	221
15.1.	Współpraca z programami obsługującymi format IFC	222
15.1.	1. Konwerter IFC	222
15.1.	2. Import	

Wstęp		
15.1.	3. Praca na modelu IFC	223
15.1.4	4. Eksport	229
15.2.	Współpraca z programami obsługującymi format RVT	230
15.2.	1. Import	230
15.2.	2. Praca na modelu RVT	230
15.3.	R3D3 Rama 3D	232
15.3.	1. Import pliku F3D	232
15.3.	2. Eksport podrysu do R3D3	235
15.3.	3. Widok konstrukcyjny	236
15.4.	Eksport projektu do formatu OBJ	237
15.5.	Zapis prezentacji projektu	238
15.5.	1. Zapis prezentacji 3D	238
15.5.	2. Zapis danych do prezentacji 3D	
15.5.	3. Model projektu na urządzeniach mobilnych	240
15.6.	Współpraca z programem ArCon	242
15.6.	1. Import	243
15.6.	2. Eksport	
15.7.	Eksport do programu Ceninwest	245
15.8.	Zapis pliku RTF	245
15.9.	Zapis pliku CSV	
16. Tab	ela poleceń systemu ArCADia	249
16.1.	Opcje podstawowe	250
16.2.	ArCADia-MAKER	253
16.3.	ArCADia-IFC RVT	253
16.4.	ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	254
16.5.	ArCADia-ARCHITEKTURA	255
16.6.	ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE	
16.7.	ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
16.8.	ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS	265
16.9.	ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE	265
16.10.	ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE	
16.11.	ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE	268
16.12.	ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE	270

16.13.	ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE	273
16.14.	ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE	274
16.15.	ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE	275
16.16.	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE	277
16.17.	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE	279
16.18.	ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE	280
16.19.	ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE	283
16.20.	ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE	286
16.21.	ArCADia-TERMO	287
16.22.	ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA	288
16.23.	ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY	289
16.24.	ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY	290
16.25.	ArCADia-INWENTARYZATOR	291

1. WSTĘP

1.1. Witamy w programie ArCADia LT

Gratulujemy zakupu programu ArCADia LT. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem programów *CAD*, czy też doświadczonym profesjonalistą, już wkrótce będziesz tworzył rysunki, używając licznych, zwiększających wydajność cech tego programu. Do cech tych należą:

- nowy czytelny interfejs programu,
- możliwość pracy z wieloma otwartymi dokumentami,
- niezrównana zgodność z plikami DWG.

Program ArCADia LT może odczytywać, zapisywać i wyświetlać pliki *DWG* bez konwersji (od wersji 2.5 do 2018). Jest wydajnym programem rysunkowym, który daje możliwość tworzenia dwuwymiarowych rysunków.

1.2. Rysunki przykładowe

Posługując się programem ArCADia LT, można tworzyć różnorodne rysunki. Aby uzyskać dostęp do plików przykładowych należy postępować jak poniżej.

Wywołanie:

• Przycisk $\land ArCADia \Rightarrow \frown Otwórz przykłady$

1.3. Podstawowe możliwości programu

- Rysowanie dowolnych projektów na płaszczyźnie XY za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych, prostokątów oraz elementów budynku: ścian, słupów itp. opcjami systemu ArCADia BIM. Podczas rysowania dostępny jest pasek poleceń, w którym można wprowadzać odpowiednie długości i kąty. Każdemu elementowi w jego własnościach można przypisać odpowiedni rodzaj, grubość i kolor pisaka.
- Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można zapełnić dowolnym kolorem. Jego wybór wskazywany jest w oknie własności elementu.
- Edycja wszystkich elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie i odsuwanie odbywa się poprzez zaznaczenie elementu do zmiany, a następnie wybór funkcji modyfikacji.
- Edycja inteligentnych obiektów systemu ArCADia BIM podlega podstawowym modyfikacjom: przesunięciu i kopiowaniu, a ponadto, w zależności od elementu, np. wydłużaniu i skracaniu ścian, dzieleniu ich i tym podobnym opcjom dostępnym z okna edycji każdego elementu systemu.
- Możliwość tworzenia i zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol. Blok jest zapisywany do nowego dokumentu, może być wprowadzony do rysunku

zarówno tego, w którym powstał, jak i do każdego kolejnego. Każdorazowo przy wprowadzaniu bloku program pyta o skalowanie i ewentualny obrót wprowadzanego symbolu.

- Możliwość powiększania biblioteki symboli 2D systemu ArCADia BIM zawartej w programie poprzez rysowanie i zapisywanie własnych elementów 2D.
- Możliwość tworzenia układów obiektów systemu ArCADia BIM, elementów architektonicznych, sieci kanalizacyjnych, elektrycznych itp. Układy te można definiować, zapisywać i używać w kolejnych projektach.
- Opis rysunku można stworzyć tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek technicznych SHX lub czcionek True Type. Tekst jest wprowadzany w dodatkowym oknie wywołanym po włączeniu opcji. Jego wielkość, rodzaj czcionki, wyrównanie itp. elementy definiowane są w oknie wprowadzania tekstu.
- Wprowadzanie podkładów rastrowych w najpopularniejszych formatach. Wprowadzone rastry można skalować i przycinać. Można także zmieniać ich jasność, kontrast i przenikanie.

1.4. Opis systemu ArCADia BIM

System ArCADia BIM to narzędzie do wspomagania pracy projektowej branży budowlanej. ArCADia to program modułowy pozwalający zaprojektować obiektowo budynek od podstaw, czyli projektu architektonicznego, przez instalacji gazowe, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, czy grzewcze, do stworzenia rysunków zbrojenia w płycie, czy słupie lub też dopracowania projektu tablicy rozdzielczej. Prócz samego budynku program pozwala uzbroić go w potrzebne media, połączyć do sieci zewnętrznych kanalizacyjnych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych. Możliwość wprowadzenia wszystkich instalacji, czy też sieci przy budynku pozwala na sprawdzenie kolizji zarówno w danej branży, jak i między branżami. Na podstawie projektów (rzutów) tworzone są automatycznie dodatkowe widoki: przekroje, aksonometrie, rozwinięcia, profile instalacji itp. Także automatycznie wprowadzane do projektu są zestawienia, które mogą być eksportowane w formatach RTF lub CSV lub przeniesione do programu kosztorysującego Ceninvest. Ponadto ArCADia pomaga w rysowaniu planów ewakuacyjnych i przeciw pożarowych. A przy inwentaryzacji pozwala na podłączenie dalmierza, który wprowadza rzuty już w mierzonym budynku.

Projekty wykonane w systemie ArCADia BIM są inteligentnymi trójwymiarowymi modelami zawierającymi informacje w każdym elemencie, co jest wykorzystywane przy obliczenia, doborach elementów, zestawieniach czy przekazywane do innych programów. Model cieplny budynku, tworzony automatycznie na podstawie projektu architektonicznego przenoszony jest do programu ArCADia-TERMO jedną ikoną w celu wykonania świadectw energetycznych i audytów cieplnych. Połączenie modułu ArCADia-ARCHITEKTURA i programu R3D3-Rama 3D daje doskonałe narzędzie do współpracy architekta i konstruktora. Wszystko to dzieje się na podstawie jednego modelu.

Projekty mogą być także importowane i eksportowane w formacie IFC (moduł ArCADia-IFC RVT), co umożliwia połączenie pracy projektantów korzystających z różnych aplikacji, także oferowanych przez

inne firmy (komunikacja z programami: Revit, Allplan czy ArchiCAD). Przeniesione projekty dalej mogą być dopracowywane np. innymi branżami, sprawdzane mogą być kolizje.

System ArCADia BIM pracuje na różnych silnikach graficznych: ArCADia LT, ArCADia (PLUS), ArCADia AC.

1.5. Praca w systemie

Praca w systemie ArCADia może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od tego, czy rozpoczynamy projekt, czy np. otrzymaliśmy materiały w formie elektronicznej z innego programu.

- Jeśli rozpoczynamy pracę nad projektem na czystym pliku, pierwszym krokiem może być wybranie odpowiedniego narzędzia np. ściany, rury, tablicy rozdzielczej etc.
- Jeśli otrzymaliśmy projekt wykonany w innym programie CAD, np. AutoCAD. Wówczas rozpoczynamy od wprowadzenia widoku rzutu, zadania budynku i kondygnacje (patrz rozdział Budynek), a następnie "obrysowujemy" podkład 2D elementami systemu ArCADia lub wprowadzamy na podkładzie np. elementy instalacji.
- Jeśli pobraliśmy projekt z programu ArCon, to jest on automatycznie zmieniany na elementy systemu ArCADia i należy taki projekt uszczegółowić poprzez zadanie warstw ścianom, oznaczeń oknom i drzwiom, czyli postępować tak, jakbyśmy usiedli do kolejnego etapu projektu wykonanego w module branżowym.
- Jeśli otrzymaliśmy projekt w formacie IFC (z programów Allplan, Revit lub ArchiCAD) lub RVT (plik programu Revit), i zaimportowaliśmy go jako model IFC/RVT to traktujemy go jako podrys, który nie ma żadnych elementów systemu. Jeśli projekt został przekonwertowany to, postępujemy podobnie jak z projektem z ArCona. Sprawdzamy warstwy w ścianach (przypisujemy zadane materiału do biblioteki), oznaczenia stolarki i uszczegółowiamy projekt, który został wczytany jako obiekty ArCADii-ARCHITEKTURY.

Jeśli przejmujemy projekt wykonany w programie ArCon lub przekonwertujemy pliki z formatu IFC, nie musimy tworzyć kondygnacji, ponieważ są one przejęte razem z innymi elementami projektu (ścianami, oknami, drzwiami itp.). W takim przypadku przede wszystkim modyfikujemy już istniejące elementy, np. definiujemy warstwy dla ścian, symbole dla okien czy drzwi i uzupełniamy projekt pozostałymi funkcjami modułu. Jeśli jednak projekt z IFC będzie wyłącznie zaimportowany wówczas strukturę budynku (czyli kondygnacje) należy stworzyć samodzielnie.

UWAGA: w tym podręczniku opisywane są tylko elementy dotyczące całego systemu, zarządzania, bibliotek i tworzenia projektu. Poszczególne opcje modułów branżowych są opisane w ich pomocach.

Polecenia wybierane są poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na wstążce programu. Po zatrzymaniu kursora na daną ikonę wyświetli się podpowiedź, do czego dana opcja służy i jeśli znajdzie się poniżej pokazana ikoną, to będzie można obejrzeć krótki film instruktarzowy.



Rys. 1 Przykładowa ikona z przejściem do filmu instruktarzowego

Do oglądania filmów instruktarzowych jest potrzebne połączenie z Internetem, filmy są umieszczane na kanale ArCADiasoft na YouTube.

2. ROZPOCZYNAMY PRACĘ

Poniższa sekcja podaje podstawowe informacje na temat pracy z programem ArCADia LT.

UWAGA: Poniższy podręcznik użytkownika zakłada, że użytkownik pracuje z innymi programami ze środowiska Microsoft Windows oraz zna terminologię i techniki systemu Windows.

2.1. Praca w programie ArCADia LT

Nowoczesny interfejs programu ArCADia LT pozwoli w szybki i intuicyjny sposób poruszać się po poleceniach programu. Wstążki, na których znajdują się polecenia, zostały podzielone na logiczne grupy, których nazwy znajdują się na dole wstążek. Część ikon jest ikonami rozwijalnymi, mającymi mały trójkącik umiejscowiony pod obrazkiem ikony (np. ikona *Okrąg*), który umożliwia wybór innego polecenia. Dla przykładu pod ikoną *Okrąg* znajduje się jeszcze polecenie: *Okrąg 3-Punkty*.



Rys. 2 Okno programu ArCADia LT

- A. Pasek szybkiego dostępu grupuje opcje otwierania, zapisu i cofania. Zawartość paska jest modyfikowana przez użytkownika (patrz rozdział *Zmiana interfejsu*).
- B. Przycisk ArCADia 🤲 jest odzwierciedleniem dawnego menu *Plik*.
- C. Wstążki umożliwiające wybór narzędzia do pracy.
- D. Polecenia na wstążkach zostały podzielone na *grupy logiczne*, których nazwy umiejscowione są na dole grup.
- E. Zakładki otwartych projektów.
- F. Pasek narzędzi *ArCADia-SYSTEM Mini*, na którym znajdują się najważniejsze opcje zarządzające rysunkiem.
- G. Pasek narzędzi *ArCADia-Powiększenie*, na którym znajdują się opcje przybliżania, oddalania i odświeżania rysunku.

- H. Pasek narzędzi *ArCADia-Elementy pomocnicze*, na którym znajdują się opcje pomagające przy rysowaniu. (patrz rozdział *Elementy pomocnicze*).
- I. Rysunki są wyświetlane w oknie roboczym rysunku.
- J. Arkusz wydruku domyślnie przedstawia stronę A4 w układzie poziomym w skali 1:50 (patrz rozdział *Formatowanie i drukowanie rysunków*.
- K. Podawanie współrzędnych, długości i kątów odbywa się w pasku poleceń (patrz rozdział *Pasek poleceń*).
- L. *Pasek stanu* wyświetla takie informacje jak nazwa lub przeznaczenie narzędzia, funkcje: *Menadżer projektu, Widok 3D*, punkty zaczepienia, *Siatka, ORTO* i *LWT* oraz aktualne współrzędne kursora.
- Ł. Najczęściej używane polecenia zostały wyciągnięte na interaktywne okno *Smart TOP 10*, które zapamiętuje kolejne użyte funkcje.
- M. Okno Widoku 3D (patrz rozdział Widok 3D).
- N. Okno *Menadżera projektu*, zarządzające wyświetlaniem, drukowaniem i edycją elementów w rysunku (patrz rozdział *Menadżer projektu*).

2.1.1. Pasek szybkiego dostępu

Pasek szybkiego dostępu zawiera najczęściej używane opcje przycisku ArCADia, czyli *Nowy, Otwórz, Zapisz, Cofnij, Przywróć* itp. Opcje pokazane na górze ekranu można włączać i wyłączać poprzez wybranie ostatniej ikony paska = i wybór elementów z listy.

2.1.2. Przycisk ArCADia

Dawne menu *Plik* jest zastąpione w programie ArCADia-LT przyciskiem . Po jego kliknięciu program w lewej części wyświetlonej listy udostępnia opcje zapisu, odczytu i drukowania, a w prawej ostatnio otwierane projekty. W lewej części listy znajdują się także opcje do sprawdzania i naprawy dokumentów, są one zgrupowane w *Narzędzia rysunkowe*, ich opis znajduje się w rozdziale *Otwieranie uszkodzonych rysunków*.



Rys. 3 Lista opcji dostępnych pod przyciskiem ArCADia

2.1.3. Wstążki

W programie ArCADia LT wszystkie opcje są zlokalizowane na wstążkach. Wstążki *Narzędzia główne*, *Rysunek* i *Widok* zawierają opcje programu CAD, odczytu, zapisu i drukowania, rysowania i edycji elementów 2D, wczytywania podkładów rastrowych, skalowania widoku. Pozostałe wstążki to opcje systemu ArCADia BIM. Przy mniejszych monitorach lub potrzebie powiększenia ekranu roboczego można zmniejszyć obszar zajmowany przez wstążki. Po kliknięciu prawym klawiszem na wolny obszar wstążki pokaże się menu, z którego można wybrać opcję *Minimalizuj wstążki*. Ilość widocznych wstążek można modyfikować, ale tylko wyłączając wstążki systemu ArCADia BIM, trzy pierwsze wstążki zawsze muszą być pokazane. Włączanie i wyłączanie wstążek systemu odbywa się w oknie *Konfigurator menu*, opcja dostępna jest na wstążce *Narzędzia główne*, w grupie logicznej *Opcje*. Poniżej znajduje się opis funkcji programu podzielony względem lokalizacji.



Rys. 4 Wstążka Start

Wstążka *Narzędzia główne* posiada podstawowe opcje otwierania, zapisywania i drukowanie dokumentu.

Grupa logiczna *Plik* zawiera właśnie powyżej opisane polecenia oraz opcje porównywania i scalania dokumentów. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale <u>Praca z rysunkami</u>.

Grupa logiczna *Wydruk* pozwala na ustawienie wydruku, podgląd i wydruk dokumentu. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale <u>Formatowanie i drukowanie rysunku</u>.

Grupa logiczna *Wstaw* zawiera opcje umożliwiające wprowadzenie do projektu plików rastrowych (np. podkładów geodezyjnych) lub podkładów PDF. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale <u>Obrazy rastrowe</u> oraz <u>Import PDF</u>.

Grupa logiczna *Komunikacja* jest specyficzną grupą opcji, ponieważ jej wygląd zależy od posiadanych licencji na program. Stałymi elementami grupy są:

Eksport XML – eksport projektu do formatu XML.

Paczka projektu – pakuje szablony, obiekty i tekstury nienależące do standardowej biblioteki do katalogu, który należy przenosić wraz z projektem. Katalog będzie miał taką samą nazwę i zostanie umieszczony w tej samej lokalizacji co projekt.

Eksport Termo – eksport projektu budynku do programu ArCADia-TERMO (szerszy opis funkcji znajduje się w pomocy do programu ArCADia-TERMO). Opcja ta jest widoczna, jeśli na komputerze jest zainstalowany moduł ArCADia-TERMO, a ArCADia LT jest wersją 32-bitową.

Import IFC TERMO – opcja wbudowana w funkcje bazowe systemu ArCADia, pozwala na przekonwertowanie obiektów wczytywanych z pliku IFC na obiekty systemu ArCADia.

Import IFC, Eksport IFC, Import RVT – opcje modułu ArCADia-IFC RVT, pozwalające na wczytanie modelu budynku z plików w formacie IFC (np. z programu Revit czy ArchiCAD) oraz RVT (plik programu Revit) i eksport projektu do formatu IFC.

Pozostałe opcje komunikacji (*Eksport OBJ, Eksport podrysu do R3D3-Rama 3D*) należą do licencji modułu ArCADia-ARCHITEKTURA i są opisane w pomocy tegoż programu.

Import DRAFTER – opcja modułu ArCADia-INWENTARYZATOR pozwalająca na wprowadzenie obrysu obmiarowanego pomieszczenia lub budynku do projektu systemu ArCADia z aplikacji ArCADia-DRAFTER. Szczegółowy opis w pomocy do modułu.

Prezentacja projektu oraz *Dane prezentacji projektu* – opcje modułu ArCADia-3D MAKER, zapisujące model budynku wraz z przeglądarką (lub bez niej) pozwalającą na obejrzenie go niezależnie od programu ArCADia LT. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale <u>Zapis prezentacji projektu</u>. W grupie *Prezentacja* znajduje się również zapis *Prezentacja w chmurze*, który znajduje się również w module ArCADia-3D MAKER.

Grupa *Biblioteki* zawiera dostępne w programie biblioteki elementów i materiałów. *Kolizje* mają swoją grupę, a na końcu wstążki są osadzone opcje systemu oraz informacje o ArCADii LT oraz sprawdzanie dostępnych aktualizacji.



Rys. 5 Wstążka Rysunek 2D

Wstążka *Rysunek* grupuje narzędzia do rysowania (opis w rozdziale *Rysowanie elementów*), modyfikacji (opis w rozdziale <u>Modyfikowanie elementów</u>) i tworzenia bloków (opis w rozdziale *Praca z blokami*). Grupa logiczna *Schowek* pozwala na kopiowanie i wklejanie fragmentów lub całych dokumentów.

Narzędzia gł Ry	sunek	Widok	Teren	Architektura	Stropy	Ewakuag	ja Ele	ktryka F	lozdzielnice	Telekomur	ik Woda	Kanali	zacja G	az Ogrzewanie	Piorunochro	Went	tylacja	Kon
Właściwości Menadżer W	idok :	Siatka	Skok siatki	Widok	Wstaw V	All	Kreator	Eksplorat	I Przy	/bliż dal	Pokaż	Q Odśwież	Zamk	anij Zamkr	nij Kaski	dowo	G+D Polecen	ia
Widok	•		Arkusz	···· z gory	rzut pr	Zekroj • D Wst	udynku i taw	oblektow	• ,,	Nawi	ovszystko auj 2D		biezący ij	SUNEK WSZYSTKIE I W	vświetl		powiązai	1e

Rys. 6 Wstążka Widok

Wstążka *Widok* zawiera opcje ułatwiające rysowanie (opis w rozdziale <u>Siatka</u>, <u>Orto – rysowanie</u> <u>ortogonalne</u>, <u>Punkty zaczepienia</u>), skalowanie widoku i zamykanie i przełączanie się miedzy projektami. Pozwala na włączanie i wyłączanie okna *Menadżera projektu, Widoku 3D* oraz *Eksploratora obiektów*. Ponadto zawiera grupę logiczną *Wstaw* pozwalająca na tworzenie nowych widoków projektu systemu ArCADia.

.	Jarzedzia ol	Rysur	nek	Widok	Teren	Architektur	ra Stropy	Ewakuacia	Elektryka	Rozdzielnice	Telekomunik	Woda	Kanalizacia	Gaz	Ogrzewanie	Piorunochro	We
	_				-	-	Ta Zartawia	nie roćlin								_	
		-		U.			Ter Zestawie	nie ogradzania	?				TXT		1		
Ogrodze	nie Basen	Roślina	Obszar	Wykop	Górka/dołek	Akwen	Testawie	nie ogrouzenia	Pomoc	Punkt	Linia	Wycięcie w	Konwertuj	napisy na	Rura	Obiekt	
•		•	•		punktem•	punktem	m restante	The obstatow		wysokosciowy	wysokościowa	terenie	punkty wys	okościow	e zewnętrzn	a • zewnętrzn	1
				An	hitektura kra	ijobrazu				Elementy	Elementy uzupełniajace						

Rys. 7 Wstążka Teren

Wstążka *Teren* zawiera opcje tworzące rzeźbę terenu. Opcje te dostępne są jako funkcje bazowe systemu ArCADia i są opisane w pomocy systemu ArCADia. Opcje z grupy *Architektura krajobrazu* to oddzielny moduł ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, w jego pomocy znajduje się opis elementów.

0	Na	arzędzia	głć	Rysunek	Widok	Krajobraz	Architektura	Stropy	Ewakuacja	Elektryk	a Ro	zdzielnice	Telekomunika	Woda	a Kanalizao	ija Gaz	Ogrz	ewanie	Piorunochror	Konstrukcje In	wentaryzac
Ściar	a (Dkno I	P Drzwi	Okno/Drzwi specjalne	Otwór	 Shup Element pret Import F3D 	owy E	Comin Schody	Balustrada	Bryta	Dach	Okno dachowe	Facjatka m	1 · · ·	Osie Modularne e	Wymiaruj elementy*	•	Róż wiatró	Czas w* nasłoneczni	Wizualizaç enia zacienieni	? Pomoc

Rys. 8 Wstążka Architektura

Wstążka *Architektura* to funkcje bazowe systemu ArCADia oraz modułu branżowego ArCADia-ARCHITEKTURA. Szersze informacje, opis wersji i wszystkich opcji znajdują się w pomocy do modułu ArCADia-ARCHITEKTURA.



Rys. 9 Wstążka Stropy

Wstążka *Stropy* to opcje dotyczące wprowadzania stropów monolitycznych i ArCADia-STROPY TERIVA. Pierwsza część wstążki została przeniesiona z wstążki *Architektura*, druga zaś dodana. Wszelkie informacje na temat opcji ArCADia-STROPY TERIVA znajdują się w pomocy do tego modułu.

0	Narzędzia głó	Rysunek Wi	dok Krajobraz	Architektura	stropy E	Ewakuacja Elektryka	Rozdzielni	ce Telek	omunika	Woda K	analizacja	Gaz	Ogrzewar
-		<u>_</u>	-	_	~	× 1	Lewo	1	01014				?
Pla ewaki	n Plan p. Iacji pożarowy	Wielokątny obszar ewakuacji *	Prostokątny obszar ewakuacji *	Automatyczny obszar ewakuacji *	Obserwa	ator Kierunek automaty przez dwa punkty	zny Proste	Lewo i prawo	Eksplorato symboli	r Tabela informaç	Plan ji ogólny	Legenda	Pomoc
					Drea	i austruneia							

Rys. 10 Wstążka Ewakuacja

Wstążka *Ewakuacja* to opcje modułu branżowego ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułu.

Narzęda	lzia głć Rysunek	Widok	Krajobraz	Architektura	Stropy	Ewakuacja	Elektryka	Rozdzielnic	e Telekomunik	ka Woda	Kanalizacja	Gaz Ogrzewani	Piorunoch	or Konstrukcje	Inwentaryza	ç
Tablica rozdzielcza	🗐 Gniazdo 🚀 Prze 🤌 Oprawa 🍈 Pus 🔟 Łącznik 🛛 🏘 Prze	zka pust kablo	ko Drabinka we* kablowa	Kanał Kablowy -	Schemat ideowy	Export DIALux *	Cipcje 7 Pomoc	Tablica rozdzielcza	Transformator	Złącze kablowe *	∰ Słup ∰ Linia kablowa ≁ Linia napowietr	Punkt zna geodezyjny*	Schemat ideowy	Zestawienie mat Wykaz elementó Raport	zriałów * E w * 1 *	Opcje Pomoc
		1.	stalacia alabta								6	a di al al di a como				

Rys. 11 Wstążka Elektryka

Wstążka *Elektryka* zawiera opcje modułów: ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE i ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułów.

9	Narzędzia głó	Rysunek	Widok Kra	ajobraz	Architektura	Stropy	Ewakuarja	Elektryka	Rozdzielnice	Telekom	nunika W	Voda	Kanalizacja G	az Ogrzewani	e Piorun	iochror K	onstrukcje	Inv
Połączen	(Le la construction de la constr	Wyłącznii Rozłącznii	k 🛕 ik Bezpiecznik	k Styczni	k Falownik Pr	zekaźnik	🖞 łącznik 👩 Programator 💭 Sterownik	Transformato	Czujnik G	niazdko	Licznik An	malizator	 Zasilacz Woltomierz Amperomierz 	Zestawienie materiałów *	Widok elewacji	Obudowa	Pomoc	
								Tablica conduia	Icza									

Rys. 12 Wstążka Rozdzielnice

Wstążka *Rozdzielnice* to opcje modułu branżowego ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułu.



Rys. 13 Wstążka Telekomunikacja

Wstążka *Telekomunikacja* zawiera opcje modułu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułu.

🗢 Ni	arzędzia głó	Ry	sunek	Wido	Kra	ajobraz A	irchitektura	Stropy	Ewakuacj	ia E	lektryka	Rozdzielni	ice Telek	omunika	Woda	Kanalizaç	ja Gaa	Ogrzewanie	Piorunochro	Konstrukcje
Punkt	zesta Tia * rur		Zimna Ciepła Cyrkulac	• • gina •	Hateria	Zawór odcinający	Zawór regulujący*	Wodomie	rz C.W.U.	Pomp	Filtr	Kreator połączeń	S] Zmiana wysokośc	Kształtki	Aksono	ametria	Zestawie Wykaz e Dobór e	nie materiałów ementów ementów	Obliczenia i raport*	Pomoc
									In	istalacja	wodocia	gowa								

Rys. 14 Wstążka Woda

Wstążka *Woda* to opcje modułu branżowego ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułu.

9	Narzędz	ia głć Rysi	unek	Wido	ak Krajo	obraz Archi	tektura	Stropy	E	wakuacja	Elektryka	Rozdzielnice	Tele	komun	iika V	/oda Kanal	zacja	Gaz (Ogrzewanie Pic	orunochror	Konstruke	je Inwentaryza
Odphy	Rura	Odpływ dla przyboru *	10 @ P	Kreator podejšć	۶۱ Zmiana wysokości	Wstaw rozwinięcie -	Wstaw profil *		?	Przyłącze budynku *	Studzienka betonowa *	Wpust betonowy*	10 10 10	0 s .	0.	Zmiana wysokości s	Pro eci kana	fil sieci lizacyjne	Rysunek stud betonowych	Ini Ini Ini Ini Ini Ini Ini Ini	 ? ? 	Sieci Kanalizacyjne -
				Instalacia	kanalizanii	ne									Surt.	my kanalizani						

Rys. 15 Wstążka Kanalizacja

Wstążka *Kanalizacja* zawiera opcje modułów ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE oraz ArCADia-INSTALACJE KONALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE, które są instalowana wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułów.

Narzędzia g	k Rysunel	Widok	Krajo	braz Ar	chitektura	Stropy	Ewakuacja	Elektr	yka Rozd	zielnice Tele	ekomunika 1	Woda	Kanalizacja	Gaz	Ogrzewanie	Piorunochron	Konstruk	rje Inw	rentaryzac
Szafka Odbiorni	Gazomierz	💰 Zawór 👽 Filtr 🕉 Reduktor	Rura	SI Zmiana wysokości	Kształtki	Rozwinięcie	Aksonometria	······································	Obliczenia i raport *	Pomoc	Punkt	⊗ Sz ∡Za	afka wór Rura	Rura	Punkt geodezyjny	Zmiana vysokości	Profil instalacji	· ·	Pomoc
				Instala	acje gazowi									Instalac	e gazowe zei	wnętrzne			

Rys. 16 Wstążka Gaz

Wstążka *Gaz* zawiera opcje modułów ArCADia-INSTALACJE GAZOWE i ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułów.

Image: Standard Control of Control	0	Y 1	Narzędzia głć	Rysunek	Widok Kra	ijobraz	Architektura	Stropy	Ewakuacja	Elektryka	Rozdzielnic	e Telekomunik	Woda	Kanalizacja	Gaz Ogrzew	vanie Piorunochror	Konstrukcje In	wentaryzac	
	Žn cie	dło pła *	Grzejnik-obrys	Klimakor Nagrzew Ø Ogrzewa	nwektor nica inie płaszczyznow	ðæ Roz □ Filtr ve Ø Licz	nik ciepła 🖁	Zawór odpo Zawór term Zawór bezp	owietrzający + ostatyczny + ieczeństwa +	Pompa 2	Termometr Manometr Mocowanie	🖋 Zasilanie * 🥜 Powrót * 🝠 Zestaw *	Mreator połączeń	۶] Zmień wysokość instalacji ~	Aksonometria calej instalacji v	Menadžer pomieszczeń	Dobór element instalacji *	tów Opcje	? Pomoc

Rys. 17 Wstążka Ogrzewanie

Wstążka *Ogrzewanie* to opcje modułu branżowego ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułu.

0	Narzędz	ia głów	Rysunek	Widok	Krajobraz	Archi	itektura	Stropy	Ewa	akuacja	Elekt	ryka	Rozdzielnice	Telekomunikaç	Woda	Kanalizacja	Gaz	Ogrzewanie	Wentylacja Pio	orunochron	Konstrukcj	e Inwentaryzacja
Cer wenty	ntrala lacyjna •	Czerpnia	Nawiewnik	Filtr	nica (Ë) •	Kanał sztywny •	Kanał elastyczn	80.0		Moc kar	owanie nału •	¶1 Ⅲ ↓↓	Wstaw pomieszc wirtualne •	zenie Wstaw pozycje	Wykaz elementów	Zestawienie • materiałów •	Spraw	dzenie instalacji entylacyjnej	Obliczenia i rapo instalacji wentylacj	ort Opcje	? Pomoc	

Rys. 18 Wstążka Wentylacja

Wstążka *Wentylacja* to podstawowe opcje programu umożliwiające narysowanie instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku oraz funkcje modułu branżowego ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE, które są instalowane wraz z programem w wersji demo. Opis funkcji znajduje się w pomocy do modułu



Rys. 19 Wstążka Piorunochron

Wstążka *Piorunochron* zawiera opcje modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE, opis funkcji znajduje się w pomocy do tego modułu.



Rys. 20 Wstążka Konstrukcje

Wstążka *Konstrukcje* zawiera opcje modułów: ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA oraz ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY. Dokładny opis opcji znajduje się w pomocach poszczególnych modułów.



Rys. 21 Wstążka Inwentaryzacja

Wstążka *Inwentaryzacja* zawiera opcje modułu ArCADia-INWENTARYZATOR, które są opisane w pomocy do modułu.

2.1.4. Okno robocze rysunku

Okno robocze programu jest nieograniczoną płaszczyzną XY, na której rysowane są projekty. Domyślnie jego kolor jest biały, ale można go zmienić klikając lewym klawiszem na ikonę **Zmień kolor tła**. Nowe tło wybieramy z listy lub okna wywołanego z przycisku *Wybierz kolor*.



Rys. 22 Dostępne kolory tła

2.1.5. Pasek poleceń

Pasek poleceń służy do podawania parametrów narzędzi, takich jak współrzędne kolejnych punktów, promienie okręgów itp. Ułatwia pracę z typowymi narzędziami rysowniczymi poprzez czytelny system przycisków i podpowiedzi. Wygląd paska poleceń zmienia się dynamicznie w zależności od wybranego narzędzia, a także od aktualnej fazy jego działania, za każdym razem podpowiadając użytkownikowi, jakich danych program w danej chwili od niego oczekuje.



Rys. 23 Pasek poleceń

- A. Informacja o aktywnym poleceniu. Jeśli żadna opcja nie jest aktywna, przycisk pozwala powtórzyć ostatnią używaną funkcję.
- B. Podpowiedź opisująca dane, których program w tym momencie oczekuje od użytkownika.
- C. Obszar służący do określania współrzędnych podawanych punktów lub innych wartości. Domyślnie wprowadzane są tu współrzędne względne dx,dy (czyli wartości podawane od wskazanego początku).
- D. *Akceptuj* zatwierdza wpisane z klawiatury wartości. Do zatwierdzania można także użyć klawisza *Enter* lub prawego przycisku myszy.
- E. *Przerwij* kończy działanie aktualnego narzędzia.
- F. Wartość zmiana dwa pola wprowadzania współrzędnych na jedno, w które podawane jest np. długość ściany lub kąt obrotu modyfikowanego elementu. Po włączeniu przycisku zmienia się on na przycisk *Punkty*, który pozwala powrócić do dwóch pól wprowadzania współrzędnych.
- G. *Biegunowo* opcja pozwalająca na podawanie długości i kąta przy rysowaniu.
- H. *Bezwzględnie* przycisk służący do określania współrzędnych podawanych punktów lub innych wartości bezwzględne x,y (czyli wartości podawane od początku układu współrzędnych 0,0).

2.1.5.1. Wprowadzanie danych

Podczas pracy z narzędziami wymagającymi podawania punktów, określa się punkty na płaszczyźnie XY. Każdy punkt można określić, podając:

- współrzędne względne, odniesione od poprzedniego punktu,
- współrzędne biegunowe, które lokalizują punkt, używając odległości i kąta,

 współrzędne bezwzględne (lub współrzędne kartezjańskie), używając dokładnych współrzędnych X i Y względem początku układu (punkt o współrzędnych 0, 0, w którym przecinają się obydwie osie).

Rozpoczęcie wprowadzania pierwszej współrzędnej następuje po wpisaniu z klawiatury pierwszej jej cyfry. Przejście do wprowadzania drugiej współrzędnej uzyskuje się przez przełączenie się do drugiego pola poprzez klikniecie lub klawisz *Tab*. Zakończenie wprowadzania sygnalizuje się wciśnięciem przycisku *Akceptuj*, klawisza *Enter* lub prawego przycisku myszy. Wartości wprowadzanych współrzędnych pojawiają się w polach na pasku poleceń.

UWAGA: W programie ArCADia LT separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek.

2.1.5.1.1. Wprowadzanie współrzędnych przez długość i wskazanie kierunku

Niektóre narzędzia (np. *Linia*) dopuszczają wprowadzanie punktu poprzez podanie wyłącznie odległości od punktu poprzedniego i kierunku, w którym ta odległość ma być odmierzona. Kierunek wskazuje się myszką na ekranie roboczym. Jeśli linia ma być pionowa lub pozioma, to dla pewności należy włączyć opcje *Otro* (z paska stanu lub wstążki *Widok*). Kolejność czynności wygląda wtedy następująco:

- Rozpocznij rysowanie linii.
- Kliknij przycisk *Wartość*, aby zmienić dwa pola wprowadzania danych na jedno.
- Włącz opcje Orto.
- Wskaż kierunek rysowania.
- Wpisz z klawiatury długość linii.
- Zatwierdź dane poprzez Akceptuj lub klawisz Enter.

Aktywne narzędzie: LINIA Wskaż koniec / Akceptuj 🗙 Przerwij 🗵 Punkt

Rys. 24 Wygląd paska poleceń oczekującego na podanie długości linii przy wskazaniu kierunku

2.1.5.1.2. Wprowadzanie współrzędnych przez współrzędne względne

Domyślną metodą wprowadzania współrzędnych w ArCADii LT jest użycie współrzędnych kartezjańskich względnych – pozycję w rysunku określa się względem ostatniego wprowadzonego punktu, co eliminuje konieczność obliczania wymaganych współrzędnych.

Na przykład aby narysować kwadrat o boku 8.5 od wskazanego miejsca używając współrzędnych kartezjańskich względnych, z wykorzystaniem narzędzia *Linia*, należy wykonać następujące czynności:

- Wybieramy ze wstążki *Rysunek* narzędzie *Linia*.
- Wskazujemy miejsce rozpoczęcia rysowania kwadratu.
- Wprowadzamy punkt końcowy wpisując w pierwsze pole 8.5 a w drugie 0 (pomiędzy polami przełączamy się poprzez wskazanie drugiego pola myszką lub klawiszem *Tab* z klawiatury.
- Zatwierdź dane poprzez Akceptuj lub klawisz Enter.
- Kolejny punkt końcowy: w pierwszym polu podajemy 0, a w drugi 8.5 i zatwierdzamy.

- Kolejny punkt końcowy: w pierwszym polu podajemy –8.5, w drugi 0 i zatwierdzamy.
- Ostatni punkt końcowy: w pierwszym polu podajemy 0, w drugi –8.5 i zatwierdzamy.

Pierwsza współrzędna względna (8.5, 0) umieszcza nowy punkt 8.5 jednostki w prawo (wzdłuż osi X) od poprzedniego punktu, druga współrzędna względna (0, 8.5) umieszcza następny punkt 8.5 jednostki powyżej poprzedniego punktu (wzdłuż osi Y) itd.



Rys. 25 Rysowanie kwadratu przy użyciu metody współrzędnych kartezjańskich względnych



Rys. 26 Wygląd paska poleceń oczekującego na podanie współrzędnych względnych

UWAGA: W programie ArCADia-LT separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek.

2.1.5.1.3. Wprowadzanie współrzędnych przez podanie długości i kąta

Użycie współrzędnych biegunowych względnych czyni narysowanie kwadratu obróconego pod kątem 45° prostym zadaniem. Współrzędne względne biegunowe opierają pozycję punktu na długości i kącie od poprzedniego punktu.

Aby narysować kwadrat z przykładu w powyżej, tym razem obrócony pod kątem 45°, należy wykonać następujące czynności:

- Wybieramy ze wstążki *Rysunek* narzędzie *Linia*.
- Wskazujemy miejsce rozpoczęcia rysowania kwadratu.
- Na pasku poleceń wciskamy przycisk *Biegunowo*.
- W pierwsze pole wpisujemy wartość długości 8.5, a w drugiej kąt 45.
- Zatwierdzamy dane poprzez Akceptuj lub klawisz Enter.
- Wprowadzany kolejny bok kwadratu podając w pierwszym polu 8.5 (czyli długość) i 315 (kąt) w drugim polu i zatwierdzamy.
- Kolejny bok: w pierwszy polu 8.5 (długość), a w drugim 225 (kąt) i zatwierdzamy.
- Ostatni bok: w pierwszy polu 8.5 (długość), a w drugim 135 (kąt) i zatwierdzamy.



Rys. 27 Rysowanie kwadratu przy użyciu metody współrzędnych biegunowych względnych

Aktywne narzędzie: LINIA Wskaż początek dług.: 🖌 kąt: 🗸 Akceptuj 🗙 Przerwij 🖂 Watość 📝 Biegunowo ⊵, Bezwzględnie



UWAGA: W programie ArCADia-LT separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek.

2.1.5.1.4. Wprowadzanie współrzędnych bezwzględnych

Sposób wprowadzania danych najrzadziej używany, ponieważ przy rysowaniu trzeba liczyć dane każdej współrzędnej X i Y. Przy pierwszym elemencie jest to jeszcze prosto, ale przy kolejnych sprawa się komplikuje, gdyż współrzędne nadal są podawane od początku układu współrzędnych.

Na przykład aby użyć współrzędnych kartezjańskich absolutnych do narysować kwadrat o boku 8.5 jednostki i dolnym lewym narożniku w punkcie o współrzędnych 4, 5, należy określić, że górny lewy narożnik ma współrzędne 4, 13.5, górny prawy narożnik 12.5, 13.5, a dolny prawy narożnik 12.5, 5.



Rys. 29 Rysowanie linii przy użyciu metody współrzędnych kartezjańskich absolutnych

Aby narysować kwadrat współrzędnymi absolutnych należy wykonać następujące czynności:

- Wciskamy przycisk *Bezwzględnie*.
- Rozpoczynamy rysowanie od wpisania pierwszej współrzędnej w pierwszym polu 4, następnie po przełączeniu się na drugie pole należy wprowadzić drugą współrzędną 5 i zatwierdzić dane poprzez przycisk Akceptuj lub klawisz Enter.
- Drugim krokiem są współrzędnie końca linii (która pójdzie pionowo w górę): w pierwszym polu podajemy 4, a w drugim 13.5. Zatwierdzamy.
- Kolejny koniec linii: w pierwszym polu podajemy 12.5, a w drugim 13.5 i zatwierdzamy.

• Następna linia: w pierwszym polu 12.5, a w drugim 5 i zatwierdzamy.

UWAGA: W programie ArCADia-LT separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek.

2.2. Opcje pomocnicze

W ArCADii 12 zostały wprowadzone nowe opcje, które mają pomagać przy projektowaniu między innymi w pomiarach, szkicowaniu i wyznaczaniu zależności liniami pomocniczymi.

┊╘═╷┼╺┯╭╱╲╎╺╸╱⊘҈Ѻ҈Ѻ,◻▲╵[×]

Rys. 30 Opcje pomocnicze domyślnie umieszczone po lewej stronie ekranu pracy

Opcje te są umieszczone na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu roboczego i po ich użyciu automatycznie są umieszczane w grupie *Elementy użytkownika – Pomocnicze*. Dzięki temu w szybki sposób możne je zablokować, czy wyłączyć przed wydrukiem.



Rys. 31 Przykładowe drzewo projektu z wprowadzonymi elementami pomocniczymi

Opcje typu *Pomiar* długości oraz *Pole i obwód* są tymczasowe i działają do kliknięcia prawym klawiszem myszy. Wówczas opcje zostają wyłączone i wartości, które były wyświetlone znikają.

Dla sprawdzenia wartości po włączeniu opcji *Pomiar* należy lewym klawiszem wskazać początek i koniec mierzonego odcinak. Kolejne kliknięcie lewym klawiszem będzie początkiem nowego pomiaru.

Poprzedni pozostanie wyświetlany do chwili wyjścia z opcji. Wówczas wszystkie mierzone wartości zostanę wyłączone.

Opcja *Pole i obwód* podczas wskazywania obszaru pokazuje długość każdego odcinka, po kliknięciu na koniec drugiego odcinka na środku wyznaczonego trójkąta pojawi się wartości pola i obwodu, które będą zmieniane co kolejne kliknięcie lewym klawiszem myszy, czyli przy każdej zmianie wprowadzanego obszaru. Prawy klawisz wychodzi z opcji i wyłącza wyświetlanie pomiaru.

2.2.1. Pasek stanu

Pasek stanu, czyli najniżej położony pasek, na którym znajdują się narzędzia między innymi potrzebne podczas rysowania.





- A. Dodatkowe informacje o danym narzędziu, na którym aktualnie znajduje się kursor. Przy przemieszczaniu się pomiędzy ikonami wstążek pojawiają się dodatkowe informacje.
- B. Aktualne współrzędne kursora.
- C. *Bieżący system graficzny*, czyli możliwość włączania i wyłączania wspomagania programu kartą graficzną. Dokładny opis w rozdziale *Bieżący system graficzny*.
- D. *Zmień motyw*, pozwala na zmianę kolorystyki wstążek, pasku stanu i poleceń. Dokładniejszy opis w rozdziale *Zmiana interfejsu*.
- E. *Zmienia kolor tła*, kolor wybierany z listy lub okna.
- F. *Pokaż/ukryj okno menadżera projektu,* opcja wyświetlająca okno zarządzające projektem. Szerszy opis w rozdziale *Menadżer projektu*.
- G. *Pokaż/ukryj podgląd 3D*, wyświetla lub wyłącza podgląd rysowanego w systemie ArCADia BIM projektu: budynku, instalacji itp.
- H. *Włącz/Wyłącz skok*, włącza lub wyłącza przyciąganie kursora do siatki.
- I. *Włącz/Wyłącz siatkę*, ukrywa lub wyświetla widoczność siatki.
- J. *Włącz/Wyłącz Orto*, włącza i wyłącza ortogonalne rysowanie (poziomo-pionowo względem ekranu).
- K. *Włącz/Wyłącz śledzenie biegunowe*, pomoc przy rysowaniu pokazując linie pomocnicze pod zadanymi kątami. Szerszy opis w rozdziale <u>Śledzenie</u>.

Jednym z dodatkowych ułatwień przy rysowaniu jest śledzenie czyli wykrywanie określonych kątów i innych elementów znajdujących się w rysunku. Śledzenie w programie ArCADia LT zostało podzielone na dwie opcje *Śledzenie biegunowe i Śledzenie punktów bazowych.* Obie opcje dostępne są na paku stanu.

- L. *Ustawienia punktów zaczepienia elementu*, włącza i wyłącza charakterystyczne punkty na elementach, do których zaczepia się kursor ułatwiając np. rysowanie od końca wcześniej wprowadzonej linii. Opis w rozdziale *Korzystanie z punktów zaczepienia elementów*.
- M. Włącz/wyłącz śledzenie punktów bazowych
- N. *Włącz/wyłącz grubość linii,* włącza widoczność grubości linii zadanych w warstwach lub elementach. Szerszy opis w rozdziale *Sterowanie wyświetlaniem grubości linii*.

O. *Pokaż menu okna*, różne sposoby przełączania i pokazywanie otwartych w programie projektów. Większość opcji dostępnych jest również na wstążce *Widok*. Opis w rozdziale *Praca z* wieloma rysunkami.

2.2.2. Menadżer projektu

Menadżer projektu pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami programu ArCADia LT i tymi prostymi do rysowania 2D i obiektami systemu ArCADia BIM: budynkami, kondygnacjami, instalacjami elektrycznymi, gazowymi i kanalizacyjnymi, sieciami telekomunikacyjnymi itd.

Jeśli pracujemy wyłącznie na prostych elementach i rysujemy projekt 2D to okno *Menadżera projektu* posłuży do stworzenia warstw i podziału nimi rysunku na logiczne jego części.

Niezależnie od użytych elementów prace zawsze są prowadzone na zakładce *Rzut 1* (jest to widok rzutu). Oczywiście przy pracy z elementami sytemu ArCADia BIM, po zdefiniowaniu np. przekroju dorysowywać lub wymiarować elementy możemy także na tym widoku. Ale generalnie pracujemy na widoku rzutu, czyli domyślnie na zakładce *Rzut 1* (Patrz rysunek poniżej).

Wywołanie:

- Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Widok $\Rightarrow \stackrel{\text{less}}{=}$ Menadżer projektu
- Pasek stanu \Rightarrow Pokaż/ukryj okno menadżera projektu
- Pasek narzędzi ArCADia-SYSTEM Mini $\Rightarrow \square$ Pokaż/ukryj okno menadżera projektu



Rys. 33 Okno Menadżera projektu z przykładowego rysunku 2D



Rys. 34 Okno Menadżer projektu z przykładowego projektu z zastosowaniem elementów systemu ArCADia BIM

Okno *Menadżer projektu* zmienia się wraz z tworzonym projektem, dochodzą w nim kolejne grupy, budynki, projekty instalacji, sieci, nowe widoki na zakładkach, z każdym kolejnym elementem okno staje się bardziej rozbudowane. W czasie projektowania jednak może to przeszkadzać, zasłaniając rysunek, czyli tak potrzebne miejsce do pracy. Dlatego, w zależności od wybranej opcji, okno *Menadżer projektu* może być: standardowym widokiem okna, oknem półprzezroczystym lub może być zwijane, do chwili kliknięcia na jedną z zakładek (znajdujących po prawej lub lewej stronie okna). Ten wybór dokonywany jest z menu menadżera dostępnego pod prawym klawiszem myszy na pasku *Menadżer projektu*.

Zakładki po lewej Zakładki po prawej		×	÷×
Automatyczne zwijanie Półprzezroczystość			Podrys
stalacja gazowa zewnętrzna odel terenu	V		Rzut 1

Rys. 35 Opcje widoczności okna Menadżera

Menadżer projektu pozwala na definiowanie widoczności oraz koloru rysowania i drukowania. Elementy grup można wyłączać i blokować.

UWAGA: wszystkie elementy 2D, jeśli nie użyliśmy opcji systemu ArCADia BIM (np. ściany) są przypisywane do grupy **Elementy użytkownika**.

Dla uporządkowania i łatwiejszej pracy na rysunku można go dzielić na grupy i w nich umieszczać poszczególne elementy rysunku. Dla przykładu przy rysowane liniami elementów konstrukcji dzielimy je na poszczególne grupy i w grupie *Słupy* rysujemy słupy, a w grupie *Krokwie* – krokwie.

Własne grupy (czyli warstwy) definiujemy w oknie Menadżer projektu.

Wywołanie:

Okno Menadżer projektu ⇒ Teren zewnętrzny ⇒ Elementy użytkownika ⇒ ^{SI} Dodaj grupę

 Okno Menadżer projektu ⇒ Teren zewnętrzny ⇒ Elementy użytkownika ⇒ prawy klawisz myszy i Dodaj grupę

W wyświetlonym oknie zadawana jest grupa. Kolejne dodawane są analogicznie, a zadaną grupę można dodatkowo podzielić postępując analogicznie do powyższego opisu.

Dodawanie elementów rysunku do grupy następuje przy rysowaniu, czyli najpierw zaznaczamy grupę, w której ma znaleźć się dana linia lub okrąg, a następnie ją lub jego rysujemy, czyli wybieramy prosty elementy do rysowania 2D.

Dodane grupy można usunąć opcją *Usuń grupę* dostępną po zaznaczeniu nazwy grupy, którą chcemy skasować.

Każdy budynek jest podzielony na kondygnacje, a każda kondygnacja na elementy, które ją tworzą, czyli instalacje, ściany, słupy, kominy, schody, stolarkę okienną i drzwiową itd. Elementy te można wyłączać i blokować zarówno jako całe grupy, jak i poszczególne elementy. Oznacza to, że na danej kondygnacji dla przejrzystości rysowania mogą zostać wyłączone np. opisy pomieszczeń lub stropy.

Dla umożliwienia pracy grupowej, czyli wykorzystywaniu tego samego projektu przez kilku projektantów z różnych branż, do programu zostały dodane *Filtry branżowe*. Filtry te pozwalają w szybki sposób wyłączać i włączać elementy konkretnej branży. Dla przykładu po wrysowaniu instalacji elektrycznej można wyłączyć wszystkie elementy architektoniczne lub odwrotnie, pozostawić architektoniczne, a wyłączyć elementy instalacji elektrycznej. Przycisk *Filtr branżowy* znajduje się w oknie *Menadżera projektu*.



Rys. 36 Rzut kondygnacji z widocznymi wszystkimi elementami



Rys. 37 Rzut kondygnacji z wyłączonymi obiektami Instalacji kanalizacyjnych

Menadżer projektu pozwala także na kopiowanie wybranych elementów lub branż. *Multischowek* pozwala na wybór elementów jednej lub kilku branż i skopiowanie ich na inną kondygnację lub do nowego projektu.

101	Menadżer projektu 🛛 🕷	+
1		×
Projekt		Podrys Rzut 1 El. pom Wid 3D Akson 1 P. in k. P. si a. Roz
Multi	schowek Wybór elementów 🔻 🗈 🖺 🔀	1

Rys. 38 Lista branż i elementów budynku do kopiowania

UWAGA: Opcja Multi-schowek działa wyłącznie na elementy systemu ArCADia, nie działa na zaimportowanym modelu IFC i RVT.

Dodatkową opcją *Menadżera projektu* jest możliwość definiowania grup użytkownika. Grupy te pomagają przy zarządzaniu rysunkiem. Pozwalają np. zablokować lub wyłączyć część informacji znajdujących się na rzucie, w widoku 3D czy przekroju.

Opis opcji dostępnych w *Menadżerze projektu* dla elementów kondygnacji (ściany, stolarka, stropy, dachy, instalacje elektryczne, gazowe, kanalizacyjne itp.), zdefiniowanych jako grupy i podgrupy pokazano w poniższej tabeli.

2	Właściwości grupy	Otwiera okno Właściwości grupy.
1	Dodaj podgrupę	Dodaje grupę lub podgrupę elementów do
		zaznaczonej grupy lub podgrupy, np. ścian.
	Usuń grupę	Usuwa zaznaczoną grupę lub podgrupę.
	Dodaj zaznaczone	Dodaje zaznaczony element (elementy) do
	elementy do grupy	wybranej grupy lub podgrupy.
1	Zaznacz elementy	Zaznacza wszystkie elementy grupy lub podgrupy,
		np. wszystkie okna na danej kondygnacji.

Tab. 1 Opcje dostępne po zaznaczeniu w oknie Menadżera danej kondygnacji

UWAGA: Opcje **Menadżera projektu** dostępne dla modelu IFC i RVT opisane są w pomocy moduły ArCADia-IFC RVT.

Dla przykładu: Rysujemy budynek, zaczynamy od parteru, od obrysu zewnętrznego. Definiujemy ściany o określonym typie i zapisujemy je w grupie *Zewnętrzne*. Następnie wprowadzamy ściany, które przypisujemy do odpowiednich grup *Nośne*, *Działowe*. Dla ułatwienia i czytelności przykładu grupom przypisujemy różne kolory.



Rys. 39 Przykład projektu z rozdzielonymi na grupy ścianami

Po narysowaniu całej kondygnacji wprowadzamy kolejną poprzez kopiowanie zawartości. Na kondygnacji *Fundamenty* niepotrzebne są nam ściany działowe, więc szybkim zaznaczeniem całej grupy (wskazanie grupy i wciśnięcie przycisku *Zaznacz elementy*) usuwamy wszystkie ściany grupy, wciskając klawisz *Delete*.



Rys. 40 Zaznaczenie grupy z okna Menadżer projektu

Dla ścian zewnętrznych mieszczących się w kolejnej grupie zmieniamy jednym ruchem grubość, usuwając jedną z warstw.



Rys. 41 Modyfikacja elementów z wybranej grupy

Grupy można tworzyć dla wszystkich elementów kondygnacji.

Menadżer projektu zarządza także widokami, czyli zapisanymi "arkuszami" roboczymi. W widoku można zdefiniować, co i w jaki sposób jest widoczne na kolejnych rzutach i przekrojach. Oznacza to, że w jednym projekcje może istnieć dowolna liczba widoków, które np. przedstawiają kolejne kondygnacje. Takie widoki porozkładane na ekranie roboczym dają możliwość przedstawienia projektu jedna kondygnacja obok drugiej, pomimo że w modelu fizycznym kondygnacje nadal są nad sobą.



Rys. 42 Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu



Rys. 43 Rzut kondygnacji Parter



Rys. 44 Widoki. Na każdym widoku włączona jest tylko jedna kondygnacja.

2.2.3. Smart TOP 10

Nowa wersja programu została rozszerzona o listę poleceń, które użytkownik wybierał po aktualnym poleceniu. Funkcje te dodatkowo są sortowane według częstotliwości ich wybierania. Po uruchomieniu programu lista zawiera domyślne polecenia powiązane z danym narzędziem.

Smart TOP 10	
Wstaw okno/drzwi specjalne	
Wstaw komin	
Wstaw podłogę na gruncie	
Wstaw ścianę	
Wstaw strop	
Wstaw drzwi	
Wstaw słup	
Wstaw dach	
Wstaw ścianę wirtualną	
Wstaw ławę fundamentową	

Rys. 45 Domyślna lista opcji dostępna przy wprowadzaniu ściany

Lista poleceń jest interaktywna i będzie modyfikowana w każdym projekcie, ale zamiast szukać opcji na wstążkach możemy znaleźć je teraz w oknie *Smart TOP 10*. Wybór z listy następuje po kliknięciu na dane polecenia.
2.2.4. Okno wstawiania

Przy wprowadzaniu elementów 2D (linii, okręgów itp.) wyświetlane jest okno wstawiania, w którym możemy jeszcze przed wprowadzeniem elementu zadać jego właściwości.



Rys. 46 Okno wstawiania dla linii



Rys. 47 Przykładowe okno pojawiający się podczas wprowadzania ścian



Rys. 48 Okno wyświetlane podczas wstawianie kominów





	Rura wodoo	ciągowa » Wsł	każ położenie	e ×
Poziom montażu		0 cm		
72 🖉 🚍 🗌	0 🚹			
🚙 🖈 🛛	é 🛒			0
,*** J	° 🔏			
Nowy>				Į Į
Pisaki	•	Czcionki	•	Powierzchnie 🔹

Rys. 50 Przykładowe okno pojawiający się podczas wprowadzania rury wodociągowej

Dodatkowo na oknie wstawiania umieszczone są ikony opcji ułatwiających rysowanie.

Tab. 2 Opcje znajdujące się w oknie wstawiania (ich ilość i dostępność opcji jest zależna od wybranego elementu oraz fazy rysowania)

r 🖗	Właściwości	Otwiera okno <i>Właściwości elementu</i> , w którym można zdefiniować
	elementu	np. dla linii: rodzaj, grubość i kolor pisaka.
×	Wstaw z obrotem	Opcja domyślnie właczona umożliwia wskazanie kąta przy
		wprowadzaniu elementów: słupów, kominów, obiektów 2D i 3D,
		opraw oświetleniowych itp. elementów.
	Śledzenie osi	Opcja pokazująca proste poziome i pionowe idące od wykrytych
		punktów wstawionych elementów. Jeśli opcja wykryje krawędź
		wprowadzonego elementu, pokaże prostą wydłużającą odnalezioną
		krawędź.
×	Śledzenie kątów	Opcja pokazuje zadane kąty wyznaczane od istniejących elementów
		w projekcie.
×	Wykrywanie	Opcja wykrywa krawędzie i punkty wprowadzonych elementów.
	elementów	
Q.	Opcje wstawiania	Otwiera okno ustawień śledzenia i podrysu. Szerszy opis okna w rozdziale
	elementow	Opcje.
+ ⁷ °	Oaniesienie	Pozwala na wprowadzenie wybranego elementu w zadanej
	Domiodzu puplitarni	Derevela waranego punktu.
×°	(środek)	Pozwala wprowadzić element w połowie wskazanego odcinka.
	Pomiedzy punktami	Pozwala na wprowadzenie elementów w procentowym podziale
<i>.</i> *	(procentowo)	wskazanego odcinka.
	Kgt	Pozwala na podanie wartości kata dla wprowadzanej linij lub
X		polilinii. Po zatwierdzeniu wprowadzonego kąta porogam wyświetli
		pytanie o długość.
р.	Długość	Pozwala na podanie długości dla wprowadzanej linii lub polilinii. Po
«/		zatwierdzeniu podanej wartości porogam wyświetli pytanie o kąt.
1	Równoległy	Opcja pomagająca w narysowaniu linii lub polilinii równolegle do
100		wskazanego odcinak.
1	Kontynuuj	Blokuje kąt rysowanej linii lub pollinii sczytując go z poprzednio
المحر		narysowanego odcinka elementu.
	Cofnij	Cofa ostatnio wprowadzony segment elementu lub ostatnią
-/		czynność w danej opcji.
0-0	Zamknij	Zamyka obrys linii lub polilinii kończąc ostatni semgment w punkcie
٩ĸ		rozpoczecia rysowania danej serii.
Ģ	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem rysunku
	dokumentu	przy zapisywaniu kolejnych typów.
Ţ	Biblioteka globalna	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana
		poprzez Bibliotekę użytkownika, w której można zapisywać własne
		typy elementów dla używania ich w kolejnych projektach.
	Zamknij	Wychodzi z opcji, nie wstawiając elementu.
Pisaki 💌	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany element.

Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.
Powierzchnie Powierzchnie	Przypisanie materiałów lub tekstur dla poszczególnych powierzchni
	wprowadzanego elementu.

2.2.4.1. Odniesienie

Opcja umożliwia rozpoczęcie rysowania w zadanej odległości od rysowanego punktu.

Przykład:

Rysujemy okno (prostymi elementami rysunku 2D) na elewacji oddalone od lewej krawędzi ściany o 100 cm i od podmurówki 90 cm.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj $\Rightarrow \Box$ Prostokąt

W oknie wprowadzania wybieramy ikonę * Odniesienie wskazujemy miejsce, w którym podmurówka dochodzi do lewej krawędzi ściany (dla precyzyjnego wskazania punktu należy mieć włączony punkt zaczepienia Koniec).





	Polinia » Wekaż puńkt odniesienia * CNedostępne> Pisaki * Czcionki * Powierzchnie *	
Aktywne narzędzie: PROSTOKĄT	Wskaż punkt odniesienia dx: dy: 🗸 Akceptuj 🗙 Przerwiji 🗁 Watość 🗵 Biegunowo	[‡] ∞, Bezwzględnie
	173 1152 137 1515 0.0000 OpenGL -	

Rys. 52 Wskazanie punktu odniesienia

Podajemy odległość punktu od wskazania.

	Poliinia » Wiskaż początek × Wiedostępne> Pisak Czaionki V Powierzchnie V 216.6; 39.8°
	Rzut I Adver
Aktywne narzędzie: PROSTOKĄT	Wskaż początek dx: 100 dy: 90 🖌 🗸 Akceptuj 🗙 Przerwji 🗁 Wartość 🗵 Biegunowo 🔯 Bezwzględnie
	-6.6922,275.7683,0.0000 OpenGL 🖬 🧻 💭 🐖 🐻 👘

Rys. 53 Podanie odniesienia od wskazanego punktu

Zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem Akceptuj lub klawiszem Enter.

	Poliinia » Wskaz koniec *
	<nedostępne></nedostępne>
	Pisaki 🔻 Czcionki 💌 Powierzchnie 💌
	Rout 1 Rout 1 Head
Aktywne narzędzie: PROSTOKĄT	Wskaż koniec dx: 120 dy: 150 🗸 Akceptuj 🗙 Przerwij 🖂 Wartość 🗵 Biegunowo 🔄 Bezwzględnie
	168.9766,359.8651,0.0000 OpenGL 💶 🚺 🚼 🐖 🥅 🔛 🔄

Rys. 54 Zadany punkt odniesienia pozwala na narysowanie elementu w podanej odległości

Teraz można podawać wielkości okna.

W powyższym przypadku odniesienie było zadawane w dwóch kierunkach, jeśli chcemy narysować coś np. w odległości 200 cm w górę (tylko w jednym z kierunków) to po włączeniu rysowania elementu wystarczy włączyć opcję *Orto*, przycisk *Wartość*, następnie *Odniesienie*, wskazać punkt i kierunek. W pasku poleceń wpisać 200 i zatwierdzić.

2.2.4.2. Pomiędzy punktami

Opcja *Pomiędzy punktami (środek)* umożliwia rysowanie elementu w środku wskazanego odcinka. Odcinek należy wskazać poprzez kliknięcie na jego początek i koniec.

Opcja *Pomiędzy punktami (procentowo)* działa analogicznie do powyższej opcji, ale nie ma na sztywno podanego procentu odległości (w powyższym przypadku 50%). Po kliknięciu na ikonę w pasku poleceń należy wcisnąć przycisk *Wartość* i podać *Procent odległości* np. 0.25 (czyli w ¼ odległości) i po

zatwierdzeniu wskazać początek odcinka i jego koniec. Od początku odcinka jest obliczany procent podziału. Oznacza to, że jeśli chcemy wstawić dwie linie na jednym odcinku, jedna w odległości ¼ od lewej strony, w druga w tej samej odległości z prawej. To albo przy drugiej wartości podamy *Procent odległości* 0.75 i wskażemy początek i koniec odcinak w tych samych miejscach. Ale podamy w obu rysowanych liniach 0.25 *Procent odległości*, ale przy drugiej linii odwrotnie wskażemy odcinek. Zaczniemy od jego końca a skończymy na początku.

2.2.4.3. Kąt i Długość

Innym sposobem ułatwiającym rysowanie są opcje *Kąt* i *Długość*. Opcje te działają analogicznie wymieniając się danymi.

Jeśli najpierw wybierzemy Kąt to po włączeniu przycisku Wartość podajemy kąt w polu paska poleceń i zatwierdzamy ją poprzez przycisk *Akceptuj* lub klawiszem *Enter*. Wówczas pasek poleceń wyświetli *Długość* i w polu należy ja podać i zatwierdzić.

Jeśli najpierw wybierzemy *Długość*, to po jej podaniu i zatwierdzeniu danej (postępowanie analogiczne do kąta) program wyświetli *Kąt*, który należy podać do narysowania linii.

2.2.4.4. Równoległy

Rysując linie lub polilinie mamy możliwość narysowania elementu równolegle do innego narysowanego. Opcja dostępna jest wyłącznie dla linii lub polilinie i wymaga wskazania, czyli kliknięcia dwóch punktów linii do której ma być nowy element równoległy. Program w pasku poleceń będzie podpowiadał o kolejnych etapach wprowadzania równoległości.

Przykład:

Rysujemy polilinią i w pewnym momencie jej fragment ma być równoległy do istniejącego w projekcie prostokąta, a dokładniej, równoległy do jego dłuższego boku.



Rys. 55 Rysowanie polilinii

Z ikon na oknie wstawiania wybieramy *Równoległy* i wskazujemy dowolny punkt na linii odniesienia, może być to początek, ale nie musi.



Rys. 56 Wskazywanie pierwszego punktu na linii doniesienia równoległości

Po wskazaniu punktu początkowego należy wskazać koniec, który także może być dowolnym punkt na linii odniesienia.



Rys. 57 Wskazywanie drugiego punktu na linii doniesienia równoległości

Teraz niezależnie od położenia kursora linia będzie rysowana równolegle do dłuższego boku prostokąta.



Rys. 58 Linia równoległa do dłuższego boku prostokąta

2.2.4.5. Kontynuuj

Opcja dostępna wyłącznie przy rysowaniu linii i polilinii (i elementów liniowych systemu ArCADia BIM) po wstawieniu pierwszego segmentu polilinii lub linii. Po włączeniu opcji program blokuje linię w kącie poprzedniego wprowadzonego segmentu.

2.2.4.6. Cofnij

W programie dostępne są dwa polecenie *Cofnij*. Jedno dostępne z paska szybkiego dostępu a drugie to kombinacji klawiszy *Ctrl+Z*, ale opcja nie działa w trakcie rysowania, tylko po wyjściu z polecenia), a druga znajdująca się na pasku poleceń i w oknie wprowadzania. Dlatego podczas rysowania należy używać opcji *Cofnij ostatnie wstawienia* (dostępnej w oknie wstawiania) co pozwoli na cofnięcie ostatniego z fragmentów wprowadzonej linii a nie wszystkich linii wprowadzanych jednocześnie, jak to jest w przypadku opcji *Cofnij* z paska szybkiego wybierania.

2.2.4.7. Zamknij

Opcja dostępna wyłącznie przy rysowaniu linii i polilinii (i elementów liniowych systemu ArCADia BIM) po wstawieniu przynajmniej dwóch segmentu polilinii lub linii. Należy tu pamiętać, że zamknięcie to powrót po punktu początkowego tej wprowadzanej polilinii lub jednocześnie wprowadzonych segmentów linii.

2.2.5. Okno edycji

Po zaznaczeniu każdego elementu rysunku płaskiego zostaje wyświetlone okno edycji, w którym jest dostęp do okna Właściwości. Okno edycji przy chęci wejścia do właściwości można pominąć klikając dwukrotnie na dany element.



Rys. 59 Okno edycji

Wprowadzone na rzucie elementy systemu ściany można modyfikować za pomocą opcji okna edycji:



Rys. 60 Okno edycji ściany

Tab. 3 Dostępne narzędzia edycji ściany

ß	Właściwości	Otwiera okno Właściwości.
4	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
, ≪a	Malarz typów	Przejmuje typ ściany, układ i grubość warstw i przenosi je na wybrane ściany.
22 8	Wydłuż/skróć ścianę	Zmienia długość wybranej ściany.
22	Podziel ścianę	Dzieli ścianę we wskazanym miejscu.
\$	Odwróć kolejność warstw	Zamienia położenia warstw.
²	Anuluj przycięcie elementu	Usuwa przycięcie ściany stropem lub dachem.
NI	Wydłuż do tej ściany	Wydłuża wskazane ściany do pierwotnie zaznaczonej. Wydłużane są tylko te ściany, które spotkają się ze ścianą, do której są wydłużane.
11 3 11 11 11 11	Skróć do tej ściany	Skraca wskazane ściany do pierwotnie zaznaczonej, o krótsze odcinki wychodzące poza zaznaczoną ścianę.
×	Usuń zaznaczone elementy	Kasuje wybrane elementy.
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego typu (szablon elementów definiowany przez użytkownika).
Ģ	Biblioteka dokumentu	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem rysunku przy zapisywaniu kolejnych typów.
Ţ	Biblioteka globalna	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana poprzez <i>Bibliotekę użytkownika</i> , w której można zapisywać własne typy elementów dla używania ich w kolejnych projektach.
\square	Zamknij	Wychodzi z opcji, nie zmieniając elementu.
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany element.
Czcionki 🔻	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.
Powierzchnie 🔻	Powierzchnie	Przypisanie materiałów lub tekstur dla poszczególnych powierzchni wprowadzanego elementu.

2.2.6. Zmiana interfejsu

Dla przejrzystości i komfortu pracy program ArCADia LT posiada możliwość *Zmiany motywu* i *Zmiany koloru tła*. Opcje te dostępne są na pasku poleceń.

Po kliknięciu prawym klawiszem na ikonie *Zmiany motywu* zostanie wyświetlona lista dostępnych zmian interfejsu, czyli koloru i grafiki wstążek i paska poleceń. Pod ikoną *Zmiany koloru tła* wyświetlona zostanie lista kilku przuykładowych kolorów i dojście do okna, w którym zdefiniowac lub wybrać dowolny.

2.3. Widoki

Korzystając z programu ArCADia LT rysujemy projekty na konkretnych widokach. Jeśli korzystamy z opcji systemu ArCADia BIM, czyli rysujemy budynek, jego instalacje czy sieci, to korzystamy z widoków: *Rzut, Przekrój, Aksonometria, Profil instalacji* itd. Jeśli rysujemy wyłącznie prostymi elementami rysunku 2D: liniami, okręgami, łukami, to korzystamy z widoku *Rzut 1*. Cały rysunek jest na ten widok wprowadzany. To na jakim jesteśmy widoku zależy od aktywnej zakładki w oknie *Menadżer projektu* (zakładki domyślnie znajdują się z prawej strony okna). Zakładka *Podrys* jest odwzorowaniem warstw rysunków CAD, które zostały stworzone w innych programach i otworzone w ArCADii LT. Na tej zakładce możemy włączać i wyłączać widoczność warstw, zmieniać im kolor lub definiować, czy będą drukowane. Nie da się rysować na żadnej z tych warstw, ani zmodyfikować jej nazwy, czy ją usunąć. Podział rysunku (grupy-warstwy) tworzonego w ArCADii LT jest tworzony na zakładce *Rzut 1*.

System ArCADia pozwala na zbudowanie bryły budynku lub zaprojektowanie sieci gazowych lub elektrycznych, przedstawiając je w różnych widokach. Pierwszym widokiem zawsze jest rzut, kolejne widoki zależą od branży, w której powstaje projekt. Dla architektury dodatkowymi widokami będą przekroje i elewacje, dla instalacji wodociągowych – aksonometria, dla sieci gazowych – profil sieci gazowej, dla instalacji gazowej – widok rozwinięcia, dla instalacji kanalizacyjnej – także profil.

I tak dla przykładu: Jako pierwszy widok architektoniczny wprowadzamy rzut kondygnacji. Możemy pracować na jednym widoku, na którym pokazane są kondygnacje jedna na drugiej, a możemy rzuty kondygnacji przedstawić w oddzielnych widokach, tak żeby widzieć wszystkie kondygnacje jedną obok drugiej. Takie operacje wykonuje się na widokach, nie przesuwa się kondygnacji jedna obok drugiej, ponieważ niszczy to bryłę budynku.

Prócz widoków rzutu w projekcie możemy się spotkać także z widokami przekrojów, aksonometrii profili i z widokiem 3D. Widoki te są od siebie niezależne i mają swoje oddzielne drzewa projektu na kolejnych wprowadzanych zakładkach. Przełączanie między widokami może odbyć się poprzez kliknięcie na uchwyt widoku (tak jest z przekrojami, aksonometriami, profilami i rzutami), na okno *Widoku 3D* lub w *Menadżerze projektu*, wybierając odpowiednią zakładkę umieszczoną po prawej lub lewej stronie okna *Menadżera*.



Rys. 61 Okno Menadżera projektu

Prócz zakładek widoków, które są domyślnie umieszczone z prawej strony okna *Menadżera projektu* (można je także przenieść na lewą stronę) w ArCADia 6.6 doszły zakładki z lewej strony. Domyślnie jest to jedna zakładka *Projekt* (jak na powyższym zrzucie), ale po zaimportowaniu budynku z pliku IFC (z modułu ArCADia-IFC RVT) pokazuje się zakładka poniżej *Projekt* z nazwą zaimportowanego modelu. Jeśli zostanie zaimportowanych klika plików, to każdy z nich otrzyma oddzielną zakładkę z lewej strony drzewa projektu. Elementy na tych zakładkach są włączane i wyłączane analogicznie do elementów systemu. Należy jednak pamiętać, że jeśli mamy model IFC i projekt tworzony obiektami sytemu, to na każdym widoku mamy oddzielne drzewa projektów (zakładki) dla obu modeli współistniejących w programie.

Jeśli projekt z pliku IFC zostanie przekonwertowany na model systemu, czyli na ściany, okna, drzwi itd., wówczas elementy tego projektu będą dostępne na zakładce *Projekt*.



Rys. 62 Okno Menadżera projektu po zaimportowaniu modelu IFC



Rys. 63 Drzewo przykładowego modelu IFC

2.3.1. Właściwości widoków

Domyślnie każdy widok wprowadzany w obszarze roboczym (rzut, CAD 3D, przekrój, aksonometria, rozwinięcie, profil) rysuje projekt w jednostkach zdefiniowanych w oknie *Opcje* i w średnim poziomie szczegółowości. Te parametry można zmienić w dowolnym momencie po utworzeniu danego widoku.

Wywołanie:

• Okno Menadżer projektu \Rightarrow prawy klawisz myszy na zakładce widoku \Rightarrow Właściwości widoku

	Właściwości ele	ementu: Widok	×
¥	Zarządzanie	elementem	
ld elementu	0		
¥	Parar	netry	
Nazwa	Rzut 1		
Sposób odświeżania	Automatyczny 🗸 🗸		
Jednostki rys	owania	Poziom szczegółow	ości
	 Milimetry 	🔘 Niski	
	 Centymetry 	🖲 Średni	
	 Metry 		
	🔿 Cale		
	Z opcji projektu		
Skala pisakó	iw, czcionek i kreskowa	ania	
	1.00		
¥	Oper	acje	
Przekszta	łć w rysunek		
Zapisz v	v szablonie 🔻 🏼 🔊	ОК А	nuluj

Rys. 64 Okno właściwości wybranego widoku

Nazwa – nazwa widoku widoczna na zakładce w oknie Menadżera projektu.

Sposób odświeżania – domyślnie *Automatyczny* widok zmienia się z każdą zmianą w projekcie, niezależnie od tego, na jakim widoku została ona przeprowadzona. *Ręczny* aktualizuje dany widok dopiero, przy przełączeniu się na niego. Druga opcja jest polecana przy dużej ilości wprowadzonych widoków dla przyspieszenia rysowania projektu.

Jednostki rysowania – domyślnie w systemie ArCADia projekty rysowane są w centymetrach. Niezależnie od moduły, w jakim rysowany jest projekt (instalacje, czy sieci) nie następuje automatyczne przełączanie jednostek. Dla rysowania sieci np. kanalizacyjnych, czy telekomunikacyjnych użytkownik, po wprowadzeniu widoku, powinien przełączyć jednostki na metry.

Poziom szczegółowości – dokładność odwzorowywania elementów, która ma wpływ na szybkość pracy programu. Domyślnie włączony jest poziom *Średni*, gdzie wszystkie obiekty systemu są odwzorowane realistycznie. *Niski* poziom szczegółowości przedstawia np. obiekty instalacji grzewczych jako symbole na rzucie, obiekty 3D jako bryła prostopadłościenna w widoku 3D, a rośliny niezależnie od podmiany widoków w sposób uproszczony na wszystkich widokach.

Skala pisaków, czcionek i kreskowania – skala wyświetlania pisaków, czcionek i kreskowania w całym dokumencie, na wszystkich widokach.

Przekształć w rysunek – opcja usuwa obiekty systemu z danego widoku pozostawiają wyłącznie ich graficzne odwzorowanie. Nadal widok jest przynależny i zarządzany oknem *Menadżera projektu*, ale nie jest już aktualizowany i ma w sobie tylko linie, kreskowania i teksty.

2.3.2. Rzut

Program ArCADia przedstawia projekt w widokach budynku lub budynków: rzutach, przekrojach, elewacjach. Na widoku rzutu mogą być wyświetlane wszystkie istniejące budynki i kondygnacje lub tylko wybrane elementy.

Dodawanie rzutu:

- Menadżer projektu $\Rightarrow \textcircled{P} \Rightarrow Wstaw rzut$
- Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Wstaw $\Rightarrow \square$ Wstaw rzut

UWAGA: Kolejny (nowy) widok rzutu można wstawić, mając aktywny wyłącznie widok rzutu. Na pozostałych widokach: przekrojach, widoku 3D, aksonometrii itd. nowe widoki nie zostaną wstawione, zostanie natomiast wyświetlona informacja o konieczności przełączenia się na widok rzutu.

Przełączanie i zarządzanie widokiem rzutu odbywa się w Menadżerze projektu.



Rys. 65 Okno Menadżera projektu

Dla rzutu może być aktywny wyłącznie jeden budynek i jedna kondygnacja. Reszta jest jedynie podrysem, który może być widoczny lub wyłączony ikoną ^O. Oznacza to, że wprowadzanie i edycja odbywa się wyłącznie na kondygnacji oznaczonej ikoną ^M *Aktywnej kondygnacji*. Przełączanie aktywności odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na daną kondygnację.

UWAGA: Kondygnacja aktywna jest tylko na widoku typu Rzut i wyłącznie dla modelu wykonanego elementami systemu ArCADia.

Rzut jest podzielony na budynki, budynki są podzielona na kondygnacje, a kondygnacje na grupy elementów: instalacje branżowe, ściany, drzwi i nadproża, stropy itp. To, co jest wyświetlane na widoku rzutu, zależy od zaznaczenia elementów w *Menadżerze projektu*.

Istnieje możliwość zadania dowolnej ilości rzutów i zdefiniowania dla każdego z nich innych elementów wyświetlanych. Przełączanie się pomiędzy widokami następuje poprzez kliknięcie na zakładkę (nazwę) danego widoku umieszczoną po prawej lub lewej stronie okna *Menadżera projektu*. Ilość widoków wprowadzonych w jednym projekcie jest ograniczona wyłącznie możliwościami komputera.

Aby dodać widok rzutu:

Wprowadzamy widok po wybraniu ikony *Wstaw rzut* i wskazaniu jego położenia. Przed wprowadzeniem rzutu lub po jego wprowadzeniu można ustawić jego właściwości po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zakładce danego widoku i wybraniu z menu kontekstowego *Właściwości widoku*.

1	Zarządzanie ele	mentem
Id elementu	0	
¥	Parametr	y.
Nazwa	Rzut 1	
Sposób odświeżania	Automatyczny 🗸 🗸	
Jednostki ry	sowania	Poziom szczegółowości
	 Milimetry 	🔘 Niski
	 Centymetry 	Sredni
	O Metry	
	🔿 Cale	
	Z opcji projektu	
Skala pisak	ów, czcionek i kreskowania	
	1.00	
¥	Operacja	9
Przekszta	ałć w rysunek	
Zapisz	w szablonie 💌 🖄	OK Anuluj

Rys. 66 Okno właściwości wybranego widoku

W powyższym oknie można nadać *Nazwę, Sposób odświeżania* i *Jednostki rysowania*. Dodatkowo wybrany widok można *Przekształcić w rysunek*, który od tej pory będzie złożony wyłącznie z linii. Umożliwi to np. dopracowanie szczegółów przekrojów czy detali.

Zmiana Jednostek rysunku spowoduje przeskalowanie elementów tego widoku, opisy np. dla okien i drzwi zmienią się automatycznie tylko w przypadku kiedy w jednostkach opisu będzie zaznaczone: z opcji projektu. W przeciwnym razie pozostaną opisane jednostką, która jest im zadana.

UWAGA: Przy dużym projekcie, składającym się z kilku widoków, może zajść potrzeba, aby zdefiniować sposób odświeżania jako **Ręczny**. Znacznie przyspieszy to pracę nad projektem, gdyż element wprowadzony w jednym widoku nie będzie musiał być jeszcze przedstawiony na pozostałych. Każdorazowe odwzorowanie wszystkich wprowadzonych opcji na więcej niż jednym widoku znacznie wydłuża proces rysowania.

2.3.3. Przekrój

Mając zainstalowaną licencję na ArCADię-ARCHITEKTURĘ do projektu można wprowadzić dowolną liczbę przekrojów pionowych. Przekroje mogą być proste lub stopniowe (łamane).

2.3.3.1. Dodawanie przekroju

Wywołanie:

- Menadżer projektu $\Rightarrow \stackrel{\bullet}{\Rightarrow} \Rightarrow$ Wstaw przekrój
- Wstążka Widok ⇒ grupa logiczna Wstaw ⇒ 🖾 Wstaw przekrój

UWAGA: Przekrój może być stworzony wyłącznie na aktywnym widoku rzutu. Na pozostałych widokach: przekrojach, widoku 3D, aksonometrii itd. przekrój nie zostanie wstawiony, zostanie natomiast wyświetlona informacja o konieczności przełączenia się na widok rzutu.

Przekrój wprowadzamy poprzez wskazanie dwoma punktami linii cięcia budynku, jego kierunku i miejsca odrysowania. Domyślnie po zadaniu przekroju zostaje on pokazany jako nieaktywny widok. Jeśli chcemy przejść do przekroju, wystarczy kliknąć dwukrotnie na symbolu widoku

Przekrój A-A

lub wybrać jego nazwę na zakładce Menadżera projektu.

W przekroju aktywne są wszystkie kondygnacje, a więc można tu edytować elementy każdej z nich bez konieczności przełączania się między nimi.

Nowa wersja pozwala na włączenie obiektów 3D na przekroju. Opcja ta jest domyślnie wyłączona, ponieważ odrysowanie większej ilości obiektów może chwilę potrwać (wszystko zależy od stopnia skomplikowania obiektów i ich ilości). Przy otworzeniu projektu ze starszej wersji obiekty na przekrojach nie będą widoczne, ponieważ ich żarówka widoczności jest wyłączona. Obiekty będą włączone po zmianie statusu żarówki.

UWAGA: We **Właściwościach widoku** najlepiej ustawić dla stworzonego przekroju sposób odświeżania jako **Ręczny**. Nie spowoduje to zwolnienia pracy spowodowanego koniecznością wstawiania jednego elementu w każdym widoku.

We właściwościach przekroju można zdefiniować sposób pokazania ciętego budynku: widoczne tylko elementy cięte lub widoczne wszystkie elementu przekroju. Opcja *Zerowa głębokość* umożliwia pokazanie tylko krojonych elementów, a elementy, które są oddalone od linii cięcia przekroju, nie są wyświetlane.

UWAGA: Przekrój jest jednym z widoków projektowanej bryły budynku. Wszelkie modyfikacje na przekroju będą odwzorowane także na pozostałych widokach (rzutach i w widoku 3D). Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany przekroju bez ingerencji w bryłę budynku, to we **Właściwościach widoku** można dla przekroju użyć funkcji **Przekształć w rysunek**. Wszelkie modyfikacje na rozbitym widoku nie mają już wpływu na projekt. Oznacza to także, że zmiana bryły budynku nie zostanie na takim przekroju odrysowana.

Po wstawieniu przekroju jest on nieaktywnym widokiem, nadal praca trwa na rzucie. Aby przełączyć się na przekrój należy kliknąć na jego zakładkę w oknie *Menadżera projektu* lub dwuklikiem wybrać uchwyt przekroju.

2.3.3.2. Elewacje

Dla stworzenia elewacji do dokumentacji technicznej program nie ma przewidzianych specjalnych opcji. Elewacje wykonywane są opcją przekrój, tylko linie ciecia nie przechodzi przez budynek, tylko jest prowadzona przed nim. Nie ma tu znaczenia odległość linii przekroju od ścian budynku.

2.3.4. Aksonometria

Aksonometria wprowadzana jest do projektu podczas pracy w modułach ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE i ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE. Widok wprowadzany jest analogicznie do widoku Rzut, czyli wskazujemy lub podajemy punkt wstawienia uchwytu, a widok jest odrysowywany automatycznie.



Rys. 67 Przykład aksonometrii instalacji wodociągowej w domku jednorodzinnym

Po wstawieniu widoku program automatycznie się na niego przełącza.

2.3.5. Profil

Widok profilu wprowadzany jest w modułach: ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE i ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE. Ten widok wprowadzany jej poprzez wybranie elementu początkowego, ścieżki profilu głównego i ścieżki profilu.



Rys. 68 Przykład profilu instalacji kanalizacyjnej

Po wstawieniu widoku program automatycznie się na niego przełącza.

2.3.6. Rozwinięcie

Widok Rozwinięcia wprowadzany jest w modułach: ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE i ArCADia-INSTALACJE GAZOWE. Widok wprowadzany jest przez wskazania miejsca wprowadzenia rozwinięcia.



Rys. 69 Przykładowe rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

Po wstawieniu widoku program automatycznie się na niego przełącza.

2.3.7. Schematy (ideowe)

Widok schematów wprowadzany jest w modułach: ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE oraz ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE



Rys. 70 Schemat kabla światłowodowego

Po wstawieniu widoku program automatycznie się na niego przełącza.

2.3.8. Widok 3D

Projekty programu ArCADia są projektami trójwymiarowymi. Wszystkie wprowadzane elementy posiadają zarówno informacje o wielkościach na rzucie poziomym, jaki i w widoku pionowym. Bryłę budynku można zobaczyć w *Widoku 3D*, na przekroju oraz np. w aksonometrii.

UWAGA: System ArCADia dla każdego widoku ma oddzielne drzewo projektu umieszczone na zakładce danego widoku. Oznacza to, że widok 3D ma odrębne drzewo projektu i dla włączenia (wyłączenia) elementów z podglądu należy w **Menadżerze projektu** najpierw zmienić widok na **Widok 3D**, a później wybierać widoczność elementów. Co nie zmieni widoczności na pozostałych widokach.



Rys. 71 Okno Menadżera projektu z drzewem elementów przykładowego dokumentu dla Widoku 3D

Drzewo *Widoku 3D* różni się od pozostałych widoków tym, że nie można na nim zdefiniować drukowania elementów, ponieważ drukowany może być wyłącznie zapisany obraz. Zamiast drukowania w drzewie widoku jest możliwość przeszklenia elementu \P .

Wywołanie:

• Wstążka *Widok* \Rightarrow grupa logiczna *Widok* \Rightarrow \blacksquare *Widok* 3D



Rys. 72 Przykład z aktywnym widokiem: Rzut 1 i Widokiem 3D w trybie zaawansowanym



Rys. 73 Przykład z aktywnym widokiem: Rzut 1 i Widokiem 3D w trybie uproszczonym

UWAGA: W zależności od konfiguracji komputera program uruchomi nowy lub stary silnik **Widoku 3D**. Jeśli komputer nie będzie spełniał podstawowych wymagań sprzętowych wówczas uruchomiony zostanie stary silnik.

Widok 3D jest obsługiwany analogicznie do widoku rzutu poprzez *Menadżera projektu w swoim oddzielnym drzewie Widoku*, co oznacza, że dla wybrania elementów widocznych (bądź niewidocznych) najpierw należy się przełączyć na drzewo *Widoku 3D*. Wówczas to, co jest zaznaczone w aktualnym widoku na drzewie projektu jest wyświetlane na podglądzie, a to, co jest wyłączone, nie jest wyświetlane.



Rys. 74 Przykład z aktywnym widokiem Widok 3D w trybie zaawansowanym



Rys. 75 Przykład z aktywnym widokiem Widok 3D w trybie uproszczonym



Rys. 76 Przykład z aktywnym widokiem 3D w trybie zaawansowanymi ze zdefiniowaną dla niego widocznością elementów



Rys. 77 Przykład z aktywnym widokiem 3D w trybie uproszczonym ze zdefiniowaną dla niego widocznością elementów

Okno *Widoku 3D* opcję kasowania elementów (X Usuń zaznaczony element) ma przeniesioną na okno edycji, który się pokazuje po zaznaczeniu elementu. Tylko z niego można skasować zaznaczony

element. Przeszklenie bryły także zostało zmienione i teraz można przeszklić poszczególne elementy kondygnacji, kondygnacje lub budynek, zaznaczając odpowiednio ikony [¶] na drzewie projektu.



Rys. 78 Pokazanie przezroczystości dla elementów w nowym silniku



Rys. 79 Pokazanie przezroczystości dla elementów w starym silniku

ArCADia system od wersji 11.0 posiada dwa tryby *Widoku 3D*. Przełączanie między nimi może odbywać się w oknie *Widoku 3D* ikoną ⁽¹⁾ lub w *Opcjach* programu. W oknie *Widoku 3D* przełącza się silnik tylko

na aktywnym dokumencie, wybór *Domyślnego silnika 3D* z *Opcji* definiuje silnik, w którym zawsze będzie uruchamiany widok 3D.

UWAGA: Do obsługi nowego silnika widoku 3D wymagana jest karta graficzna kompatybilna z DirectX 11 z minimum 2GB VRAM; zalecane 4GB+ VRAM (zależy od wczytanego projektu - użytej ilości tekstur, ich rozdzielczości, ustawień jakości, rozdzielczości okna widoku 3D). Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows (7 SP1/8/10) x86/x64. Procesor: ze wsparciem funkcji SSE2; minimum Intel Pentium 4/AMD Athlon x64; zalecane Intel i5/i7 z taktowaniem 3 GHz+ (zalecane też jak najwięcej rdzeni – silnik potrafi je wykorzystać). Pamięć operacyjna: minimum 1GB; zalecane 8GB+ (zależy od wielkości wczytanego projektu).

Tryb Zaawansowany widoku 3D prezentuje bryłę budynku w realistycznym otoczeniu, wykorzystując oświetlenie "naturalne" (słoneczne) i "sztuczne" (lampy i źródła światła), pokazując światłocień na elewacjach, otoczeniu i we wnętrzach budynku. Wyświetlanie materiałów na elementach sceny zostało znacznie zmienione, szczególnie jeśli chodzi o predefiniowaną bibliotekę powierzchni oznaczoną nazwą nowego silnika.

Powierzchnia na elemencie może być zmieniona pod przyciskiem *Powierzchnie* w oknie właściwości, wstawiania lub edycji.



Rys. 80 Przykładowy materiał w standardowej bibliotece

Jeśli z powyższej listy wybierzemy z katalogu *Powierzchnie SD – Woda* i *Trawa 01*, a mamy włączony nowy silnik 3D to scena będzie wyglądała tak:



Rys. 81 Przykładowy projekt z materiałem Woda i Trawa 01

Jeśli z listy materiałów z katalogu *Powierzchnie SD* – będzie wybrana np. *Woda 02* i *Trawa 01* długa i w nowym silniku 3D będziemy mieli włączoną *Wysoką* lub *Najwyższą* jakość to ta sama scena będzie wyglądała tak:



Rys. 82 Przykładowy projekt z materiałem Woda 02 i Trawa 01 długa

Na powyższym zrzucie nie widać efektu ruchu zarówno wody jak i trawy, ale w samym widoku 3D będzie to widoczne. Tylko woda i trawa będzie do sceny wprowadzała ruch, ale inne materiały z listy powierzchni predefiniowanych z katalogu *Powierzchnie SD* otrzymały nowe parametry i w scenie mogą wyglądać zupełnie inaczej niż na starym silniku.



Rys. 83 Przykładowy projekt z materiałem Woda 02 i Trawa 01 długa na starym silniku 3D

Modyfikacje powierzchni dla nowego silnika zostały także wprowadzone dla *Powierzchni teksturowanych*, czyli tekstur, które użytkownik może sam wprowadzić. Tryb *Zaawansowany* widoku 3D jest silnikiem renderującym PBR (Physically Based Rendering), czyli posiadającym rendering w czasie rzeczywistym bazujący na fizyce. Parametry światła i fizyczne parametry materiałów są wykorzystywane do stworzenia realistycznej sceny. Oznacza to, że do sceny można wprowadzać materiały pbr, które mogą być złożone z kilku plików, np. diffuse_map, normal_map, parallax_map, specular_map oraz emissin_map.



Rys. 84 Przykład zadania tekstury płytek z pojedynczego pliku



Rys. 85 Przykład tekstury płytek, która jest złożona z kilku plików





Żeby skorzystać z materiałów pbr, które można np. ściągnąć z Internetu należy odpowiednio dobrać ich nazwy, czyli je pozmieniać podając odpowiednie skróty po podkreślniku (na powyższym zrzucie widać prawidłowo zdefiniowane nazwy tekstur):

- Diffuse _diff
- Normal __norm
- Parallax _bump
- Specular _spec
- Emission _emis

Plik, który przy materiałach pbr zostanie wskazany jako *Powierzchnia teksturowana* to _diff, dla przykładu wall16_diff.png.

2.3.8.1. Opcje widoku 3D

W zależności od wydajności karty graficznej lub aktualnej potrzeby pokazania projektu w 3D dostępne są dwa tryby: *Uproszczony* i *Zaawansowany*. Różnią się one zarówno silnikiem graficznym jak i możliwościami wizualnymi o dostępnymi opcjami. Dlatego okna ustawień dość znacznie się różną.

Wywołanie:

- Okno Widok3D \Rightarrow 🔂 Opcje widoku 3D
- Okno Menadżer projektu ⇒ zakładka Widok 3D⇒ Właściwości widoku

Opcje widoku 3	D X
	Tło
 Kolor 	-
🔿 Obraz	
Nazwa	Widok 3D
Płynne zmi	iany kamery
Poziom szczeg	gółowości elementów
🔿 Niski	
Średni	
[OK Anuluj

Rys. 87 Okno opcji widoku 3D trybu uproszczonego

Kolor – możliwość zadania dowolnego koloru domyślnego lub zdefiniowania własnej barwy.

Opcje widoku 3D	×
Tło	
Kolor	
Obraz	Kolor ×
Więcej 🕞	Kolory podstawowe:
Nazwa Widok 3D	
Płynne zmiany kamery Pariam arazzań lawańsi slawantów	
 Niski Średni 	
	Kolory niestandardowe:
OK Anuluj	
	Definiuj kolory niestandardowe >> OK Anuluj

Rys. 88 Zmiana koloru tła widoku 3D

Obraz – możliwość wprowadzanie dowolnego zdjęcia lub obrazu panoramy z pliku rastrowego w jednym z formatów: BMP, PNG, TIF lub JPG. Po zaznaczeniu opcji dla wczytania zdjęcia należy kliknąć na podgląd obrazka.

Nazwa – nazwa wyświetlana w oknie Menadżera projektu na zakładce widoku 3D.

Płynne zmiany kamery – sposób przejścia miedzy jedną a druga wybraną z listy kamerą. Domyślnie opcja jest włączona.

Poziom szczegółowości elementów – pozwala, przy wyborze *Niski* na ograniczenie wyświetlanych wielokątów dla szybszej pracy (dla przykładu obiekty 3D zostają wyświetlone tylko jako sześciany). *Średni* zaś na powrót przywróci realistyczny wygląd elementów.

Opcje widoku 3D X			
Nazwa	Widok 3D		
Jakość	Wysoka \checkmark	Poziom szczegółowości elementów	
<mark>∕ S</mark> iatka	Powierzchnia 🔻	🔿 Niski	
Wysokość siatki	-0.1	Średni	
Płynne zmiar	ny kamery		
	T	0	
(e) Realistyczne		Jednolite	
Zachmurzenie	Małe 🗸 🗸	Kolor	
Skybox	Ustawienia		
	Pozycja	słońca	
Statyczna		Animowana	
Ν		Początek	
		27-04-2020 12:00	
W +	E	Koniec	
+		28-04-2020 12:00	
Oblicz poz	ycję słońca		
		OK Anuluj	

Rys. 89 Okno parametrów trybu zaawansowanego 3D

Nazwa – nazwa wyświetlana w oknie *Menadżera projektu* na zakładce widoku 3D.

Jakość – jakość wyświetlanej sceny. *Najniższa* ma wyłączony światłocień i wszystkie nowe możliwości silnika. Scena wygląda prawie tak jak w trybie *Uproszczonym*. W kolejnych jakościach włączane są różne paramenty widoku. *Najwyższa* ma włączone wszystkie zaawansowane ustawienia między innymi trawę, światłocień, odbicia światła itp. Wymienione parametry i ich dokładność może spowolnić pracę w tym widoku 3D.

Siatka – płaszczyzna wprowadzana automatycznie do projektu wraz z pierwszym elementem sugerująca płaszczyznę terenu. Istnieje możliwość zmiany tekstury siatki pod przyciskiem *Powierzchnia*, a wysokość położenia zmieniana jest w polu poniżej.

Płynne zmiany kamery – sposób przejścia miedzy jedną a druga wybraną z listy kamerą. Domyślnie opcja jest włączona.

Poziom szczegółowości elementów – pozwala, przy wyborze *Niski* na ograniczenie wyświetlanych wielokątów dla szybszej pracy (dla przykładu obiekty 3D zostają wyświetlone tylko jako sześciany). *Średni* zaś na powrót przywróci realistyczny wygląd elementów.

Cześć okna odpowiadające za parametry tła podzielona jest na tło *Realistyczne* i *Jednolite*. Druga opcja pozwala na wskazanie wybranego koloru, analogicznie do zmiany tła w trybie *Uproszczonym*. Tło *Realistyczne* umożliwia wybranie poziomu *Zachmurzenia*, czyli czy dostępne mamy bezchmurne niebo, czy też jest ono zasłonięte animowanymi chmurami. Wybór opcji *Skybox* umożliwia wczytanie sześciu obrazów, z których składa się trójwymiarowe tło. Opcje *Zachmurzenie* i *Skaybox* nie łączą się.

Pozycja słońca także został podzielona na dwie części: *Statyczna* i *Animowana*. Pierwsza pozwala na wskazanie położenia słońca na nieboskłonie lub zdefiniowanie pozycji poprzez zadanie konkretnego dnia oraz godziny (przycisk *Oblicz pozycje słońca*).

Opcje widoku 3D		×
Data 28 ~ 4 ~	2020 Czas 12 ~ 0	<
Szerokość geograficzna	39.33 °	
Długość geograficzna	95.06 *	
	OK Anuluj	

Rys. 90 Położenia geograficznego projektu oraz data i godzina, ustawienia to wyznaczają pozycje słońca

Druga opcja pozwala na definicję powtarzalnej animacji z zadaniem początku i końca przez wskazanie daty i godziny. W obu przypadkach definicja położenia słońca bierze pod uwagę zadaną datę i godzinę, ale i co najważniejsze położenie geograficzne, które definiowane jest w oknie *Właściwości elementu: Projektu.*

2.3.8.2. Nawigacja widoku 3D

Okno *Widok 3D* zawiera w sobie dojście do wszelkich potrzebnych ustawień opcji itp. Domyślnie okno podglądu pokazuje perspektywę stworzonego projektu (włączona jest opcja ¹ *Widok perspektywiczny*), ale można ten widok zmienić na ² *Widok aksonometryczny*.



Rys. 91 Przykład okna z nowym silnikiem Widoku 3D



Rys. 92 Przykład okna ze starym silnikiem Widoku 3D

Tab. 4 Zestaw opcji Widoku 3D

¥ €	Kamera	Zapisuje parametry aktualnego widoku.
đ	Widok perspektywiczny	Pokazuje budynek w ujęciu perspektywicznym.
ß	Widok aksonometryczny	Pokazuje budynek w ujęciu aksonometrycznym.
ę,	Pokaż kolory warstw z Menadżera projektu	Wyświetla budynek z kolorami elementów zadanymi dla grup.
H	Pokaż powierzchnie zdefiniowane w elementach	Pokazuje budynek z zadanymi materiałami lub teksturami.
Ŷ	Tryb orbitowania	Tryb wyświetlania projektu, w którym kamera znajduje się na orbicie.
≁	Tryb lotu	Tryb wyświetlania projektu, w którym kamera może znajdować się wewnątrz projektu i idzie dokładnie w ustawionym przez mysz kierunku.
÷	Tryb spaceru	Tryb wyświetlania projektu, w którym kamera może znajduje się wewnątrz projektu.
iài	Obniż pozycje kamery	Obniża pozycję obserwatora.
I₽	Podnieś pozycje kamery	Podnosi pozycję obserwatora.
	Rendering	Tworzy fotorealistyczny widok (2D) projektowanego budynku. Opcja dostępna w module ArCADia- ARCHITEKTURA.
51	Multirendering	Zapisuje fotorealistyczne widoki zdefiniowanych w projekcie kamer. Opcja dostępna w module ArCADia- ARCHITEKTURA.

Â	Zapisz scenę jako obraz	Zapisuje aktualny widok z okna 3D jako plik BMP, JPG lub PNG.
BD	Opcje Widoku 3D	Ustawienia okna Widoku 3D.
િન્	Przełącz silnik 3D	Przełącza tryb widoku <i>Zaawansowany</i> (z silnikiem Unigine) na tryb <i>Uproszczony</i> lub odwrotnie (wyłącznie na aktywnym dokumencie). Jeśli wymagania sprzętowe będą za niskie do włączenia trybu <i>Zaawansowanego</i> zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i ponownie zostanie włączony tryb <i>Uproszczony</i> .
₽₽	Pokaż widok konstrukcyjny	Przełącza scenę projektu na widok konstrukcyjny.
0		Powiększa widok projektu.
Q		Pomniejsza widok projektu.
ę		Obraca aktualny widok.
ę		Obraca aktualny widok.
()		Przywraca domyślne ustawienie widoku całego projekt.

ArCADia system od wersji 11.0 ma zmienioną nawigacje i zaznaczanie w oknie widoku 3D. Do tej pory do obrotu był przypisany prawy klawisz myszy. Lewy klawisz zaznaczał elementy, a ich pojedyncze odznaczenie było możliwe po wciśnięciu klawisza *Shift* i lewego klawisza myszy. Za przesuwanie odpowiedzialne było kółko myszy po jego wciśnięciu, obrót kółka przybliżał lub oddalał scenę. W nowej wersji programu (niezależnie od użytego silnika 3D) obrót jest zdefiniowany pod lewym klawiszem myszy, który również zaznacza elementy. Odznaczenie jednego lub dozaznaczenie elementu następuje po wciśnięciu klawisza *Crtl* i lewego klawisza myszy na danym obiekcie. Klikniecie w dowolnym miejscu odznaczy wszystko lub jeśli kliknięcie nastąpi na obiekcie odznaczenie wszystkiego i zaznaczenie danego obiektu. Prawy klawisz myszy przesuwa widok, dokładnie tak jak wciśnięte kółko myszy. Opcje zoom, czyli przybliżenia i oddalenia się nie zostały zmienione, nadal odpowiada za nie obrót kółka myszy.



Rys. 93 Przykładowy projekt w najniższej jakości wyświetlania



Rys. 94 Przykładowy projekt w najwyższej jakości wyświetlania

Oglądanie projektu w oknie widoku domyślnie jest przedstawione w [•] *trybie orbitowania*, czyli w widoku, gdzie kamera obraca się wokół środka elementów tworzących scenę (czyli budynku, terenu lub terenu wraz z budynkiem. Można zmienić sposób pokazywania projektu zmieniają tryb np. na *tryb lotu*. Wówczas obrót elementów sceny odbywa się wokół naszego punktu obserwacji. Ten punkt jest osią obrotu. Prócz obracania, czyli oglądania projektu z zewnątrz można także przenieść się (przelecieć) do środka budynku i obejrzeć projekt od wewnątrz. Kierunek "lotu" jest wówczas uzależniony od kierunku patrzenia, np. jeśli patrzymy lekko do góry, to w pewnym momencie

przejdziemy przez sufit i strop, jeśli lekko w dół i nie skorygujemy tego w odpowiednim miejscu, to przenikniemy przez podłogę. Jeśli chcemy spacerować po projekcie nie zmieniając kondygnacji, idąc równolegle do podłogi to musimy się przełączyć na *tryb spaceru*. Wówczas także punkt obserwatora będzie centrum obrotu sceny i jego elementów, ale kierunek spaceru nie będzie brał pod uwagę pochylenia kamery w osi Z.

UWAGA: Tryb spaceru i lotu nie są dostępne w widoku aksonometrycznym.

Widok 3D pozwala także na różne przedstawienie kolorystyki projektu. Domyślnie włączona jest opcja ■ Pokaż powierzchnie zdefiniowane w elementach, która elementy projektu pokazuje z nałożonymi na nie materiałami, np. tynkiem na ścianie, klinkierem na podmurówce, czy dachówkami na dachu. Materiały te są zadawane w oknie właściwości danego elementu. Czasem jednak czytelniejszym widokiem (szczególnie przy projektowaniu różnych instalacji i sieci) jest włączenie opcji Pokaż kolory warstw z Menadżera projektu, która pokazuje projekt w kolorach grup zadanych w drzewie projektu, czyli w oknie Menadżer projektu, na zakładce Widok 3D.



Rys. 95 Budynek w nowym silniku w widoku z powierzchniami zdefiniowanymi w elementach



Rys. 96 Budynek w nowym silniku w widoku koloru warstw z Menadżera projektu



Rys. 97 Budynek w starym silniku w widoku z powierzchniami zdefiniowanymi w elementach



Rys. 98 Budynek w starym silniku w widoku koloru warstw z Menadżera projektu



Rys. 99 Instalacja wod.-kan. w widoku z powierzchniami zdefiniowanymi w elementach



Rys. 100 Instalacja wod.-kan. w widoku koloru warstw z Menadżera projektu

2.3.8.3. Definiowanie powierzchni

Tekstury i materiały na obiektach systemu ArCADia przypisywane są w oknach właściwości elementów pod przyciskiem *Powierzchnie* lub bezpośrednio w oknie edycji.

Powierzchnie 🔻]			
Boki				
Rodzaj:	(cm) 100.0 cm 0.0 Å 0			
	Ĩ 100.0 tm 0.0 ♥ ▼			
Lewa				
Rodzaj:	Tynk 03 🥊			
	> 🚞 Biblioteka użytkownika			
	Y 🗁 Powierzchnie HD			
Prawa	> 🛅 Dach			
Rodzaj:	> 🚞 Podłoga			
	🗸 🗁 Ściana			
	🗸 🗁 Cegła			
	🔘 Cegła 01			
	🗘 Cegła 02			
	🗘 Cegła 03			
	🔘 Cegła 04			
	Cegła 05			
-	Cegła 06			
	izura			
	nk			
1	nie SD			
	Czyść			

Rys. 101 Fragment listy materiałów dostępnych w programie

Domyślnym ustawieniem powierzchni dla większości elementów jest materiał *Powierzchnia predefiniowana – Farba domyślna*, o wskazanym kolorze. Można to zmienić, wybierając dowolny inny materiał ^O z biblioteki programu lub definiując inny kolor . Materiały z biblioteki można definiować i modyfikować w *Bibliotece powierzchni* (opis w następnym rozdziale). Jeśli chcemy, aby np. ściana została oteksturowana konkretnym plikiem w formacie BMP, JPG lub GIF, to po wciśnięciu ikony *Powierzchnia teksturowana* klikamy na obrazek i w oknie *Otwieranie* znajdujemy i wskazujemy odpowiedni plik.

Po wybraniu pliku mamy możliwość zdefiniowania wielkości i początku tekstury. Domyślnie wielkość wybranej tekstury np. na ścianie będzie wynosiła 100 x 100 cm i będzie ona wprowadzana od lewego górnego narożnika. Jeśli chcemy przesunąć teksturę (czyli jej początek), np. przy rozłożeniu płytek na ścianie, wówczas definiujemy przesunięcie w polach obok podglądu wybranej tekstury. Prócz wielkości możemy zdefiniować kąt wprowadzonej tekstury (np. dla położenia płytek w karo), kolor, który będzie mieszał się z wybranym plikiem rastrowym, procent przezroczystości i odbicia oraz kolor tego odbicia.



Rys. 102 Przykład nadania materiału teksturowanego

Dla przykładu: Powyższy zrzut pokazuje powierzchnie ściany. Dla jednej ze stron została zdefiniowana *Powierzchnia teksturowana* i wybrany został "szary tynk" oraz jego dodatkowy kolor zielony. Poniżej na *Widoku 3D* pokazany jest efekt nałożonego "szarego tynku" z domyślnym kolorem białym (nie zmieniającym barwy wprowadzonej tekstury) oraz ze zmienionym *Kolorem modyfikującym teksturę*. Należy tu zwrócić uwagę, że wybrana tekstura z dowolnym kolorem modyfikującym będzie wyglądała dobrze wyłącznie przy biało-czarnych lub monochromatycznych teksturach. Wszystkie pozostałe będą zmieniały się w mniej czytelny sposób.


Rys. 103 Powierzchnia teksturowana bez zmiany koloru



Rys. 104 Powierzchnia teksturowana z niebieskim kolorem modyfikującym teksturę



Rys. 105 Powierzchnia teksturowana z niebieskim kolorem modyfikującym teksturę

Jak widać powyżej, zmieszanie tekstury czerwonego klinkieru z zielonym *Kolorem modyfikującym teksturę* nie dało zielonej cegły, a mieszankę kolorystyczną zielono-czerwonej cegły.

UWAGA: Może się zdarzyć, że obiekty zaimportowane we wcześniejszych wersjach mają domyślnie zadany **Kolor modyfikujący teksturę** inny niż biały. Wówczas obiekt może wyglądać na dużo ciemniejszy lub mieć inne kolory niż poprzednio. Dlatego należy sprawdzić kolor modyfikujący i w razie potrzeby zmienić go na biały.

W nowym silniku obsługa materiałów została rozszerzona o możliwość zdefiniowania jednej powierzchni przez kilka tekstur, które odpowiadają za światło, odbicie itp. parametry powierzchni. W programie znajduje się obsługa czterech podstawowych tekstur. Podstawą jest tekstura Diffus.

2.3.8.4. Edytor powierzchni

Biblioteka powierzchni predefiniowanych do tej pory była nieedytowalna. Materiały można było wybierać, ale nie można było ich w żaden sposób zmieniać. Nowa wersja posiada okno biblioteki, która pozwala na tworzenie nowych powierzchni oraz kopiowanie i edycję, tych, które są w standardowej bibliotece. Biblioteka obsługuje pliki PBR oraz rozszerzenia: .png, .jpeg, .bmp oraz .tiff.

Wywołanie:

Wstążka Narzędzia główne ⇒ grupa logiczna Biblioteki ⇒ [©] Biblioteka powierzchni

• 🖆 🗅 🖄 📈			
Biblioteka standardowa	^		6
Y Powierzchnie HD		and the second sec	
Y Dach		A State Ball	
Dachówka			
Dachówka 01		A THE A	
Dachówka 02		MARCE TO MA	
Dachówka 03		THE THE	
Dachówka 04		TUN	
Dachówka 05			
Dachówka 06			
Dachówka 07			
Dachówka 08			
Dachówka 09			
Dachówka 10			
Y 🗁 Podłoga	Ogólne Wi	dok 3D	
Y 🗁 Drewno	Nazwa	Dachówka 01	1
Drewno 01		N	
Drewno 01 Drewno 02	Diffuse	/Roof/roof01/roof01 Base Color.png	
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03	Diffuse	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04	Diffuse Kolor	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 V CP Panel	Diffuse Kolor	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 Venel Panel Panel 01	Diffuse Kolor Rozmiar w p	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	00.0 cm
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 V Panel Panel 01 V Parkiet	Diffuse Kolor Rozmiar w p	oziomie	00.0 cm
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 V Panel Panel 01 V Parkiet Parkiet 01	Diffuse Kolor Rozmiar w p Rozmiar w p	oziomie 2	00.0 cm
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 Companel 01 Panel 01 Parkiet 01 Parkiet 02	Diffuse Kolor Rozmiar w p Rozmiar w p Przesymiecie	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	00.0 cm 0.0 cm
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 V Panel Panel 01 V Parkiet Parkiet 01 Parkiet 02 V Sciana	Diffuse Kolor Rozmiar w p Rozmiar w p Przesunięcie	oziomie 2 w poziomie	00.0 cm 00.0 cm 0.0 cm
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 Panel 01 Panel 01 Parkiet 01 Parkiet 01 Parkiet 02 Parkiet 02 Parkiet 02	Diffuse Kolor Rozmiar w p Rozmiar w p Przesunięcie Przesunięcie	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	00.0 cm 00.0 cm 0.0 cm 0.0 cm
Drewno 01 Drewno 02 Drewno 03 Drewno 04 Y Panel Panel 01 Parkiet 01 Parkiet 02 Sciana Cegta Cegta	Diffuse Kolor Rozmiar w p Rozmiar w p Przesunięcie Przesunięcie	/Roof/roof01/roof01_Base_Color.png	00.0 cm 00.0 cm 0.0 cm 0.0 cm

Rys. 106 Okno edytora powierzchni

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa pokazuje drzewo bibliotek (*Bibliotekę standardową* i *Bibliotekę użytkownika*). Prawa, podzielona na podgląd i to ustawienia dla tekstur (domyślnie nieaktywne). *Biblioteka standardowa* jest nieedytowalna, można jednak powierzchnie skopiować i wkleić do *Biblioteki użytkownika*, gdzie podlega pełnej edycji. Podgląd powierzchni może być przedstawiony na kuli lub sześcianie, ikony zmiany znajdują się w prawym górnym rogu podglądu.

Ogólne – podstawowe ustawienia materiału dostępne dla wszystkich wprowadzonych tekstur.

Nazwa – nazwa materiału, która będzie wyświetlana w bibliotece. Zmiana nazwy może spowodować, że program w starszych projektach (z wcześniej użytą powierzchnią) nie będzie mógł danej powierzchni na elementach wyświetlić.

Diffiuse – nazwa wczytanej tekstury wraz ze ścieżką lokalizacji.

Kolor – barwa, którą można zmodyfikować wczytaną teksturę, będzie to jednak zmieszane danej barwy z kolorami wybranego pliku. Nie będzie to podmiana koloru w teksturze.

Rozmiar w poziomie – szerokość powierzchni jaką zajmie dany materiał na elemencie.

Rozmiar w pionie – wysokość powierzchni jaką zajmie dany materiał na elemencie.

Przesuniecie w poziomie – przesuniecie początku tekstury w poziomie.

Przesuniecie w pionie – przesuniecie początku tekstury w pionie.

Kąt obrotu – kąt obrotu tekstury.

Przezroczystość – procent przezroczystości powierzchni.

Widok 3D – zakładka, w której można zmieniać tekstury PBR wczytując odpowiednie pliki i ewentualnie zmieniając nasycenie efektów z nich sczytanych.

Normal – wczytanie pliku, który nadaje trójwymiarowości powierzchni, symulując zagłębienia.

Parallax – wczytanie pliku, który nadaje trójwymiarowości powierzchni przez symulację wypukłości pokazanej pod katem.

Metalness – wczytanie pliku, który nadaje powierzchni metaliczność, która wpływa na kontrast.

Roughness – wczytanie pliku, który pokazuje gładkość lub chropowatość materiału.

Specular – wczytanie pliku, który definiuje odbicia światła na powierzchni.

Emission – wczytanie pliku, który nadaje światła w powierzchni pobierając jego kolor z wczytanego pliku.

Ambient occlusion – wczytanie pliku, który pokazuje cień w zagłębieniach wpływając głównie na kontrast danej powierzchni.

Tekstury PBR mogą składają się z kliku plików. Główna nazwa tekstury jest taka sama, a po myślniku lub podkreślniku podana jest nazwa np. normal lub bump. Podstawowy plik to tekstura_diffuse, czasem nazywana też tekstura_ basecolor, tekstura_color lub tekstura_base. Kolejne tekstury też mogą mieć różne nazwy np. tekstura_parallax może tez być tekstura_bump, tekstura_height lub tekstura_displacement. Wszystkie dają ten same efekt trójwymiarowości, wypukłości materiału. Tekstura *Ambient occlusion* bardzo często oznaczana jest jako tekstura_ao.

Porównanie powierzchni materiału przy różnych ustawieniach i zastosowaniu tekstur PBR

UWAGA: słońce na wszystkich poniższych zrzutach jest w tej samej pozycji i jest to mniej więcej prawa strona ekranu (nie sam prawy górny narożnik, ale gdzieś powyżej połowy).Kamera również zawsze znajduje się w tej samej pozycji.

Punktem wyjściowym dla porównania będzie biały sześcian bez nałożonej tekstury:



Rys. 107 Podgląd powierzchni przed wprowadzeniem pliku tekstury

Dodajemy teksturę *Diffuse*.



Rys. 108 Podgląd powierzchni z wczytanym podstawowym plikiem tekstury

Są kolory i nic więcej, powierzchnia jest zupełnie płaska, nie widać żadnych załamań światła, nie ma cieni na powierzchni kamieni. Tak wygląda wczytany plik tekstury bez użycia pozostałych tekstur PBR.

Dodajemy teksturę Normal.



Rys. 109 Podgląd powierzchni z wczytanym plikiem Normal

Materiał zaczyna się zmieniać, kamienie wyglądają na bardziej wypukłe, a to dzięki temu, że pojawiły się na ich powierzchni delikatne cienie.



Rys. 110 Powiększenie fragmentu, na którym widać cień zgodnie z wcześniejszym ustawieniem słońca z prawej, więc cienie widoczne są na lewej stronie kamieni

Dodajemy teksturę Parallax.



Rys. 111 Podgląd powierzchni z wczytanym plikiem wysokości (Parallax)

Widać nowe wypukłości na kamieniach, tekstura zrobiła się bardziej trójwymiarowa.



Rys. 112 Powiększenie fragmentu, na którym zmiany jakie może spowodować użycie tekstury Parallax

Wygląda jakby kamień zmienił swój kształt, jego górna część zaczęła przesłaniać małe kamyki za nim, a kamienie przed nim przesłaniają jego fragment.



Rys. 113 Powiększenie fragmentu, który zniekształca teksturę

W ten sposób na zupełnie płaskiej ścianie sześcianu uzyskaliśmy trójwymiarową powierzchnię. Efekt paralaksy tworzy wypukłości na powierzchni. Ważne żeby nie przesadzić z jego siłą, bo nie będzie to dobrze wyglądało, wartości z zakresu 0.1-0.8 najczęściej powinny wystarczyć.

Ostatnią dodaną teksturą będzie Ambient occlusion.



Rys. 114 Podgląd powierzchni z wczytanym plikiem Ambient occlusion

Trochę ciemniej, ale nie do końca wiadomo dlaczego, choć właśnie wczytany został plik oświetlanie tekstury. Okluzja otoczenia to dodatkowe cieniowanie nakładane w narożnikach, nieckach, wklęsłych rejonach powierzchni.



Rys. 115 Powiększenie fragmentu, na którym widać zmiany ceniowania powierzchni

Na brzegu kamienia w jego dolnej części bez tekstury *Ambient occlussion* było dość jasno, po dodaniu tekstury kamień w tym miejscu stał się ciemniejszy, co jest zgodne z prawdą, ponieważ dochodzi tam mniej światła, kamień sam je przesłania. Górna część kamienia pozostała tak samo oświetlona i jasna jak dotychczas, pociemniała tylko jego dolna część.

2.3.8.5. Kamera

W widoku 3D, prócz domyślnych widoków kamery, użytkownik może zapisywać własne punkty obserwatora. Przy wstawieniu kamery zapamiętywane jest jej położenie, strona "spojrzenia", kąt i proporcja obrazu.

Wywołanie:

- Okno Widok 3D \Rightarrow $\stackrel{\mathbf{m}}{\longrightarrow}$ Dodaj kamerę bazując na aktualnym widoku
- Wstążka *Widok* \Rightarrow grupa logiczna *Wstaw* \Rightarrow $\stackrel{\mathfrak{sh}}{\to}$ *Kamera*

Jeśli opcja wybrana zostanie ze wstążki, będzie ona wstawiana na rzucie. Najpierw wstawiona zostanie kamera, a potem należy wskazać jej kierunek.

UWAGA: Położenie kamery jest związane z zerem projektu, czyli wysokością n.p.m. Kamera nie jest przypisana do kondygnacji, ani do budynku, w którym jest wstawiana. Oznacza to, że jeśli budynek jest usytuowany 200 m n.p.m., to kamera na rzucie wprowadzi się domyślnie na poziomie 0 m n.p.m., trzeba będzie w oknie własności podać prawidłowe wartości.

Y	Zarządzanie element	em			
Symbol typu	ld element	u		1	
Тур	<nowy></nowy>		Ģ	!	•
Grupa	<brak></brak>			•	•
¥	Wygląd				_
2			Р	isaki	,
	Parametry				
Nazwa	Parametry Kamera 2				
Nazwa Położenie w d	Parametry Kamera 2 vsi Z 124054 cm				
Nazwa Położenie w o	Parametry Kamera 2 vsi Z 12405.4] cm				
Nazwa Położenie w o Nachylenie	Parametry Kamera 2 12405.4 cm -6.0 *				
Nazwa Położenie w o Nachylenie	Parametry Kamera 2 12405.4 -6.0 Parametry typu	_		_	
Nazwa Położenie w o Nachylenie	Parametry Kamera 2 12405.4 cm 6.0 * Parametry typu 45.0 *				_
Nazwa Położenie w o Nachylenie	Parametry Kamera 2 12405.4 cm 6.0 * Parametry typu 45.0 *			_	

Rys. 116 Okno z własnościami kamery

Nazwa – nazwa zapisanego widoku/kamery.

Położenie w osi Z – domyślna wartość to 180. Przy wprowadzaniu kamery na rzucie należy podać odpowiednią wartość. Jeśli kamera dodawana jest w widoku 3D, wysokość jest sczytywana automatycznie.

Nachylenie – określenie kątem nachylenia, czy widok zwrócony jest na wprost, do dołu, czy do góry.

Kąt widzenia – kąt ustawienia widoku kamery (zakres widzenia).

Wsp. proporcji obrazu – przy zapisie kamery zapisywany jest współczynnik wielkości okna (wysokość do szerokości). W zależności od późniejszego rozmiaru okna, po ponownym wybraniu zapisanej kamery, wielkość okna będzie skalowana do zapamiętanego współczynnika, dzięki czemu widok będzie się zgadzał z zapisanym widokiem kamery, nawet jeśli okno będzie większe lub mniejsze.

Jeśli kamera jest dodawana w widoku 3D, to wszystkie parametry prócz nazwy będą sczytane z aktualnego ustawienia widoku. Jeśli będzie wprowadzana kolejna kamera, należy zdecydować, czy jest to nowy widok, czy modyfikacja już wprowadzonej kamery. Jeśli jest to nowy widok, zapisujemy go pod nowa nazwą, jeśli modyfikacja, to zapisując, zmieniamy początkowe wartości już na stałe lub do ponownego nadpisania.

UWAGA: Wprowadzone kamery mogą być wykorzystane do automatycznego zapisu wizualizacji opcją **Multirendering**, gdzie dla każdej kamery oddzielnie można zdefiniować właściwości renderingu (jakoś, datę, położenie słońca itp.) i wybrać, które z zapisanych kamer mają być użyte.

2.3.8.6. Zapis widoku z podglądu 3D

W systemie ArCADia BIM można zapisać aktualny widok z podglądu 3D poprzez opcję *Zapisz scenę jako obraz*. Zapis ten nie obejmuje opcji *Renderingu*, zapisuje jedynie aktualny widok w jednym z trzech formatów: BMP, JPG lub PNG.



Rys. 117 Okno widoku 3D w nowym silniku 3D



Rys. 118 Zapis z okna widoku 3D z nowego silnika



Rys. 119 Okno Widoku 3D na starym silniku 3D



Rys. 120 Zapis z okna Widoku 3D

2.3.8.7. Rendering

System ArCADia posiada opcję *Renderingu*, która umożliwia stworzenie fotorealistycznego widoku projektowanego budynku. Opcja ta jest dostępna w module ArCADia-ARCHITEKTURA i jest opisana w pomocy do tego modułu.

2.3.8.8. Zapis filmu

Od wersji 12 w systemie ArCADia można zapisać film pokazujący np. spacer po projektowanym budynku. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie *Zaawansowanym* widoku 3D.



Rys. 121 Opcje rejestracji filmu

Opcje nagrywania dostępne są w dole okna 3D po wejściu na niego kursorem.

		Pole daty i godziny uzupełniane jest domyślnie datą tworzenia projektu. Zmiana dostępna jest z opcji <i>Ustawienia animacji słońca</i> lub <i>Opcje Widoku 3D</i> .	
٠	Ustawienia animacji słońca	Okno Opcje widoku 3D, w których definiowany jest czas animacji słońca, efekty dla tła i jakości ustawień wyświetlanej sceny.	
•	Nagraj film	Kliknięcie na ikonę rozpoczyna rejestrację filmu. Opcja nagrywa przemieszczanie się po projekcie, przybliżanie, oddalanie, spacer i zmianę kamer.	
*	Przewiń do tyłu	Zmienia kierunek odtwarzania animacji słońca, np. dla cofnięcia czasu do początku.	
►/II	Wznów/zatrzymaj animację słońca	Opcja uruchamia odtwarzanie animacji słońca lub ją zatrzymuje w danym czasie.	
	Zatrzymaj animacje słońca	Opcja kończy rejestrację filmu, po podaniu nazwy zapisuje pliku MP4.	
*	Przewiń do przodu	Przyspiesza animację słońca.	
ζ	Powtarzaj animacje słońca	Opcja pozwala na zapętlenie animacji słońca w wyznaczonym przez użytkownika czasie.	

Tab. 5 Opcje zapisu filmu

Przed przystąpieniem do nagrywania filmu należy przełączyć *Jakość* widoku 3D na docelową, jeśli w filmie ma być widoczna animacja słońca, także należy ją uruchomić przez zapisem. Wielkość filmu (rozdzielczość) będzie taka sama, jak wielkość wyświetlonego podglądu projektu w oknie *Widoku 3D*.

Po włączeniu nagrywania jeśli nie zostanie zmieniona kamera, ani nie przesuniemy widoku względem projektowanego budynku uzyskamy statyczny film pokazujący grę światła na i w otoczeniu budynku. Jeśli włączymy opcję spaceru lub będziemy przemieszczać się w trybie orbitowania, każda zmiana sceny zostanie zapamiętana i później zapisana do filmu.

Renderowanie filmu następuje po podaniu nazwy dla pliku. Wówczas należy odczekać chwilę na zapis pliku MP4.

2.3.9. Widok konstrukcyjny

W ArCADii BIM 11.0 został wprowadzony Widok konstrukcyjny, który jeśli jest dostępny jeśli na komputerze jest zainstalowany program R3D3-Rama 3D w wersji 17.0 lub wyższej. Widok ten pokazuje model statyczny projektowanego budynku na tle modelu rzeczywistego.

Wywołanie:

- Okno Widok $3D \Rightarrow \overset{\clubsuit}{\Rightarrow}$ Pokaż widok konstrukcyjny
- Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Wstaw $\Rightarrow \stackrel{\text{ff}}{\Rightarrow}$ Widok konstrukcyjny



Rys. 122 Przykład w widoku konstrukcyjnym z projektu hali



Rys. 123 Przykład widoku konstrukcyjnego zaprojektowanego budynku jednorodzinnego

Tab. 6 Zestaw opcji widoku konstrukcyjneg	ab. 6	Zestaw opcji Widoku konstrukcyjnego
---	-------	-------------------------------------

X	R3D3-Rama 3D	lkona przenosząca projekt do programu R3D3-Rama 3D.	
	Z przodu	Widok z przodu.	
	Z góry	Widok z góry.	
	Z lewej	Widok z lewej strony budynku.	
	Z prawej	Widok z prawej strony budynku.	
	Z tyłu	Widok budynku od tyłu.	
	Z dołu	Widok z dołu.	
30	Teksturowany	Elementy prętowe są widoczne w przekroju.	
% T	Przezroczysty	Elementy prętowe są widoczne w przezroczystym przekroju.	
Z %	Ukryty widok przekrojów prętów	Elementy prętowe są widoczne wyłącznie jako siatka osi.	
A 7	Przezroczysty	Elementy typu ściana, dach itp. są widoczne jako przezroczyste.	
40	Teksturowany	Elementy typu ściana, dach itp. są widoczne z teksturami, które zostały im zadane.	
A %	Ukryty widok modelu ArCADii	Elementy pomocnicze (ściany, dachy itp.) są ukryte.	

2.4. Właściwości projektu

Dane o projekcie (nazwa inwestycji, lokalizacja i dane projektantów) znajdują się w oknie *Właściwości elementu: Projekt*.

Wywołanie:

• Wstążka Widok ⇒ grupa logiczna Widok⇒ 🗏 Właściwości

Id elementu 0 V Parametry Nazwa projektu Projekt Adres	~	Zarzadzanie elementem
✓ Parametry Nazwa projektu Projekt Firma Firma Nazwa	Id elementu 0	
Nazwa projeku Projekt Fima Nazwa Adres Obiekt Nazwa Adres Polożenie geograficzne 51.7767]* 19.4547]* Wskaż na mapie Inwestor Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzający Uwagi 1	¥	Parametry
Fima Nazwa Adres Obiekt Nazwa Adres Położenie geograficzne 51.7767]* 19.4547]* Wskaż na mapie Inwestor Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzający Uwagi 1	Nazwa projektu	Projekt
Nazwa Adres — Obiekt Nazwa Adres Położenie geograficzne 51.7767]* 19.4547]* Wskaż na mapie — Inwestor Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzający Uwagi 1		Firma
Adres	Nazwa	
Adres	Adama	
Nazwa Adres Położenie geograficzne 51.7767] * 19.4547] * Wakaż na mapie Inwestor Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzający Uwagi 1	Adres	Obiela
Nazwa Adres Położenie geograficzne 51.7767] * 19.4547] * Wskaż na mapie		Objekt
Adres Położenie geograficzne 51.7767] * 19.4547] * Wskaż na mapie Inwestor Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzający Uwagi 1 Uwagi 2	Nazwa	
Położenie geograficzne 51.7767]* 19.4547]* Wskaż na mapie	Adres	
Inwestor Nazwa Adres Główny projektant Współautor Nr uprawnień Sprawdzający Nr uprawnień Uwagi 1 Uwagi 2	Położenie geograficzne	51.7767 ° 19.4547 ° 🎈 Wskaż na mapie
Nazwa Adres Główny projektant Współautor Nr uprawnień Sprawdzający Uwagi 1		Inwestor-
Adres	Nazwa	
Główny projektant Nr uprawnień Sprawdzający Nr uprawnień Uwagi 1	Adma	
Główny projektant Nr uprawnień Współautor Nr uprawnień Sprawdzający Nr uprawnień Uwagi 1	Adres	
Współautor Nr uprawnień Sprawdzający Nr uprawnień Uwagi 1	Główny projektant	Nr uprawnień
Vrapodači Nrapodači Sprawdzający Nr uprawnień Uwagi 1	Wenólautor	Nr uprawpień
Uwagi 2		
Uwagi 1	Sprawdzający	Nr uprawnień
Uwagi 2		
Uwagi 2	Uwagi 1	
	Uwagi 2	
Uwagi 3	11	

Rys. 124 Okno właściwości projektu

W poprzednich wersjach programu powyższe okno było wywoływane wyłącznie z okna właściwości wprowadzanej do projektu tabeli, a współrzędne projektowanego obiektu były definiowane w oknie *Róży wiatrów*. Opcje te zostały połączone i dodana została możliwość wskazania lokalizacji projektu z mapy.



Rys. 125 Domyślnie okno lokalizacji projektu

Lokalizacja z mapy dostępna jest wyłącznie online, przy braku dostępu do Internetu współrzędne projektu można wprowadzić ręcznie.

2.5. Wybieranie i używanie poleceń

Polecenia wybieraj, klikając narzędzie na wstążce. Opcje modyfikacji jednak wymagają najpierw zaznaczenia elementu do zmiany a następnie wybrania ze wstążki lub menu kontekstowego (dostępnego pod prawym klawiszem) odpowiedniej ikony.

Niektóre polecenia pozostają aktywne aż do ich zakończenia przez użytkownika, a więc operację można powtarzać bez potrzeby powtórnego wybierania polecenia. Polecenie można zakończyć, klikając *Akceptuj* w pasku poleceń, poprzez prawy klawisz myszy lub naciskając *Esc*.

2.5.1. Uruchamianie poleceń

Aby uruchomić polecenie, wybierz odpowiednią wstążkę, a następnie kliknij narzędzie i odpowiedz na zgłoszenia.

Niektóre opcje, takie jak *Okrąg* lub *Łuk*, zawierają dodatkowe ikony z różnymi metodami wprowadzania lub zawierają inne, pokrewne narzędzia. Ikony rozwijalne są oznaczone małym trójkątem umieszczonym pod nimi. Aby wyświetlić całą zawartość takiego polecenia, kliknij na trójkąt. Aby wybrać narzędzie z ikony rozwijalnej, wskaż żądane narzędzie, a następnie zwolnij przycisk myszy.



Rys. 126 Przykładowe rozwijalne ikony programu

2.5.2. Powtarzanie polecenia

Użyte ostatnio polecenie można powtórzyć bez potrzeby jego ponownego wyboru.

Aby powtórzyć ostatnio użyte polecenie, wykonaj jedno z poniższych:

- Naciśnij *Enter*.
- Kliknij prawym klawiszem myszy w obrębie rysunku.
- Kliknij na przycisk znajdujący się z lewej strony paska poleceń *Powtórz:...*

2.6. Poprawianie błędów

ArCADia LT zapamiętuje używane polecenia i wykonywane zmiany. Jeśli zmienisz zamiar lub popełnisz błąd, możesz cofnąć ostatnią operację lub kilka poprzednich operacji. Możesz również odtworzyć wszystkie operacje, które cofnąłeś.

Wiele operacji można cofnąć poprzez ikonę *Cofnij*, znajdującą się na pasku szybkiego dostępu.

2.7. Porównywanie projektów

Rysując projekt, zapisujemy go pod różnymi nazwami. Czasem jest to jakaś faza projektu, czasem kopia bezpieczeństwa. Szukając odpowiedniej fazy projektu, otwieramy je jeden po drugim i szukamy zmian po omacku. Obecnie system ArCADia BIM posiada nową opcję *Porównywania dokumentów*, która pomoże w szybkim znalezieniu zmian w dwóch wskazanych dokumentach. Opcja ta jest także przydatna przy projektach rysowanych przez więcej niż jedna osobę. Wówczas, nie wiedząc dokładnie, co zostało zmienione, a co dodane, bardzo przyda nam się opcja *Porównania dokumentów*.

WSKAZÓWKA: Można porównać wyłącznie dokumenty wywodzące się z tego samego pliku, czyli kolejne wersje zapisywane pod różnymi nazwami. Nie da się porównać dwóch różnych plików powstałych na różnych bazowych dokumentach.

Opcja dostępna jest dla otwartego dokumentu, który porównujemy z innym otwartym rysunkiem lub wskazanym z dowolnej lokalizacji.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik $\Rightarrow \stackrel{\textcircled{1}}{\Rightarrow}$ Porównaj dokumenty

Wybór dokumentu		×
Wybierz dokument do porów	vnania (B)	
dom-10-wARCH3	~	Wybierz plik
	ОК	Anuluj

Rys. 127 Okno wyboru drugiego porównywanego dokumentu

W powyższym oknie należy wskazać drugi plik do porównania. Jeśli oba dokumenty są otwarte, to tak jak jest to widoczne na powyższym oknie, lista będzie wskazywała nazwę drugiego projektu do porównania. Jeśli będzie otwarty tylko jeden projekt, wówczas na liście będzie *<brak>* i poprzez przycisk *Wybierz plik...* należy wskazać projekt do porównania.

UWAGA: Otworzony zostanie nowy dokument, w którym będą pokazane obydwa projekty wyłącznie w jednym widoku. Jeśli w którymś dokumencie były wprowadzone przekroje lub dodatkowe rzuty, nie zostanie to uwzględnione na porównaniu. Porównywany jest wyłącznie **Widok 1**.



Rys. 128 Okno porównywania dokumentów

A – dokument oryginalny – nazwa dokumentu pierwotnie otwartego pokazana łącznie ze ścieżką lokalizacji.

B – dokument porównywany – nazwa dokumentu wybranego do porównania pokazana łącznie ze ścieżką lokalizacji.

Jest w A, nie ma w B – elementy projektu znajdujące się wyłącznie w pierwszym dokumencie porównywania. W kolejnej fazie zostały dodane w tym dokumencie lub usunięte w dokumencie porównywanym.

Jest w B, nie ma w A – elementy narysowane w dokumencie drugim – porównywanym, czyli takie, których nie ma w projekcie pierwszym wybranym do porównania ze względu na ich narysowanie w drugim dokumencie lub usunięcie w pierwszym.

Jest w A i B – zmienione – elementy istniejące w obu projektach, ale zmienione w jednym z dokumentów, różniące się położeniem, wielkością lub parametrami typu.

Jest w B i A – zmienione – elementy istniejące w obu projektach, ale zmienione w jednym z dokumentów, różniące się położeniem, wielkością lub parametrami typu.

Jest w A i B – niezmienione – elementy identyczne w obu dokumentach, niepoddane żadnym zmianom, przesuwaniu, zmianie typu itd.

Lista wyników porównania – okno, w którym wyświetlane są wszystkie elementy obu rysunków z oznaczeniem kolorami nowych elementów, zmienionych lub identycznych.

Przy każdej opisanej powyżej opcji znajdują się kolory przedstawianych elementów. Można te kolory zmieniać, ale nie należy wybierać barw zbliżonych do siebie, ponieważ może to wprowadzić w błąd przy porównywaniu dokumentów.



Rys. 129 Przykład porównywania dokumentów

Powyżej przykład porównania dwóch dokumentów, w których zmieniło się pierwsze piętro.

Porównywane dokumenty zostają otwarte na tej samej kondygnacji, na której był otwarty pierwotny rysunek. Pomiędzy kondygnacjami przemieszczamy się standardowo w oknie *Menadżera projektu*. Dodatkowo pomocą może być *Lista wyników porównania*.

Domyślnie lista wyświetla *Wszystkie widoki*, czyli wszystkie elementy kondygnacji, dachów i terenu zewnętrznego. Aktywna oczywiście jest jedna kondygnacja, którą zmieniamy w *Menadżerze projektu*. Jeśli w oknie *Lista wyników porównania* wybrany będzie *Aktywny widok*, wówczas lista zmian będzie obejmowała elementy wyłącznie z aktywnej kondygnacji, dachu lub terenu zewnętrznego (w zależności od tego, co jest wybrane w *Menadżerze projektu*). Pozostałe elementy nie będą wyświetlane na liście. Wyświetlaniem na rzucie, w widoku 3D czy na przekroju nadal zarządza okno *Menadżera*.

	Lista wyników porównania			x	
okaż dla:	każ dla: Wszystkie widoki 🗸				
		А	в	^	
Otwór	w dachu (id: 2)	1			
Pomies	zczenie (id: 83)	1			
Pomies	zczenie (id: 99)	1			
Pomies	zczenie (id: 27)	1			
Pomies	zczenie (id: 26)	1			
Pomies	zczenie (id: 104)	1			
Pomies	zczenie (id: 97)	1			
Schod	y (id: 5)	1			
Ściana	S3 (id: 51)	1			
Ściana	S3 (id: 62)	1			
Ściana	S3 (id: 38)	1			
Ściana	wirtualna (id: 3)	1			
Wienie	c W25 (id: 44)	1			
Wycię	cie w stropie od schodów (id: 4)	1			
Wycię	cie w stropie od schodów (id: 2)	1			
Drzwi [D3 (id: 17)		1	I.	
Drzwi [D3 (id: 20)		ß		
Drzwi [D5 (id: 19)		ß		
Drzwi [D3 (id: 18)		1		
Drzwi [D5 (id: 16)		ß	Ļ	
<			>		

Rys. 130 Lista elementów nowych i zmienionych w porównywanych dokumentach

Lista wyświetla nazwę elementu (np. ściana, okno, drzwi), symbol typu (np. O1, D4, S1), *Id* (wyświetlane w oknie edycji po zaznaczeniu elementu) i dojście do okna właściwości. Po zaznaczeniu elementu z listy rzut budynku zostanie przesunięty i powiększony (pomniejszony) tak, żeby pokazać na rzucie, gdzie znajduje się zaznaczony obiekt.



Rys. 131 Przykładowy wybór z listy i automatyczne centrowanie rysunku

Najlepiej zmiany w dokumencie widoczne są, jeśli mamy zaznaczone pola *Jest w A, nie ma w B* i *Jest w B, nie ma w A* oraz elementy zmienione z jednego z dokumentów. Na powyższym przykładzie

w standardowych kolorach granatu i czerwieni odznaczają się widocznie elementy, które są nowe lub usunięte z innej wersji. Dodatkowo zaznaczone są kolorem cyjanowym (jasnoniebieskim) zmienione elementy. Te, które widać jako rysowane na szaro, są elementami albo z kondygnacji nieaktywnej a widocznej, albo, jak w tym przypadku, są zmienioną wersją ścian z drugiego porównywanego dokumentu. Jeśli wybralibyśmy opcję *Jest w B i A – zmienione*, to obecnie cyjanowe ściany zostaną zmienione na kolor szary, a szare zmienią się na różowe, pokazując zmiany w dokumencie porównywanym.



Rys. 132 Porównywane dokumenty z widocznymi zmienionymi elementami z dokumentu 2

Zmiany można oglądać na rzucie, w widoku 3D i na wstawionym w dokumencie porównującym przekroju.

WSKAZÓWKA: Obecnie porównywane są wyłącznie elementy systemu ArCADia BIM. Elementy dodatkowe, takie jak linie, teksty itp. oraz model IFC nie biorą udziału w porównywaniu danych.

Jeśli w jednym z dokumentów została zmieniona wysokość kondygnacji, wówczas przy próbie porównania dokumentów w *Liście wyników porównania* zostanie wyświetlona informacja o zmianie w jednej z kondygnacji i konieczności ujednolicenia wysokości.

		Lista v	wyników porównani	ia		х
Pokaż	dla:	Wszystkie wide	oki			\sim
				A	в	^
	Pomieszc	zenie (id: 107)			r	
	Pomieszc	zenie (id: 114)			r	
	Schody (i	d: 8)			<u></u>	
	Ściana S	3 (id: 110)			1	
	Wieniec \	W63 (id: 131)				
	Wieniec \	W21 (id: 125)			s.	
	Wieniec \	W68 (id: 130)			đ	
	Wieniec \	W66 (id: 127)			<u></u>	
	Wieniec \	W65 (id: 124)			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
	Wieniec \	W69 (id: 133)			1	
	Wieniec \	W67 (id: 129)			s.	
	Wieniec \	W64 (id: 122)			đ	
	Wycięcie	w stropie od sci	hodów (id: 5)		ß	
	Wycięcie	w stropie od sc	hodów (id: 7)		1	
	Wymiarov	wanie (id: 17)			r	
	Wymiarov	vanie (id: 15)			ß	
	Wymiarov	vanie (id: 16)			r	
	Drzwi D3	(id: 7)		1	ß	
	Drzwi D1	(id: 1)		1	1	
	Drzwi D4	(id: 6)		1	r	
	Drzwi D3	(id: 11)		f	1	
	Nadproże	e (id: 76)		1	r	
	Nadproże	e (id: 83)		1	r	
	Nadproże	e (id: 72)		1	s.	
	Nadproże	e (id: 68)		1	r	
	Obiekt 3D) (id: 46)		1	1	
	Obiekt 3D) (id: 48)		1	r	
	Obiekt 3D) (id: 47)		1	1	
	Obiekt 3D) (id: 50)		1	E	
	Obiekt 3D	0 (id: 49)		1	1	
	Obiekt 3D) (id: 44)		1	ß	
	Obiekt 3D) (id: 45)		1	1	
	Obiekt 3D) (id: 43)		1	ß	¥
<					>	

Rys. 133 Lista zmienionych i dodanych elementów drugiego dokumentu

W trakcie porównywania dokumentów nie można niczego zmienić, a zapisany dokument zostanie spłaszczony i nie będzie już miał elementów typu ściana, okno itp., tylko płaskie bloki. Obecnie opcja *Porównaj dokumenty* wyłącznie pokazuje zmiany w dokumentach. Nie da się ich zapisać ani zmodyfikować rysunków. W wersji pierwszej jest to wyłącznie graficzne odwzorowanie zmian.

Jeśli w trakcie pracy pojawi się poniższe okno, oznacza to, że opcja autozapisu została właśnie uruchomiona i zapisany plik został zmieniony na płaski dokument odwzorowujący zmiany. Na dalsze porównanie nie ma to żadnego wpływu.



Rys. 134 Informacja autozapisu

2.8. Scalanie projektów

ArCADia 6.0 ma możliwość scalania projektów między branżami, czyli wczytanie projektu jednej branży do pliku zawierającego projekt innej branży. Opcja przydatna jest do scalenia projektów branżowych i sprawdzenia kolizji między nimi, ale także w trakcie projektowania, kiedy to projekt od architekta ulega zmianie i jest przesyłany do branżysty, który swój projekt ma już częściowo lub nawet w całości narysowany. Do tej pory trzeba było raz jeszcze na nowym projekcie od nowa wprowadzać projekt np. instalacji sanitarnych lub gazowych. Teraz wystarczy wczytać nową wersję architektury i dopasować projekt branżowy.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik \Rightarrow \square Scal dokumenty

Po wywołaniu polecenia wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać dokument do scalenia.

Wybór dokumentu		×
Wybierz dokument do scalenia (B)		
dom-10-ARCH3W02K02G02E02	~	Wybierz plik
	ОК	Anuluj

Rys. 135 Okno wyboru dokumentu do scalenia

Lista dokumentów pokazuje otwarte pliki, które można scalić. Jeśli na liście nie ma żadnego pliku, należy go wskazać przyciskiem *Wybierz plik*.



Po zatwierdzeniu wyboru pojawia się kolejne okno, w którym wybieramy, które branże i z którego dokumentu mają się znaleźć w nowym pliku.



Rys. 136 Okno scalania dokumentów z domyślnym ustawieniem

Dokument A – projekt pierwotnie otwarty, w którym wybrana została opcja scalania dokumentów.

Dokument B – projekt otwarty w trakcie scalania dokumentów.

Dokument scalony – projekt, który zostanie utworzony na podstawie wyboru branż z dolnej części okna. Domyślnie projekt zapisywany jest w tym samym katalogu, gdzie znajduje się dokument A. Lokalizację tę można zmienić przez przycisk *Zapisz jako* i wskazanie w oknie zapisu nowej lokalizacji.

Wybierz branże z dokumentów – domyślnie zaznaczone są (\checkmark) branże znajdujące się w pierwszym wybranym dokumencie. Można wybór dowolnie zmieniać lub np. zaznaczyć pozostałe branże, których nie ma w dokumencie A. Wybór branży następuje po kliknieciu na ikone: \checkmark .

Scal dokumenty		×
Dokument A:	C:\Users\arcadiasoft\Desktop\dom-1	0-wARCH3
Dokument B:	adiasoft \Desktop \dom-10-ARCH3W	02K02G02E02
Dokument scalony:	dom-10-wARCH3 - scalony(1).dwg	Zapisz jako
Wybierz branże z	dokumentów:	A B
Architektura		 ✓
Instalacje elektryczne	e	\checkmark
Instalacje gazowe		
Instalacje kanalizacy	jne	 Image: A start of the start of
Instalacje wodociągo	owe	\checkmark
Teren		✓
	ОК	Anuluj

Rys. 137 Zmiany wyboru branż w oknie scalania dokumentów

UWAGA: Scalanie dotyczy modelu projektu. W dokumencie scalonym widoki i struktura budynku zostają przejęte z modułu **Architektura**, dlatego istotny jest wybór, z którego dokumentu będą one pobierana. Dodatkowe widoki z drugiego dokumentu nie zostaną przejęte.

2.9. Uzyskiwanie bieżącej pomocy

ArCADia-LT posiada bieżącą pomoc, którą można wyświetlić, używając dowolnej z poniższych metod:

Wywołanie:

- Pasek szybkiego uruchamiania \Rightarrow ? *Pomoc*
- Naciśnij klawisz F1.

Po wywołaniu wyświetlona zostanie pomoc do graficznego interfejsu programu. Będzie tu opis otwierania i zapisywanie dokumentów, tworzenia rysunków elementami prostymi ze wstążki *Rysunek* i możliwości oglądania projektów, powiększania, oddalania, przesuwania rysunku.

Pozostałe opcje pozwalają na:

ArCADia LT w sieci – wejście na stronę producenta programu,

O programie ArCADia LT – sprawdzenie danych programu, szczególnie potrzebne przy sprawdzaniu numeru wersji,

Sprawdź aktualizacje – opcja sprawdza czy na stronie producenta nie pojawiła się wyższa wersja. W oknie zawsze jest informacja, czy aktualizacja jest poprawką (czyli wersją bezpłatną), czy jest to nowa wersja programu dostępna w formie upgrade (płatna).

2.10. Zapisywanie rysunku

Rysunek można zapisać w dowolnej chwili.

Wywołanie:

- Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik $\Rightarrow \blacksquare$ Zapisz
- Przycisk ArCADia $\Rightarrow \square$ Zapisz
- Pasek szybkiego dostępu $\Rightarrow \blacksquare$ Zapisz
- Wciśnij CTRL+S

WSKAZÓWKA: Gdy zapisujesz dany rysunek po raz pierwszy, program wyświetla okno dialogowe **Zapisz rysunek jako**, które umożliwia wybór katalogu i napisanie nazwy rysunku. Przy pierwszym zapisaniu rysunku można użyć dowolnej nazwy. Aby ten sam rysunek zapisać później przy użyciu innej nazwy, wybierz przycisk **ArCADia Zapisz jako.** a następnie napisz nową nazwę.

2.11. Wyjście z programu ArCADia LT

Po zakończeniu pracy w programie ArCADia LT wybierz przycisk ArCADia $\implies \implies Zamknij \implies \boxtimes$ *Wyjdź* lub dwukrotnie przyciśnij przycisk *ArCADia*.

2.12. Przywróć ustawienia domyślne

Jeśli na komputerze oprócz programu ArCADia LT znajduje się inny podobny program, np. ArCADia, to może się zdarzyć, że program nie będą działały poprawnie. W takim przypadku należy wyłączyć program i z menu *Start* \Rightarrow *Wszystkie programy* \Rightarrow *ArCADia LT* wybrać polecenie *Przywróć ustawienia domyślne*.

2.13. Aktualizacja programu

Po zainstalowaniu programu i jego pierwszym uruchomieniu zostaje wyświetlone poniższe okno.



Rys. 138 Okno automatycznych aktualizacji programu

Może zaistnieć sytuacja, że wersja programu instalowana z płyty nie jest najnowszą wersja programu. Płyty z programami tłoczone są dwa razy do roku, natomiast poprawki z nowymi funkcjami są dostępne na stronie www.intersoft.pl znacznie częściej. Dlatego warto sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja programu, włączając tym samym automatyczne sprawdzanie dostępności nowych wersji programu.

Jeśli jednak wybierzemy przycisk Nie, to w dowolnym momencie możemy sprawdzić dostępność aktualizacji.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Opcje \Rightarrow \bigcirc Aktualizacje

2.14. Pisaki

Dla każdego elementu programu ArCADia istnieje możliwość przypisania koloru, rodzaju i grubości linii, czyli rodzaju pisaka. Pisaki można przyporządkować globalnie do całej kondygnacji, tak aby wszystkie elementy wprowadzane były tym samym pisakiem, lub zdefiniować we właściwościach obiektu już wprowadzonego bądź właśnie wprowadzanego. I tak np. dla ściany można zdefiniować pisaki dla linii obrysu, oddzielającej warstwy, oddzielającej warstwy nośne, osi konstrukcyjnej ściany i obrysu ściany dociętej np. przez dach.

Ściana S1 (ìd: 141) 🛛 🗙
Sciana trójwarstwowa (cegła) 47 🤤 🏮
Pisaki Czcionki Powierzchnie
Linia oddzielająca warstwy nośne ściany
▼ 0.35 ▼ mm Q. ▼
Linia oddzielająca warstwy ściany
Obrys poniżej płaszczyzny rzutu
Obrys powyżej płaszczyzny rzutu
v 0.09 v mm 💽 v
Obrys przecięcia z płaszczyzną rzutu/przekroju
→ mm (<u>,</u>)
Oś
• 0.09 • mm 🧟 •
Zamknij

Rys. 139 Lista pisaków dla elementu Ściana

W ArCADii 6.6 został dodany piska oddzielający warstwę nożną ściany, dzięki czemu można teraz będzie wybrać sposób narysowania ściany tak jak dotychczas z grubym obrysem całej ściany lub z nowym wyglądem, gdzie gruby obrys jest wokół warstwy nośnej.



Rys. 140 Ściana z pisakiem Obrys przecięcia z płaszczyzną rzutu/przekroju na 0,5 a Linia oddzielająca warstwę nośną ściany na 0,18 (jak pozostałe pisaki)



Rys. 141 Ściana z pisakiem Linia oddzielająca warstwę nośną ściany na 0,5 a Obrys przecięcia z płaszczyzną rzutu/przekroju na 0,18 a (jak pozostałe pisaki)

Grubości pisaków kreskowania, czyli oznaczeń materiałów, są dostępne z okna *Menadżera projektu* z ikony koloru grupy elementów.



Rys. 142 Zmiana grubości pisaka kreskowania ścian

UWAGA: Przed wstawieniem elementu pisaki można także zmienić w oknie wstawiania, a dla istniejącego elementu w oknie edycji.

2.15. Czcionki

Każdy element posiadający opis, np. okno – opis na zapałce, ma w oknie *Właściwości* dojście do ustawień czcionki.

	Właściwości ele	mentu: Okno		×			
-6	V Zarządzanie elementem						
	Symbol typu	04 Id elementu	1				
	Тур	Okno 120x150-2	📮 📮 📥 🛹				
	Grupa	<brak></brak>	9 🛨				
	¥	1	Wygląd				
			✓ Opis	Pisaki 🔻			
	0		Wygląd opisu 📮	Czcionki 🔻			
			🗹 Pokaż wysokość parapetu	Etykieta typu			
				<domyślna czcionka=""></domyślna>	✓ 10.0 ✓ B I U Q. ▼		
				Opis			
		w +Y+		<domyślna czcionka=""></domyślna>	✓ 10.0 ✓ B I U Q ▼		
	V	P	arametry	Opis na zapałce			
	V Nadoroże	Właściwości padoroża 🗖	Wysokość parapetu od	<domyślna czcionka=""></domyślna>	✓ 10.0 ✓ B I U Q ▼		
			podłogi Odlaskość ościetnicy od		Zenter		
	Centruj ościeżnicę względem ściany krawędzi ściany (x)				Zamknij		
	~	Para	ametry typu				
	Tvp 🔊	T D M L		50			
		- 3 K 3 K 3	Grubosc oscieznicy (d)	5.0 cm			
	I∑≉	A	Szerokość ościeżnicy (y)	8.0 cm			
	Schemat		Szerokość w świetle mun	u (w) 120.0 cm			
			Wysokość całkowita	150.0 cm			
	Parapet	U Włącz parapet ☐ Węgarek Szerokość węgarka (b	Węgarek				
			<n d=""> cm</n>				
	V Operacje						
	🕂 🗌 Zamie	ń stronę otwierania					
	یں جے اور کے ایک کر	ń kierunek otwierania					
		Zapisz w sza					
l							

Rys. 143 Okno dialogowe właściwości okna z rozwiniętą listą dostępnych czcionek opisu

Domyślną czcionkę można zdefiniować w *Opcjach*, a konkretne opisy w poszczególnych oknach *Właściwości*.

UWAGA: Przed wstawieniem elementu czcionkę można także zmienić w oknie wstawiania, a dla istniejącego elementu można zmodyfikować czcionkę w oknie edycji.

3. OPCJE SYSTEMU ARCADIA

3.1. Opcje

System ArCADia BIM posiada okno ustawień programu dla rysunków wykonanych we wszystkich modułach branżowych lub konkretnie zdefiniowanych, np. w ArCADii-ARCHITEKTURZE. Do ogólnych ustawień należy definicja czcionki, możliwość automatycznego sprawdzania pojawiających się aktualizacji programu, informacja o folderach tekstur i skryptów używanych w programie oraz opcje śledzenia. Ustawienia konkretnych modułów znajdują się pod przyciskami znajdującymi się w prawej części okna.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Opcje \Rightarrow 🗈 Opcje

——————————————————————————————————————	ówne	— Opcje modułów —		
 Pokazuj dostępne każdym uruchomie Sprawdź teraz 	aktualizacje przy eniu programu			
Domyślna czcionka				
<czcionka cad=""></czcionka>	Ý	ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE	6	
System jednostek	Metryczny 🗸	ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE	0	
Widok	. 3D 🗖	ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE	C	
Widok C	AD 3D 🗖	ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE	C	
Foldery t	ekstur 🗖	ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE	0	
Foldery sł	kryptów 🗖	ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE	6	
Foldery obie	ektów 3D 🛛 🗖	Arcadia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE	0	
Opcje wstawian	ia elementów 🛛 🛱	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE	6	
Opcje zapisu	w chmurze 🛛 📮	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE	6	
Opcje p	эгоху 🗖	ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE	C	
-		ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE	0	
		ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE	6	
		ArCADia-KONSTRUKCJE	0	

Rys. 144 Okno dialogowe Opcje ArCADii

3.1.1. Widok 3D

ArCADia BIM 11.0 ma wbudowane dwa silniki graficzne widoku 3D. W zależności od parametrów karty graficznej wraz z programem uruchomi się nowy lub stary widok 3D. Jeśli zostanie uruchomiony stary, będzie to oznacza to, że albo komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych, albo spełnia je właśnie w minimalnej opcji i dany projekt będzie bardzo wolno działał.

Przełączanie silników może nastąpić w oknie widoku 3D ikoną ^(a) Przełącz silnik 3D lub w oknie Opcje. Pierwsza opcja przełącza silnik wyłącznie w danym dokumencie. Jeśli otwartych jest aktualnie więcej projektów, pozostałe będą nadal wyświetlane w domyślnym silniku. W oknie Opcje znajduje się definicja, z jakim silnikiem 3D zostanie uruchomiony domyślnie program i każdy kolejny projekt.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Opcje $\Rightarrow \stackrel{ ilde{I}}{ ilde{I}}$ Opcje \Rightarrow Silnik 3D

Silnik 3D	×	
Domyślny silnik 3D		
Stary silnik		
O Nowy silnik UNIGINE		

Rys. 145 Okno zmiany trybu widoku 3D

UWAGA: Do obsługi nowego silnika widoku 3D wymagana jest karta graficzna kompatybilna z DirectX 11 z minimum 2GB VRAM; zalecane 4GB+ VRAM (zależy od wczytanego projektu - użytej ilości tekstur, ich rozdzielczości, ustawień jakości, rozdzielczości okna widoku 3D). Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows (7 SP1/8/10) x86/x64. Procesor: ze wsparciem funkcji SSE2; minimum Intel Pentium 4/AMD Athlon x64; zalecane Intel i5/i7 z taktowaniem 3 GHz+ (zalecane też jak najwięcej rdzeni – silnik potrafi je wykorzystać). Pamięć operacyjna: minimum 1GB; zalecane 8GB+ (zależy od wielkości wczytanego projektu).

3.1.2. Ścieżki tekstur, skryptów i obiektów 3D

Katalogi, w których program przechowuje skrypty okien i drzwi, tekstury i obiekty 3D można definiować w różnych miejscach na komputerze. Przy otwieraniu programu i poszczególnych projektów w tych lokalizacjach będą szukane elementy projektów.

Moduł ArCADia-ARCHITEKTURA posiada możliwość importowania obiektów .aco z programu ArCon. Obiekty te są zapisane z informacją, gdzie znajduje się tekstura danego obiektu (czyli tekstura nie jest zapisana w obiekcie). Dlatego bardzo ważne jest to, żeby przed importem pierwszego obiektu lub projektu z programu ArCon wprowadzić w *Folderach tekstur* ścieżkę do katalogu *Tekstury* w zainstalowanym programie ArCon. W przeciwnym razie wprowadzone obiekty będą pobrane i zapisane do biblioteki bez tekstur.

Nr	Ścieżka	
1	\$(ArCADia)\Textures	2
2	C:\Program Files (x86)\INTERsoft\ArCon\Tekstury	1
		Ī

Rys. 146 Okno dialogowe ścieżek do katalogów tekstur

3.1.3. Opcje wstawiania elementów

Podczas wprowadzania elementów System ArCADia wyświetla przy kursorze różne informacje np. położenie czy odległość. Informacje te pokazywane są w podrysie i w dodatkowym pływającym oknie. Zarządzanie tymi elementami znajduje się w poniższym oknie.

System ArCADia BIM posiada (dla większości wprowadzanych elementów) opcje śledzenia. Oznacza to, że przy wprowadzaniu danego elementu będzie on wykrywał takie same elementy oraz, w niektórych przypadkach, ściany, słupy i podciągi.

	Podgląd			
Kolor	-			
🗸 Długość i kąt prz	y kursorze			
Precyzje-		——Kąty	sledzer	nia
Wykrywania	5.00	Kąt		+
Śledzenia osi	5.00		45.0	\times
Śledzenia kątów	1.0 *		60.0	1
			90.0	1
ΟΚ Αγιψή				

Rys. 147 Okno dialogowe Opcje śledzenia

Kolor – kolor podrysu wprowadzanych elementów oraz wyświetlanych linii śledzenia.

Długość i kąt przy kursorze – odległość kursora od ostatniego miejsca kliknięcia podana długością i kątem. Dane te domyślnie wyświetlane są przy kursorze.

Precyzja

Wykrywanie – opcja wykrywa krawędzie, osie, narożniki i punkty elementów już wprowadzonych do projektu, umożliwiając tym samym precyzyjne osadzenie kursora na narysowanych obiektach.

Śledzenie osi – opcja wykrywa punkty i krawędzie wprowadzonych elementów, prowadząc od nich osie poziome i pionowe względem ekranu lub, jeśli jest to np. krawędź ściany, także pokazuje przedłużenie takiej linii.

Śledzenie kątów – opcja wskazuje zadane w powyższym oknie kąty, wyznaczając je od wprowadzonych wcześniej elementów, np. od krawędzi narysowanych ścian.

Kąty śledzenia – kąty jakie wykrywa i wskazuje program między elementami istniejącymi już w projekcie a wprowadzanymi.

Włączanie i wyłączenie powyżej opisanych opcji śledzenie odbywa się w trakcie rysowania w oknie wstawiania elementu.

Śc	iana » Wskaż początek	×			
2000 K					
	**** *** *** *** **	0			
<nowy></nowy>					
Pisaki 🔻	Czcionki 🔻 Powi	erzchnie 🔻			

Rys. 148 Przykładowe okno wstawiania elementu Ścian

Tab. 7 Funkcje śledzenia w oknie wstawiania

Opcje	systemu	ArCADia
-------	---------	---------

*	Śledzenie osi	Opcja pokazująca proste poziome i pionowe idące od wykrytych punktów wstawionych elementów. Jeśli opcja wykryje krawędź wprowadzonego elementu, pokaże prostą wydłużającą odnalezioną krawędź.
*	Śledzenie kątów	Opcja pokazuje zadane kąty wyznaczane od istniejących elementów w projekcie.
*	Wykrywanie elementów	Opcja wykrywa krawędzie i punkty wprowadzonych elementów.
0	Opcje wstawiania elementów	Otwiera okno ustawień śledzenia i podrysu.





Rys. 149 Przykłady rysowania ścian z włączoną opcją śledzenia osi



Rys. 150 Przykłady rysowania ścian z włączoną opcją śledzenia osi






Rys. 152 Przykład rysowania ścian z włączoną opcją wykrywania elementów

3.1.4. Opcje zapisu w chmurze

Moduł ArCADia-3D MAKER ma możliwość zapisania prezentacji projektu w chmurze, dzięki temu z dowolnego urządzenia mobilnego można przeglądać trójwymiarowy model projektu, bez konieczności posiadana na tym urządzeniu programu ArCADia.

OneDrive V Autoryzuj	
Autoryzacja poprawna	

Rys. 153 Okno Opcje zapisu w chmurze

Powyższe okno zostanie wyświetlone po kliknięciu na przycisk *Opcja zapisu w chmurze* z okna *Opcje*. Jeśli przed tym oknem pojawi się komunikat o braku połączenia z serwerem, to po wyświetleniu powyższego okna w jego dolnej części będzie informacja *Brak autoryzacji*. Wówczas należy sprawdzić dostęp do Internetu.

W powyższym oknie możemy wybrać jeden z dostępnych serwerów: *OneDrive* lub *Dropbox*. Po wyborze należy kliknąć przycisk *Autoryzuj* i przejść do okna logowania, w którym należy zezwolić aplikacji na zapis prezentacji w chmurze. Po zalogowaniu będzie można zapisać projekt.

Zmiana usługi zapisu w chmurze, czyli np. wymiana domyślnego serwera zapis odbywa się właśnie w powyższym oknie dostępnym spod okna *Opcje*. Zapis prezentacji projektu natomiast dostępny jest na wstążce *Narzędzia główne* i jest opisany w rozdziale <u>Zapis prezentacji do chmury</u>.

Jeśli program mimo dostępu do Internetu nie będzie mógł uzyskać autoryzacji, należy w oknie *Opcje proxy* zmienić ustawienia. Jeśli ich nie znamy, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Proxy włączon			
Adres serwera	http://	Port	80
Użytkownik			
Hasło			

Rys. 154 Okno zmiany ustawień proxy

3.2. Budynki

Rysowanie projektu architektonicznego lub dowolnej instalacji powinno rozpocząć się od stworzenia budynku. Po wstawieniu widoku w oknie *Menadżera projektu* zostaje dodana ikona *Dodaj nowy budynek*. Wywołanie opcji spowoduje wyświetlenie poniższego okna:

Nowy budynek	×
Nazwa nowego budynku	
I	
	OK Anuluj

Rys. 155 Okno Nowy budynek

Po zatwierdzeniu nazwy zostanie stworzony budynek z pierwszą kondygnacją o domyślnej nazwie i pozostałych parametrach.

Tab. 8Po zaznaczeniu nazwy budynku z drzewa okna Menadżer projektu dostępne są następujące
opcje modyfikacji:

1	Właściwości budynku	Otwiera okno Właściwości
1	Dodaj nowy budynek	Dodaje kolejny budynek do rysunku,
þ		wyświetlając okno Nowy budynek.
4	Usuń budynek	Usuwa aktywny budynek.
4	Przesuń budynek	Przesuwa budynek we wskazaną lokalizację.
Ś	Kopiuj budynek	Tworzy kopię budynku, wprowadzając ją we
ī		wskazane miejsce.
×2	Kopiuj budynek jako	Tworzy kopię budynku w jego lustrzanym
	odbicie lustrzane	odbiciu.
	Dodai konduanasio	Dodaje kolejną kondygnację z poziomu budynku
*	Doduj κοπαγ <u></u> σπαζ <i>j</i> ę	i umieszcza ją nad kondygnacją aktywną,
		otwierając okno Właściwości kondygnacji.

3.2.1. Kreator budynku

System ArCADia posiada opcję pomagającą jednym ruchem stworzyć kilkukondygnacyjny wirtualny budynek. Definiowana jest ilość, nazwy i parametry kolejnych kondygnacji oraz miejsce położenia widoku. Dla każdej kondygnacji można wprowadzić oddzielny widok, dzięki czemu kondygnacje będą wyświetlane obok lub pod sobą, a nie jedna nad drugą.

Wywołanie:

• Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow **E** Kreator budynku

Po wywołaniu polecenia wyświetlone zostanie okno:

Nazw	a budynku	Budynek]
V	Nazwa kondygnacji Kondygnacja 0	Wysokość 280.0	Punkt stały . .	
Jedno	ostka rysowania	cm ~		

Rys. 156 Okno tworzące budynek za pomocą definiowanych kondygnacji

Nazwa budynku – nazwa wprowadzanego budynku.

Nazwa kondygnacji – nazwy kondygnacji (domyślnie Kondygnacja 0), które mogą być definiowane przez użytkowania.

Wysokość – wysokość kondygnacji liczona od górnej krawędzi stropu surowego do górnej krawędzi stropu surowego.

Punkt stały – początek widoku, miejsce wskazywane przez użytkownika jako uchwyt widoku kondygnacji. Uchwyty kolejnych kondygnacji można wstawiać obok siebie lub pod sobą, zostawiając miejsce na narysowanie rzutu projektu.

Dodaj (+) – dodaje kondygnację poniżej najniższej. Jeśli kondygnacja ma być powyżej innej kondygnacji, należy ją przesunąć ikoną strzałki *Góra* +.

Usuń (X) – kasuje zaznaczoną kondygnację.

Góra (¹) – przesuwa zaznaczoną kondygnację o jedną kondygnację w górę.

Dół (♥) – przesuwa zaznaczoną kondygnację o jedną kondygnację w dół.

Jednostka rysowania – wybór jednostki, którą będzie rysowany rzut.

UWAGA: Kolumna przed nazwą kondygnacji odpowiada za wybór kondygnacji bazowej, czyli takiej, która w projekcie będzie położona na "0" budynku.

Po zdefiniowaniu kondygnacji i wskazaniu ich położenia zatwierdzamy okno i przechodzimy do rysowania projektu. *Kreator budynku* wprowadza wyłącznie "poziomy" kondygnacji, na których później

użytkownik rysuje projekt. Widoki kondygnacji będą przedstawione na zakładkach w oknie *Menadżera projektu*, a ich nazwy będą nazwami danej kondygnacji. Przy pracy i przejściu do projektowania na kolejną kondygnację należy przełączać się zakładkami widoków.

Vazw	a budynku	Budynek]
	Nazwa kondygnacji	Wysokość	Punkt stały	-
	Poddasze	280.0		2
V	Parter	280.0	Ľ	1
	Fundament	280.0	\checkmark	
ledna	stka rysowania	cm 🗸		

Rys. 157 Przykład zadania trzech kondygnacji z różnym położeniem punktów stałych w oknie kreatora

Przy definiowaniu kondygnacji w powyższym oknie zostały wskazane na rzucie punkty stałe dla każdej kondygnacji. Po zatwierdzeniu powyższego okna na rzucie otrzymamy wyłącznie uchwyty kolejnych kondygnacji.





W oknie *Menadżera projektu* widać drzewo budynku, czyli trzy kondygnacje. Po prawej stronie okna znajdują się zakładki, które nazwami odpowiadają kondygnacjom. Dla każdego widoku została zdefiniowana kondygnacja aktywna, dlatego żeby przełączać się pomiędzy kondygnacjami, przełączamy widoki.

W trakcie pracy na każdym widoku można wyłączyć widoczność pozostałych kondygnacji, zostawiając włączoną żarówkę wyłącznie aktywnej kondygnacji.

3.2.2. Kondygnacje

Przy rysowaniu rzutów budynku system ArCADia porządkuje rysunki, dzieląc je na kondygnacje. Dla kondygnacji należy podać wysokość bazową (poziom dolny odniesienia) oraz wysokość całkowitą. Schemat kondygnacji przedstawiony jest na rysunku poniżej.



Rys. 159 Schemat danych kondygnacji, gdzie Hc jest wysokością całkowitą kondygnacji, a Po wysokością bazową (poziomem odniesienia)

UWAGA: Abyśmy mogli rozpocząć projektowanie w programie ArCADia, musi istnieć przynajmniej jedna kondygnacja. W przypadku gdy brak jest kondygnacji, przy pierwszym użyciu narzędzia ArCADia automatycznie zostanie utworzona kondygnacja o nazwie **Kondygnacja 0**.

3.2.2.1. Wprowadzanie kondygnacji

Po rozpoczęciu pracy w programie, wstawieniu widoku rzutu i zadaniu pierwszego budynku utworzona została domyślna kondygnacja o wysokości bazowej 0 i 280 cm wysokości kondygnacji. Aby wejść w ustawienia kondygnacji i zadać własne parametry, należy zaznaczyć nazwę kondygnacji i wybrać ikonę i *Właściwości kondygnacji* znajdującą się tuż nad nazwą budynku.





Właściwości el	ementu: Kondygnacja 🛛 🛛 🗙
✓ Zarząd	Izanie elementem
ld elementu 0	
¥	Wygląd
	Wygląd opisu pomieszczeń 📮 Podgląd rozmieszczenia 🔻
~	Parametry
Nazwa Kondygnacja 0 Wysokość całkowita (Hc) 280.0 wzgl.	Przedrostek pomieszczeń
Wysokość bazowa (Po) 0.00	cm = 0.00 m n.p.m.
Wysokość cięcia dla rzutu 100.0	cm Właściwości stropów powyżej 🛛 🕏
	Właściwości stropów poniżej 🛛 🛱
v	Operacje
Zapisz w szablor	nie 🔻 🎒 OK Anuluj

Rys. 161 Okno właściwości kondygnacji

Wygląd opisu pomieszczeń – okno zarządzające informacjami pokazywanymi w tabelce pomieszczeń.

Podgląd rozmieszczenia – schemat położenia zadanych w budynku kondygnacji.

Parametry – patrz rozdział Kondygnacje.

Pracę w programie możemy rozpocząć od dowolnej kondygnacji: parteru, fundamentów, poddasza czy piętra. Istotne jest, aby podać odpowiednią *Wysokość bazową* (poziom odniesienia), która będzie widoczna na przekroju.

W przypadku braku ręcznego zdefiniowania kondygnacji pierwsze uruchomienie polecenia wstawiającego element na kondygnacji (np. ścianę) spowoduje automatyczne wstawienie kondygnacji o nazwie *Kondygnacja 0* z domyślnymi parametrami.

Podgląd znajdujący się po prawej stronie okna odzwierciedla wzajemne relacje pomiędzy już istniejącymi kondygnacjami (oznaczonymi kolorem czarnym), a właśnie wprowadzaną lub edytowaną (oznaczoną kolorem czerwonym). Zmiany wysokości bazowej i wysokości całkowitej dokonywane przez użytkownika automatycznie znajdują odzwierciedlenie na podglądzie.

Liczba kondygnacji zależy od rysowanego projektu, ograniczeniem mogą być tylko możliwości komputera.

3.2.2.2. Nowa kondygnacja powyżej

Przy wprowadzaniu kolejnych kondygnacji należy zadecydować, czy kondygnacja ma zostać utworzona poniżej **4** *Dodaj kondygnację poniżej*, czy powyżej **4** *Dodaj kondygnację powyżej* aktywnej kondygnacji.

	Właściwości elem	mentu: Kondygnacja		
¥	Zarządzanie elementem			
Id elementu	0			
¥	W	√ygląd		
		Wygląd opisu pomieszczeń		
Namu K	Par	arametry		
Wysokość ca Wysokość ba	rkowita (Hc) 300.0 cm wzgl. zowa (Po) 300.00 cm	1		
Wysokość cię	cia dla rzutu 100.0 cm	Właściwości stropów powyżej		
		Właściwości stropów poniżej		
¥	Op	peracje		
Ustaw jako Vopiuj zaw Wybór e	kondygnację bazową artość zaznaczonej kond. elementów 🔻			
	Zapisz w szablonie	▼ ≤) OK Anuluj		

Rys. 162 Okno właściwości nowej kondygnacji powyżej aktywnej

Operacje – przy zadawaniu kolejnej kondygnacji uaktywnia się panel, który pozwala na kopiowanie zawartości aktualnej kondygnacji i zmianę kondygnacji bazowej.

Kopiuj zawartość zaznaczonej kondygnacji – pozwala na wybór grup elementów kondygnacji (różnych branż, jeśli są w projekcie), które mają zostać skopiowane i wprowadzone wraz z nowym poziomem.





3.2.2.3. Wyświetlanie kondygnacji

Standardowo program pozwala pracować tylko na jednej kondygnacji – aktywnej. Pozostałe (jeśli zostały wprowadzone) są nieaktywne i mogą być widoczne jako wyszarzone, niepodlegające edycji rzuty bądź niewidoczne.

Każda kondygnacja może zostać ustawiona jako widoczna (niewidoczna), niezależnie od jej statusu (aktywna lub nieaktywna). Zmianę widoczności kondygnacji uzyskuje się z poziomu *Menadżera*

projektu poprzez kliknięcie na ikoną ⁹ Pokaż/ukryj kondygnację.

3.2.2.4. Przełączenie kondygnacji

Aktywną kondygnacją programu standardowo jest kondygnacja ostatnio zadana, co oznacza, że jeśli wprowadziliśmy jedną kondygnację, automatycznie jest ona uaktywniana. Jeśli posiadamy kilka kondygnacji, możemy dowolnie się pomiędzy nimi przemieszczać za pomocą okna *Menadżera projektu* poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwie kondygnacji.

Kondygnacje wyświetlają się na liście w kolejności powiązanej z ich wysokościami bazowymi – kondygnacje położone najniżej znajdują się na dole listy itd. By zmienić kolejność kondygnacji na liście, należy użyć przycisków: $\exists \forall w g \circ re \ lub \ \exists \forall w d \circ t.$

Spowoduje to odpowiednią zmianę wysokości bazowych.

3.2.2.5. Usuwanie kondygnacji

W celu usunięcia kondygnacji należy użyć przycisku **I** Usuń kondygnację dostępnego w górnej części okna Menadżera projektu.

Polecenie to kasuje wszystkie elementy znajdujące się na kondygnacji, uprzednio wyświetlając okno z prośbą o potwierdzenie decyzji użytkownika.

3.2.3. Pomieszczenia

Po narysowaniu zamkniętego obrysu ścian automatycznie zostaje wprowadzone pomieszczenie. Jego parametry: nazwę, powierzchnię, kubaturę, rodzaj podłogi znajdują się w oknie *Właściwości*.

Symbol typu Typ Grupa	ld el	Forsdorguie			
Typ Grupa	iu ei	an an hu	100		
lyp Grupa	d Mariano				
Grupa					
	<brak></brak>		9		
1		Wyg	ąd		
		V	'ygląd opisu pomi	eszczeń 다	Pisaki
10,10,10,10,10,10			Kreskowani	e 📭	Czcionki
		Kąt ob	rotu tabelki	0.0 *	Powierzobnie
					1 OWICIZCHINE
1		Param	etry		
Przedrostek		Pobierz z piętra		Uwagi	
Numer 14					
Nazwa Salon 🔋 🕂					
Pow. rzeczywista 52.94 m² Temperatu			Temperatura		
Pow. użytkowa 52.94 m² 🗌		-			0.świetlenie
Kubatura 147.71 m²		- 🖌 Automatyo	znie) (ontulacia
					wentylacja
Wysokose Mir	n 204.7 Cili	l ∪wzgięan	aj w wykazach p	omieszczen	
Ma	aks 284.7 cm				
/		Paramet	y typu		
Posadzka S	iufit Inne				
Nr Typ	Grubo W	id Materiał			Kolor 🔺 🚽
1 Wykor	ńczenie 0.6	Parkiet			. 🔍 刘
2 Wykor	ńczenie 0.5	🖌 🛛 Płyta pilśnia)wa twarda	2	2 🤹 📕 💡
3 Wykor	ńczenie 0.1	Polietylen o	niskiej gęstości		_ &
Całkowita gru	ibość: 4.2	 cmPodłoga	na gruncie		
v		Opera	icie		
Przywróć do	myślne położenie opis	u opora			

Rys. 164 Okno właściwości przykładowego pomieszczenia

Pomieszczenie zaznaczamy poprzez kliknięcie na tabeli opisu. Po zaznaczeniu pomieszczenia (prócz tabeli zostanie zaznaczony także obrys pomieszczenia) mamy do dyspozycji powyższe okno, w którym możemy zmodyfikować nazwę pomieszczenia, jego numer, co jest na posadce i suficie oraz funkcję pomieszczenia (np. komunikacja lub mieszkalna) i klasę p. poż. Jeśli nazwę pomieszczenia wybierzemy z dostępnej listy, to temperatura umieszczona pod przyciskiem z prawej strony zostanie przypisana

automatycznie. Jeśli nazwę pomieszczenia wpiszemy to temperaturę i oświetlenie musimy podać. Jeśli klikniemy na ikonę + *Dodaj pomieszczenie do biblioteki pomieszczeń* pokaże się poniższe okno.

Dodaj do biblioteki pomiesz 🗙			
Nazwa	Korytarz		
Temperatura	20.0 °C		
Oświetlenie	200.0 k		
ОК	Anuluj		

Rys. 165 Okno dodawania pomieszczenia do biblioteki programu

Wprowadzenie nazwy w powyższym oknie oraz uzupełnienie pól *Temperatura* i *Oświetlenie* dodaje pomieszczenie do biblioteki globalnej programu, dzięki czemu w kolejnych projektów będzie ono na liście pomieszczeń.

Informacje o pomieszczeniu (prócz zestawienia) są przenoszone do ArCADia-TERMO i programu DIALux (obliczanie zapotrzebowania na oświetlenie sztuczne).

Pomieszczenia w programie ArCADia są opisywane automatycznie poprzez tabelkę umieszczaną na środku pomieszczenia. Domyślnie w tabeli znajduje się numer pomieszczenia, jego nazwa, powierzchnia i ostatnia warstwa posadzki (np. panele podłogowe lub wylewka cementowa). Wygląd tabelki jest dostępny dla każdego pomieszczenia oddzielnie, ale domyślnie brany jest z ustawień kondygnacji. Wybór elementów i wyglądu tabelki następuje w oknie *Właściwości elementu: Pomieszczenia*.



Rys. 166 Okno wyglądu tabeli pomieszczeń

Opcje modyfikacji pomieszczeń dostępne są z okna wyświetonego po zaznaczeniu tabeli pomieszczenia oraz w oknie właściwości kondygnacji.

	Pomieszczenie (id: 4)	×
	📸 🎆 🌠	
	Terakota	Q
Pisaki	▼ Czcionki ▼	Powierzchnie 🔻

Rys. 167 Okno edycji pomieszczenia

Tab. 9 Narzędzia modyfikacji pomieszczeń

1	Przeiście do okna	Otwiera okno Właściwości
	Μ/łαściwości	
	Malarz czcionek	Kopiuje ustawienia pisaków (grubość i rodzaj linii) oraz
×4	i picaków	rodzej zdofiniowanej szcienki opicu
-	Трізиком	
- *	Malarz typów	Przejmuje parametry typu pomieszczenia, czyli zadane
		materiały i przynależność do grupy.
Ř	Anuluj przycięcie	Usuwa przycięcie elementu np. dachem lub stropem.
	elementu	
	Połącz	Łączy wskazane pomieszczenia, sumując powierzchnię
	pomieszczenia	i ujednolicając typ (pobrany z pierwszego zaznaczonego
		pomieszczenia).
m 🔯	Rozhii nomieszczenia	Rozhija połaczone pomieszczenia
200	10201 pointes2626114	
₹ ®	Ukryj pomieszczenie	Ukrywa opis wskazanego pomieszczenia, przenosząc
		pomieszczenie do grupy Ukryte pomieszczenia.
1 ³⁴ 34 ²	Przenumeruj	Zmienia automatyczną numerację pomieszczeń.
	pomieszczenia	
	Wstaw podłogę na	Wprowadza podłogę na gruncie w danym pomieszczeniu.
	gruncie	
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany
		element.
Czcionki 💌	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.
Powierzchnie 🔻	Powierzchnie	Przypisanie materiałów lub tekstur dla poszczególnych
		powierzchni wprowadzanego elementu.
D 🔁	σγΤ	Typ elementu oraz ikony <i>Biblioteki Globalnej</i> i <i>Biblioteki</i>
•		Dokumentu

3.3. Teren

Aby projekt był lepiej widoczny na *widoku 3D* i na przekroju, lub aby pokazać projekt sieci można wprowadzić płaszczyznę terenu punktami lub liniami wysokościowymi. Opcje te dają możliwość dowolnego kształtowania rzeźby terenu, wiernie oddając stan istniejący i projektowany, na którym ma stanąć projektowany budynek.

Obecnie teren jest wprowadzany jako teren istniejący i projektowany. Jest to wstęp do nowej funkcjonalności, która w następnych wersjach otrzyma dodatkowe specjalistyczne funkcje.

Teren można kształtować opcjami: *Wstaw punkty wysokościowe* i *Wstaw linię wysokościową*, wprowadzając odpowiednie dane lub czytając je z tekstów rysunku.

W nowej wersji programu wstępnie wprowadzony teren linami i punktami wysokościowymi można dodatkowo edytować, dodatkowo wprowadzać baseny, roślinność i oczka wodne. Te opcje dostępne są w module ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU. Opcje te są opisane w pomocy do modułu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

Wywołanie:

Wstążka Krajobraz ⇒ grupa logiczna Krajobraz ⇒ [■] Punkt wysokościowy i [●] Linia wysokościowa

Po wybraniu opcji otwiera się okno dialogowe Punkt wysokościowy.

Punkt wysoko	ościowy » Wskaż p	ołożenie 🗙
🗹 Teren istniejący	1.23 TXT	0.00 m n.p.m.
Teren projektowany		0.00 m n.p.m.
in 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
<niedostępne></niedostępne>		Ų Ų
Pisaki 🔻	Czcionki 🔹	Powierzchnie 💌

Rys. 168 Okno dialogowe wstawiania punktów wysokościowych

Rzędna terenu istniejącego – włącza lub wyłącza rzędną terenu istniejącego dla tego punktu wysokościowego oraz dezaktywuje (wyszarza) kontrolki: do wprowadzenia wartości, przycisk ^{1,23} *Pobierz wartość z tekstu* oraz pole wyboru *z powierzchni* dotyczących tej rzędnej.

Synchronizuj wartości – włączone lub wyłączone pole edycyjne *Rzędna terenu projektowanego*, przejmujące wartość z pola *terenu istniejącego* bądź nieprzejmujące jej.

UWAGA: Przycisk ten jest dostępny jedynie w sytuacji, gdy zaznaczone są oba pola wyboru: **Rzędna terenu** *istniejącego* i **Rzędna terenu projektowanego**.

Z powierzchni – włączone dezaktywuje kontrolkę do wprowadzania wartości rzędnej terenu odp.: istniejącego/projektowanego. Program sam sczytuje wysokość płaszczyzny terenu istniejącego/ projektowanego spod kursora myszki lub punktów przyciągania i sczytaną wartość wpisuje w kontrolkę. Jeżeli kursor myszy jest poza płaszczyzną terenu istniejącego/projektowanego, to do kontrolki przekazywana jest wartość 0.00.

Rzędna terenu projektowanego – analogicznie do pola wyboru *Rzędna terenu istniejącego*.

Po wprowadzeniu wartości wprowadzane są odpowiednio linia lub punkty wysokościowe. Im więcej punktów, tym dokładniej ukształtowany będzie teren.

UWAGA: Aby dopasować **Wysokość punktu terenu** do posadowienia budynku, należy pamiętać, że umiejscowienie budynku definiuje **Wysokość bazowa bezwzględna**, czyli wysokość n.p.m. definiowana dla kondygnacji bazowej (zazwyczaj pierwszej kondygnacji zdefiniowanej).

Dla przykładu: Budynek, którego parter znajduje się na wysokości 240 m n.p.m., jest podwyższony względem terenu o 25 cm.

¥	Zarządza	nie elementem
ld elementu	D	
~	V	ludad
	,	
		Wygląd opisu pomieszczeń L
		Podgląd rozmieszczenia
	Hc	
×	Pa	rametry
Nazwa Parter		Przedrostek pomieszczeń
Wysokość całkowita (Ho	:) 324.0 cm	
Wysokość bazowa (Po)	wzgl. 0.00 cm	bezwzgl. = 240.00 m n.p.m.
Wysokość cięcia dla rzuti	u 100.0 cm	Właściwości stropów powyżej
		Właściwości stropów poniżej
v	Op	peracje

Rys. 169 Okno dialogowe z właściwościami kondygnacji

Dla kondygnacji bazowej wprowadzamy dane, gdzie poziom 0.00 budynku (parteru) jest równy 240 m n.p.m. Dla terenu projektowanego natomiast, dla punktów wysokościowych, podajemy, że są one na wysokości 239,75 m n.p.m., czyli 25 cm niżej.





Rys. 170 Przykład projektu z opisem wysokości

3.3.1. Wprowadzanie punktów wysokościowych

Przed wprowadzeniem punktów należy zadać ich wysokość, a następnie pokazać miejsce docelowe.

Wywołanie:

• Wstążka Krajobraz \Rightarrow grupa logiczna Krajobraz \Rightarrow Punkt wysokościowy

Wprowadzone punkty przedstawione są na rysunku jak na obrazku poniżej.



Rys. 171 Punkt wysokościowy na rysunku

Po wywołaniu opcji można wprowadzać punkty o różnych wysokościach, zmieniając je odpowiednio w oknie *Punkt wysokościowy* dla terenu projektowanego lub istniejącego.

Im więcej punktów wysokościowych jest wprowadzonych na rzut, tym dokładniejsza jest rzeźba powstającego terenu.

Każdy punkt wysokościowy można przeedytować, zmieniając jego wysokość, symbol lub np. przesuwając. Poniżej okno *Właściwości elementu: Punkt wysokościowy*.

Właściwości e	ementu: Punkt wy	/sokościowy *	×
*	Zarządzan	ie elementem	
ld elementu Grupa	4 <brak></brak>		P
¥	W	/gląd	
Ø			Pisaki 🔻
			Czcionki 🔹
			Opis na rzucie
			Wygląd opisu 📮
Y	Pan	ametry	
🗹 Teren ist	niejący	214.7	⁷⁰ m n.p.m.
🗹 Teren pr	ojektowany	214.7	70 m n.p.m. 🔤
Symbol	0,00 0,00 × 0,00	0,00 0,00 • 0,00	0,00
Zapisz w sz	ablonie 🔻 🌖	OK	Anuluj

Rys. 172 Okno właściwości punktu wysokościowego

UWAGA: Przy wprowadzeniu trzeciego punktu wysokościowego zostaje dodana płaszczyzna terenu (istniejącego, projektowanego lub obydwie). W oknie właściwości płaszczyzny terenu można zdefiniować, czy jest ona widoczna od góry (domyślnie) czy od dołu (np. dla pokazania instalacji czy sieci kanalizacyjnych).

v Z	arządzanie elemente	em
ld elementu	0	
¥	Wygląd	
		Pisaki 🔻
		Czcionki 🔻
		Powierzchnie 🔻
		🗹 Pokaż od góry
		Pokaż od dołu
¥	Parametry	
Odległość między poziomicami	100.0 cm	
Głębokość	200.0 cm	
Materiał	Grunt roślinny	🔋 😭 🕅 🗸

Rys. 173 Okno właściwości płaszczyzny terenu

3.3.2. Wprowadzanie linii wysokościowych

Przed wprowadzeniem należy podać wysokość położenia pierwszego punktu dla terenu istniejącego i projektowanego (lub, przy zastosowaniu opcji *Synchronizuj wartości*, tylko jedną wartość), wskazać go, a następnie, jeśli drugi punkt znajduje się na innej wysokości, należy podać odpowiednią wartość i wprowadzić ostatni punkt linii.

Wywołanie:

Wstążka Krajobraz ⇒ grupa logiczna Krajobraz ⇒ → Linia wysokościowa



Rys. 174 Elementy terenu na rzucie

Edycja linii wysokościowej jest podobna do edycji punktów. Można zmienić wartości dla terenu istniejącego lub projektowanego, przesunąć punkty linii i podzielić punkty.

Właściwości eler	mentu: Linia wysokoś	ciowa X
¥	Zarządzanie ele	mentem
ld elementu Grupa	1 <brak></brak>	Q +
¥	Wygląd	
		Pisaki ▼ Czcionki ▼ ✓ Opis na rzucie Wygląd opisu ₲
¥	Parametr	y .
Poziom począt	kowego punktu wysoko	ściowego
✓ Teren istni	ejący ektowany	239.00 m n.p.m. 239.00 m n.p.m.
Poziom końcow	wego punktu wysokości	owego
🗹 Teren istni	ejący	239.70 m n.p.m.
🗹 Teren proj	ektowany	239.70 m n.p.m.
Symbol	0,00 0,00 × 0,00 ⊕ 0,00	0,00 0,00 0,00
Zapisz w szał	blonie 💌 🇐	OK Anuluj

Rys. 175 Okno właściwości linii wysokościowej

UWAGA: Przy wprowadzeniu drugiej linii wysokościowej zostaje dodana płaszczyzna terenu (istniejącego, projektowanego lub obydwie). W oknie właściwości płaszczyzny terenu można zdefiniować, czy jest ona widoczna od góry (domyślnie) czy od dołu (np. dla pokazania instalacji czy sieci kanalizacyjnych).

3.3.3. Wycięcie w terenie

Otwór w terenie można wprowadzić na dwa sposoby: definiując jego kształt lub podporządkowując kształt rzutowi budynku. Druga opcja pozwala na automatyczne wycięcie otworu w terenie o kształcie najniższej kondygnacji (jeśli aktywny mamy teren) lub kondygnacji, na której opcję wywołujemy.

Wywołanie:

• Wstążka Krajobraz \Rightarrow grupa logiczna Krajobraz \Rightarrow \checkmark Automatyczne wycięcie w terenie

3.3.4. Obiekty zewnętrzne

Obiekty zewnętrze są przeznaczone do symulacji elementów istniejących na lub w terenie, które mogą kolidować z elementami projektowanej dokumentacji. *Rura zewnętrzna* może symulować elementy różnych instalacji elektrycznych, gazowych itp. *Obiekt zewnętrzny* zaś może symulować w projekcie istniejący budynek, płot, studzienkę itp. elementy.

3.3.4.1. Rura zewnętrzna

Rura zewnętrzna to element symulujący różne sieci w terenie. W projekcie może być wykorzystywany do badania kolizji i odwzorowania istniejących sieci na wszystkich widokach, włącznie z profilem.

Wywołanie:

• Wstążka Krajobraz \Rightarrow grupa logiczna Elementy uzupełniające \Rightarrow \blacksquare Rura zewnętrzna

3.3.4.2. Obiekt zewnętrzny

Obiekt zewnętrzny służy do symulowania różnych obiektów w terenie. W projekcie może być wykorzystywany do badania kolizji i odwzorowania istniejących obiektów terenowych na wszystkich widokach, włącznie z profilem. Może przyjmować kształt prostopadłościanu lub cylindra.

Wywołanie:

• Wstążka Krajobraz \Rightarrow grupa logiczna Elementy uzupełniające \Rightarrow ⁴ Obiekt zewnętrzny

3.4. Praca z typami

Niektóre obiekty ArCADii, m.in. ściana, okna, drzwi itp. współdziałają z biblioteką typów. Typ elementu jest to zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego rodzaju. Na przykład w typie ściany zapisana jest liczba, rodzaj warstw itp. Typ zapisany jest pod taką nazwą, jaką nada mu użytkownik. Domyślnie obiekty nie mają przypisanego typu, chyba że użytkownik podczas wprowadzania obiektu wybrał typ z biblioteki.

Istnieją dwa rodzaje biblioteki typów:

- *Biblioteka dokumentu* (zapisywana w dokumencie) umożliwia przenoszenie typów wraz z dokumentem;
- *Biblioteka globalna* (zapisywana na komputerze w katalogu użytkownika) umożliwia przenoszenie typów pomiędzy różnymi dokumentami.

Jeśli obiekt współpracuje z biblioteką obiektów, w górnej części okna dialogowego *Właściwości* dla tego obiektu jest umieszczony panel zwany *Zarządzanie elementem*:

Właściwości ele	mentu: Ściana	×
*	Zarządzanie elementem	
Symbol typu	ld elementu 0	
Тур	<nowy> 📮 🥲 🕂 🗸</nowy>	
Grupa	<brak></brak>	

Rys. 176 Menadżer typów przy braku aktywnego typu

viasciwosci eit	ementu: Sciana	~
4	Zarządzanie elementem	
Symbol typu	S7 Id elementu 0	
Тур	Ściana trójwarstwowa (beton komórkowy) 4ł 📮 💓 📥 🛷	
Grupa	<brak></brak>	

Rys. 177 Menadżer typów z aktywnym typem

Dostępne opcje to:

Typ – wybieramy go z listy rozwijalnej. Dostępna jest lista typów zastosowanych do tej pory w dokumencie. Po wybraniu typu z listy cechy obiektu zmieniają się na takie, jakie były ustawione w typie. Nazwa typu pojawi się na pasku.

(*Dodaj nowy*) – tworzy typ na podstawie aktualnie ustawionych cech obiektu. Użytkownik jest proszony o podanie nazwy i zapisanie nowego typu do biblioteki globalnej i (lub) dokumentu. Zapis typu do biblioteki globalnej pozwoli na dostęp do tego elementu przy każdym nowym projekcie. Jeśli typ zapiszemy wyłącznie w bibliotece projektu, nie będzie on dostępny przy kolejnych projektach.

(*Aktualizuj*) – jeśli użytkownik po zastosowaniu typu na obiekcie dokonał modyfikacji którejś z jego cech, nazwa typu wyświetlona w pasku otrzyma przedrostek "*Nowy na bazie…*". Wtedy też uaktywni się ten przycisk. Jego użycie spowoduje nadpisanie typu aktualnymi cechami obiektu oraz dodatkowo propagację tych zmian na wszystkie obiekty będące w tym typie.

Rys. 178 Pole symbolu typu

Symbol typu – pole aktywne, jeśli na obiekcie został zastosowany typ i jest on niezmodyfikowany (patrz: *Aktualizuj*). Umożliwia nadanie typowi obiektu skróconego oznaczenia, które służy np. do dokonywania zestawień. W przypadku okien i drzwi symbol typu (oznaczenie) może być wyświetlony na "zapałce", dla ścian, stropu i dachu w opisie elementu (chorągiewce) umieszczonym na przekroju.

Dodatkowo kliknięcie prawym klawiszem na rozwiniętej liście typów spowoduje rozwinięcie podręcznego menu z dwiema opcjami: *Zmień nazwę* oraz *Usuń typ*.

3.4.1. Edytor biblioteki typów

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Biblioteka \Rightarrow \bigtriangledown Typów

Wyświetla się okno dialogowe Edytor biblioteki typów.

	Edytor bibliote	ki typów 🛛 🗙
Branża Architektura	✓ Element Balustrada	~
Bilioteka globalna		Biblioteka projektu v - typ w użyciu
	推 作 4	
👔 👔 Szukaj:	Czyść	Czyść

Rys. 179 Okno biblioteki typów

Edytor biblioteki typów służy do edycji i wprowadzania nowych typów obiektów systemu ArCADia BIM. Ułatwia dostęp do katalogów producenckich i umożliwia wybór tylko tych katalogów, których użytkownik najczęściej używa na etapie projektowania.

W górnej części okna użytkownik ma możliwość wyboru branży z rozwijalnej listy, na której znajdują się wszystkie dostępne w systemie ArCADia BIM branże – moduły.

Branża	Architektura	~
	Architektura	
Bibliot	Drogi ewakuacyjne	
1×20 🕞	Instalacje elektryczne	
V L	Instalacje gazowe	
	Instalacje gazowe zewnętrzne	
	Instalacje grzewcze	
	Instalacje kanalizacyjne	
	Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne	
	Instalacje odgromowe	
	Instalacje wentylacyjne	
	Instalacje wodociągowe	
	Konstrukcje	
	Sieci elektryczne	
	Sieci kanalizacyjne	
	Sieci telekomunikacyjne	
	Stropy gęstożebrowe Teriva	
	Tablice rozdzielcze	
	Teren	

Rys. 180 Lista branż

Po wybraniu odpowiedniej dla siebie branży użytkownik w rozwijalnej liście *Elementy* (po prawej stronie) ma dostępne wszystkie elementy znajdujące się w wybranej branży (module) np. *Ściana*.



Rys. 181 Lista elementów branży Architektura

Po kliknięciu na wybrany element w *Bibliotece globalnej* będą dostępne wszystkie typy elementów. Przy pierwszym uruchomieniu będą to typy wprowadzone domyślnie do programu. W trakcie procesu projektowania można będzie dodać kolejne typy do biblioteki.

anża Architektura 🗸 V Element Ściana	¥
 ibioteka globalna ibioteka standardowa Sciana iednowarstwowa (beton komórkowy) 36 cm Sciana jednowarstwowa (beton komórkowy) 30 cm Sciana jednowarstwowa (beton komórkowy) 37 cm Sciana jednowarstwowa (beton komórkowy) 43 cm Sciana jednowarstwowa (beton komórkowy) 43 cm Sciana jednowarstwowa (cegła) 12 cm Sciana jednowarstwowa (cegła) 25 cm Sciana jednowarstwowa (cegła) 25 cm Sciana jednowarstwowa (cegła) 38 cm Sciana jednowarstwowa (cegła) 51 cm Sciana idonwarstwowa (cegła) 51 cm Sciana idójwarstwowa (cegła) 57 cm Sciana trójwarstwowa (cegła) 57 cm Sciana trójwarstwowa (cegła) 48 cm Sciana trójwarstwowa (cegła) 47 cm Sciana trójwarstwowa (cegła) 47 cm Sciana warstwowa (cegła) 47 cm 	Biblioteka projektu → typ w użyciu
👔 👔 Szukaj: 🛛 🕹	Czy Szukaj:

Rys. 182 Okno biblioteki typów

Dolna część edytora podzielona jest na Bibliotekę globalną (na lewo) i Bibliotekę projektu (na prawo).

Biblioteka globalna – jest to miejsce, w którym znajdują się wszystkie typy elementów dostępne dla użytkownika. Składa się z *Biblioteki standardowej*, która domyślnie instaluje się wraz z programem oraz

z *Biblioteki użytkownika, którą tworzymy w trakcie pracy. Biblioteka standardowa* nie podlega edycji (nie można dodawać, zmieniać ani usuwać elementów), dostępnych tam typów można użyć, ale ich modyfikacja i nadpisanie spowoduje utworzenie nowego typu w *Bibliotece użytkownika*. Wszystkie typy zapisywane w trakcie pracy do biblioteki globalnej można znaleźć w części *Biblioteka użytkownika*. Te typy można modyfikować i usuwać.

Biblioteka projektu – jest to miejsce, w którym znajdują się wszystkie zapisane typy elementów możliwe do użycia w projekcie, inaczej mówiąc, te typy elementów, które zostały zapisane w trakcie pracy (lub wprowadzone z szablonem rysunku). Lista typów zmienia się podczas pracy nad projektem w czasie dodawania kolejnych typów elementu.

¥		Zarza	ądzanie elementem
Symbol typu		Id elementu	0
Тур	<nowy></nowy>		99 🛨 🗸
Grupa	<brak></brak>		Q 🕂

Rys. 183 Fragment okna właściwości z oznaczeniem miejsca wyboru typu



Rys. 184 Okno wstawiania dla ściany, w którym także znajduje się dojście do biblioteki typów projektu

Tab. 10 Narzędzia dodawania i edycji typów

*>	Dodaj nowy typ	Dodaje nowy typ do Biblioteki globalnej (Biblioteka użytkownika) lub
		do <i>Biblioteki projektu</i> . Po kliknięciu na ikonę zostaje wyświetlone
		okno właściwości typu, w którym należy nadać nazwę i konieczne
		parametry elementowi.
	Dodaj nowy folder	Wyświetla okno, w którym użytkownik nadaje nazwę dla nowo
		tworzonego katalogu, do którego następnie będzie mógł dodawać
		typy elementów. Po wpisaniu nazwy należy wcisnąć przycisk 💷 🛛
		, aby dodać folder do biblioteki bądź 🦳 Anulu 🔤 , by przerwać
		polecenie.
×	Usuń	Usuwa zaznaczony typ (opcja niedostępna w Bibliotece globalnej
		w części Biblioteka standardowa).
1	Właściwości typu	Otwiera okno z właściwościami zaznaczonego typu. Może je w tym
		miejscu zmienić i zapisać (jeśli typ znajduje się w <i>Bibliotece projektu</i>
		miejscu zmienić i zapisać (jeśli typ znajduje się w <i>Bibliotece projektu</i> lub w części <i>Biblioteka użytkownika</i> w <i>Bibliotece globalnej</i> .
4 V 4 V	Zostaw tylko typy	miejscu zmienić i zapisać (jeśli typ znajduje się w <i>Bibliotece projektu</i> lub w części <i>Biblioteka użytkownika</i> w <i>Bibliotece globalnej</i> . Opcja usuwa nieużywane typy z aktywnego dokumentu. Jeśli
4 V 4 V	Zostaw tylko typy użyte w projekcie	miejscu zmienić i zapisać (jeśli typ znajduje się w <i>Bibliotece projektu</i> lub w części <i>Biblioteka użytkownika</i> w <i>Bibliotece globalnej</i> . Opcja usuwa nieużywane typy z aktywnego dokumentu. Jeśli w szablonie, na którym jest stworzony projekt, są zapisane typy
44	Zostaw tylko typy użyte w projekcie	miejscu zmienić i zapisać (jeśli typ znajduje się w <i>Bibliotece projektu</i> lub w części <i>Biblioteka użytkownika</i> w <i>Bibliotece globalnej</i> . Opcja usuwa nieużywane typy z aktywnego dokumentu. Jeśli w szablonie, na którym jest stworzony projekt, są zapisane typy elementów, to przy kolejnym otworzeniu projektu powrócą one na

UWAGA: Kliknięcie na **Dodaj nowy typ** przy podświetlonym wcześniej typie w bibliotece dodaje nowy typ na bazie podświetlonego. Ułatwia to wprowadzanie do biblioteki np. katalogów obiektów jednej firmy, które różnią się jednym parametrem, np. średnicą rury.

	N					
7	Kierunek rysowania	δciana warstwowa (p	orotherm+eps) 4	3 cm		
¶ 20cm	Prawa krawędź	Parametry typu				
Lista	warstw:	<u>.</u>	12 I ·	12.1		
INF	Materiar	urubosc [cm]	Kreskowanie	Noior	własciwosci	
	Porotherm 25 Public na zaprawie zu	norta 1.5 uukkai 25.0				
3	Płyta styropianowa EPS 80-036 F/	ASAD. 15.0		5 0	111 111	
4	Tynk lub gładź cementowo-wapier	nna 1.5	1. S. S. S.	Q.		¥
Całko Waru	owita grubość: 43.0 cm nki średnio wilgotne U = 0.19	W Więcej 🗔				

Rys. 185 Okno właściwości typu dla elementu ściana

Nad biblioteką projektu znajduje się przycisk Zapiszw szabionie. Po kliknięciu na niego w szablonie zostaną zapisane ustawienia *Biblioteki projektu* i będą dostępne dla kolejnych projektów wykonywanych w tym szablonie. Obok znajduje się ikona , po kliknięciu której użytkownik ma dostępną listę istniejących szablonów.

Biblioteka projektu 🗸 - typ w użyciu	
 Žepisz w szablonie 	•
🖉 Ściana dwuwarstwowa (beton komórkowy) 36 cm	
🖉 Ściana jednowarstwowa (beton komórkowy) 30 cm	
🖉 Ściana jednowarstwowa (beton komórkowy) 37 cm	
🖉 Ściana jednowarstwowa (beton komórkowy) 43 cm	
ኞ Ściana jednowarstwowa (beton komórkowy) 49 cm	
ኞ Ściana jednowarstwowa (cegła) 6 cm	
🖉 Ściana jednowarstwowa (cegła) 12 cm	~
🖉 Ściana jednowarstwowa (cegła) 25 cm	~
ኞ Ściana jednowarstwowa (cegła) 38 cm	
ኞ Ściana jednowarstwowa (cegła) 51 cm	
🖉 Ściana jednowarstwowa (cegła) 57 cm	
🖉 Ściana trójwarstwowa (beton komórkowy) 48 cm	
🖉 Ściana trójwarstwowa (cegła i beton komórkowy) 46 cm	
🖉 Ściana trójwarstwowa (cegła i beton komórkowy) 49,8 cr	n
ኞ Ściana trójwarstwowa (cegła) 47 cm	
🖉 Ściana trójwarstwowa (cegła) 48 cm	
🖉 Ściana trójwarstwowa (żelbet, cegła licówka) 44 cm	~
🖉 Ściana warstwowa (beton komórkowy, cegła) 50 cm	
🖉 Ściana warstwowa (cegła) 47 cm	
🖉 Ściana warstwowa (cegła) 49,5 cm	
Czy	ść

Rys. 186 Lista typów ścian zdefiniowanych w przykładowym projekcie

W oknie *Biblioteki projektu* można również sprawdzić, jakie typy danego elementu są obecnie użyte w projekcie – przy nazwie takiego typu po prawej stronie jest znaczek 🔨.

Po przyciśnięciu ikony Zostaw tylko typy użyte w projekcie i zatwierdzeniu pytania o kasowanie typów zostaną usunięte wyłącznie z biblioteki projektu wszystkie nieużywane typy.



Rys. 187 Lista typów ścian używanych w przykładowym projekcie

Pod obiema bibliotekami znajdują się ikony *Zwiń wszystko* t – po kliknięciu na tę ikonę drzewo typów w danej bibliotece zostanie zwinięte do katalogów głównych. Ikona *Rozwiń wszystko* t pokazuje wszystkie typy, nawet zagłębione w katalogach.

Użytkownik ma również możliwość wyszukania typu w bibliotece, wpisując w pole szuka: część lub całą nazwę szukanego typu. Lista typów zostanie wówczas skrócona do typów z nazwą pasującą do wyszukiwanej frazy. Dla przywrócenia pełnej listy i usunięcia szukanej frazy służy przycisk Czyść, który po kliknięciu na niego wyczyści pole edycyjne szukania.

Po zaznaczeniu typów lub folderów aktywne stają się przyciski przenoszenia, znajdujące się pomiędzy bibliotekami.

Kopiuj wszystko do biblioteki projektu – kopiuje całą zawartość biblioteki globalnej danego elementu do biblioteki projektu.

Kopiuj do biblioteki projektu – kopiuje zaznaczone elementy do biblioteki projektu.

Kopiuj do biblioteki globalnej 🔙 – kopiuje zaznaczone elementy do biblioteki globalnej.

Kopiuj wszystko do biblioteki globalnej – kopiuje całą zawartość biblioteki projektu do biblioteki globalnej.

Komunikaty występujące przy pracy z Edytorem biblioteki typów:

Błąd		· · ·
\otimes	Typ o podanej nazwie już istnieje	
<u> </u>		
	Г	Ok

Rys. 188 Komunikat o odnalezieniu podobnego typu

Komunikat informuje, że istnieje już typ o tej nazwie i żeby typ zapisać należy podać inną nazwę.



Rys. 189 Komunikat potwierdzający usunięcie typy elementów z biblioteki

Komunikat informuje, że typy, które zaznaczył użytkownik, zostaną usunięte. Przycisk Tak akceptuje usunięcie typów.





3.4.1.1. Zmiana typu elementu

Opcja pozwala na podmianę jednego typu elementu na inny w całym dokumencie.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Biblioteki \Rightarrow P Zmień typ

Po wywołaniu polecenia należy wskazać element, którego typ chcemy zmienić. Wyświetlone zostanie poniższe okno:

Zamiana ty	pów dla elementu Ściana	×
Zamień typ:	Trójwarstwowa 48 cm	9
na typ:	<nowy></nowy>	Ç 📮
	ОК	Anuluj

Rys. 191 Okno zmiany typu dla elementu ściana

Zmień typ – nazwa typu, która została sczytana z zaznaczonego elementu.

Na typ – lista typów dostępnych w projekcie 🤤 i bibliotece globalnej programu Չ.

Po zatwierdzeniu wyboru nowego typu zostanie wyświetlony komunikat o ilości elementów, które zostaną zmienione.

3.5. Szablony

Dla zapisania wszystkich ustawień elementów, nie tylko ich szerokości i wysokości, ale również pisaków, płaszczyzn, wysokości kondygnacji, stworzona jest nowa opcja szablonu, który zapamiętuje ustawienia zadane przez użytkownika i wywołuje je wraz z kolejnym projektem. Ilość tworzonych szablonów jest nieograniczona, może być związana z branżą, skalą, w jakiej projekt będzie drukowany, np. z rodzajem projektowanego budynku, gdzie zapisane wysokości i parametry kondygnacji dla budynków przemysłowych i budownictwa jednorodzinnego są różne i każdorazowe zmiany pochłaniają więcej czasu niż stworzenie pliku szablonu z nastawem wszystkich potrzebnych parametrów.

Opcja ta nie pokrywa się z *Typem elementu*, ale zapisuje inne pozostałe parametry. Dla przykładu, dla ściany zapisze grubości i kolorystykę przypisanych pisaków (wszystkie ściany będą od tej pory rysowane zadanymi przez użytkownika pisakami), określenie wysokości (która domyślnie jest wysokością kondygnacji), domyślnie wprowadzaną ścianę, która już nie musi być ścianą jednowarstwową o grubości 25 cm, tylko dowolną wybraną przez użytkowania (np. poprzez *Typ*). Wprowadzone parametry zostają zapisane do aktywnego stylu po przyciśnięciu przycisku *Zapisz w szablonie*, który znajduje się na dole każdego okna dialogowego z właściwościami elementu.

Szablon nie jest wybierany na początku pracy z projektem, tylko po kliknięciu ikony a Menadżer szablonów.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Biblioteki \Rightarrow ^{Theorem} Menadżer szablonów

		\times
	^	+
		14
		//
		E
>	×	
1		
		\sim
Wy	bier	z
	> Wy	> Wybierz

Rys. 192 Okno wyboru szablonu

Tab. 11 Opcje zarządzania szablonami

+	Dodaj szablon	Dodaje nowy szablon.
	Utwórz kopię szablonu	Kopiuje szablon ze wszystkimi parametrami.
×	Usuń szablon	Usuwa zaznaczony szablon.
1	Właściwości szablonu	Otwiera okno Właściwości szablonu.

Ustaw jako domyślny szablon – lista dostępnych szablonów, z możliwością wybrania domyślnego szablonu uruchamianego wraz z projektem.

W oknie *Właściwości szablonu* można zobaczyć, jakie elementy wchodzą w skład szablonu (np. zmienione parametry dla ścian, okien itp.). Można dany elementu usunąć lub zmienić nazwę szablonu.

UWAGA: Podczas pracy w programie można zmienić szablon, co spowoduje, że wszystkie nowe elementy będą rysowane z nowymi parametrami. Rysunek i jego elementy powstałe przed zmianą szablonu nie ulegną modyfikacji.

3.6. Układy

Przy projektowaniu np. instalacji sanitarnych często wykorzystywane są gotowe schematy, które nie różnią się między projektami użytymi elementami, ale np. ich średnicami. Często też producenci w swojej ofercie mają produkty składające się z kilku różnych elementów, np. układ mieszający zasilania nagrzewnic, w którego skład wchodzą: rury, zawory odcinające, zawór 3-drogowy, siłownik, pompa zaworu zwrotnego, manometry i termometry. Dla sprawnego projektowania powstała opcja, która pozwala na stworzenie takiego np. układu mieszającego zasilania nagrzewnic i zapisanie go do biblioteki *Układów*. Zapis ten pozwoli na wykorzystanie układu elementów w dowolnym projekcie wraz z zadanymi początkowo parametrami.

Wywołanie:

• *Eksplorator obiektów* ⇒ zakładka *Układy*

Aby dodać nowy układ elementów, które są już narysowane, należy:

1. W oknie Eksploratora obiektów na zakładce Układy wybrać 🛅 Utwórz układ.

2. Następnie należy zaznaczyć elementy, które mają znaleźć się w grupie i zatwierdzić wybór poprzez *Enter*.

3. Wskazać punkt bazowy dla układu.



Rys. 193 Elementy rysunku przed zapisaniem układu

SD	ю			Eksp	plorator obiektów	x
Obiekty 1	S	Dodai folder	X	Odémiet	D Wetaw	
Obiekty 3D	Bibli	ioteka standaro ioteka użytkow	dowa mika	Odswiez	vision	
Animowane obiekty 3D					Instalacja wodociągowa	
Układy						
	t.	Szukaj:			Czyść	•

Rys. 194 Zapisany układ

3.6.1. Wprowadzanie układu do rysunku

Wywołanie:

- *Eksplorator obiektów* ⇒ zakładka *Układy*
- 1. W oknie *Eksploratora obiektów* na zakładce *Układy* wybrać układ do wstawienia.

2. Wcisnąć przycisk *Wstaw* i wskazać miejsce położenia układu w projekcie.

3.7. Kolizje

Program ArCADia umożliwia sprawdzenie kolizji pomiędzy elementami z całego systemu ArCADia. Opcje wykrywania kolizji i skrzyżowań elementów wywoływane są ze wstążki System lub paska narzędzi ArCADia-KOLIZIE.

3.7.1. Wywołanie kolizji i skrzyżowań

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Kolizje \Rightarrow $\stackrel{\checkmark}{\stackrel{\checkmark}{\stackrel{}}}$ Kolizje

Ława fundamentowa > Instalacje grzewcze Nasada kominowa > Instalacje kanalizacyjne Obiekt 3D > Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne Okno > Instalacje odgromowe	Architektura Balustrada Bariera śniegowa Bryła Dach Drzwi Drzwi/okno specjalne Element prętowy Facjatka Gąsior Gąsior trójnik Geometryczny obiekt 3D Kanał kominowy Kolektor słoneczny Konim Łata główna Łata grówna Łata grówna	Znajdź kolizje z	Architektura Architektura IFC IFC Instalacje elektryczne Gniazdo wtykowe Kanał kablowy Korytko kablowe Kształtka drabinki kablowej Kształtka kanału kablowego Kształtka kanału kablowego Kształtka konytka kablowego Kształtka konytka kablowego Fzerwód elektryczny Puszka instalacyjna Tablica rozdzielcza Instalacje gazowe	^
	Lawa fundamentowa Nasada kominowa Obiekt 3D Okno	¥	Instalacje grzewe zevnijuzile Instalacje grzeweze Instalacje kanalizacyjne Instalacje kanalizacyjne zevnijtrzne Instalacje odgromowe	~

Po wywołaniu opcji Kolizje pojawi się okno Wyznaczanie kolizji/skrzyżowań:

Rys. 195 Okno wyznaczania kolizji i skrzyżowań

Program pozwala na tworzenie i zapisywanie własnych szablonów dla Kolizji oraz Skrzyżowań.

W tym celu należy w lewym drzewku wybrać obiekt (bądź całą branżę) i w prawym drzewku zaznaczyć, z czym ma kolidować wybrany obiekt (branża).

Analogicznie postępujemy dla *Skrzyżowań*, uprzednio wybierając w lewym dolnym rogu okna w polu *Wstaw:* \Rightarrow *Skrzyżowania*.

Aby dodać nowy szablon, klikamy *Dodaj nowy* i nadajemy mu dowolną nazwę.

W programie zawarty jest *Szablon: CAŁOŚĆ*, który możemy zmodyfikować i zapisać, klikając *Aktualizuj*.

Kliknięcie *OK* zatwierdza zmiany i wyświetla wyznaczone kolizje na rzucie oraz w *Widoku 3D* jako pomarańczowe kule. Oznaczeniem dla skrzyżowań jest czerwony równoległobok.

3.7.2. Raport kolizji/skrzyżowań

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Kolizje $\Rightarrow \checkmark$ Wyświetl kolizje/skrzyżowania

цр.	Pierwszy element	Drugi element	Тур
1	Rura gazowa (id: 5)	Ściana (id: 20)	Kolizja
2	Rura gazowa 0 (id: 5)	Ściana (id: 31)	Kolizja
3	Rura gazowa 0 (id: 6)	Ściana (id: 18)	Kolizja 🛛 🗉
4	Rura gazowa 0 (id: 9)	Ściana (id: 0)	Kolizja
5	Szafka gazowa SZG1 (id: 0)	Ściana (id: 0)	Kolizja
6	Rura gazowa 0 (id: 0)	Pomieszczenie (id: 0)	Kolizja
7	Rura gazowa 0 (id: 1)	Pomieszczenie (id: 5)	Kolizja
8	Rura gazowa 0 (id: 2)	Pomieszczenie (id: 0)	Kolizja
9	Rura gazowa 0 (id: 3)	Pomieszczenie (id: 4)	Kolizja
10	Rura gazowa 0 (id: 4)	Pomieszczenie (id: 5)	Kolizja
11	Rura gazowa 0 (id: 5)	Pomieszczenie (id: 0)	Kolizja
12	Rura gazowa 0 (id: 5)	Pomieszczenie (id: 5)	Kolizja
₹			

Rys. 196 Okno raportów kolizji i skrzyżowań

Raport wyświetla listę dwóch kolidujących ze sobą bądź krzyżujących się elementów. W dolnej części okna *Raport kolizji/skrzyżowań* mamy możliwość wyboru, która lista relacji między elementami ma być wyświetlona (*Kolizje/Skrzyżowania* czy *Kolizje i skrzyżowania*). Istnieje również możliwość eksportowania raportu do pliku RTF poprzez przycisk *Export do RTF*.

3.7.3. Usuń kolizje/skrzyżowania

Usuwa wszystkie wystąpienia kolizji i skrzyżowań z projektu.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik \Rightarrow $\stackrel{\checkmark}{\leq}$ Usuń kolizje/skrzyżowania

3.8. Spłaszcz dokument

Przy przenoszeniu dokumentu do innego programu typu *CAD*, który nie posiada żadnego modułu branżowego systemu ArCADia BIM, należy przed przekazaniem pliku usunąć z niego dane systemu ArCADia i pozostawić wyłącznie rysunek CAD.

UWAGA: jeśli projekt ma zostać otwarty w starszej wersji systemu ArCADia to przed tą operacją należy go spłaszczyć. Dopiero po usunięciu wszystkich elementów systemu (wymienioną opcja **Spłaszcz**), pozostawiając wyłącznie płaski rysunek, można otworzyć projekt na starszej wersji.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Opcje \Rightarrow P Spłaszcz



Rys. 197 Pytanie potwierdzające spłaszczenie projektu

Po zatwierdzeniu komunikatu z projektu zostaną usunięte wszystkie informacje o budynku, kondygnacji i jej elementach. Od tej pory w przestrzeni roboczej programu pozostaną tylko rysunki tworzone liniami (dawne rzuty, przekroje, aksonometrie itp. widoki) lub płaszczyznami (jeśli był wprowadzony widok CAD 3D),, a podglądu 3D nie będzie. Projekt tak zapisany nie będzie także podlegał dalszej edycji opcjami ArCADii – nie da się np. skrócić ściany, ponieważ została ona rozbita i program już nie ma o niej żadnej informacji. Opcja ta jest bardzo przydatna osobom, które nie mają systemu ArCADii, a czysty program *CAD*.

3.9. Napraw dokument

W przypadku uszkodzenia dokumentu, nieprawidłowego działania elementów systemu (ścian, stropów, stolarki, kabli, rur itp.) należy przeskanować projekt w poszukiwaniu błędów.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Opcje \Rightarrow Napraw

Jeśli program wykryje błędy, to zostaną one automatycznie naprawione. Jeśli błędów nie znajdzie, wówczas pojawi się komunikat i rysunek zostanie tylko przerysowany.

4. PRACA Z RYSUNKAMI

4.1. Tworzenie nowego rysunku

Po uruchomieniu programu ArCADia LT, tworzy on automatycznie nowy rysunek. Jeśli podczas pracy zajdzie potrzeba otwarcia kolejnego nowego rysunku (ponieważ np. poprzedni został zakończony), użyj jednej z poniższych metod:

Wywołanie:

- Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik \Rightarrow \square Nowy
- Przycisk ArCADia \Rightarrow Nowy
- Wciśnij CTRL+N

4.2. Otwieranie istniejącego rysunku

Można otworzyć dowolny z poniższych plików:

- standardowy plik rysunku z rozszerzeniem .dwg (można użyć dowolnego z przykładowych rysunków dołączanych z programem ArCADia LT),
- format wymiany rysunku .dxf,
- format do przesyłania w sieci .dwf,
- szablony rysunków .dwt,
- format wymiany danych .mba.

Wywołanie:

- Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik $\Rightarrow \stackrel{\frown}{=} Otwórz$
- Przycisk \bigtriangleup ArCADia \Rightarrow \bowtie Otwórz

Wybierz katalog zawierający dany rysunek.

Wykonaj jedno z poniższych:

- Wybierz rysunek, który chcesz otworzyć i kliknij Otwórz.
- Kliknij dwukrotnie rysunek, który chcesz otworzyć.

Jeśli rysunek wymaga hasła, podaj hasło i kliknij OK.

WSKAZÓWKI: Aby szybko otworzyć ostatnio używany rysunek, wybierz przycisk **ArCADia**⇒ <nazwa pliku>. Program zapamiętuje nazwy szesnastu ostatnich rysunków. Aby szybko otworzyć rysunek z okna dialogowego Otwórz rysunek, kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.

Można otworzyć rysunek podczas przeglądania rysunków na komputerze przy pomocy np. Windows Explorera. Wystarczy kliknąć dwukrotnie plik w celu otwarcia go w ArCADii LT. Identyfikację żądanego rysunku ułatwia wyświetlanie miniatur rysunków podczas ich przeglądania.

4.2.1. Otwieranie uszkodzonych rysunków

Uszkodzenie pliku może nastąpić z wielu powodów. Może on zostać uszkodzony np. podczas awarii zasilania, zawieszenia się komputera lub awarii sprzętu. ArCADia LT umożliwia otwarcie i sprawdzenie uszkodzonego pliku w celu próby odzyskania go.

Podczas odzyskiwania pliku podejmowane są próby otwarcia następujących formatów:

- standardowy plik rysunku z rozszerzeniem .dwg,
- plik wymiany rysunków z rozszerzeniem .dxf,
- plik do przesyłania w sieci z rozszerzeniem .dwf,
- plik szablonu rysunku z rozszerzeniem .dwt.

Dowolny otwarty plik może być sprawdzony w poszukiwaniu błędów. Można określić, czy ArCADia ma naprawiać błędy automatycznie.

Wywołanie:

Przycisk ArCADia ⇒ Przycisk ArCADia → Narzędzia rysunkowe → Odzyskaj...

W typie pliku wybierz typ pliku do odzyskania.

Wybierz katalog z uszkodzonym plikiem.

Wybierz uszkodzony plik.

Kliknij Otwórz.

Aby sprawdzić błędy w pliku rysunku, wykonaj, co następuje:

Wywołanie:

• Przycisk $\land ArCADia \Rightarrow \checkmark Narzędzia rysunkowe \Rightarrow \checkmark Audyt$

Zaznacz, czy chcesz, aby ArCADia LT naprawiała wszystkie znalezione błędy automatycznie, a następnie naciśnij *Enter*.

4.3. Otwieranie przykładów

Do programu dołączonych jest kilkadziesiąt przykładów pokazujących możliwości systemu ArCADia.

Wywołanie:

• Przycisk \bigtriangleup ArCADia \Rightarrow \rightleftharpoons Otwórz przykłady

Projekty są tylko do odczytu, dlatego przy otwieraniu należy potwierdzić komunikat, że taki plik chcemy otworzyć.

4.4. Konfigurowanie rysunku

4.4.1. Ustalanie jednostek rysunku

Posługując się programem ArCADia LT, zwykle rysuje się w pełnym rozmiarze (skala 1:1), a następnie ustala się współczynnik skali podczas drukowania projektu.

System jednostek *Metryczny* lub *Imperialny* definiowany jest w oknie *Opcje*.

	Oncie ak	ńwne			
	Pokazuj dostępne każdym uruchomie	aktualizacje p niu programu	zy		
	Sprawdź teraz			ArCADia-ARCHITEKTURA	
Do	mvślna czcionka			ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	<czcionka cad=""></czcionka>		~	ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE	
Sys	stem jednostek	Metryczny	~	ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE	
	Widok	3D	5	ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE	
	Widok C4	AD 3D	5	ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE	
	Foldery to	ekstur	5	Arcadia-INSTALACJE KANALIZACYJNE	
	Foldery sk	ryptów	5	ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE	
	Foldery obie	któw 3D	5	Arcadia-Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne	
	Opcje wstawiani	ia elementów	5	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE	
	Opcje zapisu	w chmurze	5	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE	
	Орсје р	гоху	₽	ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE	
				ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE	
				ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE	
				ArCADia-KONSTRUKCJE	

Rys. 198 Okno opcje z ustawionym metrycznym systemem jednostek

Jeśli w powyższym oknie wybrany jest system jednostek *Metryczny*, to domyślną jednostką rysunku będzie centymetr, można to jednak zmienić w oknie *Właściwości widoku*. Jeśli zaś wybór padnie na system *Imperialny*, wówczas rysunek będzie wprowadzany w stopach i calach.

Wywołanie:

• Okno Menadżer projektu, prawy klawisz myszy na zakładce widoku

	Właściwości ele	mentu: Widok 📃 🎴				
¥	Zarządzanie elementem					
Id elementu	0					
Y	Paran	ietry				
Nazwa	Rzut 1					
Sposób odświeżania	Sposób odświeżania Automatyczny v					
Jednostki rys	owania	Poziom szczegółowości				
	 Milimetry 	🔘 Niski				
	 Centymetry 	Sredni				
	O Metry					
	O Cale					
	Z opcji projektu					
Skala nisaké	iw czcionek i kreskowa	nia				
	1.00					
	1.00					
Y	Opera	acje				
Przekszta	łć w rysunek					
Zapisz v	v szablonie 💌 🏼 🔊	OK Anuluj				

Rys. 199 Okno właściwości widoku

Jeśli w projekcie zaznaczona jest *Jednostka rysowania* jako *Z opcji projektu*, wówczas zmiana systemu jednostek w oknie *Opcje* automatycznie zmodyfikuje jednostkę rysunku. Jeśli wybrana będzie konkretna jednostka np. *Metry*, wówczas zmiany systemu jednostek nie wpłyną na przeskalowanie danego widoku. Ta zasada dotyczy zarówno widoku, jaki i np. opisów elementów, czy wymiarowania.

UWAGA: przy projektowaniu instalacji lub architektury zazwyczaj dane wprowadzane są w cm, dlatego domyślnymi jednostkami widoku są właśnie centymetry. Jeśli projekt dotyczy sieci, które jako projekt zewnętrzny, urbanistyczny rysowany jest w metrach, należy na początku pracy zmienić jednostkę rysowania w oknie właściwości Widoku.

4.5. Siatka

Wyświetla na ekranie siatkę punktów jako wizualne odniesienie dla rysowanych elementów. Dla siatki można określić odstęp. Domyślnie siatka jest włączana przy otwieraniu projektu.





Sposób włączenia widoczności siatki na ekranie

Wywołanie:

- Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Arkusz \Rightarrow \blacksquare Siatka
- Pasek narzędzi ArCADia-SYSTEM Mini⇒ ^Ⅲ Siatka
- Pasek stanu⇒ Włącz/wyłącz siatkę

Sposób ustalenia odstępu siatki

Wywołanie:

- Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Arkusz \Rightarrow # Skok siatki
- Pasek narzędzi *ArCADia-SYSTEM Mini*⇒[#] Skok siatki
- Pasek stanu ⇒ Włącz/wyłącz skok

W oknie dialogowym Ustawienie siatki podaj wielkości rozstawu poziomego i pionowego.

Ustav	rienia siatki 📃
Szerokość: 10.00	Wysokość: 10.00
	OK Anuluj

Rys. 201 Okno ustawień siatki

4.6. Praca z kolorami

Istnieje ponad 16 milionów kolorów rzeczywistych, które mogą zostać użyte. Kolory rzeczywiste są definiowane przy użyciu 24-bitowego koloru.

Nawet pomimo tak dużej ilości dostępnych kolorów możemy szybko wybrać kolor spośród kolorów podstawowych lub klikając paletę kolorów. Opcjonalnie, znając wartości definiujące kolor, możemy podać wartości *Odcienia, Nasycenia i Jasności* (*HSL*) lub wartości składowych *Red, Green, Blue* (*RGB*).

4.7. Orto – rysowanie ortogonalne

Ruch kursora można ograniczyć do kierunków aktualnej osi poziomej i pionowej, a więc rysować tylko pod kątem prostym lub ortogonalnie. Na przykład przy domyślnej orientacji 0° (kąt 0 w pozycji "godzina trzecia" lub "wschód"), gdy włączona jest opcja rysowania ortogonalnego, linie są ograniczone do 0°, 90°, 180° lub 270°. Podczas rysowania linii dołączona do kursora dynamiczna linia tymczasowa ustawia się zgodnie z osią poziomą lub pionową, zależnie od tego, która oś jest bliżej kursora.

UWAGA: ArCADia LT ignoruje rysowanie ortogonalne, gdy współrzędne są pisane w pasku poleceń lub gdy są używane punkty zaczepienia elementów.
Wywołanie:

- Wstążka *Widok* \Rightarrow grupa logiczna *Arkusz* \Rightarrow \square *Orto*
- Pasek narzędzi ArCADia-SYSTEM Mini⇒ □ Orto
- Pasek stanu $\Rightarrow \square$ Włącz/wyłącz Orto
- Skrót klawiszowy F8

4.8. Śledzenie

Jednym z dodatkowych ułatwień przy rysowaniu jest śledzenie, czyli wykrywanie określonych kątów i innych elementów znajdujących się w rysunku. Śledzenie w programie ArCADia LT zostało podzielone na dwie opcje *Śledzenie biegunkowe* i *Śledzenie punktów bazowych*. Obie opcje dostępne są na pasku stanu.

4.8.1. Śledzenie biegunowe

Śledzenie biegunowe polega na wyświetlaniu pomocniczych linii biegunowych bezwzględnych co 90°. Dodatkowo wprowadzony jest kąt pomocniczy 45°. Linie pojawiają się przy rysowaniu po wskazaniu pierwszego punktu w chwili, kiedy kursor znajdzie się w okolicy zadanego kąta.

Wywołanie:

• Pasek stanu $\Rightarrow \Theta$ Włącz/wyłącz śledzenie biegunowe

4.8.2. Śledzenie punktów bazowych

Śledzenie punktów bazowych opiera się na śledzeniu biegunowym, ale jego odniesieniem nie jest globalny układ współrzędnych, tylko element, na którym zatrzymamy kursor. Podczas rysowania, jeśli zatrzymamy się np. na końcu danej linii, to program w tym miejscu wstawi mały czerwony krzyżyk i będzie od niego wyświetlał linie pionowe, poziome i pod kątem 45°. Oczywiście linie pokażą się, jeśli kursor znajdzie się w na wysokości tego punktu w innym miejscu rysunku, a program pokaże wówczas np. poziomą linie (od końca tej wskazanej), od której będzie można rozpocząć rysowanie. Będzie to oznaczało, że zaczniemy rysować w tej samej współrzędnej Y.

Dla wyznaczenia linii śledzenia punktów bazowych możemy używać tymczasowych punktów zaczepienia, które ułatwią np. wyświetlenie wydłużenia wskazanej linii.

Wywołanie:

• Pasek stanu $\Rightarrow \checkmark Włącz/wyłącz śledzenie punktów bazowych$

4.9. Korzystanie z punktów zaczepienia elementów

Punkty zaczepienia elementów – umożliwiają szybki wybór dokładnych punktów geometrycznych bez potrzeby podawania dokładnych współrzędnych tych punktów. Posługując się punktami zaczepienia elementów, można wybrać punkt końcowy linii lub łuku, punkt środkowy okręgu, punkt przecięcia dowolnych dwóch elementów lub dowolny inny znaczący geometrycznie punkt. *Punkty zaczepienia*

elementów można również wykorzystywać do rysowania elementów, które są styczne lub prostopadłe do istniejącego elementu.

Punktów zaczepienia elementów można używać w każdej sytuacji, gdy program prosi o określenie punktu, na przykład podczas rysowania linii lub innego elementu.

Po określeniu jednego lub więcej punktu zaczepienia elementów, do krzyża nitkowego dodawana jest ramka celownika punktu zaczepienia elementu. Ponadto obok krzyża nitkowego pojawia się symbol wskazujący aktywny punkt zaczepienia elementu. Po wybraniu elementu program zaczepia się w punkcie najbliższym środkowi ramki celownika.

UWAGA: Punkty zaczepienia elementów są wyświetlane tylko podczas polecenia rysowania lub edycji, bez aktywnego polecenia ich oznaczenia nie są wyświetlane.

W programie ArCADia LT punkty zaczepienia mają dwa stany: tymczasowy i stały. Wszystkie punkty wybierane z paska stanu lub wstążki podczas rysowania lub edycji elementów są punktami tymczasowy i wyłączą się zaraz po kliknięciu na ekranie. Jeśli włączone zostaną punkty zaczepienia a dopiero po nich wybrana opcja rysowania lub modyfikacji, to punkty te są stałe i zostaną wyłączone dopiero przez użytkowania.

Punkty zaczepienia elementów można ustalić dwoma sposobami:

 Kliknij prawym klawiszem myszy na pasku stanu odpowiedni punkt zaczepienia znajdujący się pod ikoną *Ustawienia punktów zaczepienia elementu*.



Rys. 202 Lista punktów zaczepienia dostępna na pasku stanu

 Wybierz wstążkę Rysunek i kliknij jedno z narzędzi punktów zaczepienia znajdujące się w grupie logicznej Punkty zaczepienia.



Rys. 203 Punkty zaczepienia dostępne ze wstążki

4.9.1. Punkt zaczepienia Bliski

Narzędzia punkt zaczepienia *Bliski* używaj do zaczepiania się w najbliższym punkcie innego elementu. Zaczepić się można w najbliższym punkcie łuku, okręgu, elipsy, linii, lub segmentu polilinii, który jest wizualnie najbliżej kursora.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia \Rightarrow \bigcirc Bliski
- Pasek stanu \Rightarrow + Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow \bigcirc Bliski

4.9.2. Punkt zaczepienia Koniec

Narzędzia punkt zaczepienia *Koniec* używaj do zaczepiania się w punkcie końcowym innego elementu. Zaczepić się można w najbliższym punkcie końcowym łuku, linii lub segmentu polilinii.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia \Rightarrow \checkmark Końcowy punkt zaczepienia
- Pasek stanu [↓] Ustawienia punktów zaczepienia elementu⇒ [↓] Koniec

Aby zaczepić się w punkcie zaczepienia *Koniec*, podczas rysowania wybierz dowolne miejsce elementu w pobliżu jego punktu końcowego.



Rys. 204 Przykład wykrytych punktów zaczepienia

4.9.3. Punkt zaczepienia Symetria

Narzędzia punkt zaczepienia *Symetria* używaj do zaczepiania się w punkcie symetrii (czyli środka linii, łuku lub segmentu polilinii) innego elementu.

Sposób ustalenia punktu zaczepienia

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia $\Rightarrow \stackrel{\Rightarrow}{\Longrightarrow}$ Symetryczny punkt zaczepienia
- Pasek stanu \uparrow Ustawienia punktów zaczepienia elementów \Rightarrow $\stackrel{\scriptstyle \star}{\rightarrow}$ Symetria

Aby zaczepić się w punkcie zaczepienia *Symetria*, podczas rysowania wybierz dowolne miejsce elementu w pobliżu jego punktu symetrii.

4.9.4. Punkt zaczepienia Środek

Narzędzia punkt zaczepienia *Środek* używaj do zaczepiania się w punkcie centralnym innego elementu. Zaczepić się można w środku (centrum) łuku, okręgu, wieloboku lub elipsy. Aby zaczepić się w centrum elementu, należy wybrać widoczny fragment danego elementu.

Sposób ustalenia punktu zaczepienia

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia \Rightarrow \bigcirc Centralny punkt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow $\stackrel{\uparrow}{\longrightarrow}$ Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow \bigcirc Środek



Rys. 205 Aby zaczepić się w środku okręgu należy zbliżyć się do jego obwodu

4.9.5. Punkt zaczepienia Prostopadły

Narzędzia punkt zaczepienia *Prostopadły* używaj do zaczepiania się w punkcie prostopadłości do innego elementu. Zaczepić się można w punkcie łuku, okręgu, linii lub polilinii, tworząc prostopadłe połączenie z tym elementem lub z wyobrażalnym przedłużeniem tego elementu.

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia $\Rightarrow -\frac{1}{2}$ Prostopadły punkt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow $\stackrel{+}{\rightarrow}$ Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow $\stackrel{+}{\Rightarrow}$ Prostopadły



Rys. 206 Aby utworzyć kąt prosty do istniejącego elementu rysowana linia swój punkt końcowy będzie miała na danym elemencie po wyświetleniu się odpowiedniego symbolu punktu zaczepienia

4.9.6. Punkt zaczepienia Styczny

Narzędzia punkt zaczepienia *Styczny* używaj do zaczepiania się w punkcie styczności z innym elementem. Zaczepić się można w punkcie łuku lub okręgu, który, gdy zostanie połączony z poprzednim punktem, tworzy linię styczną do tego elementu.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia $\Rightarrow \dot{O}$ Styczny punkt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow + Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow O Styczny





4.9.7. Punkt zaczepienia Kwadrant

Narzędzia punkt zaczepienia *Kwadrant* używaj do zaczepiania się w punkcie kwadrantowym innego elementu. Punkt kwadrantowy na okręgach, elipsach i łukach wyznaczają wirtualne osie, które przechodząc przez obrys elementu tworzą punkty kwadrantu.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia \Rightarrow \bigcirc Kwadrant jako punkt zaczepienia

• Pasek stanu \Rightarrow + Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow \bigcirc Kwadrant



Rys. 208 Aby zaczepić się w kwadrancie, wybierz element w pobliżu punktu kwadrantowego

4.9.8. Punkt zaczepienia Wstawienie

Narzędzia punkt zaczepienia *Wstawienie* używaj do zaczepiania się w punkcie wstawienia bloku lub elementu tekstowego.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek ⇒ grupa logiczna Punkty zaczepienia ⇒ I Wstawienie jako punkt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow $\stackrel{\uparrow}{\longrightarrow}$ Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow $\stackrel{\blacksquare}{\longrightarrow}$ Wstawienie





4.9.9. Punkt zaczepienia Węzeł

Narzędzia tego używaj do zaczepiania się w elemencie punktowym.

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia \Rightarrow 🖾 Punkt jako punkt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow + Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow \boxtimes Węzeł



Rys. 210 Aby zaczepić się w elemencie punktowym, wybierz element

4.9.10. Punkt zaczepienia Ustaw lokalizację do przedłużenia linii

Narzędzia punkt zaczepienia *Ustaw lokalizację do przedłużenia linii* używaj do zaczepiania się w punkcie poza elementem, ale na jego wirtualnej linii (łuku) wydłużenia. Zaczepiać się można w przedłużeniu linii, polilinii, łuku i łuku eliptycznego.

UWAGA: punt zaczepienia Ustaw lokalizacje do przedłużenia linii działa wyłącznie przy włączonej opcji Śledzenia punktów bazowych.

- Pasek stanu ⇒ ⁺ Ustawienia punktów zaczepienia elementu ⇒ [×] Ustaw lokalizację do przedłużenia linii



Rys. 211 Aby zaczepić się w punkcie Ustaw lokalizację do przedłużenia linii, wybierz element na przedłużeniu danej linii lub łuku

4.9.11. Punkt zaczepienia Równoległy

Narzędzia punkt zaczepienia *Równoległy* używaj do rysowania równolegle innego elementu. Ten punkt zaczepienia używany jest przy liniach i poliliniach.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia \Rightarrow \checkmark Ustal lokalizację do równoległego
- Pasek stanu \Rightarrow \uparrow Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow \land Równoległy



Rys. 212 Aby zaczepić się w punkcie Równoległy, wybierz element równoległy

4.9.12. Punkt zaczepienia Przecięcie

Narzędzia punkt zaczepienia *Przecięcie* używaj do zaczepiania się w rzeczywistym przecięciu w przestrzeni trójwymiarowej, dowolnej kombinacji elementów. Zaczepić się można do kombinacji łuku, okręgu, linii, polilinii, elipsy. Zaczepiać się można również w punktach przecięcia w obrębie pojedynczego elementu, włączając w to polilinię.

UWAGA: Istnieją dwa rodzaje punktów przecięcia. Można wybrać albo **Przecięcie pozorne** albo **Przecięcie**, ale nie można ich wybrać jednocześnie.

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Punkty zaczepienia $\Rightarrow \times$ Przecięcie jako punt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow + Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow \times Przecięcie



Rys. 213 Aby zaczepić się w przecięciu, wybierz przecięcie (A)

4.9.13. Punkt zaczepienia Przecięcie pozorne

Narzędzie *Przecięcie pozorne* pozwala na przecięcie dwóch elementów nieprzecinających się w przestrzeni trójwymiarowej, ale wyglądających jakby się przecinały w aktualnym widoku. Zaczepić się można do dowolnych dwóch elementów w kombinacjach łuk, okrąg, linia, polilinia i elipsa. Można również zaczepić się do pozornego przecięcia w obrębie pojedynczego elementu, włączając polilinię.

UWAGA: Istnieją dwa rodzaje punktów przecięcia. Można wybrać albo **Przecięcie pozorne** albo **Przecięcie**, ale nie można ich wybrać jednocześnie.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek ⇒ grupa logiczna Punkty zaczepienia ⇒ ➤ Przecięcie pozorne jako punkt zaczepienia
- Pasek stanu \Rightarrow ⁺ Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow [>] Przecięcie pozorne



Rys. 214 Aby zaczepić się w przecięciu, wybierz przecięcie pozorne (A)

4.9.14. Narzędzie Wyłącz punkty zaczepienia elementów

Narzędzia *Wyłącz punkty zaczepienia elementów* używaj do wyłączenia wszystkich ustawień punktów zaczepienia elementów.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek ⇒ grupa logiczna Punkty zaczepienia ⇒ ^{*} Wyłącz punkty zaczepienia elementów
- Pasek stanu \Rightarrow + Ustawienia punktów zaczepienia elementu \Rightarrow $\stackrel{\bigstar}{\star}$ Wyłącz punkty zaczepienia elementów

4.9.15. Korzystanie z informacji o punktach zaczepienia

Informacje o punktach zaczepienia są wizualną pomocą ułatwiającą identyfikację i bardziej wydajne korzystanie z punktów zaczepienia elementów. Gdy opcja informacji o punktach zaczepienia jest włączona, wówczas, w miarę ruchu kursora w rysunku, ArCADia LT wyświetla kolorowe znaczniki w punktach odpowiadających aktualnym ustawieniom.

Znacznik	Punkt zaczepienia	Znacznik	Punkt zaczepienia
	Koniec	◇	Kwadrant
X	Bliski	8	Wstawienie
Δ	Symetria		Punkt
0	Środek	X	Przecięcie
Ŀ.	Prostopadły		Przecięcie pozorne
Ō	Styczny	=	Równoległy

Tab. 12 Wykaz punktów zaczepienia wraz z ich znacznikam



Rys. 215 Przykład wyświetlanych punktów zaczepienia

4.10. Zapisywanie rysunku

Przy zapisie rysunku jest on standardowo zapisywany w pliku rysunku .dwg.

Po pierwszym zapisaniu rysunku może być on zapisany ponownie, ale pod inną nazwą. Oprócz formatu *DWG* rysunek może zostać również zapisany w formacie wymiany rysunku *DXF*.

Jeśli rysunek został utworzony przy pomocy szablonu, zapis pliku nie zmienia oryginalnego szablonu.

Jeśli konieczna jest ochrona danych zawartych w rysunku, może on być chroniony hasłem. Tylko osoby znające hasło są w stanie otworzyć plik.

4.10.1. Zapisywanie rysunku

Rysunek można zapisać w dowolnej chwili.

- Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik \Rightarrow \blacksquare Zapisz
- Pasek szybkiego uruchamiania⇒ F Zapisz
- Przycisk $\land ArCADia \Rightarrow \blacksquare Zapisz$

WSKAZÓWKA: Gdy zapisujesz dany rysunek po raz pierwszy, program wyświetla okno dialogowe **Zapisz rysunek jako**, które umożliwia wybór katalogu i napisanie nazwy rysunku. Przy pierwszym zapisaniu rysunku można użyć dowolnej nazwy. Aby ten sam rysunek zapisać później przy użyciu innej nazwy, wybierz przycisk **ArCADia Zapisz jako**, a następnie napisz nową nazwę.

4.10.2. Zapisywanie pliku pod nową nazwą lub w innym formacie

Użytkownik może zapisać plik pod nową nazwą i w jednym z poniższych formatów:

- Standardowy plik rysunku z rozszerzeniem .dwg. Można wybrać format pliku *DWG*, który jest kompatybilny z różnymi wersjami programu AutoCAD.
- Format wymiany rysunku plik z rozszerzeniem .dxf. Można wybrać format pliku *DXF*, który jest kompatybilny z różnymi wersjami programu AutoCAD.

Aby zapisać plik pod nową nazwą lub w innym formacie:

- 1. Wybierz przycisk \bigtriangleup ArCADia \Rightarrow \blacksquare Zapisz jako
- 2. W oknie dialogowym *Zapisz rysunek jako* w typie pliku wybierz typ pliku.
- 3. Podaj nazwę pliku, który ma zostać utworzony.
- 4. Kliknij *Zapisz*.

4.10.3. Tworzenie kopii zapasowej

Program ArCADia LT w trakcie pracy nad projektem automatycznie co 15 minut zapisuje projekt. Lokalizacje tego pliku oraz czas co jaki tworzy się kopia zapasowa dostępne są w oknie *Opcje Autozapisu*.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik \Rightarrow **G** Ustawienia autozapisu

	Opcje autozapisu
Ustawienia	
🖌 Zapisuj co	15 🔹 min.
Ścieżka:	C:\Users\INTERS~1\AppData\Local\Temp
Rozszerzenie:	.SV\$
	Otwórz folder
	OK Anului

Rys. 216 Okno z ustawieniami autozapisu

Domyślnie autozapis tworzy się w katalogu Temp w folderach użytkownika, na którego się logujemy. Nazwa pliku jest taka jak zapisany plik, ale rozszerzeniem jest .SV\$. Po odnalezieniu pliku kopiujemy go do innego katalogu, zmieniamy rozszerzenie (.SV\$) na dwg i otwieramy plik. Jeśli użytkownik nie może znaleźć odpowiedniego folderu Temp, to po kliknięciu na przycisk *Otwórz folder*, zostanie on wyświetlony.

Domyślne opcje zarówno czasu jak i miejsca zapisu kopii zapasowej można modyfikować.

4.10.4. Zapisywanie rysunku z hasłem

Kiedy rysunek zawiera informacje poufne, może stać się konieczne ograniczenie dostępu do tych informacji. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa możemy uzyskać poprzez zabezpieczenie pliku hasłem. Tylko osoby znające to hasło będą w stanie otworzyć ten plik.

UWAGA: W przypadku utraty hasła plik nie będzie mógł być otworzony ani odzyskany. Hasła powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.

W celu zapisania pliku z hasłem:

- 1. Wybierz wstążkę *Narzędzia główne* i kliknij 🖶 *Zapisz*.
- 2. W oknie dialogowym Zapisz rysunek jako.
- 3. Kliknij Ochrona hasłem.
- 4. Wybierz katalog, gdzie chcesz zapisać rysunek.
- 5. W nazwie pliku podaj nazwę pliku, który ma być utworzony.
- 6. Kliknij *Zapisz*.
- 7. W oknie dialogowym *Hasło* wprowadź hasło.
- 8. Kliknij OK.

W razie potrzeby zapisz i przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli hasło rysunku zostanie zapomniane, rysunek nie będzie mógł zostać odzyskany.

5. Oglądanie rysunku

ArCADia LT oferuje wiele sposobów wyświetlania i oglądania rysunku. Aby przyspieszyć wyświetlanie lub drukowanie rysunku, można również zmienić różne ustawienia wyświetlania. Sekcja ta objaśnia sposób wykonania następujących operacji:

- 1. Oglądanie fragmentów rysunku przez przewijanie i przesuwanie.
- 2. Zmiana powiększenia rysunku przez operacje Przybliż i Oddal.

5.1. Regeneracja rysunku

Podczas pracy nad rysunkiem, po zakończeniu polecenia na ekranie mogą pozostać widoczne pozostałości po wykonanej operacji. Ślady te można usunąć, odświeżając ekran.

Wywołanie:

- Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Nawiguj 2D \Rightarrow ^O Odśwież
- Pasek narzędzi ArCADia-Powiekszanie \Rightarrow \mathfrak{O} Przerysuj

Informacje o elementach rysunku są przechowywane w bazie danych jako wartości zmiennoprzecinkowe, zapewniając wysoki poziom dokładności. Czasami rysunek musi zostać zregenerowany ze zmiennoprzecinkowej bazy danych w celu konwersji tych wartości na odpowiednie współrzędne ekranowe. Operacja ta odbywa się automatycznie. Regenerację można również zainicjować ręcznie. Gdy rysunek jest odświeżany, to jest również przerysowywany.

5.2. Poruszanie się po rysunku

Widok rysunku wyświetlany w aktualnym oknie można przemieścić przez przewijanie lub przesuwanie. Operacja ta zmienia oglądany fragment rysunku bez zmiany aktualnego powiększenia. Przewijanie pozwala na poruszanie się po rysunku w poziomie i w pionie (do tego celu są używane strzałki z klawiatury). *Panoramowanie* pozwala na przesuwanie rysunku w dowolnym kierunku.

5.2.1. Użycie polecenia Przesuń

Opcja przesuń dostępna jest po wciśnięciu kółka myszy i przesuwaniu myszy z wciśniętym środkowym przyciskiem, położenie widoku rysunku w poziomie, w pionie lub po przekątnej. Powiększenie rysunku pozostaje bez zmian, podobnie jak jego orientacja w przestrzeni. Jedyną zmianą jest wyświetlany fragment rysunku.

5.3. Widok z góry

Polecenie wyświetla na ekranie widok z góry względem układu współrzędnych. Jeśli otwierany rysunek zawiera elementy 3D i jego widok jest widokiem perspektywicznym, aksonometrycznym lub np. widokiem elewacji, a nie rzutu, to dla ułatwienia pracy i przywrócenia odpowiedniej płaszczyzny pracy należy użyć opcji *Widok z góry*.

Wywołanie:

• Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Nawiguj 2D $\Rightarrow \square$ Widok z góry

5.4. Zmiana powiększenia rysunku

Powiększenie rysunku można zmienić w dowolnej chwili, używając narzędzi wstążki *Widok* i grupy logicznej *Nawiguj 2D*. Operacja *Oddal* powoduje oddalenie obserwatora od rysunku, a więc widać większą jego część. Operacja *Przybliż* powoduje przysunięcie obserwatora do rysunku, a więc widać mniejszy fragment rysunku, lecz bardziej szczegółowo. Zmiana powiększenia rysunku wpływa tylko na sposób wyświetlania rysunku, nie ma ona wpływu na wymiary elementów.

Jednym z najprostszych sposobów zmiany powiększenia rysunku jest jego przyrost (*Przybliż*) lub obniżenie (*Oddal*) o zadaną wartość. Na wstążce *Widok*, narzędzie powiększenie rysunku. Narzędzie *Oddal* obniża powiększenie rysunku o połowę. Podczas wykonywania operacji *Przybliż* fragment rysunku umieszczony w środku aktualnej rzutni pozostaje w środku ekranu.



Rys. 217 Przykład powiększania A – przybliż, B – oddal

5.5. Powiększanie poprzez wskazanie oknem

Na wstążce *Widok* w grupie logicznej *Nawiguj 2D* kliknij narzędzie 🗔 *Wskaż oknem*.

Powiększanie widoku.

- 1. Określ pierwszy narożnik okna, które chcesz powiększyć.
- 2. Określ przeciwległy narożnik.





Rys. 218 Przykład powiększania oknem. Aby określić prostokątne okno wokół obszaru, który chcesz powiększyć, najpierw wybierz jeden narożnik (A), a następnie wybierz narożnik przeciwległy (B)

5.5.1. Wyświetlanie całego rysunku

Narzędzie Pokaż wszystko ze wstążki Widok i grupy logicznej Nawiguj 2D wyświetla zakres rysunku, wypełniając ekran całym obrazem w największym możliwym powiększeniu.

5.6. Praca z wieloma rysunkami

Korzystając z cechy interfejsu wielodokumentowego (*MDI*) można otwierać jednocześnie więcej niż jeden dokument bez wykorzystywania dodatkowej pamięci. Ponieważ można otwierać i pracować z kilkoma rysunkami jednocześnie, to istnieje możliwość kopiowania, wycinania lub wklejania elementu z jednego rysunku do drugiego.

Każdy rysunek jest wyświetlany w oknie, co daje następujące korzyści:

- Możliwość wyświetlenia dwóch lub więcej rysunków obok siebie.
- Łatwość kopiowania elementów z jednego rysunku do drugiego.

Jeśli przesunięto element z jednego okna do drugiego i trzeba cofnąć tę operację, to należy ją cofnąć w obydwu rysunkach, aby przyniosła oczekiwany efekt. Jeśli skopiowano element z jednego okna do drugiego i trzeba cofnąć tę operację, to należy ją cofnąć w rysunku, do którego skopiowano element. Jeśli wycięto i skopiowano element i trzeba cofnąć tę operację, to należy ją cofnąć w obydwu rysunkach.

Przełączanie między rysunkami odbywa się poprze klikniecie na zagadkę danego rysunku. Zakładki są umieszczone pod wstążkami i nad ekranem roboczym.



Rys. 219 Zakładki otwartych projektów

Przełączenie między dokumentami może odbyć się także poprzez ikonę umieszczona na pasku stanu Pokaż menu okna.

5.7. Sterowanie wyświetlaniem grubości linii

W celu przyśpieszania wyświetlania się rysunku na ekranie wyświetlanie grubości linii jest wyłączone, co oznacza, że wszystkie elementy wyświetlane są jako kontury. Można zmienić sposób wyświetlania, pokazując zadane grubości linii.

Wywołanie:

- Wstążka *Widok* \Rightarrow grupa logiczna *Arkusz* \Rightarrow + *Grubości linii*



Rys. 220 Przykład rzutu kondygnacji z wyłączonym wyświetlaniem grubości linii



Rys. 221 Przykład rzutu kondygnacji z włączonym wyświetlaniem grubości linii

5.8. Bieżący system graficzny

Praca w programie ArCADia LT jest wspomagana karta graficzną, jeśli takowa obsługuje OpenGL w wersji 1.4 lub wyższa. Jeśli karta graficzna jest starsza, to program automatycznie powinien wyłączyć wsparcie sprzętowe. Informacja o tym, czy karta graficzna jest używana przy rysowaniu czy też nie

znajduje się na pasku stanu. Jeśli jest tam wyświetlone *OpenGL*, to wspomaganie jest włączone. Jeśli pasem stanu pokazuje *BMP*, znaczy że wspomaganie jest wyłączone.

W razie potrzeby wspomaganie sprzętowe można włączyć lub wyłączyć klikając prawym klawiszem myszy na przycisk *Bieżący system graficzny*.

6. Rysowanie elementów

Do prostych elementów należą linie, okręgi, łuki, elipsy i punkty, czyli elementy znajdujące się na wstążce *Rysunek 2D*.

Poniższa sekcja objaśnia, jak tworzyć proste elementy, używając różnych sposobów rozpoczęcia polecenia rysowania dla każdego z tych elementów:

Podczas korzystania z narzędzia lub polecenia rysowania program prosi o wprowadzanie współrzędnych punktów takich jak punkty końcowe lub punkty wstawienia. Te punkty lub odległości można wprowadzać, używając myszy lub pisząc wartości współrzędnych w pasku poleceń.

Po utworzeniu elementów można je modyfikować przy użyciu narzędzi do modyfikacji elementów.

6.1. Punkt

Punkt wprowadzany jest do rysunku jako pojedyncza kropka.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow \bowtie Punkt

Wprowadzenie elementu polega na wskazaniu jego położenia.

6.2. Rysowanie linii

Linię określają dwa punkty: punkt początkowy i punkt końcowy. Można połączyć szereg linii, lecz każdy segment linii jest uważany za osobny element typu linia.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow \checkmark Linia

Wprowadzenie linii polega na określeniu punktu początkowego i końcowego, można to zrobić poprzez wskazanie punktów, wskazanie kierunku i wprowadzenie wartości bądź podanie ich współrzędnych. Jeśli wybrana jest trzecia opcja, czyli podawane są współrzędne, to po wprowadzeniu ich w pasku poleceń należy wartość zatwierdzić przyciskiem *Akceptuj* lub klawisze *Enter*, a następnie wprowadzić dane kolejnego punktu i znów zatwierdzić.

Należy pamiętać, że linie można także wprowadzić wskazując jej początek, a następnie podać jej długość i kąt wprowadzenia.



Rys. 222 Punkt początkowy (A) i punkt końcowy (B)

6.3. Rysowanie polilinii

W programie ArCADia LT polilinia jest połączoną sekwencją linii, która jest traktowana jako jeden element. Polilinię rysowana jest analogicznie do linii.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow *Polilinia*

6.4. Rysowanie okręgów

Rysowanie okręgów w programie ArCADia LT odbywa się dwoma metodami poprzez wskazanie środka i zadania promienia lub poprzez wskazanie 3 punktów. Obie opcje znajdują się pod jednym rozwijalnym przyciskiem.

6.4.1. Rysowanie okręgu środkiem i promieniem

Domyślną metodą rysowania okręgu jest określenie punktu środkowego i promienia.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow Okrąg

Wprowadzenie okręgu tą opcją polega na określeniu punktu środkowego okręgu, a następnie podanie promienia. Jeśli promień jest podawany, to należy włączyć przycisk *Wartość* na pasku poleceń przed wprowadzeniem liczby. Oczywiście na zakończenie daną należy zatwierdzić np. przyciskiem *Akceptuj*.



Rys. 223 Punkt środkowy (A) i promień (B)

6.4.2. Rysowanie okręgu trzema punktami

Druga metodą rysowania okręgu jest wskazanie lub podanie trzech punktów na obwodzie okręgu.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj $\Rightarrow \bigcirc Okrąg 3$ -Punkty

Wprowadzenie okręgu tą opcją polega na określeniu kolejnych punktów obrysu. Zazwyczaj opcje te używa się do wskazywania punktów na rysunku mają włączone odpowiednie punkty zaczepienia.

6.5. Rysowanie łuków

Łuk jest fragmentem okręgu, w programie ArCADia LT można go narysować na dwa sposoby: trzema punktami obrysu lub środkiem, punktem początkowym i końcowym.

6.5.1. Rysowanie łuku trzema punktami

Domyślną metodą rysowania łuków jest określenie trzech punktów na obrysie łuku.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow f^{*} Łuk 3-punkty

Wprowadzenie łuku tą opcją polega na określeniu kolejnych punktów obrysu. Zaczynamy od początku łuku, następnym wskazaniem jest punkt na obrysie (w okolicy połowy długości) i ostatnie wskazanie to koniec łuku.

6.5.2. Rysowanie łuku środkiem, początkiem i końcem

Drugą metodą rysowania łuku jest określenie środka łuku, punktu początkowego i końcowego.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow f^{*} Łuk Środek-Początek-Koniec

Wprowadzanie łuku tą metodą polega na określeniu punktu środkowego łuku, punktu początkowego, od którego łuk będzie rysowany i punktu końcowego, czyli miejsca, gdzie łuk zostanie zakończony.

UWAGA: Łuk jest rysowany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

6.6. Rysowanie elipsy

Domyślną metodą rysowania elipsy jest określenie punktów końcowych pierwszej osi elipsy, a następnie określenie odległości reprezentującej połowę długości drugiej osi. Punkty końcowe pierwszej osi określają orientację elipsy. Dłuższa oś elipsy jest zwana osią wielką, a krótsza osią małą. Kolejność definiowania osi nie ma znaczenia. Program określa oś wielką i oś małą w oparciu o ich względne długości.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow \bigcirc Elipsa

Wprowadzenie elipsy polega na określeniu pierwszej osi pokazując jej wprowadzając jej początek i koniec, oraz drugiej osi przez określenie połowy jej długości.



Rys. 224 Początek pierwszej osi (A), koniec pierwszej osi (B) i połowa długości drugiej osi (C)

6.7. Rysowanie prostokątów

W programie ArCADia LT prostokąty są zamkniętymi poliliniami o czterech bokach. Prostokąt rysuje się, określając jego przeciwległe narożniki. Prostokąt jest ustawiony równolegle do aktualnego układu.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj $\Rightarrow \Box$ Prostokąt

Wprowadzenie prostokąta polega na określeniu pierwszego narożnika i drugiego, leżącego po przekątnej prostokąta.



Rys. 225 Przeciwległe narożniki (A i B) i wynikowy prostokąt

Przykład:

Chcemy narysować prostokąt o szerokości 100 cm i wysokości 50 cm. Wybieramy opcję, wskazujemy punkt początkowy, w pasku stanu wprowadzamy dane: w pierwszym polu 100 i w drugim polu 50. Zatwierdzamy przyciskiem *Akceptuj* lub klawiszem *Enter*.

Boki prostokąta można przekształcić w linie, używając narzędzia **Rozbij** znajdującego się na wstążce *Rysunek* w grupie logicznej *Blok*.

6.8. Rysowanie wieloboków

Wieloboki są zamkniętymi poliliniami zawierającymi minimum 3 i maksimum 1024 boki o równej długości. W programie dostępne są dwie metody tworzenia wieloboków poprzez określenie środka i wierzchołka (promienia) oraz długości boku.

6.8.1. Rysowanie wielokąta środkiem i wierzchołkiem

Domyślną metodą rysowania wieloboku jest określenie środka wieloboku i odległości od środka do każdego z wierzchołków (promienia okręgu opisanego na wieloboku).

Metoda rysowania wieloboku przez określenie wierzchołka tworzy równoboczny wielobok zdefiniowany przez punkt środkowy i odległość do wierzchołków. Użytkownik określa liczbę boków, punkt środkowy i położenie jednego z wierzchołków, które wyznacza zarówno rozmiar, jak i orientację wieloboku.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj $\Rightarrow \stackrel{(+)}{\hookrightarrow}$ Wielobok

Na początku wprowadzania wieloboku należy przełączyć dwa pola wprowadzania wartości na jedno, czyli kliknąć przycisk *Wartość* dla podania ilości wierzchołków.

Wprowadzanie wielokąta tą opcją polega na podaniu ilości wierzchołków (np. 5), określeniu środka i wierzchołka, czyli promienia okręgu opisanego na tym wieloboku.



Rys. 226 Rysowanie wielokąta: środek (A) i wierzchołek (B)

6.8.2. Rysowanie wielokąta krawędzią

Druga metodą narysowania wielokąta jest zdefiniowanie długości i położenia jednego z jego boków.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow Wielobok Krawędź

Na początku wprowadzania wieloboku należy przełączyć dwa pola wprowadzania wartości na jedno, czyli kliknąć przycisk Wartość dla podania ilości wierzchołków.

Wprowadzanie wielokąta tą opcją polega na określeniu punktu początkowego boku wielokąta i punktu jego końca.

Praca z tekstem

7. PRACA Z TEKSTEM

Praca z tekstem

Tekst można wstawiać do projektu i sterować jego wyglądem, co pozwala na dołączanie dodatkowych informacji do rysunków programu ArCADia LT.

7.1. Tworzenie akapitu tekstu

Akapit tekstu składa się z jednego lub więcej wierszy, które mieszczą się w granicach określonych przez użytkownika.

Podczas tworzenia akapitu tekstu należy najpierw określić szerokość granicy akapitu, wskazując przeciwległe narożniki prostokąta. Tekst jest automatycznie zawijany w taki sposób, aby zmieścił się w tym prostokącie. Pierwszy narożnik prostokąta określa domyślny punkt dołączenia akapitu tekstu. Położenie punktu dołączenia względem prostokąta można zmienić, można również określić kierunek tekstu w prostokącie. Ponadto można wybrać format tekstu i akapitu, styl tekstu, wysokość tekstu i kąt obrotu całego elementu akapitu tekstu.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow A Tekst

_			1	_																																											_	
E	dyte	or t	ekstu	1																																											×	Ċ
5	Stan	dar	d					- 1	25.	000)	-	A	ial							Ŧ	I	3	I	Ţ	Į	D	aÅ	Ā	à	[] B	YLA	YE	R		-	0	/	0			-	ŀ
а	ab	1.0	0000		-	0) 1	.000	0	Ŧ		A	4	ה מ	3	Å] ‡	Ξ	‡≡		9	≡	Ξ	-	≡	=	8		0	0	Å.	Im	por	tuj	tek	st	Aut	oC	APS	5	•••	a b		•	0	ĸ		ŀ
			· .																																	÷												2
								•																																·			÷			·		
·	·		•				·	·		1.	τþ	щ	ш	111	ψп	ιþ	щ		10	цþ	ш	[III	ιþ	щ	н	10	ф		10	ιþ	нI		[III	ιþ	щ	<	1⊳	ŀ	·	·	•	·	·	•	·	·	·	
	•		·					. 🗆	_	in.	sk	et	w	اه	<u>nu</u>	ňc	re	70	٦u	s N	L	đ	'n	J K	n	5	ns		٨r	h	114		17	iA	_	i i	-	1.		•							1	
	•		·							H							10	11		2				<u>ا</u>		1			υ.				1	ⁱ			·	÷		÷			÷			÷		
										a	זכ	ys	u	IK	J, 1	OK	re	SI	aj	ą	3 J	eć	jo	G	Z	3O	וחי	ĸę	I.U	ro	az	a	ш					·										
	÷	÷								W	ie	kc	Ś	5) (ora	λZ	d	ar	1e	a	ka	ap	itı	J (0	11	ė١	NE	¥j,	p	ra	W	Эj	lu	b	Ŀ	÷	÷	÷	÷		÷	÷		÷	÷	÷	
÷	·	÷							÷	w	vi	JS	lo	NE	ne	£	itd	Ι.															1				·	·	÷	·			÷		÷	·	÷	
	•	÷						·	Δ	_								•	•	•		•	_					•	•	•	•	•	•	•	•		·	·		·			·	÷	·	·		
÷	·		·				÷	·	∇							·	÷												•		·	•	•	•	·	÷	·	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	

Rys. 227 Wprowadzanie tekstu

Wprowadzenie tekstu polega na wybraniu pierwszego i drugiego (po przekątnej) narożnika obszaru, w którym ma być wprowadzony tekst.

Dodatkowo można wykonać dowolne wskazania lub zmiany dotyczące czcionki, wysokości i atrybutów tekstu (wytłuszczenie, kursywa i podkreślenie).

- Dla czcionki można zdefiniować: wysokość tekstu, pogrubienie, kursywę, podkreślenie i kolor.
- Wcięcia na linijce tworzone są przez przesuniecie lewej górnej strzałki, aby zdefiniować wcięcie pierwszej linii, przesuń lewą dolną strzałkę, aby zdefiniować wcięcie kolejnych linii.
- Tabulatory na linijce. Kliknij na linijkę, aby utworzyć tabulatory, przesuń dowolny tabulator, aby zmienić jego położenie i przeciągnij dowolny tabulator poza linijkę, aby go usunąć.

UWAGA: Twoje wybory mają wpływ na zaznaczony tekst lub, jeśli tekst nie został zaznaczony, na tekst dopiero wpisywany.

Praca z tekstem

Na zakończenie kliknij OK.

7.1.1. Formatowanie tekstu

Podczas tworzenia tekstu wybiera się styl tekstu i ustala wyrównanie. Styl określa parametry czcionki dla tekstu. Dla wiersza tekstu wyrównanie określa sposób dopasowania tekstu do punktu wstawienia tekstu. Dla akapitu tekstu wyrównanie określa położenie punktu dołączenia względem granicy akapitu tekstu i kierunek przepływu tekstu wewnątrz granic.

7.1.2. Ustalanie wyrównania wiersza tekstu

Podczas tworzenia tekstu wyrównanie tekstu można ustalić przed określeniem punktu wstawienia. Domyślnie tekst jest wyrównywany do lewej strony. Tekst można wyrównać do strony lewej, środka symetrii lub strony prawej i do góry, centrum lub linii bazowej tekstu lub dołu liter opadających poniżej linii bazowej (np. g, p).



Rys. 228 Punkty wstawiania tekstu: A – Góra lewo; B – Góra symetria; C – Góra prawo;
D – Centrum lewo; E – Centrum symetria; F – Centrum prawo; G – Dół lewo;
H – Dół symetria; I – Dół prawo

8. WYMIAROWANIE RYSUNKU

Rysunek można zwymiarować kilkoma opcjami:

- Wymiar dowolny
- Wymiar kątowy
- Linijka
- Pomiar
- Pole i obwód

Wszystkie wymiarowania są opcjami systemu ArCADia BIM.

Przy wprowadzaniu wymiaru dostępne jest okno wstawiania, które prócz dojścia do właściwości dodatkowo posiada możliwość modyfikacji pisaków i czcionek jeszcze przed wstawieniem wymiaru lub wybrania zapisanego typu wymiarowania. Styl wymiarowania można zapisać do biblioteki użytkowania określając styl i rozmiar zakończenia linii wymiarowej, dokładność wartości wymiarowej, czy wysunięcie linii.

Wymiarowanie » Wskaż położenie 🛛 🕅	j.
1	
<nowy></nowy>]
Pisaki 🔻 Czcionki 👻 Powierzchnie 🔻]

Rys. 229 Okno wstawiania wymiaru dowolnego



Rys. 230 Okno wstawiania wymiaru kątowego

Tab. 13 Opcje znajdujące się w oknie wstawiania dla wymiaru dowolnego i kątowego

	Liniowy	Wprowadza wymiar poziomo lub pionowo względem ekranu.
**	Równoległy	Wprowadza wymiar równolegle do dwóch pierwszych wskazań wprowadzanego wymiaru.
1	Właściwości	Otwiera okno Właściwości elementu: np. Ściany.
	elementu	
+ ⁷ °	Odniesienie	Pozwala na wprowadzenie wybranego elementu w zadanej odległości
		od wskazanego punktu.
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego
		typu (szablon elementów definiowany przez użytkownika).
Ģ	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem rysunku
	dokumentu	przy zapisywaniu kolejnych typów.

Ţ	Biblioteka	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana
	globalna	poprzez Bibliotekę użytkownika, w której można zapisywać własne
		typy elementów dla używania ich w kolejnych projektach.
	Zamknij	Wychodzi z opcji, nie wstawiając elementu.
Pisaki 💌	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany element.
Czcionki 💌	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.

8.1. Wymiar dowolny

8.1.1. Wprowadzanie

Wymiar dowolny jest liniowym lub równoległym jeśli jest wprowadzony jako pojedynczy wymiar. Może być także użyty jako wymiar szeregowy.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj $\Rightarrow \stackrel{\text{test}}{=} Wymiar dowolny$

Wprowadzanie następuje poprzez wskazanie dwóch punktów (początku i końca) wymiarowanego elementu oraz odległości linii wymiarowej od obiektu. Podczas zadawania wymiarów istnieje

możliwość zdefiniowania rodzaju wymiaru – czy będzie to wymiar liniowy , czy równoległy

. W dowolnym momencie, zarówno przed wstawieniem wymiarów, jak i po, można wejść do okna *Właściwości elementu: Wymiarowanie* i ustawić potrzebne parametry: wielkości czcionki, ilości miejsc po przecinku, czy stylu zakończenia linii wymiarowej.

¥		Zarządzanie	e elemente	m	
Symbol typu		ld eleme	entu	0	
Тур	<nowy></nowy>			9	🌻 🕂 🛷
Grupa	<brak></brak>				Q 👍
~		Wo	alad		
		,	2 da		Pisaki
					Casicali
	X	s y d			Czcionki
~		Para	metry		
Lp. Wymia	r (cm) Tek	st wymiarowy		Odsunięc	cie tekstu
		-			
×	l inia wymiar	Parame	etry typu	Tekst v	vmiarowy
Wyciagniecie	(w)	5.0 cm	Liczb	a wyświetlany	ch o
Chul	···/ [miejs	c po przecinku	
Rozmiar (s)	[10.0 cm	Jedn wymi	ostka arowa	cm ~
Dhungéé (d)	unia pomocr Г	10.0 em			
Diagose (a)		10.0			
vvyciągnięcie	(g)	10.0 cm			
_					

Rys. 231 Okno właściwości wymiarowania przed wstawieniem

Linia wymiarowa – definicja wyglądu linii wymiarowej, długość jej wyciagnięcia poza linie pomocnicze, styl zakończenia (strzałka, zasieczka itp.) i jego wielkość.

Linia pomocnicza – długość linii idącej od wymiarowanego elementu do linii wymiarowej i poza nią. Można także określić, że linia pomocnicza ma dopasowaną długość, czyli ciągnie się od elementu aż do wymiaru.

Tekst wymiarowy – definicja wielkości, koloru tekstu i dokładności jego przedstawienia. Niezależnie od rysunku, który domyślnie wykonany jest w cm, można zmienić jednostkę wymiarową (m, mm, cm, DIN). Dodatkowym elementem podlegającym edycji jest sama wartość liczbowa, którą można podać dla dowolnie wybranego wymiaru.

Zapisz w szablonie – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego stylu i inne parametry elementu.

8.1.2. Edycja

Po zaznaczeniu wprowadzonego wymiarowania jego opcje modyfikacji znajdują się na oknie edycji.



Rys. 232 Okno edycji wymiarów

Tab. 14Narzędzia modyfikacji wymiarów

	Właściwości	Otwiera okno Właściwości.
- 🍕	Malarz czcionek	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz
	i pisaków	wielkość i rodzaj czcionki.
- 1	Malarz typów	Przejmuje typ elementu, jego schemat i wielkości, przenosząc je
		na wskazany element lub elementy.
*	Dodaj, usuń	Dodaje bądź usuwa wskazane punkty wymiarowe, modyfikując
	punkty	linię wymiarową.
	wymiarowe	
÷+	Dodaj nową linie	Dodaje kolejną linię wymiarową, równoległą do zaznaczonej,
	wymiarową	ustawiając ją nad lub pod linią wymiarową.
×	Usuń zaznaczone	Kasuje wybrane elementy.
	elementy	
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego
		samego typu (szablon elementów definiowany przez
		użytkownika).
Ģ	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem
	dokumentu	rysunku przy zapisywaniu kolejnych typów.
	Biblioteka	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana
	globalna	poprzez Bibliotekę użytkownika, w której można zapisywać
		własne typy elementów dla używania ich w kolejnych
		projektach.
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany
		element.
Czcionki 🔻	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.

			Zarządzanie	e elementem		
Symbo	ol typu		Id eleme	entu	12	
Тур	<n></n>	lowy>			🤤 📮 🚽	
Grupa	<b< td=""><td>lrak></td><td></td><td></td><td>P +</td><td></td></b<>	lrak>			P +	
,			Wv	alad		
				2.1-	Pisaki	
	\leq				Casicald	
	/		d w			
,			Para	metry		
Lp.	Wymiar (cm	n) Tek	st wymiarowy		Odsunięcie tekstu	^
1	48.000	00 🗇			5.0	
2	131.750	∞ 00			5.0	
3	301.250	OO 🗢			5.0	
4	8.000	00 <>			5.0	
5	110.500	0 💠			5.0	~
	Linia		Parame	etry typu	Talatus mismus	
1	Unia	wymiar	owa	Liczba w	véwietlanych	_
			5 U Cm		o przecinku	0
, Wycia	gnięcie (w)	L	0.0	miejsc p		
, Wycią Styl	Ignięcie (w)			Jednosti	ka cm	~
Wycia Styl Rozmi	ıgnięcie (w) ar (s)			Jednosti wymiaro	ka cm	`
, Wycia Styl Rozmi	ignięcie (w) ar (s) Linia	L [pomocr	10.0 cm	miejsc p Jednosti wymiaro	ka cm wa	`
Wycia Styl Rozmi Długo	gnięcie (w) ar (s) Linia ść (d)	_ _ pomocr _	10.0 cm	miejsc p Jednosti wymiaro	ka cm wa	`
, Wycia Styl Rozmi Długo Wycia	gnięcie (w) ar (s) Linia ść (d) gnięcie (g)	L [pomocr [10.0 cm 10.0 cm 10.0 cm	miejsc p Jednosti wymiaro	ka cm wa	`

Rys. 233 Okno właściwości wstawionego wymiaru

W oknie właściwości można zmienić czcionki i pisaki wymiarów, ilość miejsc po przecinku lub wielkości elementów wymiaru. W panelu *Paramenty* można też zmodyfikować wartość wymiarową zastępując znaki <> potrzebnymi danymi. Powrót do wartości automatycznej nastąpi po wprowadzeniu znaków <>. Prawa strona tabeli pozwala na zdefiniowanie odsunięcia tekstu od linii wymiarowej. Może być ona zdefiniowana dla każdej wartości oddzielnie lub zmieniona dla całej linii wymiarowej po kliknięciu na *Odsunięcie tekstu od linii wymiarowej*.

¥			Parametry	Odsunięcie tekstu od linii	
	Lp.	Wymiar (cm)	Tekst wymiarowy	¥≣ <u>5.0</u>	cm
	1	1.8510	<u>ہ</u>	5.0	
	2	1.6758	\diamond	5.0)
	3	20.3218	<u>ہ</u>	5.0)
	4	396.9963	<u>ه</u>	5.0	
	5	22.8571	0	5.0	~

Rys. 234 Globalna zmiana odległości tekstu od linii wymiarowej

Dodawanie i usuwanie punktów wymiarowania polega na wskazywaniu kolejnych punktów do wyłączenia lub włączenia. Poniżej przykład modyfikacji wymiaru obiektowego przypisanego do ściany:



Rys. 235 Modyfikacje wymiaru

Zaznaczamy linię wymiarową do edycji i wskazujemy, zmieniając tym stan widoczny/niewidoczny, kolejne punkty odniesienia dla wymiaru.



Rys. 236 Modyfikacja wymiarów poprzez wyłączenie części elementów zwymiarowanych

W powyższym przypadku zostały wyłączone punkty posadowienia okien, dzięki czemu uzyskaliśmy poniższy wymiar.



Rys. 237 Efekt modyfikacji wymiarowania

8.2. Wymiar kątowy

8.2.1. Wprowadzanie

Dla zwymiarowania dowolnych kątów na rzucie dostępna jest opcja Wymiar kątowy.

Wywołanie:

• Wstążka Architektura \Rightarrow grupa logiczna Elementy uzupełniające \Rightarrow \diamondsuit Wymiar kątowy

Po wywołaniu opcji należy "narysować" wymiarowany kąt.



Rys. 238 Wstawianie wymiaru kątowego

Wskazujemy jego początek, środek i drugie ramie kąta oraz miejsce, w którym pojawi się łuk wymiarowy wraz z wartością wymiarowanego kąta.





Poniżej schody zwymiarowane opcją Wymiar kątowy.



Rys. 240 Zwymiarowany element

8.2.2. Edycja

Po zaznaczeniu wprowadzonego wymiarowania jego opcje modyfikacji znajdują się na oknie edycji.



Rys. 241 Okno modyfikacji wymiaru kątowego

Tab. 15	Narzędzia	modyf	fikacji	wymia	arów
		/			

1	Właściwości	Otwiera okno Właściwości.
V	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
, ≪iz	Malarz typów	Przejmuje typ elementu, jego schemat i wielkości, przenosząc je na wskazany element lub elementy.
×	Usuń zaznaczone elementy	Kasuje wybrane elementy.
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego
---------------	------------	---
		typu (szablon elementów definiowany przez użytkownika).
D	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem
	dokumentu	rysunku przy zapisywaniu kolejnych typów.
	Biblioteka	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana
	globalna	poprzez <i>Bibliotekę użytkownika,</i> w której można zapisywać
		własne typy elementów dla używania ich w kolejnych projektach.
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany
		element.
Czcionki 💌	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.

Wymiarowanie rysunku

8.3. Linijka

Opcja *Linijka* doskonale nadaje się do wprowadzenia podziałki skali na rysunku. Można też nią sprawdzić wymiar elementu. Po wprowadzeniu linijka zostaje na projekcie.

Wywołanie:

• Wstążka *Rysunek* ⇒ grupa logiczna *Rysuj* ⇒ *Linijka*

Wprowadzenie linijki polega na wskazaniu jej początku i końca. Opcja nie ma możliwości zmiany ustawień.

8.4. Pomiar

Dla zmierzenia odległości między elementami można użyć z opcji Pomiar, która jest tylko informacją chwilową i po wyjściu z opcji wyłącza wyświetlane wartości.

Wywołanie:

- Wstążka *Rysunek* ⇒ grupa logiczna *Rysuj* ⇒ ^{□□} *Pomiar*
- Pasek narzędzi ArCADia-Elementy pomocnicze

Mierzenie odległości polega na wskazaniu dwóch punktów, miedzy którymi sprawdzana jest odległość. Kolejne kliknięcie lewym klawiszem rozpoczyna wprowadzenie kolejnego pomiaru. Wartości zmierzonych odcinków są wyświetlane do chwili wciśnięcia prawego klawisza myszy lub klawisza *ESC*.

Wymiarowanie rysunku



Rys. 242 Przykład wprowadzonego pomiaru

Domyślnie pomiar, tak jak podrys wprowadzanych elementów jest w kolorze zielonym, jeśli praca odbywa się na białym tle i wartości pomiarów nie są do końca czytelne, to kolor podrysu i pomiarów można zmienić w oknie *Opcje – Opcje wstawiania elementów*.

8.5. Pole i obwód

Druga opcja pomiaru tymczasowego, którą można sprawdzić rysunek, a wartość po wyjściu z opcji zostanie usunięta.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj \Rightarrow \blacksquare Pole i obwód
- Pasek narzędzi ArCADia-Elementy pomocnicze⇒ Pole i obwód

Pole i obwód wyświetlane jest w trakcie obklikiwania mierzonego obszaru. Opcja po włączeniu pozwala na wprowadzenie obmiaru poprzez wskazanie lewym klawiszem myszy kolejnych wierzchołków obszaru. Na pierwszym wskazanym odcinku pokazuje się jego długość i kąt, na kolejnych również będą się pokazywać takie wartości. Po wprowadzeniu trzeciego punktu, na środku obklikiwanego obszaru pojawi się pole i obwód i będą się te wartości zmieniały wraz z kolejnymi wskazywanymi odcinkami na obwodzie obszaru. Prawy klawisz myszy wychodzi z opcji i usuwa wyświetlany pomiar.

Wymiarowanie rysunku



Rys. 243 Przykładowy pomiar pola i obwodu.

9. TABELKA RYSUNKOWA

ArCADia LT wśród opcji systemu ArCADia BIM posiada opcje do wprowadzania, tworzenia i edycji tabelek rysunkowych. Można wprowadzić tabelkę z biblioteki projektu lub zdefiniować własną, wprowadzić na rzut zapisać do biblioteki dla użycia w kolejnych rysunkach.

9.1. Wprowadzanie tabelki z biblioteki

Opcja wstawia na rysunek tabelę wybraną z biblioteki programu, a po wprowadzeniu tabelkę można dostosować do potrzeb.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek ⇒ grupa logiczna Rysuj ⇒ 🔤 Tabelka rysunkowa

Po wywołaniu opcji można wprowadzić domyślną tabelkę, wybrać inną z biblioteki lub wejść w okno *Właściwości elementu: Tabelka rysunkowa*.

✓ Zarządzanie elementem						
Symbol typu		ld elementu 0				
Тур	<nowy></nowy>	Q 🖓 🕂 🗸				
Grupa	<brak></brak>	•				
✓ Wygląd						
L		Pisaki				
		Czcionki				
	-textury - textury					
Table		-				
Notestano						
1m.						
Y		Parametry				
Szerokość tal	pelki 750.0	cm Opcje projektu				
Wysokość tal	280.0 280.0	cm				
		Demonstration				
¥		Farametry typu				
∨ Kąt	0.0 *	ralametry typu				
∨ Kąt	0.0 °	ratametry typu awartość wybranej komórki				
∨ Kąt Tekst	0.0 ° Za <nazwafirmy></nazwafirmy>	awartość wybranej komórki				
Kąt Tekst Szerokość	0.0 ° Zz (NazwaFirmy) 750.0 cm	awartość wybranej komórki Typ czcionki Nagłówek Wyrównanie T T T H				
✓ Kąt Tekst Szerokość Wysokość	0.0 ° Zz (NazwaFirmy> 750.0 cm 50.0 cm	awartość wybranej komórki Typ czcionki Nagłówek Wyrównanie Krawędzie				
✓ Kąt Tekst Szerokość Wysokość	0.0 ° Zz NazwaFimy> 750.0 cm 50.0 cm	Arameny vypu awartość wybranej komórki U Typ czcionki Nagłówek Wyrównanie T T H H Krawędzie D Deracje				
✓ Kąt Tekst Szerokość Wysokość ✓ Dodaj/usuń	0.0 ° Zz (NazwaFimy> 750.0 cm 50.0 cm Połącz	Aratemetry typu awartość wybranej komółki I Typ czcionki Nagłówek Wyrównanie I T T F H Krawędzie I I I I I Operacje				

Rys. 244 Okno właściwości tabelki rysunkowej

Ponieważ opcja *Tabelka rysunkowa* przewiduje wstawienie tabelki domyślnej, dlatego okno *Właściwości* otwiera się z domyślną tabelką, którą można przeedytować. Dokładniejsze informacje znajdą się w następnym rozdziale.

Tabelkę do projektu wstawiamy poprzez wskazanie jej miejsca położenia. Dla precyzyjnego umieszczenia w oknie wstawiana dostępne jest 9 punktów wstawienia, wystarczy wybrać jeden z nich (domyślnie jest to środek tabeli).



Rys. 245 Okno wstawiania tabelki rysunkowej

Tab. 10 Opeje znajadjące się w okine wstawiania	Tab.	16	Opcje	znajdujące	się w	oknie	wstawiania
---	------	----	-------	------------	-------	-------	------------

	Punkty wstawiania	Wybór punktu wprowadzania tabelki, domyślnym punktem jest
		Środek, a dostępne są jeszcze cztery Narożniki i cztery Krawędzie,
		czyli środki boków.
1	Właściwości	Otwiera okno Właściwości elementu.
	elementu	
	Śledzenie osi	Opcja pokazująca proste poziome i pionowe idące od wykrytych
		punktów wstawionych elementów. Jeśli opcja wykryje krawędź
		wprowadzonego elementu, pokaże prostą wydłużającą odnalezioną
		krawędź.
*	Śledzenie kątów	Opcja pokazuje zadane kąty wyznaczane od istniejących elementów
		w projekcie.
*	Wykrywanie	Opcja wykrywa krawędzie i punkty wprowadzonych elementów.
	elementów	
¢	Opcje wstawiania	Wywołuje okno ustawień.
	elementów	
+ ⁷ °′	Odniesienie	Pozwala na wprowadzenie wybranego elementu w zadanej
		odległości od wskazanego punktu.
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego
		typu (szablon elementów definiowany przez użytkownika).
<u> </u>	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem rysunku
	dokumentu	przy zapisywaniu kolejnych typów.
Ţ	Biblioteka globalna	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana
		poprzez Bibliotekę użytkownika, w której można zapisywać własne
		typy elementów dla używania ich w kolejnych projektach.
	Zamknij	Wychodzi z opcji, nie wstawiając elementu.
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany element.
Czcionki 🔻	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.

9.2. Projektowanie tabelki rysunkowej

Opcja udostępnia funkcje do tworzenia własnej tabeli, wstawienia jej do rysunku lub zapisania do biblioteki.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Rysuj $\Rightarrow \blacksquare$ Projektuj tabelę rysunkową

Po wywołaniu opcji wyświetlane jest okno *Projektowanie tabelki rysunkowej*, w którym definiowany jest główny obrys, jej wielkość i ilość podziałów.

Projektowanie tabelki rysunkowej	×
Liczba wierszy Liczba kolumn 5 Szerokość tabelki 750.0 cm Wysokość tabelki 240.0 cm	
	OK Anuluj

Rys. 246 Okno definiowana tabelki

Liczba wierszy – odpowiada za ilość poziomych pól tabelki.

Liczba kolumn – odpowiada za ilość pionowych pól tabelki.

Szerokość tabelki – ogólna szerokość, czyli suma szerokości wszystkich kolumn.

Wysokość tabelki – ogólna wysokość, czyli suma wysokości wszystkich wierszy.

Po kliknięciu na OK pokazuje się okno Właściwości elementu: Tabelka rysunkowa.

1		Zarzadzanie	elementem			
Sumbol turu		ld elementu		0		_
-	Alauro	iu elementu				
lyp	<ivowy></ivowy>				*	
Grupa	<brak></brak>			Ģ	+	
/		Wyg	ląd			
					Pisaki	
					Czcionki	
		_				
		_				
1m						
,		Paran	netry			
Szerokość tab	elki 750.0	cm			Oncie projektu	. 1
Szerokość tab Wysokość tab	pelki 750.0	cm			Opcje projektu	, I
Szerokość tab Wysokość tab	pelki 750.0 pelki 240.0	cm cm			Opcje projektu	, [
Szerokość tab Wysokość tab	pelki 750.0 pelki 240.0	cm cm Paramet	ry typu		Opcje projektu	, [
Szerokość tab Wysokość tab Kąt	oelki 750.0 oelki 240.0 0.0 °	cm cm Paramet	ry typu vhranej kon	oórki	Opcje projektu	, [
Szerokość tab Wysokość tab Kąt	pelki 750.0 pelki 240.0 0.0 °	cm Paramet Zawartość wy	ry typu /branej kon	iórki	Opcje projektu Nackówsk	. [
Szerokość tab Wysokość tab Kąt Tekst	velki 750.0 velki 240.0 0.0 °	cm Paramet 'awartość w	ry typu /branej kon	nórki	Opcje projektu Nagłówek	
Szerokość tab Wysokość tab Kąt Tekst Szerokość	pelki 750.0 pelki 240.0 0.0 ° 2 150.0 cm	cm Paramet (awartość w)	ry typu /branej kon I Wyrównanie	iórki Typ czcionki e T	Opcje projektu Nagłówek	
Szerokość tab Wysokość tab Kąt Tekst Szerokość Wysokość	velki 750.0 240.0 240.0 0.0 *	cm Paramet Zawartość w	ry typu /branej kon I Wyrównanie Krawędzie	nórki Typ czcionki e T: 1	Opcje projektu Nagłówek	
Szerokość tab Wysokość tab Kąt Tekst Szerokość Wysokość	velki 750.0 0.0 *	cm Cm Paramet Zawartość w Oper	ry typu ybranej kon Uyrównanie Krawędzie acje	iórki Typ czcionki e T: 1 []	Opoje projektu Nagłówek	
Szerokość tab Wysokość tab Kąt Tekst Szerokość Wysokość	velki 750.0 velki 240.0 240.0 150.0 cm 48.0 cm	cm cm Paramet (awartość w) (awartość w) (awa	ry typu /branej kon I Wyrównanie Krawędzie acje	iórki Typ czcionki a T	Opcje projektu Nagłówek	

Rys. 247 Okno właściwości tworzonej tabelki

Wygląd – podgląd tabelki, który zmienia się wraz ze zmianami parametrów. Dla łatwego poruszania się pomiędzy komórkami tabelki wystarczy zaznaczyć na podglądzie pole, które otrzyma niebieski otok. Wówczas panel *Parametry typu* będzie dotyczył właśnie tego pola. Dodatkowo można skorzystać z przycisków: *Pisaki* – definicja grubości i rodzaju linii oraz *Czcionki* – rozmiar czcionki opisu.

Dla zaznaczonego pola dostępne są następujące parametry:

Tekst – pole, w którym można wprowadzić dowolny tekst lub wybrać z zasobów programu tekst *Automatyczny* lub *Zdefiniowany*:



Rys. 248 Lista automatycznych i zdefiniowanych tekstów dla wprowadzania do tabelki

Teksty *Automatyczne* są danymi pobieranymi z okna *Opcje projektu*, które będzie opisane poniżej. Teksty *Zdefiniowane* to standardowe zwroty znajdujące się w tabelkach rysunkowych różnych branż budowlanych, np. *Adres*, *Branża*, *Nr rys.* itp.

Typ czcionki — polu tabeli można przypisać jeden z trzech rodzajów czcionek, z których każdy może mieć inny rodzaj i wielkość tekstu. Wystarczy dla każdego pola zaznaczyć jeden z typów dla odpowiednich wartości, np. dla nazwy projektu – *Nagłówek*, dla pól opisowych typu *Data*, *Skala* – *Zawartość* 1. Definicja kroju czcionki dla każdego typu odbywa się pod przyciskiem *Czcionki*.

Wyrównanie – wyrównanie tekstu w oknie pola: do lewej, do prawej lub do środka.

Krawędzie — dla każdej komórki można wyłączyć jej obrys, wskazując odpowiednią krawędź. W efekcie komórka połączy się wizualnie z komórką sąsiednią, tworząc jedno pole.

Szerokość – szerokość komórki.

Wysokość – wysokość komórki.

Dla każdego pola ustawiane są odrębne parametry. Pomiędzy polami przemieszczamy się poprzez podgląd tabelki. W panelu *Operacje* znajdują się opcje do łączenia i ponownego podzielenia komórek oraz wstawiania wierszy i kolumn.

UWAGA: Pierwotnie nadana wielkość tabelki zmienia się wraz ze zmianami komórek (szerokością i wysokością pól). Należy o tym pamiętać podczas modyfikowania zawartości tabelki. Aktualna wielkość jest podawana w panelu **Parametry**.

Zdefiniowaną tabelkę wprowadzamy na rzut lub przekrój, aby można z niej jeszcze skorzystać (w kolejnych projektach należy zapisać *Typ* tabelki do biblioteki globalnej.

UWAGA: W typie elementu zapisują się wyłącznie dane z panelu **Parametry typu**. Oznacza to, że np. przyporządkowane typy czcionek zostaną zapamiętane, ale ich wielkości nie, ponieważ ta opcja znajduje się poza typem elementu.

Przykład definiowanej tabelki

Projektujemy własną tabelkę, która będzie miała 6 kolumn i 13 wierszy. Ponieważ komórka może mieć jeden rodzaj czcionki, więc pole *Skala 1: 50* trzeba będzie podzielić na dwie komórki (np. z wyłączoną krawędzią łączącą).

Definiujemy szerokości kolumn, wysokości wierszy, a następnie możemy łączyć komórki i wyłączać dodatkowo ich krawędzie. Jeśli komórka jest połączona, to można do niej wprowadzić jeden wiersz tekstu o jednym rodzaju czcionki. Jeśli pole nie będzie połączone, tylko wyłączona zostanie krawędź, wówczas na rzucie będzie to wyglądało jak jedna komórka, ale będzie tam można wprowadzić więcej tekstu lub np. zróżnicować wielkość czcionki.



Rys. 249 Przykładowa tabelka rysunkowa w widoku właściwości

Biuro projektów	Zespół	projektowy	Podpis	Branża	Nr umowy
	Gł. projektant				
INTERsoft					<u></u>
					SKala
Sienkiewicza 85/87	Projektant				
					Data
	Inwestor				Nr rys,
	Obiekt				
	Rysunek	Pro	jekt		

Rys. 250 Zdefiniowana powyżej tabelka wprowadzona na rzut

Część informacji, która się powtarza, można wprowadzić w okno Właściwości elementu: Dokument.

	Zarzą	dzanie elem	entem		
d elementu	0				
		Parametry			
Nazwa projektu	Projekt				
		— Firma—			
Nazwa	INTERsoft				
Adres	Sienkiewicza	85/87			
		Obiekt-			
Nazwa					
Adres					
Położenie geograficzne	51.77	67 °	19.4547	• 🔍 🔶 Wsk	aż na mapie
Porozenie geograficzne 51.7767 13.4347 Viskaz na mapie					
		-Inwestor			
Manua		-Inwestor			
Nazwa		—Inwestor			
Nazwa Adres		Inwestor			
Nazwa Adres Główny projektant		Inwestor		Nr uprawnień	
Nazwa Adres Główny projektant Współautor		Inwestor		Nr uprawnień Nr uprawnień	
Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzajacy		Inwestor		Nr uprawnień Nr uprawnień Nr uprawnień	
Nazwa Adres Słówny projektant Współautor Sprawdzający		Inwestor		Nr uprawnień Nr uprawnień Nr uprawnień	
Nazwa Adres Słówny projektant Współautor Sprawdzający Jwagi 1		Inwestor		Nr uprawnień Nr uprawnień Nr uprawnień	
Nazwa Adres Słówny projektant Współautor Sprawdzający Jwagi 1 Jwagi 2		Inwestor		Nr uprawnień Nr uprawnień Nr uprawnień	
Nazwa Adres Główny projektant Współautor Sprawdzający Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 2 Uwagi 3		- Inwestor		Nr uprawnień Nr uprawnień Nr uprawnień	

Rys. 251 Okno właściwości dokumentu

Nazwa projektu – nazwa projektowanego obiektu.

Firma – dane firmy projektowej.

Inwestor – dane inwestora.

Po wypełnieniu okna w polach tabelki można wprowadzać tekst *Automatyczny*, który będzie sczytywał dane z powyższego okna. Dla przykładu, jeśli w komórkę ma zostać wprowadzona nazwa firmy, w której pracujemy, to z tekstów *Automatycznych* należy wybrać *<NazwaFirmy>*, a jeśli ma się pojawić adres

firmy, wówczas wybrany powinien być tekst *<AdresFirmy>*. Analogicznie dla wstawienia numeru uprawnień projektanta wybieramy *<GłównyProjektantNrUpr>*.

9.2.1. Edycja tabelki rysunkowej

Projektowanie i edycja tabelki jest tą samą opcją i odbywa się analogicznie w tym samym oknie. Istnieje jednak możliwość edycji tabelki także na rzucie poprzez przesuwanie kolejnych uchwytów linii łączących komórki. Taka opcja może się przydać, jeśli mamy już domyślną tabelkę rysunkową narysowaną liniami. Wówczas definiujemy ilość komórek, wprowadzamy ją na rysunek (istniejącej tabelki 2D) i uchwytami przesuwamy krawędzie wierszy i kolumn. Tabelkę następnie zapisujemy w bibliotece globalnej.

9.3. Elementy pomocnicze

Elementy pomocnicze domyślnie wprowadzane są na aktywnej kondygnacji w grupie *Elementy użytkownika – Pomocnicze*. Dzięki takiej lokalizacji bardzo łatwo można je np. wyłączyć przed wydrukiem.

9.3.1. Proste pomocnicze

Przy rysowaniu czasem potrzebne są pomocnicze linie, które wyznaczają dodatkowe punkty, wydłużają linie projektu, czy ułatwiają narysowanie bardziej skomplikowanych projektów. W ArCADia LT od wersji 12 doszły opcje rysowania prostych: pionowych, poziomych, pod kątem i równoległej na zadaną odległość.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek ⇒ grupa logiczna Pomocnicze ⇒ → Pozioma, I Pionowa oraz ✓ Pod kątem
- Pasek narzędzi ArCADia-Elementy pomocnicze⇒ ↔ Pozioma, ‡ Pionowa oraz ✓ Pod kątem

Wprowadzenie prostych poziomych i pionowych polega na wskazaniu ich położenia poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy w odpowiednim miejscu. Prostą *Pod kątem* wprowadza się najpierw zadając jej kąt, a po zatwierdzeniu wartości wskazuje się jej miejsce docelowe.

Dostępna jest również prosta *Równoległa*. Po wywołaniu polecenia należy podać wartość odsunięcia prostej, po zatwierdzeniu wskazać prostą, od której ma się równoległa prosta odrysować i na końcu należy wskazać kierunek tego odsunięcia.

9.3.2. Elementy pomocnicze

Dodatkowymi elementami pomocniczymi prócz prostych, są również: punkty, linie, okręgi, elipsy, prostokąty oraz tekst.

Wywołanie:

Wstążka Rysunek ⇒ grupa logiczna Pomocnicze ⇒
 Punkt, ✓ Linia, O Okrąg, ⊂ Elipsa oraz

Pasek narzędzi ArCADia-Elementy pomocnicze⇒
 Punkt, ✓ Linia, O Okrąg, ○ Elipsa oraz

Opcje te działają analogicznie do tych opisanych w rozdziale Rysowanie elementów, różnicą jest tylko to, że zawsze trafia do grupy *Elementy użytkownika – Pomocnicze* na aktywnej kondygnacji lub terenie zewnętrznym.

10. MODYFIKOWANIE ELEMENTÓW

ArCADia LT oferuje wiele narzędzi edycyjnych do modyfikacji rysunku. Pozwalają one na łatwe przesuwanie, obracanie, kopiowanie lub zmianę skali elementów rysunku. Gdy chcesz wymazać element, to możesz go usunąć kilkoma kliknięciami myszy. Możesz również wykonać wiele kopii dowolnego elementu w tym dokumencie lub przenosząc kopię do drugiego rysunku.

Większość elementów można zmodyfikować, używając poleceń edycyjnych ogólnego przeznaczenia. Niektóre złożone elementy wymagają specjalnych poleceń do modyfikowania specyficznych cech. Wszystkie te narzędzia i polecenia są umieszczone na wstążce *Rysunek* w grupie logicznej *Modyfikuj*. Sekcja ta objaśnia sposób wykonania następujących operacji (wykonujemy je po zaznaczeniu wybranych elementów):

- Zmiany właściwości elementów.
- Zmiany układ elementów przez przesunięcie lub obrót.
- Zmiany wielkość elementów przez skalowanie lub ucinanie.
- Rozbijanie elementy.

10.1. Wybieranie elementów

Przed zmodyfikowaniem elementów należy utworzyć zbiór wskazań, który składa się z jednego lub więcej elementów. Po zaznaczeniu elementu (elementów) można wywołać polecenie modyfikacji.

Jeśli zajdzie potrzeba wybrania wszystkich elementów rysunku, wykonaj:

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj $\Rightarrow \square$ Zaznacz wszystko
- Skrót klawiszowy Ctrl+A

Dla odznaczenia zaznaczenia wybierz *Odznacz wszystko*.

10.1.1. Wybór najpierw elementów

Elementy należy wybrać jako pierwsze, a następnie można wybrać sposób ich modyfikacji. Podczas wybierania każdego z elementów są one wyróżniane małymi niebieskimi kwadracikami zwanymi uchwytami, które pojawiają się w strategicznych punktach elementu.

Położenia uchwytów są zależne od typu wybranego elementu. Na przykład uchwyty występują w punktach końcowych i w punkcie symetrii linii, w punktach kwadrantowych i w punkcie środkowym okręgu oraz w punktach końcowych, punkcie symetrii i w środku łuku.



Rys. 252 Uchwyty na poszczególnych elementach rysunku

Po wybraniu jednego lub więcej elementów można wybrać polecenie modyfikacji elementu, takie jak *Kopiuj* lub *Przesuń*, ze wstążki *Rysunek* z grupy logicznej *Modyfikuj*. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu skrótów, zawierającego polecenia modyfikacji elementu odpowiednie dla wybranych elementów, a następnie wybrać polecenie z tego menu.

Po wybraniu elementów, a następnie wydaniu polecenia, program natychmiast działa na wybrane elementy.

10.1.2. Usunięcie zaznaczania

Jeśli element nie jest już potrzebny w zbiorze wskazań, może zostać z niego usunięty.

Indywidualny element można usunąć ze zbioru wskazań przez jego ponowne wskazanie z wciśniętym klawiszem *Shift*.

UWAGA: Naciśnięcie klawisza **Shift** podczas zaznaczania elementów przy użyciu okna przecinającego usuwa wszystkie elementy z podanego zbioru wskazań.

Usuwanie wszystkich elementów ze zbioru wskazań następuje po wciśnięciu klawisza Esc.

10.2. Modyfikowanie właściwości elementów

Dla jednego lub więcej elementów można zmienić grubość, rodzaj linii, kolor i skalę rodzaju linii. W zależności od typu wybranego elementu lub elementów można również zmienić inne właściwości, takie jak punkt początkowy i końcowy linii, środek i promień okręgów.

UWAGA: zmieniać właściwości kilku elementów jednocześnie można wyłącznie wówczas, jeśli wybrane elementy są tego samego typu, czyli np. zaznaczone są tylko linie lub wyłącznie okręgi.

Wywołanie:

- Okno edycji $\Rightarrow \square$ Przejście do dialogu właściwości
- Menu kontekstowe \Rightarrow \square *Właściwości*
- Dwuklik na elemencie

¥	Zarządzanie e	lementem		
ld elementu	0			
¥	Wygla	d		
Pisak		- ~ 0.00) ~ mm	Q .
Skala pisaka	1.000			
Kreskowanie	□ ~	Kolor wypełni	ienia	0
Skala kreskowania	1.000			
¥	Parame	etry		
Długość	330.0	Położenie	X =	975
Szerokość	120.0		Y =	240
	160	OK	Ani	dui

Rys. 253 Przykładowe okno własności prostokąta

Wykonaj zmiany właściwości, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij OK.

Okno dialogowe *Właściwości elementu* posiada trzy sekcje. Sekcja Zarządzanie elementem jest tylko częścią informacyjną, nie podlega żadnym zmianom, sekcja *Wygląd* (górna cześć okna dialogowego) wyświetla właściwości wspólne dla wszystkich wybranych elementów, takie jak *Pisak* (rodzaj i grubość linii), *Kolor, Skala pisaka* i ewentualne wypełnienie (tylko dla zamkniętych polilinii np. prostokątów czy okręgów).

Dolna sekcja okna dialogowego *Parametry* zawiera dane wybranego elementu (wielkości, współrzędne, promienie itp.).

10.3. Kopiowanie elementów

W aktualnym rysunku można skopiować jeden lub więcej elementów, tworząc jedną lub wiele kopii. Elementy można również kopiować między rysunkami.

10.3.1. Kopiowanie elementów wewnątrz rysunku

Elementy można powielać wewnątrz aktualnego rysunku. Metodą domyślną jest utworzenie zbioru wskazań, a następnie określenie punktu początkowego lub punktu bazowego i punktu końcowego lub punktu przemieszczenia dla kopii. Można również wykonać wiele kopii lub skopiować zbiór wskazań do określonego położenia przy użyciu wektora kierunkowego (przemieszczenie).

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj $\Rightarrow \stackrel{\square}{\overset{\square}{\hookrightarrow}}$ Kopiuj
- Menu kontekstowe $\Rightarrow \stackrel{\square}{\overset{\square}{\mapsto}} Kopiuj$

Kopiowanie elementów w programie ArCADia LT wykonywane jest poprzez określenie punktu bazowego (np. narożnika elementu) i położenia nowego elementu. Po wprowadzeniu pierwszej kopii można wprowadzać kolejne określając tylko punkt wstawienia. Opcje zostaje przerwana prawym klawiszem myszy lub poprzez *Enter* lub *Esc*.



Rys. 254 Przykład kopiowania elementów: element do skopiowania (A), określ punkt bazowy (B), a następnie określ punkty przemieszczenia (C, D i E)

10.3.2. Kopiowanie między rysunkami

Do wycinania lub kopiowania elementów z jednego rysunku do drugiego można użyć schowka. Wycinanie usuwa wybrane elementy z rysunku i zapamiętuje je w schowku. Kopiowanie powiela wybrane elementy z rysunku i umieszcza je w schowku.

Sposób wycinania elementów do schowka po zaznaczeniu elementu

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Schowek \Rightarrow Wytnij

Sposób kopiowania elementów do schowka po zaznaczeniu elementu

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Schowek \Rightarrow ⁽¹⁾ Kopiuj

Wszystko to, co może być skopiowane do schowka, może być wklejone do rysunku. Format, w jakim program dodaje zawartość schowka do rysunku, jest zależny od typu informacji w schowku. Na przykład w przypadku skopiowania do schowka elementów rysunku programu ArCADia LT program wklei je do rysunku jako elementy ArCADii. W przypadku skopiowania do schowka elementów z innych programów są one wklejane do aktualnego rysunku jako osadzone obiekty ActiveX.

10.3.3. Tworzenie szyków elementów

Szyk to rozwinięty sposób kopiowania elementów. W programie ArCADia LT dostępne są dwa rodzaje szyku: kołowy i prostokątny. Szyk kołowy kopiuje elementy wokół wskazanego punktu środkowego i promienia idącego od środka do obiektu. Dodatkowo element może być obracany względem środka, lub wprowadzony bez obrotu. Dla szyku prostokątnego steruje się liczbą kopii w szyku, określając liczbę wierszy i kolumn. Określa się również kierunek i odległość między wierszami i kolumnami.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj $\Rightarrow -$ Szyk
- Menu kontekstowe $\Rightarrow = Szyk$

Po wywołaniu polecenia zostaje wyświetlone okno Szyk, w którym wybierany jest *Szyk prostokątny* lub *Szyk kołowy*.

10.3.3.1. Szyk kołowy

Szyk			>
O Szyk <u>p</u> rostoka	ątny	● Szyk <u>k</u> ołowy	Wybrane elementy
Punkt Centralny Metoda i warte	/ <u>X</u> : 0.0000 ości	<u>Y</u> : 0.0000	1 Wybranych elementów
Metoda: C)gólna ilość eleme	entów & kąt do wypełnienia \vee	
Ogólna ilość g	elementów:	4	中 + 史
Kąt wypełnie	nia:	360	
Kąt pomiędzy	elementami:	90	
	Dla kąta wypełnie obrót przeciwny o zegara, Wartość	enia, wartość dodatnia oznacza do kierunku ruchu wskazówek ujemna oznacza zgodny.	
Porada		-,	
Obróć elemen	nty po kopiowani	u <u>W</u> ięcej >>	
0		Podgląd <	OK Anuluj

Rys. 255 Okno szyku kołowego

Po zaznaczeniu *Szyk kołowy*, w powyższym oknie definiowany jest środek szyku (*Punkt Centralny*) oraz metoda wprowadzania nowych elementów. Domyślnie wybrana jest opcja, która pozwala na wprowadzenie ilości elementów i ich kąta wprowadzenia. Należy tu pamiętać, że element zaznaczony jest pierwszym z elementów szyku i on również wchodzi w *Kąt wypełnienia*. Inną metodą tworzenia szyku kołowego jest zdefiniowanie ilości elementów i kąta między nimi oraz kąta miedzy elementami i *Kąta wypełnienia*.

UWAGA: domyślną wartością tego kąta jest 360°. Wartości dodatnie tworzą szyk w kierunku przeciwnym do zegarowego, wartości ujemne tworzą szyk w kierunku zegarowym.



Rys. 256 Szyk kołowy stworzony przez wybranie elementu do skopiowania (**A**), określ punkt środkowy szyku (**B**), liczby pozycji szyku, kąt wypełnienia i podanie, że elementy mają być obracane.

10.3.3.2. Szyk prostokątny

Szyk prostokątny	⊖ Szyk <u>k</u> ołowy	(Wybran	e <u>e</u> lementy
Wiersze: 4	K <u>o</u> lumny: 4	1 Wybranych ele	mentów
Przesunięcie odległości i k	ierunku		
Przesunięcie wiersza: Przesunięcie kolumny:	1.0000		
Kąt szyku:	0		
Domyślnie, ujemne, wie drugim, Jeś	jeśli przesunięcie wiersza jest rrsze są dodawane jeden pod li przesunięcie kolumny jest umny są dodawane z lewej stru		
i di	anny oq adaandine zilewej sur		

Rys. 257 Okno szyku prostokątnego

W wyświetlonym oknie należy zdefiniować ilość wierszy i kolumn, a następnie odległości między nimi. Element zaznaczony jest już jednym wierszem i jedną kolumną szyku.

UWAGA: wartości dodatnie podawane w odstępach między wierszami wprowadzają nowe elementy powyżej zaznaczonego, a wartości ujemne poniżej. Analogicznie jest z wartościami dodatnimi miedzy kolumnami, które umieszczą elementy na prawo od zaznaczenia, a ujemne na lewo.



Rys. 258 Szyk kołowy stworzony przez wybranie elementu do skopiowania (A), podanie liczby wierszy i kolumn, a następnie określ odległość między wierszami (B) i kolumnami (C).

10.3.4. Tworzenie lustrzanych odbić elementów

Wybrany element można odbić lustrzanie. Odbijanie elementu następuje względem linii odbicia, która jest definiowana przez określenie dwóch punktów w rysunku. Elementy oryginalne można zachować lub usunąć.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow Lustro
- Menu kontekstowe $\Rightarrow \Delta Lustro$

Wykonanie lustra elementy polega na zaznaczeniu elementu, wywołaniu polecenia, określeniu pierwszego i drugiego punktu linii odbicia i wyboru czy element oryginalny ma zostać usunięty, czy pozostać w rysunku.



Rys. 259 Przykład lustra: zaznaczony element (A), Początek linii odbicia lustrzanego (B) Koniec linii odbicia lustrzanego, element oryginalny nie został usunięty

10.3.5. Wykonywanie kopii równoległych

Do wykonywania kopii równoległych można wykorzystywać łuki, okręgi, elipsy, linie i polilinie.

Wykonywanie kopii równoległych elementów zakrzywionych tworzy większe lub mniejsze krzywe, w zależności od strony oryginalnego elementu, po której zostanie umieszczona kopia. Na przykład umieszczenie równoległej kopii okręgu na zewnątrz okręgu tworzy większy okrąg koncentryczny; umieszczenie tej kopii wewnątrz okręgu tworzy mniejszy okrąg koncentryczny.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow D Odsuń
- Menu kontekstowe \Rightarrow Ddsuń

Kopia równoległa wykonywana jest poprzez zaznaczenie elementu (tylko jednego, opcja *Odsuń* nie działa na kilku elementach jednocześnie), wybranie opcji, przyciśniecie przycisku *Wartość*, zadanie odległości odsunięcia (wybierając punkt lub wprowadzając odległość) i wskazaniu na rysunku strony umieszczenia kopii.



Rys. 260 Przykład opcji odsunięcia: wybrany element (A), zadana odległość, wskazany kierunek umieszczenia kopii (B)

10.4. Usuwanie elementów

Elementy można z rysunku usuwać. Do tego celu można zastosować dowolną z metod wyboru elementów.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow X Usuń
- Menu kontekstowe \Rightarrow X Usuń
- Wciśnij Delete

10.5. Zmiana układu odniesienia elementów

Jeden lub więcej elementów można przesunąć, elementy te można również obrócić wokół określonego punktu. Jeśli określone elementy na rysunku nakładają się, można także zmienić kolejność ich wyświetlania.

10.5.1. Przesuwanie elementów

Elementy mogą być przesuwane w obrębie jednego rysunku. Domyślną metodą jest utworzenie zbioru wskazań, a następnie określenie punktu startowego lub bazowego i końcowego w celu przesunięcia elementów.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow ^(*) Przesuń
- Menu kontekstowe ⇒ [♣] Przesuń

Przesuwanie elementu odbywa się poprzez zaznaczenie elementu, wybranie opcji modyfikacji, określenie punktu bazowego (np. środka okręgu) i punktu przemieszczenia.



Rys. 261 Przykład przesunięcia: wybrany element (**A**), punkt bazowy (**B**) i punkt przemieszczenia (**C**)

Elementy mogą być także przesuwane przy pomocy uchwytów. Po wybraniu elementu wyświetlane są jego uchwyty, przesuwanie elementu odbywa się uchwytem środkowym. Kliknij uchwyt i przeciągnij go. Wybór uchwytu zależy od rodzaju elementu. Przykładowo, aby przesunąć linię, wybierz środkowy uchwyt. Aby przesunąć łuk, okrąg lub elipsę, wybierz środkowy uchwyt. Nie wszystkie elementy mogą być przesuwane przy użyciu uchwytów. Na przykład jeśli mamy zaznaczony więcej niż jeden element, za pomocą uchwytu przesuniemy tylko jeden z nich – ten, którego uchwyt złapiemy.

W celu przesunięcia elementu przy użyciu uchwytów

- 1. Wybierz element.
- 2. Kliknij uchwyt, aby go zaznaczyć.
- 3. Przeciągnij element w miejsce, w które chcesz go przesunąć.

4. Kliknij, żeby zakończyć.

10.5.2. Obracanie elementów

Elementy można obracać wokół określonego punktu o określony kąt obrotu lub o kąt odniesiony do kąta bazowego. Metoda domyślna obraca elementy, używając względnego kąta obrotu w stosunku do ich aktualnej orientacji.

Sposób obrócenia zbioru wskazań po zaznaczeniu elementu

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow C Obrót
- Menu kontekstowe \Rightarrow C Obrót

Obrót elementu następuje po określeniu punktu obrotu, przyciśnięciu przycisku *Wartość* i wskazaniu lub podaniu kąta obrotu.



Rys. 262 Przykład obrotu elementu: wybrany element (A), punkt obrotu (B) i kąt obrotu (C)

10.5.3. Zmiana kolejności elementów

Kiedy elementy wzajemnie się nakładają, można zmienić kolejność, w której są wyświetlane lub drukowane. Elementy mogą być przesunięte na wierzch lub pod spód.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj $\Rightarrow \stackrel{\blacktriangleright}{\Rightarrow} Przód$ lub $\stackrel{\leftarrow}{\Rightarrow} Tył$
- Menu kontekstowe \Rightarrow *Porządek wyświetlania* \Rightarrow $\stackrel{Przód}{=}$ *Przód* lub $\stackrel{H}{=}$ *Tył*

Przód – przenosi zaznaczony element na pierwszy plan rysunku.

Tył – przenosi zaznaczony plan na ostatnie miejsce wyświetlania.

10.6. Zmiana wielkości elementów

Rozmiar elementu lub zbioru elementów można zmienić przez rozciąganie, skalowanie, ucinanie lub edycję ich długości.

10.6.1. Skalowanie elementów

Rozmiar wybranego elementu można zmienić przez skalowanie go względem punktu bazowego.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow 3 Skala

• Menu kontekstowe \Rightarrow **Skala**

Skalowanie elementu odbywa się przez określenie punktu bazowego (czyli punktu od którego przeskalowany element zostanie powtórnie narysowany, punkt ten pozostaje niezmieniony), wciśnięcie przycisku *Wartość* i podanie współczynnika skali.



Rys. 263 Przykład skalowania: wybrany element (A), punk bazowy skali (B)

Niektóre elementy można również skalować przy użyciu uchwytów. Aby skalować element, wybierz ten element, a następnie kliknij jeden z zewnętrznych uchwytów. Następnie zmień rozmiar elementu, przesuwając ten uchwyt. Wybierany uchwyt jest zależny od typu modyfikowanego elementu. Na przykład aby skalować okrąg, wybierz uchwyt punktu kwadrantowego.

Sposób skalowania elementu przy użyciu uchwytów

- 1. Wybierz element.
- 2. Kliknij uchwyt, aby go uaktywnić.
- 3. Przeciągnij uchwyt.
- 4. Kliknij, aby zwolnić element.



Rys. 264 Przykład skalowania: wybrany element (A), uchwyt powiększający element (B), nowa lokalizacja uchwytu

10.7. Ucinanie elementów

Elementy można ucinać tak, aby kończyły się one na jednej lub kilku krawędziach tnących zdefiniowanych przez inne elementy.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow \square Utnij
- Menu kontekstowe $\Rightarrow \square$ Utnij

Ucięcie elementu powinno być rozpoczęte od zaznaczenia elementu, który ma uciąć inny (czyli od krawędzi tnącej) wybieramy opcje *Utnij* i wskazujemy elementy do ucięcia, czyli te fragmenty elementów, które mają zniknąć z rysunku.

10.8. Wydłużanie elementów

Opcja wydłuża linię, łuk, dwuwymiarową polilinię do zetknięcia z innym elementem. Jako elementów granicznych można używać polilinii, łuków, okręgów, elips i linii.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow \square Wydłuż
- Menu kontekstowe \Rightarrow **D** *Wydłuż*

Przed włączeniem opcji *Wydłuż* należy zaznaczyć element np. linię, do której mają być wydłużony inne elementy, wybieramy opcje *Wydłuż* i wskazujemy elementy do wydłużenia.



Rys. 265 Przykład wyciągania długości elementów: zaznaczony element do dociągnięcia do niego innych obiektów (**A**), elementy wydłużane (**B**)

Praca z blokami

11. PRACA Z BLOKAMI

Praca z blokami

Bloki zewnętrzne oferują mechanizmy do zarządzania elementami w rysunkach i do włączania dodatkowych informacji przy użyciu standardowych elementów rysunku. Przy użyciu bloków można połączyć liczne elementy w pojedynczy element, a następnie wykorzystywać go ponownie, wstawiając wiele jego kopii.

Sekcja ta objaśnia jak wykonać następujące operacje: tworzenie, wstawianie i rozbijanie bloków.

Zwykle bloki są kilkoma elementami połączonymi w całość, która może być wstawiana do rysunku i obsługiwana jako pojedynczy element. Blok może składać się z elementów widocznych, takich jak linie, łuki i okręgi oraz z widocznych lub niewidocznych danych zwanych atrybutami.

Bloki mogą pomóc użytkownikowi w lepszym zorganizowaniu pracy, szybkim tworzeniu i korekcie rysunków i ograniczeniu rozmiaru plików rysunków. Używając bloków, można utworzyć bibliotekę najczęściej używanych symboli. Wówczas można wstawiać symbole jako bloki, by nie rysować ich każdorazowo od nowa.

Po utworzeniu bloku z wielu elementów zapisuje się go jednokrotnie, co również oszczędza przestrzeń dyskową. Wstawiane jest tylko wiele odwołań do pojedynczej definicji bloku.

11.1. Tworzenie bloków

Narzędzia do tworzenia bloków znajdują się na wstążce Rysunek.

Bloki można tworzyć, zapisując blok jako osobny plik rysunku, który można wstawić do innych rysunków. Podczas tworzenia bloku określa się jego nazwę, punkt wstawienia i elementy, które składają się na ten blok. Punkt wstawienia jest punktem bazowym bloku i służy jako punkt odniesienia przy późniejszym wstawianiu bloku do rysunku.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Blok \Rightarrow $\stackrel{\frown}{=}$ Zapisz blok

Tworzenie bloku rozpoczynamy od narysowania symbolu lub znalezienia go w rysunku. Po zaznaczeniu elementów, które będą blok tworzyły wybieramy opcje *Zapisz blok*. Wskazujemy punkt, którym od tej pory blok będzie wstawiany i w wyświetlanym oknie znajdujemy odpowiedni katalog i nazywamy nowotworzony blok.

UWAGA: Elementy wchodzące w skład bloku zostaną usunięte z rysunku.

11.2. Wstawianie bloków

Do aktualnego rysunku można wstawiać bloki i inne rysunki. Gdy wstawiany jest blok, to jest on traktowany jak pojedynczy element. Gdy wstawiany jest rysunek, to jest on dodawany do aktualnego rysunku jako blok. Wstawić można wiele wystąpień bloku bez potrzeby ponownego ładowania oryginalnego pliku rysunku. Jeśli oryginalny plik rysunku zostanie zmieniony, to zmiany te nie mają

Praca z blokami

wpływu na aktualny rysunek, o ile blok nie zostanie przedefiniowany przez ponowne wstawienie zmienionego rysunku.

Podczas wstawiania bloku lub rysunku należy określić punkt wstawienia, skalę i kąt obrotu. Punkt wstawienia bloku jest punktem odniesienia określanym podczas tworzenia bloku. Podczas wstawiania rysunku jako bloku, program przyjmuje określony punkt wstawienia jako punkt wstawienia bloku. Punkt wstawienia można jednak zmienić, otwierając najpierw oryginalny rysunek i przedefiniowując blok.

Wywołanie:

• Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Blok $\Rightarrow \stackrel{\frown}{\rightarrow}$ Wstaw blok...

11.3. Rozbijanie bloków

Wstawiony blok można rozbić na jego oryginalne elementy składowe. W przypadku rozbicia bloku zawierającego atrybuty, atrybuty te ulegają utracie, natomiast oryginalne definicje atrybutów pozostają.

Operacja rozbicia bloku powoduje przejście jego elementów składowych do ich następnego niższego poziomu złożoności; bloki lub polilinie w bloku stają się ponownie blokami lub poliliniami.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek 2D \Rightarrow grupa logiczna Blok \Rightarrow ^{\bigstar} Rozbij
- Menu kontekstowe $\Rightarrow \overset{\bigstar}{\longrightarrow} Rozbij$

11.4. Rozbijanie elementów

Złożony element, taki jak blok lub polilinia, można przekształcić z pojedynczego elementu na jego części składowe. Rozbicie polilinii, prostokąta, wieloboku, wymiaru lub linii odniesienia redukuje je do zbioru indywidualnych linii i łuków, które można następnie oddzielnie modyfikować.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Blok \Rightarrow * Rozbij
- Menu kontekstowe $\Rightarrow \overset{\bigstar}{\longrightarrow} Rozbij$

Rozbicie elementu wykonywane jest przez zaznaczenie elementu, wybranie opcji *Rozbij*. Od tej pory np. z prostokąta pozostaną cztery niezależne od siebie linie, choć na rysunku nadal będą wyglądały jak prostokąt.

12. OBRAZY RASTROWE

Program ArCADia LT umożliwia wprowadzanie i edycję obrazów rastrowych. Obrazy mogą być ładowane, edytowane i modyfikowane. Podkłady geodezyjne, zdjęcia, wizualizacje projektów itp. elementy można wprowadzać do projektu jako pliki w formatach: BMP, CALSType, EOSATVer B, JFIF, PCX, PNG, Sun Raster, SPOT, Targa, TIFF.

12.1. Dołączanie obrazów rastrowych

Kiedy dołączy się obraz do rysunku, obraz jest wyświetlany na rysunku, ale nie jest w nim zapisany. Plik obrazu pozostaje zapisany w swojej pierwotnej lokalizacji na komputerze, w sieci czy na innym nośniku. Kiedy rysunek zawierający obrazy jest wysyłany lub odbierany, istotne jest, aby załączyć wszystkie pliki obrazów z nim powiązane. Kiedy otwierasz rysunek, który zawiera obrazy, źródło plików obrazów musi być dostępne, aby obrazki wyświetliły się na rysunku.

Wywołanie

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow is Dołącz obraz

W wyświetlonym oknie należy odnaleźć plik i kliknij Otwórz.

Dołącz obraz		×			
Plik obrazu		Podgląd			
Znaleziono obraz w:					
C:\Users\mm\Documents\INTE	Rsoft\ArCADia LT\10.3\Przykłady\sport				
Ścieżka obrazu będzie zapisana	Ścieżka obrazu będzie zapisana jako:				
C:\Users\mm\Documents\INTE	Rsoft\ArCADia LT\10.3\Przykłady\spo				
Pozycjonowanie pliku					
Pozycjonuj plik					
		Szczegóły obrazu			
Obraz					
Nazwa sportowa_ko		Obrót			
Punkt wstawienia	Rozmiar	Wskaż na ekranie			
🗹 Wskaż na ekranie	🖂 Wskaż na ekranie	Kąt: 0			
X: 0.0000	Proporcjonalnie	Ustawienia			
Y: 0.0000	X: 1.0000	Przeźroczysty			
Z: 0.0000	Y: 1.0000	🗹 Pokaż granicę przycięcia			
	,				
		OK Anti			
		UN Anuluj			

Rys. 266 Okno wprowadzania rastra

W polu *Ścieżka obrazu zostanie zapisana jako* określ sposób przechowywania ścieżki do pliku. Wciśnij przycisk [>], aby wybrać, jak chcesz zapisać ścieżkę obrazu:

Pełna ścieżka – do obrazu odwołujemy się za pomocą pełnej ścieżki, na przykład: ...*Moje dokumenty\Obrazy.jpg*. Użyj tej opcji, jeżeli obraz jest zapisany w folderze niezwiązanym z bieżącym folderem rysunku.

Ścieżka względna – do obrazu odwołujemy się za pomocą ścieżki względnej do bieżącego folderu rysunku, na przykład: *…\Moje dokumenty\Obrazy.jpg*. Użyj tej opcji, jeżeli obraz jest przechowywany w podfolderze bieżącego folderu rysunku.

Tylko nazwa pliku – do obrazu odwołujemy się za pomocą jego nazwy w bieżącym folderze rysunku, na przykład: *Obrazy.jpg*. Użyj tej opcji, jeżeli obraz jest zapisany w tym samym folderze co bieżący rysunek.

W oknie dialogowym *Dołącz obraz* podaj pozycję, skalę, kąt obrotu, przezroczystość, opcje obcinania i kliknij *OK*.

UWAGA: Przezroczystość działa dla obrazów, które wspierają kanał alpha, to znaczy obrazów, które posiadają przynajmniej jeden kolor, który może być oglądany jako przezroczysty.

Na rysunku podaj punkt wstawiania, skalę oraz kąt obrotu, jeżeli wybierzesz, aby określić je na ekranie.

WSKAZÓWKA: Możesz dołączać obrazy za pomocą opcji Zarządzanie obrazami. W tym celu na wstążce Start, w grupie logicznej Obraz wybierz Zarządzanie obrazami i w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Dołącz, aby określić obraz i dołączyć go; lub, jeżeli chcesz szybko dodać kolejne wystąpienie obrazka już umieszczonego na rysunku, wybierz obraz w Menadżer obrazu i kliknij Dodaj.

12.2. Zarządzanie obrazami

Opcja pozwala na dołączanie, odłączanie, wyładowywanie, przeładowywanie oraz zmianę ścieżki obrazów rastrowych.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow \square Zarządzanie obrazami

Obrazy		Po	odgląd
🖃 💼 Wszystkie obrazy		Dodaj	
		ft Dołącz	
		Odłacz	
		Wyłącz	
		Odśwież	
		Przytnij	语 既
<	>	Widok	
Ścieżka			
C:\Users\mm\Documents\INTE	Rsoft\ArCADia LT\10.3\Prz	Jstaw ścieżke	Szczegóły obrazka
Istawienia obrazu		D	01-71
Dostosuj obraz		Hozmiar	
Jasność:	50	🗹 Proporcjonalnie	Kąt: U
Kontrast:	50	X: 1022 5825	Ustawienia
∠anikahie:	U	Y 687.7321	Użyj przeźroczystości

Rys. 267 Okno zarzadzania obrazami rastrowymi

Funkcje okna dialogowego Menadżer obrazu:

Obrazy – zarządzanie obrazami wstawianymi i już znajdującymi się w rysunku poprzez wprowadzanie, kasowanie, odłączanie.

Podgląd – podgląd zaznaczonego pliku *BMP*, *JPG* lub *TIFF* z pola *Obrazy*. Właściwości pliku (nazwę, ścieżkę, datę utworzenia, rozmiar itp.) można uzyskać po dwukrotnym kliknięciu na podgląd.

Ścieżka – wskazuje ścieżkę dostępu do wybranego pliku.

Dopasuj obraz – zarządzanie jasnością, kontrastem i zanikaniem (rozmyciem) obrazów.

Rozmiar (w jednostkach rysunku) – wielkość wprowadzonego obrazu.

Obrót – definicja obrotu wprowadzanych obrazów, domyślnie ustawiona na 0°.

Przezroczystość – umożliwia "przeszklenie" wybranego obrazu.

Ustawienia rysunku – ustawienia parametrów obrazu, wyświetlanie ramki i poziomu jakości.

12.2.1. Odłączanie obrazów rastrowych

Kiedy obraz nie jest już potrzebny na rysunku, może zostać odłączony. Odłączenie obrazu powoduje usunięcie go z rysunku i z okna dialogowego *Zarządzanie obrazem*.

Aby odłączyć obraz rastrowy, uaktywnij opcję *Zarządzanie obrazem*, wybierz plik do usunięcia i kliknij *Odłącz*.

12.2.2. Wyładowywanie i przeładowywanie obrazów rastrowych

Jeśli dołączenie obrazu rastrowego wpływa na wydajność systemu, obraz może być wyładowany, a zewnętrzna ramka wskazuje jego pozycję. Jeśli usunięty obraz ma zostać wydrukowany, musi zostać przeładowany. Przeładowanie obrazu może być także konieczne w przypadku, gdy oryginalny obraz uległ zmianie.

W celu wyładowania i przeładowania obrazu rastrowego, wywołaj funkcję Zarządzanie obrazem i dla wyładowania obrazu i pozostawienia tylko jego ramki kliknij *Wyładuj*. Natomiast dla przeładowania obrazu (jest on widoczny na ekranie i na wydruku) kliknij *Przeładuj*.

12.2.3. Zmiana ścieżki dla obrazów rastrowych

Kiedy plik powiązany z obrazem rastrowym zostaje przeniesiony do innego katalogu lub zostaje przemianowany, program wyświetla informację, że nie może załadować rysunku. Użytkownik może odświeżyć połączenie z obrazem poprzez zmianę jego ścieżki.

W oknie *Zarządzanie obrazem* na liście obrazów wybierz odpowiedni obraz. Jeżeli jest więcej niż jedno wystąpienie obrazu na rysunku, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wyładować lub przeładować wszystkie wystąpienia obrazu, wybierz obraz najwyższego poziomu z listy.
- Aby wyładować lub przeładować pojedyncze wystąpienie obrazu, rozwiń obraz najwyższego poziomu na liście, a następnie wybierz konkretny obraz.

Kliknij przycisk [...]. Wybierz plik z nową nazwą lub lokalizacją, a następnie kliknij *Otwórz* i *Ustaw ścieżkę*.

		P	odgląd
🖃 🛐 Wszystkie obrazy		Dodaj	
	(C:\Users\mm\Documents\INT	ERsoft Dołącz	
		Odłącz	
		wyrącz	
		Udśwież	
		Przytnij	
<		> Widok	
ojetka.			
scieżka D:\Users\mm\Documents\I	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\P	rz, Jstaw ścieżke	Szczegóły obrazka
òcieżka C:∖Users∖mm\Documents∖I	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\P	tz Jstaw ścieżke	Szczegóły obrazka
Scieżka C:\Users\mm\Documents\I stawienia obrazu	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\P	tz Jstaw ścieżke	Szczegóły obrazka
Sciežka C:\Users\mm\Documents\I stawienia obrazu Dostosuj obraz	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\P	rz Jstaw ścieżke	Szczegóły obrazka Obrót
Sciezka C:\Users\mm\Documents\I stawienia obrazu Dostosuj obraz Jasność:	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\F	rz Jstaw ścieżkŧ	Szczegóły obrazka Obrót Kąt. 0
šciežka C:\Users\mm\Documents\I etawienia obrazu Dostosuj obraz Jasność:	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\F 50 50	rz Jstaw ścieżky Rozmiar Proporcjonalnie	Szczegóły obrazka Obrót Kąt: 0
šciežka 2:\Users\mm\Documents\I stawienia obrazu Dostosuj obraz Jasnošć: Kontrast.	NTERsoft\ArCADia LT\10.3\F 50 50 0	rz Jstaw ścieżkł Rozmiar ✓ Proporcionalnie × 1022.5825	Szczegóły obrazka

Rys. 268 Okno zarzadzania obrazami rastrowymi

Rozmiar – dostosowywanie wielkości poprzez zmianę szerokości (X) oraz wysokości (Y) w jednostkach rysunku.

Zachowaj proporcje – zmienia szerokość i wysokość tym samym współczynnikiem, zachowując proporcje obrazu.

Kąt obrotu – dopasowuje kąt obrazu w zależności od wpisanych wartości w stopniach, obracając odpowiednio w lewą stronę. 0° oznacza brak obrotu.

Użyj przezroczystości – opcja przydatna w przypadku, gdy elementy znajdujące się pod obrazem mają być widoczne (dla obrazów, które wspierają przezroczystość alpha, to znaczy obrazów, które posiadają przynajmniej jeden kolor, który może być oglądany jako przezroczysty).

Pokazuj granice obcinania – wyświetla pierwotnie wprowadzony obraz, nie zaznaczając miejsc kadrowania, czyli pokazany zostanie cały wprowadzony plik rastrowy. Opcja ta jest dostępna tylko dla przyciętych obrazów.

Kliknij *OK*, aby wprowadzić zmiany.

12.3. Modyfikowanie obrazów rastrowych

Użytkownik może modyfikować obraz poprzez zmianę jego jasności, kontrastu, zanikania, rozmiaru, kąta obrotu oraz przezroczystości. Te zmiany dotyczą tylko obrazu na rysunku, a nie pierwotnego pliku obrazu.

Dodatkowo, oprócz modyfikacji pojedynczego obrazu lub wielu obrazów, które wybierzesz, można również modyfikować wszystkie wystąpienia konkretnego obrazu w rysunku. Na przykład: jeżeli logo firmy pojawia się w wielu miejscach na rysunku, możesz użyć opcji Zarządzanie obrazami, aby określić zmiany tylko raz i zastosować je do wszystkich wystąpień logo.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow \square Zarządzanie obrazami

Na liście obrazów wybierz obraz, który chcesz zmodyfikować. Jeżeli istnieje więcej niż jedno wystąpienie obrazu w rysunku, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmodyfikować wszystkie wystąpienia obrazu, wybierz obraz najwyższego poziomu na liście.
- Aby zmodyfikować pojedyncze wystąpienie obrazu, rozwiń obraz najwyższego poziomu na liście, a następnie wybierz odpowiedni obraz.

Dostosuj *Jasność, Kontrast* oraz *Zanikanie*, przesuwając suwak do odpowiedniego ustawienia lub wpisując dokładną wartość. Podgląd obrazu pokazuje, w jaki sposób zmiany wpłyną na obraz.

WSKAZÓWKA: Jeżeli chcesz przywrócić parametry do pierwotnych ustawień obrazu, kliknij Resetuj.

12.3.1. Jakość obrazu

Funkcja ta zmienia jakość wszystkich obrazów w rysunku na wysoką lub roboczą, w zależności od możliwości komputera.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow 💷 Jakość obrazu

Jeśli chcesz użyć wysokiej jakości obrazu przełącz dwa pola wartości na jedno, czyli włącz przycisk Wartość i wpisz *Wysoka* lub *W* i zatwierdź. Jeśli wolisz jakość obrazu roboczą, która wymaga mniejszych zasobów systemowych wpisz *Robocza* lub *R* i zatwierdź.

12.3.2. Przycinanie obrazów rastrowych

Przycinanie obrazów może być włączone lub wyłączone. Jeśli przycinanie obrazu jest wyłączone, cały obraz jest widoczny. Informacja o przycinaniu jest jednak zachowywana i przycinanie może być włączone w dowolnej chwili.

Jeśli przycinanie zostanie usunięte z rysunku, jest ono usuwane całkowicie, ale sam obraz pozostaje na rysunku.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow ¹ Przytnij obraz

12.3.3. Wyświetlanie ramki rysunku

Włącza-wyłącza ramkę obrazu dla wszystkich obrazów rastrowych na rysunku. Kiedy ramki są wyłączone, nie są ani wyświetlane na ekranie, ani drukowane.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow ^{IIII} Wyświetl ramkę obrazu

Wybierz obraz i zdecyduj o włączeniu bądź wyłączeniu ramki obrazu. Aby wyświetlić ramkę dla wszystkich obrazów w rysunku, wybierz *Włącz*. Wybierz *Wyłącz*, jeśli chcesz ukryć wszystkie ramki na ekranie podczas wydruku.

UWAGA: Po wyłączeniu ramki nie da się zaznaczyć wczytanego obrazu.

12.3.4. Usuwanie obrazów rastrowych

Kiedy obraz nie jest już potrzebny na rysunku, może zostać odłączony. Odłączenie obrazu powoduje usunięcie go z rysunku i z okna dialogowego *Menadżer obrazu*.

W oknie *Menadżer obrazu* na liście obrazów wybierz odpowiedni obraz. Jeżeli jest więcej niż jedno wystąpienie obrazu na rysunku, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wyładować lub przeładować wszystkie wystąpienia obrazu, wybierz obraz najwyższego poziomu z listy.
- Aby wyładować lub przeładować pojedyncze wystąpienie obrazu, rozwiń obraz najwyższego poziomu na liście, a następnie wybierz konkretny obraz.

Kliknij *Odłącz*.

12.3.5. Skalowanie obrazów rastrowych

Jeśli wprowadzamy mapę geodezyjną do projektu, to powinna być ona przeskalowana. Należy pamiętać, że wszystkie rysunku tworzymy w skali 1:1, mapa prawdopodobnie przed zeskanowaniem miała skalę 1:500. Po zeskanowaniu jej skala została zmieniona i po wprowadzeniu do projektu nie będzie wyświetlona w odpowiedniej skali. Dlatego po wprowadzeniu obrazu do projektu należy zmierzyć na obrazie coś, co wiemy jakiej jest długości. Najlepiej posiłkować się krzyżami na mapie, które powinny być w odległości co 50 m.

Wprowadzając wymiar miedzy krzyżami. Jeśli podzielimy 50 przez odległość miedzy krzyżami to uzyskamy współczynnik skali do powiększenia lub pomniejszenia mapy.

Zaznaczamy mapę i wywołujemy opcję modyfikacji.

Wywołanie:

- Wstążka Rysunek \Rightarrow grupa logiczna Modyfikuj \Rightarrow 3 skala
- Menu kontekstowe \Rightarrow **Skala**

Wskazujemy punkt bazowy, np. w narożniku mapy. Klikamy na przycisk Wartość i w polu na pasku poleceń wpisujemy wynik dzielenia (50/odległość jaka mają krzyże na mapie) jako współczynnik skali. Zatwierdzamy przyciskiem *Akceptuj* lub poprzez *Enter*.

Po zmianie wielkości rastra ponownie dla pewności można zmierzyć odległość miedzy krzyżami.

Import pdf

13. IMPORT PDF
Import pdf

ArCADia LT pozwala na wczytanie do projektu podkładu w formacie PDF. Jednorazowo można wczytać wybraną stronę z pliku.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow \square Podkład PDF

Po wywołaniu polecenia i wybraniu pliku należy wcisnąć przycisk *Wartość* znajdujący się na pasku poleceń i podać numer strony, którą chcemy wczytać. Zatwierdzamy i wskazujemy lub podajemy punktu pierwszy punkt. Wprowadzamy współczynnik sakli lub pokazujemy drugi punkt, a następnie określamy kąt.

Formatowanie i drukowanie rysunków

14. FORMATOWANIE I DRUKOWANIE RYSUNKÓW

Formatowanie i drukowanie rysunków

Kopię rysunku można wydrukować dokładnie tak, jak został on utworzony lub można formatować rysunek, aby sterować jego wyglądem podczas wydruku.

Czasem może zaistnieć potrzeba wykonania wielu wydruków rysunku z różnym wyglądem. Przykładowo użytkownik może potrzebować wydruku do prezentacji dla klienta oraz kilku innych dla wykonawców. Dla każdego drukowanego rysunku można utworzyć osobny arkusz.

14.1. Arkusz wydruku

Po uruchomieniu ArCADii LT program wraz z nowym rysunkiem wprowadza domyślny arkusz wydruku wielkości strony A4 w układzie poziomym. Dla rysunków stworzonych w innych programach arkusz wydruku nie będzie pokazywany domyślnie, ale po włączeniu znajdzie się w początku układu współrzędnego.

Wyświetlanie arkusza i ramki można włączać i wyłączać.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wydruk \Rightarrow \square Pokaż arkusz

14.2. Ustawienia arkusza wydruku

Wielkość arkusza wydruku, marginesy ramki i skalę wydruku można dopasować zgodnie z aktualną potrzebą projektową. Przed wydrukowaniem rysunku należy włączyć arkusz wydruku i ustawić odpowiednie dane.

Wywołanie:

- Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Wydruk \Rightarrow 🖽 Ustawienia wydruku
- Przycisk $\land ArCADia \Rightarrow = Drukuj \Rightarrow Ustawienia wydruku$

W oknie dialogowym wprowadź odpowiednie dane.

Formatowanie i drukowanie rysunków

	Kyocera FS-3920DN	KORYTARZ		~
		Ustawienia dru	karki	
Rozmiar ark	usza		Marginesy (w	mm.)
Format:	<u>v</u>	Vysokość:	Lewy:	Prawy:
A4	\sim	210 mm	6	6
Orientacja:	<u>s</u>	zerokość:	Górny	Dolny:
Poziomy	\sim	297 mm	6	6
Ustawienia :	skali			
Skala arkus	za: 1:50 ~	Użytk.:	:	
Ustawienia	wydruku			
Nagłówek:				~
Stopkar				~
эторка:			🔿 Wydruk o	zarno-biały
stopka:	(), a.c			
Jednostka ry	ysunkowa w obszarze i	rysunku: cm	\sim	

Rys. 269 Okno ustawień wydruku

W obszarze *Rozmiar arkusza* definiowana jest wielkość kartki i jej orientacja. W obszarze *Marginesy* definiowana jest ramka arkusza, która może być drukowana, jeśli zaznaczona jest opcja *Pokaż linie marginesu na wydruku*. Pole *Ustawienie skali* odpowiada za przeskalowanie arkusza względem rysunku, tak aby wielkość kartki była odpowiednia dla rysunku w zadanej skali. Dla przykładu: dla rysunku wykonanego w cm, przy potrzebie wydrukowania go w skali 1:50, arkusz wydruku zostaje powiększony pięćdziesięciokrotnie, aby zmieścić cały rysunek. Jeśli w skali arkusza nie znajdzie się odpowiednia skala, to można ją wpisać po wybraniu z listy *Użyt.* w polach w prawej części okna *Użytk*.

W polu *Ustawienia drukarki* wybierana jest drukarka, zadawany jest nagłówek i stopka drukowanego arkusza. Można także zdefiniować kolorystykę wydruku: czarno-białą lub kolorową. Bardzo ważnym polem jest *Jednostka rysunkowa w obszarze rysunku*. Jeśli zostanie ona nieprawidłowo podana, wówczas arkusz wydruku i skala nie będą prawidłowe względem siebie.

15. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI

Komunikacja z innymi programami jest podzielona na różne moduły. Wśród funkcji podstawowych systemu ArCADia znajduje się *Eksport XML*, czyli zapis pliku w formacie tekstowym. Na wstążce *System*, w grupie *Komunikacja* znajdują się:

- Prezentacja projektu i Dane do prezentacji projektu opcje dostępne w module ArCADia-MAKER (opis w rozdziale Zapis prezentacji projektu).
- Import ArCon i Eksport ArCon opcje dostępne w module ArCADia-ARCHITEKTURA (opis w rozdziale Współpraca z programem ArCon).
- Import IFC i Eksport IFC opcje dostępne w module ArCADia-IFC (opis w rozdziale Współpraca z programami obsługującymi format IFC).
- *Eksport OBJ* i *Eksport podrysu do R3D3-Rama 3D* opcje dostępne w module ArCADia-ARCHITEKTURA (opis w rozdziale R3D3-Rama 3D).

15.1. Współpraca z programami obsługującymi format IFC

15.1.1. Konwerter IFC

Wprowadzanie projektów zapisanych w formacie IFC odbywa się poprzez polecenie Konwerter IFC.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja $\Rightarrow \overset{RB}{\ominus}$ Konwerter IFC

IFC to format wymiany plików między programami pracującymi w środowisku BIM (Revit, ArchiCAD, Allplan), czyli obiektowym tworzeniu projektu. Format ten pozwala na przenoszenie projektów jako bryły, czyli zbioru obiektów, a nie linii. Budynek zaimportowany z pliku .ifc będzie miał ściany, okna, drzwi, stropy i inne elementy, które w programie ArCADia będą elementami systemu. Oznacza to, że zaimportowana ściana będzie ścianą, która będzie podlegała edycji, znajdą się w niej okna i drzwi, a kolejne w razie potrzeby będzie można dostawić.

UWAGA: System ArCADia importowane obiekty przetwarza na logiczne elementy systemu, jeśli przy definiowaniu projektu w innym programie, nie są one wprowadzane zgodnie z zasadami tworzenia bryły budynku w systemie, to elementy te nie zostaną zaczytane. Przykładem będą stropy dla wszystkich kondygnacji wprowadzone wyłącznie na jednym piętrze. Zaimportowane ściany i stropy będą miały w oknie właściwości dane o zdefiniowanych warstwach, rodzaju materiału, grubości, ale ze względu na to, że biblioteki programów się różnią kreskowanie materiałów nie będzie pokazane. Należy albo zdefiniować nowe materiały dla tych przegród zgodne z biblioteką programu lub wprowadzić do biblioteki programu nowe materiały.

15.1.2. Import

Wprowadzanie projektów zapisanych w formacie IFC odbywa się poprzez polecenie Import IFC.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja $\Rightarrow \stackrel{\mathbb{R}^{\oplus}}{\longrightarrow}$ Import IFC

Po wywołaniu polecenia na ekranie pojawia się okno dialogowe importu danych, w którym wybierany jest plik projektu:

Vybierz plik IFC					
G 🕞 🗢 📕 🕨 Komputer	 System (C:) Dokumenty 		🔻 🍫 Przeszul	kaj: Użytkownicy	P
Organizuj 🔻 Nowy folde	er			•= •	0
*	Nazwa	Data modyfikacji	Тур		
A 🗃 Biblioteki	ArCADia-IFC Przyklad 1.ifc	25.01.2017 14:53	Industry Foundati		
	📠 ArCADia-IFC Przyklad 2.ifc	30.01.2017 09:36	Industry Foundati		
	📓 ArCADia-IFC Przyklad 3.ifc	30.01.2017 14:00	Industry Foundati		- i
Dirazy	📠 ArCADia-IFC Przyklad 4.ifc	30.01.2017 12:56	Industry Foundati		
	📠 ArCADia-IFC Przyklad 5.ifc	30.01.2017 14:27	Industry Foundati		
4 🖳 Komputer	RCADia-IFC Przyklad 6.ifc	30.01.2017 15:24	Industry Foundati		
🛯 🚢 System (C:)					
🛛 📔 PerfLogs 📃					
🖻 퉲 Pliki programó					
🖻 퉲 Program Files					
🍌 Temp					
🛛 📙 Użytkownicy					
Windows					
🖻 🧰 Vista x64 (D:)					
					_
Nazwa	pliku:		→ Plik IFC I	ıb IFCZip	•
			Otwó	nz Anuluj	

Rys. 270 Okno importu projektu z pliku IFC

Można wybrać format pliku .ifc lub .ifczip).

Po wybraniu pliku wczytywany jest model IFC.

15.1.3. Praca na modelu IFC

Po zaczytaniu modelu IFC na oknie *Menadżer projektu* po jego lewej stronie będzie dostępna zakładka o nazwie zaczytanego modelu.

101			Menadžer projektu 🗱	+
÷\$8	Ŷ		11 ×	×
ArCADia-IFC Przyklad 6.ifc Projekt	~	88 > >	Projekt	Podrys Rzut 1 Widok 3D

Rys. 271 Okno menadżera projektu widok zakładki modelu ifc

Tab. 17 Opcje dostępne w oknie Menadżera projektu dla modelu IFC

\$ ⁴	Przesuń	Po naciśnięciu tej ikony program poprosi o wskazanie punktu odniesienia
	model	względem którego będzie model przesuwał, należy wskazać ten punkt
	IFC	klikając w obszar rysunku np. w narożnik ścian zewnętrznych i następnie

		wskazać nowe położenie po przesunięciu. Można również wykorzystać opcję przesunięcia o konkretną wartość lub wskazać współrzędne.
- ÇP	Obróć	Po naciśnięciu tej ikony program poprosi o wskazanie punktu odniesienia
	model	wokół którego nastąpi obrót i kąt obrotu. Można również wskazać położenie
	IFC	po obrocie na obszarze rysunku.

Po rozwinięciu drzewa modelu IFC są dostępne inne funkcje. Jeśli użytkownik zaznaczy obiekty np. ściany to w oknie *Menadżera projektu* będzie dostępna ikona *Właściwości formatu IFC*.



Rys. 272 Okno Menadżer projektu, zakładki modelu IFC po rozwinięciu i zaznaczeniu obiektów

Tab. 18 Opcje dostępne w oknie Menadżera projektu dla modelu IFC

8	Właściwości	Po kliknięciu tej ikony będzie otworzy się okno właściwości elementu
	obiektu IFC	lub okno, w którym będą wylistowane wszystkie elementy z tej grupy
		obiektów. Wraz z możliwością przejścia do okna właściwości 🖆.

Nazwa obiektu	Właściwości	-
Ściana Ściana warstwowa 50,5 cm	1	
Ściana Ściana jednowarstwowa 12 cm	11	Ξ
Ściana Ściana warstwowa 50,5 cm	1	
Ściana Ściana jednowarstwowa 25 cm	1	
Ściana Ściana jednowarstwowa 12 cm	1	
Ściana Ściana warstwowa 50,5 cm	1	
Ściana Ściana jednowarstwowa 25 cm	1	
Ściana Ściana jednowarstwowa 12 cm	1	
Ściana Ściana jednowarstwowa 25 cm	1997 - 19	
Čaises Čaises wortwaws EN E am		Ŧ

Rys. 273 Okno właściwości obiektów IFC

Po kliknięciu na tę ikonę i użytkownik ma do dyspozycji okno *Właściwości elementu* np. ściana. W zależności od tego z jakiego programu wyeksportowano dany element IFC i jakie były wysyłane parametry okno właściwości będzie miało różną ilość zakładek. Poniżej przykładowe okno zaimportowanego elementu z programu Tekla Structures.

¥		Zarza	dzanie elementem			
ld elementu	177					
Grupa	CDIGK2					
×			Wygląd			
C	П				Pisa	iki 🔻
Ø					Powierz	chnie 🔻
					Czcio	nki 🔻
					Opis	
Î						
1m	Ц					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
×						
		1	Parametry	-	1	
Właściwości	i podstawowe	Argumenty	Ogólne Wymian	Położenie	Konstrukcja	Mat 🔹 🕨
Właściwości Nazwa	i podstawowe	Argumenty	Parametry Ogólne Wymian Wartość	Położenie	Konstrukcja	Mate Jedno
Właściwości Nazwa Nazwa	podstawowe	Argumenty	Varametry Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je	Położenie dnowarstwowa	Konstrukcja 25 cm	Mate Jedno
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC	podstawowe	Argumenty	Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je IfcWallStandardC	r Położenie dnowarstwowa jase	Konstrukcja 25 cm	Mati (4)
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC Wysokość	i podstawowe	Argumenty	Varametry Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je IfcWallStandardO 400.00	Położenie dnowarstwowa ase	Konstrukcja 25 cm	Mate Mate Mate Mate Mate Mate Mate Mate
Właściwości Nazwa Nazwa Kłasa IFC Wysokość Wysokość bi	i podstawowe azowa	Argumenty	Varemetry Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je IfcWallStandardC 400.00 0.00	n Położenie dnowarstwowa ase	Konstrukcja a 25 cm	Mat Jedno cm m
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC Wysokość Wysokość bi	i podstawowe azowa	Argumenty	Varenetry Ogólne Wymiany Wartość Ściana Ściana je IfcWallStandardC 400.00 0.00	r Położenie dnowarstwowa ase	Konstrukcja 25 cm	Mat delta
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC Wysokość Wysokość bi	i podstawowe azowa	Argumenty	Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je IfcWallStandardC 400.00 0.00	r Położenie dnowarstwowa ase	Konstrukcja 25 cm	Mat Jedno cm m
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC Wysokość bi Wysokość bi	i podstawowe azowa	Argumenty	Parametry Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je Ifc/WallStandardC 400.00 0.00	r Położenie dnowarstwowa ase	Konstrukcja 25 cm	Mat d b Jedno cm m
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC Wysokość by	podstawowe	Argumenty	Parametry Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je Ifc/WallStandardC 400.00 0.00	n Położenie dnowarstwowa ase	Konstrukcja 25 cm	Mate Jedno
Właściwości Nazwa Nazwa Klasa IFC Wysokość bi	azowa	Argumenty	Parametry Ogólne Wymian Wartość Ściana Ściana je Ifc/WallStandardC 400.00 0.00	r Położenie Inowarstwowa ase	Konstrukcja 25 cm	Matu Version States and the second se

Rys. 274 Okno właściwości elementu IFC

 Tab. 19
 Opcje dostępne w oknie Menadżera po zaznaczeniu pozycji Elementy

	Dodaj grupę	Pozwala dodać grupę dla zaznaczonych elementów.
10	Zaznacz elementy	Zaznacza podświetlone elementy na rzucie.

Te same funkcje można wywołać klikając na *Elementy* na drzewku okna *Menadżer projektu* prawym przyciskiem myszy.



Rys. 275 Widok okna Menadżer projektu i menu kontekstowe elementu

Aby móc wprowadzać obiekty ArCADii na modelu IFC należy stworzyć na zakładce *Projekt* odpowiednie kondygnacje dostosowując dane do systemu ArCADia. Aby ułatwić użytkownikowi wprowadzanie danych na licencji ArCADia–IFC użytkownik dostaje dwie przydatne funkcje.

Można wstawić w modelu IFC budynku przekrój o zerowej głębokości.

Wywołanie:

• Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Wstaw \Rightarrow \bigtriangleup Wstaw przekrój o zerowej głębokości

Należy wskazać początek i koniec linii przekroju, a następnie wskazać jego położenie na obszarze rysunkowym.

Można na przekroju wstawić koty wysokościowe, które w prosty sposób pomogą użytkownikowi ustalić jakie poziomy kondygnacji są w projekcie. Można wstawić je na przekroju np. na stropach, czy podłogach.

Wywołanie:

• Wstążka Architektura \Rightarrow grupa logiczna Elementy opisujące \Rightarrow ⁴ Kota wysokościowa

Poniżej na przykładzie wytłumaczony jest sposób wprowadzania kondygnacji w systemie ArCADia aby były zgodne z modelem IFC. Po wprowadzeniu przekroju zerowego i kot wysokościowych w odpowiednich miejscach znane są już wysokości bazowe i wysokości całkowite kondygnacji. Na oknie menadżera projektu klikamy zakładkę *Projekt* i klikamy ikonę **do nowy budynek**. Będzie można wpisać nazwę dla nowego budynku.

Nazwa nowego budynku	
Budynek jednorodzinny	

Rys. 276 Okno wpisywania nazwy nowego budynku.

Po kliknięciu przycisku *OK* na drzewie projektu pojawi się już nowy budynek wraz z domyślną kondygnacją. Po kliknięciu na kondygnację pod prawym przyciskiem myszy dostępne jest menu kontekstowe. Wybieramy na *Właściwości kondygnacji*.

ю	Menadżer	projektu * +		
	ft - E + F			
Projekt	 ✓ Generating ✓ Budynek ✓ Mondygnac ✓ Wykazy 	ny ♀ ♪ ↓ ₽ ia ∩ (+∩ ∩0= ♀ ♪ ↓ ↓ Właściwości kondygnacji		
ole_project.ifc	 A Teren zewnętrzn A Elementy uż A Róża wiatrów Uchwyt widoku 	Dodaj kondygnację powyżej Dodaj kondygnację poniżej Usuń kondygnację		
basic_sam		Przenieś w górę Przenieś w dół		
Lac,		Przekrój B-B		
		Widok 3D		
Multi	schowek Wybó	r elementów 🔻 🗈 🐔 🔀		

Rys. 277 Okno Menadżer projektu z nowym budynkiem i kondygnacją.

Otworzy się okno właściwości kondygnacji. Zaczynamy od najniższej kondygnacji i wpisujemy w okienko edycyjne *Wysokość bazowa (Po) – bezwzgl.* w m n.p.m. Następnie w polu *Wysokość całkowita (Hc)*.

Właściwości elementu: Kondygnacja *	П.
Zarządzanie elementem	n V
ld elementu 0	
V Wygląd	
Wygląd opisu pomieszczeń	
Podgląd rozmieszczenia	±10.00
Varwa Kondygnacia 0. Przedrostek pomieszozeń	
Wysokość całkowita (Hc) 150.0 cm wzgl. bezwzgl. Wysokość bazowa (Po) 0.00 cm = -1.50 m n.p.m.	-1.50
Wysokość cięcia dla rzutu 100.0 cm Właściwości stropów powyżej 🕞	1.50
Właściwości stropów popiżej	
V Operacie	
Zapisz w szablonie V S OK Anuluj	1

Rys. 278 Widok okna Właściwości elementu: Kondygnacja z wprowadzonymi wartościami wysokości.

Dodajemy kolejne kondygnacje wpisując odpowiednie wysokości z przekroju.

Następnie można wprowadzać elementy np. instalacji sanitarnych tak jak w przypadku tradycyjnej pracy z systemem ArCADia.

UWAGA: Elementy modelu IFC podlegają sprawdzaniu kolizji analogicznie do obiektów systemu ArCADia.

Do jednego projektu można wczytać kilka modeli IFC, aby móc je usuwać lub dodawać służy polecenie *Menadżer modeli IFC*.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja \Rightarrow Renadżer modeli IFC

Po kliknięciu na ikonę będzie dostępne okno *Menadżer modeli IFC*. W kolumnach zostaną wyświetlone nazwy: *Modelu IFC, Pliku IFC* oraz czy model IFC jest załadowany. Nazwę modelu IFC można z poziomu okna menadżera zmienić lub wprowadzić nową. Pozostałe kolumny są nie edytowalne.

Po prawej stronie są dwa przyciski jeden służy do dodawania, a drugi do usuwania modeli IFC z pliku.

Model IFC	Plik IFC	Załadowany	Dodaj model
rch p 5.ifc	arch p 5.ifc	Tak	
			Usun model

Rys. 279 Widok okna Menadżera modeli IFC

15.1.4. Eksport

Eksport danych IFC odbywa się po wybraniu polecenia IFC.

Wywołanie:

Po uruchomieniu opcji wyświetlane jest okno zapisu projektu i eksportu danych, które można eksportować do formaty .ifc lub .ifczip:



Rys. 280 Okno eksportu danych do pliku IFC

W powyższym oknie następuje wybór eksportowanych elementów, dostępny poprzez zaznaczenie kolejnych pozycji listy. Domyślnie projekt jest eksportowany w całości wraz ze wszystkimi elementami systemu ArCADia. Obiekty programu na drzewie są podzielone na branże, można wybrać pojedyncze

elementy lub całą branże. Na zakończenie wyboru elementów do zapisu w formacie IFC należy kliknąć przycisk *Eksportuj*.

15.2. Współpraca z programami obsługującymi format RVT

15.2.1. Import

Wprowadzanie projektów zapisanych w formacie RVT odbywa się poprzez polecenie *Importuj dane z formatu RVT*.

Wywołanie:

- Wstążka System \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja $\Rightarrow \overline{\mathscr{F}}$ Import RVT
- Pasek narzędzi ArCADia-SYSTEM $\Rightarrow \mathbb{R}$ Importuj dane z formatu RVT

Po wywołaniu polecenia na ekranie pojawia się okno dialogowe importu danych, w którym wybierany jest plik projektu:

📉 Wczytaj plik RVT						×
← → · · ↑ 📙 « Dane & Work (D) > Prog	ram Files > Autodesk > Revit 2018 > Sample	is .	✓ Õ Przeszul	kaj: Samples	Q
Organizuj 🔻 Nowy folder						•
🖈 Szybki dostęp	^	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
E Desktop	*	Arch Link Model.rvt	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Pr	13 988 KB	
🖊 Pobrane	*	rac_advanced_sample_project.rvt	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Pr	15 096 KB	
📋 Dokumenty	*	ac_basic_sample_family.rfa	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Fa	296 KB	
Obrazy	*	🔜 rac_basic_sample_project.rvt	24.01.2017 21:27	Autodesk Revit Pr	16 956 KB	
_luty		rme_advanced_sample_family.rfa	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Fa	344 KB	
ApowerREC		rme_advanced_sample_project.rvt	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Pr	32 900 KB 348 KB	
Commands		me_basic_sample_project.rvt	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Pr	27 728 KB	
Krystian Menet		🔜 rst_advanced_sample_family.rfa	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Fa	580 KB	
🕋 OneDrive		🔜 rst_advanced_sample_project.rvt	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Pr	13 016 KB	
ENGINEER04-KR		rst_basic_sample_family.rfa	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Fa	276 KB	
🔉 A360 Drive		Technical school-current m nd	20.01.2017 21:26	Autodesk Revit Pr	5 680 KB	
🔜 Desktop		we rechnical school-current in we	20.01.2017 21.20	Adrodesk Nevic Ph	15 120 Kb	
🗎 Dokumenty						
N 84	~					
<u>N</u> azwa pliku:				✓ Plik pro	ojektu programu F	Revit (* 🗸
				Qtv	wórz A	inuluj

Rys. 281 Okno importu projektu z pliku RVT

Można wybrać format pliku .rvt.

UWAGA: Opcja Import RVT obsługuje również pliki w formacie RFA.

15.2.2. Praca na modelu RVT

Po zaczytaniu modelu RVT na oknie menadżera projektu po lewej stronie będzie dostępna zakładka o nazwie zaczytanego modelu.

Współpraca z innymi programami



Rys. 282 Okno menadżera projektu widok zakładki modelu rvt

Dodajemy kolejne kondygnacje wpisując odpowiednie wysokości z przekroju.

Następnie można wprowadzać elementy np. instalacji sanitarnych tak jak w przypadku tradycyjnej pracy z ArCADią.

Do jednego projektu można wczytać kilka modeli w formacie .RVT aby móc je usuwać lub dodawać służy polecenie Menadżer modeli RVT.

Wywołanie:

- Wstążka System \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja \Rightarrow \blacksquare Menadżer modeli RVT
- Pasek narzędzi ArCADia-SYSTEM \Rightarrow $\boxed{\mathbb{R}}$ Menadżer modeli RVT

Po kliknięciu na ikonę będzie dostępne okno Menadżera RVT. W kolumnach zostaną wyświetlone nazwy: Modelu RVT, Pliku RVT oraz czy model RVT jest załadowany. Nazwę Modelu RVT można z poziomu okna menadżera zmienić lub wprowadzić nową. Pozostałe kolumny są nie edytowalne.

Po prawej stronie są dwa przyciski jeden służy do dodawania drugi do usuwania modeli RVT z pliku.

Model	Plik	Załadowany	Dodaj model
st_basic_sample_project	rst_basic_sample_pr	n Tak	11 2 11
			Usun model

Rys. 283 Widok okna Menadżera modeli RVT

15.3. R3D3 Rama 3D

Moduł ArCADia-ARCHITEKTURA posada różne możliwości komunikacji z programem R3D3-Rama 3D. Z programu R3D3-Rama 3D istnieje możliwość wyeksportowania geometrii dachu i powrotu do modułu wraz z więźbą dachową wprowadzona w dachu (od wersji 12); zaimportowania konstrukcji prętowej (od wersji 15), a do niego możemy wyeksportować wszystkie dachy projektu jednocześnie i podrys siatek osi modularnych (również od wersji R3D3-Rama 3D 15.0). Od wersji 17 program R3D3-Rama 3D ma możliwość zaczytania modelu rzeczywistego budynku a w nim pokazania modelu statycznego.

15.3.1. Import pliku F3D

UWAGA: Opcja dostępna wyłącznie w module ArCADia-ARCHITEKTURA.

Opcja importuje szkielet konstrukcji stworzony w programie R3D3-Rama 3D, który po wczytaniu będzie jednym obiektem, ale będzie go można rozbić na pojedyncze elementy, które podlegają edycji. Szkielet domyślnie jest jednym obiektem, ale jeśli w projekcie będzie więcej niż jedna kondygnacja zostanie on podzielony na te kondygnacje.

Wywołanie:

• Wstążka Architektura ⇒ grupa logiczna Budynek ⇒ 📲 Import F3D

Po wywołaniu opcji otwierane jest okno, którym należy wskazać plik. Następnie można wprowadzić szkielet, lub jeszcze przed wstawieniem wejść w okno *Właściwości elementu: Konstrukcja szkieletów prętowych*:

Właściwości elementu:	Konstrukcja s	zkieletów prę	towych	×
¥	Zarządzanie (elementem		
ld elementu	1			
¥	Wygl	ąd		
	P]] 1⊡	Pisaki Powierzchnie Pokaż punkt wsta	▼ ▼ awienia
¥	Param	etry		
Nazwa	Konstrukcja	szkieletów pręt	owych 1	
Kąt Wysokość bezwzględna	0.0 °	n.p.m.		
Zapisz w szabloni	e 🔻 🖄	OK	Anul	J

Rys. 284 Okno właściwości wprowadzanego szkieletu

Wygląd – panel umożliwiający zdefiniowanie rodzaju, koloru i grubości pisaków dla wprowadzanego elementu na rzut, w widoku 3D będą pokazane powierzchnie, których materiał zadawany jest także w tym panelu. Dodatkowo domyślnie zaznaczona jest opcja Pokaż punkt wstawienia, którą w razie potrzeby można wyłączyć.

Nazwa – nazwa dla zespolonego szkieletu.

Kqt – kąt obrotu wstawianej na rzucie konstrukcji.

Wysokość bazowa – wysokość położenia wprowadzanej konstrukcji.

Zapisz w szablonie – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego stylu i inne parametry elementu.

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na powrót do rysunku i wprowadzenie słupa. Wprowadzenie elementu polega na wskazaniu jego lokalizacji. Podczas rysowania, z poziomu okna wstawiania, okna zgłoszeń lub obszaru poleceń, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie szkieletu prętowego w zadanej odległości od wybranego punktu.
- *Pomiędzy punktami (środek)* rozpoczyna rysowanie elementu w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów).
- *Pomiędzy punktami (procentowo)* rozpoczyna rysowanie elementu w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów).
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia elementu.







15.3.1.1. Właściwości konstrukcji prętowej

Po wprowadzeniu konstrukcja widziana jest jako jeden obiekt, który można w oknie właściwości ma te same opcje co przed wstawieniem. Szkielet jednak można rozbić, wówczas każdy element będzie podlegał oddzielnej edycji.

Y		Zarządzanie	elementem	
Symbol typu		ld elementu	12366	
Тур	<nowy></nowy>		99 🕂 🗸	
Grupa	<brak></brak>		•	
v		Wvo	lad	
				Pisaki Powierzchnie Kolor wypełnienia
v ₩urshaii ar		Paran	Netry	505.0
vvysokosc poo Kąt w osielem	entu	90.0 °	 Długość 	225.0 cm
~		Paramet	n/ trou	
Тур	I			I 1
Wysokość pro	filu (h)	10.0	m 🗹 Widoczność osi p	oziomej
Szerokość pro	filu (b)	10.0	m 🗹 Widoczność osi pi	onowej
		10.0	Odległość osi poziom	ej 5.0 ~
			od krawędzi (zc) Odlaskaćć asi siesew	- <u>5.0</u> G
			do krawędzi (yc)	ସ 5.0 ଫ
Material	Stal or	ofilowa		

Rys. 286 Okno jednego z elementów rozbitego szkieletu zaimportowanej konstrukcji prętowej.

15.3.1.2. Edycja konstrukcja prętowej

Po zaznaczeniu konstrukcji prętowe (nierozbitej) można ją przesuwać, kopiować, usuwać i zmieniać właściwości. Część tych opcji jest dostępna wyłącznie z poziomu okna edycji:

Konstn	cja szkieletów prętowy	ch (id: 1) 🛛 🗙
	<niedostępne></niedostępne>	~ ~
Pisaki	Czcionki 🔻	Powierzchnie 🔻

Rys. 287 Okno edycji szkieletu konstrukcj prętowej

Tab. 20 Narzędzia modyfikacji konstrukcji

i∰	Właściwości	Otwiera okno Właściwości.
1	Malarz czcionek	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz
	i pisaków	wielkość i rodzaj czcionki.
t¶4	Rozbij szkielet prętowy	Rozdziela zaimportowaną konstrukcje na poszczególne
		części, które od tej pory będą oddzielnymi elementami.
Æ	Pokaż właściwości	Pokazuje okno właściwości wskazanego elementu
	elementu w szkielecie	konstrukcji, bez konieczności jej rozbijania.
	prętowym	

×	Usuń zaznaczone	Kasuje zaznaczoną konstrukcję.
	elementy	
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany
		element.
Powierzchnie 🔻	Powierzchnie	Przypisanie materiałów lub tekstur dla poszczególnych
		powierzchni wprowadzanego elementu.

15.3.2. Eksport podrysu do R3D3

UWAGA: Opcja dostępna wyłącznie w module ArCADia-ARCHITEKTURA.

Do programu R3D3-Rama 3D od wersji 15 można eksportować podrys konstrukcji z modułu ArCADia-ARCHITEKTURA. Przenosi on informacje o wszystkich siatkach osi modularnych i geometrii wprowadzonych dachów. Siatki modularne łączone są w jedną i rzutowane na wysokość bazowa budynku. W przecięciach osi wyprowadzane są pionowe elementy pomocnicze, dal łatwego wprowadzanie elementów konstrukcji w programie R3D3-Rama 3D. Jeśli w podrysie siatki znajdzie się dach to a nim zostanie odwzorowana siatka osi modularnych, także dla łatwego wprowadzania konstrukcji. Podrys przechodzi po programu R3D3-Rama 3D bez modyfikacji, znaczy nie tak jak w przypadku przeniesienia więźby, gdzie wraz z geometrią dachu tworzona jest od razu automatyczna więźba. Tu przechodzą tylko podrysy, a konstruuję wprowadza już użytkownik.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja \Rightarrow Podrys do R3D3-Rama 3D

Eksport podrysu nie zapisuje pliku, otwiera program R3D3-Rama 3D i przenosi osie i dachy.



Rys. 288 Przykładowy projekt eksportowany do programu R3D3-Rama 3D



Rys. 289 Przykładowy podrys w programie R3D3-Rama 3D

15.3.3. Widok konstrukcyjny

Włączając *Widok konstrukcyjny*, projekt jest pokazany tak, jak będzie wyglądał w programie R3D3-Rama 3D. Ikona 2 pozwala na przejście całego projektu, tak jak jest on przedstawiony w widoku konstrukcyjnym, do programu R3D3-Rama 3D.

Wywołanie:

• Wstążka Widok \Rightarrow grupa logiczna Widok $\Rightarrow \cancel{III}$ Widok konstrukcyjny



Rys. 290 Przykładowy projekt w widoku konstrukcyjnym



Rys. 291 Przykładowy projekt po przejściu do programu R3D3-Rama 3D

UWAGA: Przejście do programu R3D3-Rama 3D z widoku konstrukcyjnego nie wymaga licencji na program, ale jeśli plik miałby być modyfikowany, to trzeba byłoby go zapisać, a to możliwe jest tylko w przypadku posiadania licencji na program R3D3-Rama 3D.

15.4. Eksport projektu do formatu OBJ

UWAGA: Opcja dostępna wyłącznie w module ArCADia-ARCHITEKTURA.

Budynek zaprojektowany w programie ArCADia-ARCHITEKTURA można przenieść do programów do zaawansowanej wizualizacji 3D (Maja, 3D Studio). Dzięki opcji *Eksportuj projekt do formatu OBJ* cały budynek i jego trójwymiarowa geometria przeniesione zostają do programów posiadających pełną edycję 3D i możliwość stworzenia fotorealistycznej wizualizacji.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja $\Rightarrow \overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}{\overset{\circ}}}{\overset{\circ}}}{\overset{\circ}}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}{\overset{\circ}}}{\overset{\circ}}{$



Rys. 292 Okno eksportu danych do pliku OBJ

15.5. Zapis prezentacji projektu

UWAGA: Opcja dostępna wyłącznie w module ArCADia-MAKER.

System ArCADia BIM od wersji 6.0 posiada nowe moduły: ArCADia-3D MAKER, który dysponuje opcjami zapisu projektu w 3D, oraz ArCADia-3D VIEWER, który pozwala na przeglądanie zapisanego w 3D projektu bez konieczności posiadania programu ArCADia. W wersji 6.7 doszła także opcja zapisu prezentacji do chmury, dzięki czemu model projektu można oglądać w trójwymiarowej przeglądarce na urządzeniach mobilnych.

Pierwotnie do dyspozycji były dwa warianty zapisu prezentacji projektu: z przeglądarką lub bez niej. Przeglądarkę, czyli ArCADia-3D VIEWER, można pobrać ze strony internetowej www.intersoft.pl. Teraz trzecia opcja zapisuje model projektu i udostępnia link, który po kliknięciu na dowolnym telefonie lub tablecie w przeglądarce internetowej pozwoli obejrzeć zapisany model.

15.5.1. Zapis prezentacji 3D

Opcja umożliwia zapis projektu wraz z przeglądarką. Oznacza to, że tak zapisaną prezentację można dać osobie nieposiadającej programu ArCADia, a chcącej obejrzeć projekt. Przeglądarka otworzy okno ArCADia-3D VIEWER i pozwoli na obejrzenie stworzonego projektu ze wszystkich stron, jednak bez możliwości jakiejkolwiek zmiany czy zapisu.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Prezentacja $\Rightarrow \square$ Utwórz

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno zapisu prezentacji, w którym należy wskazać miejsce zapisu i podać nazwę, a następnie zatwierdzić poprzez przycisk *OK*.

Zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .exe, które umożliwi otworzenie go na każdym komputerze bez zainstalowanej ArCADii.

Aby obejrzeć prezentację, wystarczy kliknąć dwukrotnie na plik i otworzy się okno ArCADia-3D VIEWER.

UWAGA: Może się zdarzyć, że przed oknem ArCADia-3D VIEWER zostanie wyświetlony komunikat o braku potrzebnych składników. W takim przypadku na pytanie, czy kontynuować, należy wybrać opcję **Nie**. Wówczas program otworzy stronę, z której należy pobrać i zainstalować potrzebną poprawkę do systemu operacyjnego.



Rys. 293 Okno ArCADia-3D VIEWER z przykładowym projektem

Tab. 21 Opcje ArCADia-3D VIEWER, czyli przeglądarki projektów

Ctwórz plik		Otwiera plik z danymi prezentacji 3D
		(z rozszerzeniem .a3d).
	< Muhierz kamere>	Pokazuje domyślne i zapisane w projekcie widoki
	<vvybletz kullerę=""></vvybletz>	kamery.
đ	Widok perspektywiczny	Pokazuje budynek w ujęciu perspektywicznym.
ß	Widok aksonometryczny	Pokazuje budynek w ujęciu aksonometrycznym.
•	Pokaż kolory warstw	Wyświetla budynek z kolorami elementów
V6	z Menadżera Projektu	zadanymi dla grup.
H	Pokaż powierzchnie	Pokazuje budynek z zadanymi materiałami lub
H	zdefiniowane w elementach	teksturami.
ŵ	Trub orbitowania	Tryb wyświetlania projektu, w którym kamera
*		znajduje się na orbicie projektu.
-		Tryb wyświetlania projektu, w którym kamera
→	Tryb lotu	może znajdować się wewnątrz projektu i idzie
		dokładnie w ustawionym przez mysz kierunku.
11	Tryh spaceru	Tryb wyświetlania projektu umożliwiający obchód
•	1190 3040014	projektu.
iài	Obniż pozycję kamery	Obniża pozycję obserwatora.
₽	Podnieś pozycję kamery	Podnosi pozycję obserwatora.
	Filtr przezroczystości	Pozwala "przeszklić" całą branżę, np. Architekturę, w celu pokazania innej branży, np. umieszczonej wewnątrz budynku.

15.5.2. Zapis danych do prezentacji 3D

Jeśli chcemy zapisać prezentację projektu dla osoby, która już posiada przeglądarkę projektów ArCADia-3D VIEWER, wystarczy zapisać dane do prezentacji, dzięki czemu plik prezentacji będzie dużo mniejszy i będzie go można przesłać poprzez e-mail.

Wywołanie:

• Wstążka System \Rightarrow grupa logiczna Prezentacja \Rightarrow \bigcirc Dane prezentacji projektu

Po wywołaniu polecenia zostanie wyświetlone okno zapisu prezentacji, w którym podajemy miejsce i nazwę pliku. Stworzoną prezentację będzie można otworzyć z okna ArCADia-3D VIEWER z ikony *Otwórz plik*.

15.5.3. Model projektu na urządzeniach mobilnych

15.5.3.1. Zapis prezentacji do chmury

Do modułu ArCADia-3D MAKER została wprowadzona opcja zapisu prezentacji modelu 3D w chmurze, czyli na zewnętrznym serwerze: Dropbox lub OneDrive.

Wywołanie:

Po włączeniu opcji program sprawdza dostęp do serwera. Jeśli nie jesteśmy zalogowani to zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



Rys. 294 Okno informujące o braku autoryzacji dostępu do zapisu w chmurze

Wybór serwera zapisu i logowanie powinno się odbyć w oknie *Opcje* pod przyciskiem *Opcje zapisu* w chmurze i jest opisane w rozdziale *Opcje*. Można też wybrać miejsce zapisu i zalogować się po kliknięciu *Tak* na powyższym oknie.

Opcje zapisu w chmurz	ze		Х
Wybierz domyślną usługę w chmurze:	zapisu		
OneDrive	\sim	Autoryzuj	
Brak autoryzacji			
		OK	

Rys. 295 Okno Opcje zapisu w chmurze

Z listy znajdującej się po lewej stronie okna wybieramy serwer chmury, na który ma zostać zapisany model. Następnie klikając na przycisk *Autoryzuj* przechodzimy do strony logowania, gdzie prócz

użytkownika i hasła musimy zgodzić się na przesłanie przez program ArCADia SYSTEM danych. Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać nazwę naszego modelu. Domyślnie zostanie wyświetlona nazwa naszego pliku.

Opcje eksportu prezentacji online	×
Nazwa prezentacji:	
Rysunek1	
🗹 Dołącz tekstury	
Eksportuj obiekty wyłączone na widoku 3D	
OK Anuluj	

Rys. 296 Opcje zapisu modelu

Nazwa prezentacji – nazwa, pod którą zostanie zapisany model 3D.

Dołącz tekstury – dołącza do modelu zadane tekstury. Odznaczenie opcji spowoduje zapis białego modelu.

Eksportuj obiekty wyłączne na widoku 3D – opcja pomija eksport wyłączonych na widoku 3D elementów, nie będą one widoczne w przeglądarce chmury.

Po kliknięci OK zostanie wyświetlone poniższe okno:

×
AMhpvgPxgSKbYX6aQI2FuaXS
Uruchom prezentację
ОК

Rys. 297 Okno Prezentacja online

Kopiuj do schowka – opcja pozwala na skopiowanie i późniejsze przesłanie linku prezentacji do innej osoby.

Uruchom prezentację – opcja otwiera okno ArCADia-WEBVIEWER z zapisanym modelem.

15.5.3.2. Prezentacja na urządzeniach mobilnych

Po otrzymaniu linka z zapisanym modelem, po kliknięciu na nim zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa, a w niej model projektu.

Współpraca z innymi programami



Rys. 298 Model budynku w przeglądarce

Powyższą przeglądarkę można uruchomić zarówno na komputerze, jak i na mobilnym urządzeniu. Opcje nawigacji znajdują się po prawej stronie okno, po lewej znajdują się opcje przybliżania i oddania modelu.

Przeglądarka ma opcje analogiczne do widoku 3D znajdującego się w systemie ArCADia i przeglądarki ArCADia-3D VIEWER.

W menu można zmienić *Tryb pracy*, czyli sposób poruszania się po prezentacji. Mamy do dyspozycji *Orbitę*, czyli obrót całego modelu, *Lot*, czyli obchód modelu zgodnie z aktualnym kierunkiem patrzenia oraz *Spacer*, czyli obchód równoległy do poziomu kondygnacji.

W menu znajdują się również filtry pozwalające np. na wyłączenie lub przeszklenie wybranej branży oraz kamery, domyślne i te zapisane w projekcie.

UWAGA: Przełączanie się między usługami zapisu w chmurze jest dostępne z okna Opcje.

15.6. Współpraca z programem ArCon

UWAGA: Opcja dostępna wyłącznie w module ArCADia-ARCHITEKTURA.

ArCon to program *CAD* znany większości architektów w Polsce. Dedykowany jest architektom, architektom wnętrz, inżynierom budowlanym oraz producentom mebli, którzy otrzymują poprzez program ArCon nie tylko wspaniałe narzędzie do planowania, ale również instrument prezentacji

własnego asortymentu. ArCon jest narzędziem do tworzenia wizualizacji i wstępnej dokumentacji, które w szybki i profesjonalny sposób można dopracować w programie ArCADia.

UWAGA: Na systemie operacyjnym Windows 7, 8 i 10, w zależności od wersji programu ArCon, może być wymagane uruchamianie obu programów opcją **Uruchom jako Administrator**.

15.6.1. Import

Wszystkie projekty stworzone w programie ArCon można wprowadzić do ArCADia-ARCHITEKTURA poprzez polecenie *Import ArCon*.

UWAGA: Przed zaimportowaniem projektu należy w oknie **Opcje** ⇒ **Foldery tekstur** wskazać ścieżki tekstur wprowadzanych obiektów. Jeśli obiekty znajdują się w bibliotece programu ArCon, to należy podać ścieżkę, np. c:/Program Files/INTERsoft/ArCon/Tekstury.

Jeśli ścieżki do tekstur nie zostaną wprowadzone przed importem projektów, to wszystkie obiekty 3D przejęte z programu ArCon będą białe (nie będą posiadały żadnej tekstury).

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja \Rightarrow import ArCon



Rys. 299 Okno importu danych z programu ArCon

UWAGA: Wymagana jest jednoczesna praca obu programów: ArCADia-ARCHITEKTURA i ArCon.

Od wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0 obiekty przejmowane są z programu ArCon jako obiekty 3D i są automatycznie dodawane do biblioteki. Dlatego bardzo ważne jest, by przed pierwszym importem wprowadzić odpowiednie ścieżki do tekstur programu ArCon (patrz informacje powyżej).

Po wywołaniu polecenia program przenosi cały projekt jako bryłę. Jeśli korzystamy z programu ArCon w wersji wyższej niż 9, to oprócz ściany, okna, drzwi, stropów, dachów itp. elementów (wymienionych na drzewie w oknie importu) pobierane są także elementy dodatkowe 2D (poprzez plik .mba), których nie ma w programie ArCADia, np. rysunek więźby dachowej. Elementy te są pokazane w liście *Opcje importu MBA*.



Rys. 300 Lista elementów importowanych jako rysunek 2D

UWAGA: Rysunki powstałe jako import mba są dostępne przy imporcie wyłącznie na programach ArCADia-INTELLICAD 6 i ArCADia-START.

Przekroje stworzone w programie ArCon zostaną przejęte jako linia cięcia budynku i wprowadzone na nowo w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.

Elementy konstrukcyjne programu ArCon takie jak: ściany, okna, drzwi, kominy i słupy, są automatycznie przejmowane jako elementy ArCADii i można im nadać odpowiednie właściwości, np. warstwy dla ścian czy schemat dla stolarki.

UWAGA: W niektórych przypadkach dachy utworzone w ArCon lub dachy, które były modyfikowane za pomocą makr, może zaistnieć sytuacja, w której dach nie zostanie przejęty. Wówczas należy ponowić próbę importu, zaznaczając w oknie importu opcję **Dachy ⇒ geometrycznie**.

15.6.2. Eksport

UWAGA: Opcja dostępna wyłącznie w module ArCADia-ARCHITEKTURA.

Eksport danych do programu ArCo	n X
ARCON EXPORT	
Wybierz elementy do eksportu:	Struktura projektu:
 Sciany Sciany Okna Drzwi Otwory Otwory Otwory Stopy Stopy Kominy Wymiary Filary Sciany witualne Teren Bryty Schody 	 ✓ 한 Projekt: Projekt ✓ ☆ Budynek: Budynek ● Kondygnacja: Strych ● Kondygnacja: Parter ● Kondygnacja: Fundament ● Kondygnacja: Fietro ● Teren: Teren
	Eksportuj Anuluj

Rys. 301 Okno eksportu danych do programu ArCon

Modyfikacje na elementach przenoszonych jako obiekty ArCADii mogą zostać przekazane do ArCona. W tym celu należy wywołać polecenie *Eksport ArCon*.

Wywołanie:

• Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Komunikacja \Rightarrow \checkmark ArCon

Przycisk *Eksportuj* wprowadza cały projekt do programu ArCon.

UWAGA: Przy eksporcie projektu do programu ArCon program ten powinien być uruchomiany, ale bez aktywnego dokumentu.

15.7. Eksport do programu Ceninwest

Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażenia. Z systemu ArCADia do programu kosztorysującego eksportowane są wstawione do projektu zestawienia elementów i materiałów.

15.8. Zapis pliku RTF

Wszystkie zestawienia i tabelki systemu ArCADia można wyeksportować do formatu RTF.

Po zaznaczeniu zestawienia w oknie edycji należy wybrać ikonę **m** Zapis do pliku edytora tekstowego (*RTF*) wówczas zostanie otwarty edytor tekstu ArCADia-TEXT. Można w nim dokonać korekty

zestawienia, wprowadzić np. logo w postaci pliku rastrowego (.bmp, .jpeg, .tif, .wmf, .png, .gif, .emf), czy numeracje strony. Edytor pozwala na wydruk lub zapis w formatach: .rtf, .doc, .docx, .txt, .pdf.

4 1	🗅 🎽 📙 🗠	Ar	CADia-TEXT - ArCADiaTEXT).rtf									
	NARZĘDZ	IA GŁÓWNE	WSTAWIANIE UKŁA	D STRONY	WIDOK								۲
Wki	wytnij	Times New I	Roman • 12 • A A abs × x ¹ 2 • <u>A</u> •	:≣•]≣ ≣ ∎:	• %:• ∰ ■ ■ \$≣•	∰ 1• <mark>•</mark> 1 ⊡• इ	T 1	🥸 Znajdź 🔩 Zamień					
	Schowek		Czcionka		Aka	pit		Edytowanie					
L			11	.1 ³		· ····l ⁷ ······	.1 ⁸		1	113	L 18 L 17		
		Γ	ArCADia-ARCHITEJ Autor: WEWNETR22	TURA JA, NIEKON	ÆRCYJNA I	.ICENCJA -	INTERSOFT	[L01]				1	E
					Zest	awien	ie ma	teriałć	w ścia	an	1		
51			Nazwa materiału	Grubość [m]	Długość z połącze niami [m]	Wysoko ść średnia z połącze niami [m]	Powierz chnia z połącze niami [m2]	Objętoś ć z połącze niami [m3]	Objętoś ć rzeczyw ista [m3]	Współc zynnik korekcy jny [%]	llość [sztuki/opakow ania]		
9			Strych										
			Mur z cegły ceramicznej pełnej	0.120	21.73	1.12	2.61	2.92	5.50	5.00	2963.56 szt. / 8.47 palet		
9			Mur z cegły ceramicznej pełnej	0.250	10.47	1.11	2.62	2.90	2.90	5.00	1560.58 szt. / 4.46 palet		
101			Styropian 10	0.080	16.47	0.56	1.32	0.73	3.64	5.00	1961.03 szt. / 5.60 palet		
12111			Żelbet 2500	0.240	16.47	0.56	3.95	2.19	3.81	5.00	2052.36 szt. / 5.86 palet		
3			Poddasze										
14			Mur z cegły ceramicznej	0.120	83.80	2.43	10.06	24.47	51.57	5.00	27767.65 szt. /		
St	ona1/7 Linia		NUM		_		_		_			100%	• +

Rys. 302 Okno programu ArCADia-TEXT

15.9. Zapis pliku CSV

Wszystkie zestawienia i tabelki systemu ArCADia można wyeksportować do formatu CSV.

Po zaznaczeniu zestawienia w oknie edycji należy wybrać ikonę Zapis do pliku arkusza kalkulacyjnego (CSV) i zapisać plik, a następnie poczekać na otworzenie programu obsługującego format CSV.

UWAGA: Domyślnym separatorem danych eksportowanych do pliku w formacie CSV (podziałem kolumn i wierszy) jest przecinek. Oznacza to, że jeśli w programie, który otworzy się automatycznie, zdefiniowany jest inny separator, to dane nie zostaną odpowiednio podzielone.

Przykładowym programem obsługującym pliki CSV jest program Microsoft Excel. Domyślnym separatorem kolumn w tym programie jest *Tabulator* i jeśli plik CSV eksportowany z programu ArCADia zostanie otworzony, to nie będzie podziału na kolumny.

X	wzor.csv ·	Microsoft Excel	and the second se	
Plik Narzędzia główne Wstawianie Układ strony Form	uły Dane Recenzja	Widok PDF Archite		* 🖸 🗕 🗗 ×
$ \begin{array}{c c} & & \\ & $	📑 Zawijaj tekst	Ogóine -	Formatow. Formatuj Style	Sortuji Znajdži
Schowek 🗟 Czcionka 😼 Wyre	wnanie 🖙	Liczba 🕞	Style	Komórki Edytowanie
A1 - fx Element,,,"Długość","IIc	ść", "Objętość"			~
A B C D E F	G H	I J	K L M	N O P Q =
1 Element,, "Długość", "Ilość", "Objętość"				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
2 Nr, "Nazwa", "Przekrój [cm]", "", "", ""				
3 1,"D1-Murlaty","14.00 x 14.00","6.26 m","2","0.25 m ³ "				
4 2,"D1-Murlaty","14.00 x 14.00","4.86 m","2","0.19 m ³ "				
5 3,"D1-Murłaty","14.00 x 14.00","2.19 m","2","0.09 m ³ "				
6 4,"D1-Murłaty","14.00 x 14.00","2.46 m","2","0.10 m ^a "				
7 5,"D1-Murłaty","14.00 x 14.00","2.23 m","1","0.04 m ³ "				
8 6,"D1-Murłaty","14.00 x 14.00","2.21 m","1","0.04 m ³ "				
9 Razem,,,,,"0.71 m ³ "				
10 7,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","2.17 m","8","0.21 m ³ "				
11 8,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","3.25 m","8","0.31 m ³ "				
12 9,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","4.34 m","12","0.62 m ³ "				
13 10,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","3.57 m","2","0.09 m ³ "				
14 11,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","3.28 m","1","0.04 m ³ "				
15 12,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","1.08 m","8","0.10 m ³ "				
16 13,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","2.83 m","2","0.07 m ³ "				
17 14,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","2.19 m","2","0.05 m ³ "				
18 15,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","2.72 m","4","0.13 m ^a "				
19 16,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","1.81 m","2","0.04 m ³ "				
20 17,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","0.91 m","2","0.02 m ³ "				
21 18,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","2.37 m","4","0.11 m ³ "				
22 19,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","1.18 m","2","0.03 m ³ "				
23 20,"D1-Krokwie","7.50 x 16.00","1.99 m","2","0.05 m ³ "				
21 "D1-Krokwie" "7 50 x 16 00" "2 38 m" "2" "0 06 m ³ "		I (
Gotowy				

Rys. 303 Domyślnie otworzone zestawienie w programie Microsoft Excel

W powyższym przypadku należy zamknąć otworzony plik (nie program) i wybrać z menu $Plik \Rightarrow Otwórz$ wskazać zapisane zestawienie.

Po wyborze pliku pojawi się okno *Kreator importu tekstu*, w którym należy w 2. kroku zmienić *Ogranicznik* z *Tabulatora* na *Przecinek* (pierwszy i trzeci krok konwersji wystarczy zatwierdzić).

Kreator importu tekstu - k	rok 2 z 3				? ×
Ten ekran umożliwia ustav Ograniczniki Tabulator Srędnik Kwal Spacja Inny: Podgląd danyc <u>h</u>	vienie ogranicznik	ów zawartych w dany ci traktuj jako jeden	ch. Ich wpływ na tekst mo	żna obejrzeć na pod <u>o</u>	lądzie poniżej.
Nazwa materiału Kondygnacja 3 Beton komórkowy 0. Styropian 10 Kondygnacja 2 K	Grubość [m] 5 0.240 0.100	Wysokość średni 1.31 1.30	a z połączeniami [m] Objętość rzecz 18.65 6.24	vywista
			Anuluj < <u>W</u> stecz	Da <u>l</u> ej >	<u>Z</u> akończ

Rys. 304 Drugi krok konwersji eksportowanych zestawień

Po zakończeniu konwersji eksportowane zestawienie zostanie prawidłowo wyświetlone w programie Microsoft Excel.

	H 4) • (> ∽ ∥≂					wzor.csv -	Microsoft Ex	cel							- X-
F	lik	Nar	rzędzia główne	Wstawianie Uki	ad strony	Formuły	Dane	Recenzja	Widok	PDF Archite						^ (?) ·	- 8° ×
W	klej	. [Calibri BBJU-	• 11 • A • •	= = <mark>=</mark> = = =		Zawijaj to	ekst środkuj *	Ogólne	v 00 00 00	Formatow	. Formatuj	Style	g•= Wstav g≯ Usuń	ν * Σ * • • • •	Sortuj i Znaj) jdž i
Sch	- V		Czcio	inka G		Wyrówna	mie		Liczh	a 15	warunk. *	jako tabelę Style	* komórki *	Komórk	nt**	filtruj - zazn Edvtowanie	acz *
-		Δ1	- (2)	fr Elemen	+				Ercen	<u>.</u>		Style		Remon		cojtonane	
			B	C C	D	F	F	6	н			ĸ		м	N	0	
1	Elem	ent	0		Długość	llość	Obietość	0			-	K		IVI	N.	0	
2	Nr	-	Nazwa	Przekrój [cm]			,										
		1	D1-Murlaty	14.00 x 14.00	6.26 m	2	2 0.25 m ³										
		2	D1-Murlaty	14.00 × 14.00	4.86 m	2	2 0.19 m ³										
		3	D1-Murłaty	14.00 x 14.00	2.19 m	2	2 0.09 m ³										=
		4	D1-Murlaty	14.00 x 14.00	2.46 m	2	2 0.10 m ³										
		5	D1-Murłaty	14.00 x 14.00	2.23 m	1	1 0.04 m ³										
		6	D1-Murlaty	14.00 × 14.00	2.21 m	1	1 0.04 m ³										
	Razer	m					0.71 m ³										
		7	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	2.17 m	8	3 0.21 m ³										
11		8	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	3.25 m	8	3 0.31 m³										
		9	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	4.34 m	12	2 0.62 m³										
13		10	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	3.57 m	2	2 0.09 m ³										
14		11	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	3.28 m	1	1 0.04 m ³										
15		12	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	1.08 m	8	3 0.10 m ³										
16	_	13	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	2.83 m	2	2 0.07 m ³										
17		14	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	2.19 m	2	2 0.05 m [*]										
18		15	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	2.72 m	4	1 0.13 m*										
19	_	16	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	1.81 m	1	2 0.04 m ³										
20	_	17	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	0.91 m	2	2 0.02 m ^a										
		18	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	2.37 m	4	4 0.11 m ³										
22		19	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	1.18 m	2	2 0.03 m ^s										
23		20	D1-Krokwie	7.50 x 16.00	1.99 m	2	2 0.05 m*										
- NC-	() H	21 WZ	or a	7.50 x 16.00	7.38 m		2.0.06 m ³			I 4							► []
Go	towy												1		100% 🖨		0

Rys. 305 Przykładowe zestawienie elementów konstrukcji drewnianej dachu wyeksportowane do programu Microsoft Excel

16. TABELA POLECEŃ SYSTEMU ARCADIA

Poniżej znajduje się spis poleceń dostępnych w podstawowej wersji programu (oznaczone jako *BIM) oraz opcje rozszerzające tą funkcjonalność z podziałem na moduły branżowe: ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ArCADia-3D MAKER, ArCADia-IFC RVT, ArCADia-STROPY TERIVA, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-INSTALACJE ROZDZIELCZE, ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE, ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE, ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA i ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY oraz ArCADia-INWENTARYZATOR.

16.1. Opcje podstawowe

Poniższe opcje opisane są w pomocy systemu ArCADia, ikona znajduje się na wstążce *Narzędzia* główne, *Rysunek* i *Widok*.

Tab. 22	Funkcje podstawowe (nielicencjonowane, dostępne zawsze nawet w wersji demo)
	znajdujące się na wstążkach Narzędzia główne i Widok:

Ikona	Орсја	Opis
	Menadżera projektu	Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania projektem.
e 0	Właściwości	Wyświetla okno, którym wprowadzane są dane projektu: inwestor, adres, projektanci.
r de	Spłaszcz dokument	Rozbija projekt systemu ArCADia BIM i tworzy płaski dokument.
4	Napraw dokument	Sprawdza i naprawia ewentualne błędy w projekcie.
	Konfigurator	Wyświetla okno pozwalające na włączani i wyłączanie modułów programu oraz tworzenie własnych szablonów menu.
	Szablony	Wyświetla okno z wyborem szablonów menu.
23	Przywróć położenie okien	Przywraca położenie okien do pierwotnego usytuowania.
Ē	Widok 3D	Przywołuje lub ukrywa okno podglądu bryły budynku.
₽	Pokaż widok konstrukcyjny	Przełącza scenę projektu na widok konstrukcyjny.
штп	Linijka	Wstawia pomocniczą linijkę z podziałką co 10 cm.
00 1111	Pomiar	Tymczasowo (do wyłączenia opcji) wyświetla informacje o długości i kącie mierzonego odcinka.
.	Pole i obwód	Tymczasowo (do wyłączenia opcji) wyświetla informacje o polu, obwodzie i długości poszczególnych boków mierzonego wielokąta.

I.	Menadżer szablonów	Zapisuje ustawienia elementów zadawane przez użytkownika jako domyślne.
§	Moduły i licencje	Informacja o statusie zainstalowanej wersji (modułach licencjonowanych i w wersji demo).
÷	Opcje	Umożliwia pobranie aktualizacji z Internetu i zmianę normy dotyczącej obliczeń powierzchni użytkowych.
A	O programie	Informacja o numerze zainstalowanej wersji.
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 23 Funkcje podstawowe systemu ArCADia znajdujące się na wstążkach Narzędzia główne i Widok:

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
F	Kreator budynku	Opcja tworzy budynek z określoną liczbą kondygnacji i rozkłada jest na poszczególne widoki.	V
	Wstaw rzut	Wprowadza widok rzutu w projekcie.	V
Ø	Biblioteka typów	Okno zarządzające typami używanymi w dokumencie i typami istniejącymi w bibliotece globalnej.	V
٣	Zmień typ	Opcja pozwala na podmianę typu dla wszystkich elementów wybranego typu.	V
· F	Eksplorator obiektów	Otwiera okno <i>Eksploratora obiektów,</i> które pozwala na wybór i wprowadzenie obiektów 2D i 3D z biblioteki.	V
T	Zestawienie obiektów 3D	Wstawia wykaz użytych w dokumencie obiektów 3D. Zestawienie może być wstawione dla obiektów 3D znajdujących się w budynku lub na terenie.	V
	Zestawienie zaznaczonych obiektów	Tabela zaznaczonych na rzucie obiektów z kondygnacji lub terenu.	V
ല്പ	Kamera	Wstawia na rzut symbol kamery i zapisuje parametry jej widoku.	V
	Tabelka rysunkowa	Wprowadza na rysunek tabelkę rysunkową zapisaną w bibliotece programu lub projektu. Opis w rozdziale <i>Tabelka rysunkowa</i> .	V
	Projektuj tabelkę rysunkową	Definiuje tabelkę rysunkową, wielkości i zawartość pól, a następnie zapisuje ją do biblioteki projektu lub programu.	V
Ep.	Porównaj dokumenty	Opcja porównuje dwa wskazane dokumenty, zaznaczając kolorami elementy nowe, usunięte i zmienione	V

Ď	Scal dokumenty	Z dwóch dokumentów pochodzących z jednego źródła tworzy jeden, scalając wybrane branże z wybranego projektu.	V
}}	Paczka projektu	Pakuje obiekty i tekstury nienależące do standardowej biblioteki do katalogu, który należy przenosić wraz z projektem.	V
XML	XML	Eksportuje projekt do formatu XML.	V
BN	Konwerter IFC	Konwertuje elementy pliku IFC na obiekty systemu ArCADia.	V
*`	Definiuj	Wskazuje kolizje/skrzyżowania pomiędzy elementami z całego systemu ArCADia BIM (np. pomiędzy elementami sieci gazowych i elektrycznych).	V
	Wyświetl	Wyświetla raport elementów kolidujących/krzyżujących się ze sobą.	V
≬ ×	Usuń	Usuwa wszystkie wystąpienia kolizji/skrzyżowań z projektu	V

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tuble 24 Tuttkeje poustuwowe systemu / chibia znajaujące się w okine Ekspioratora obiektow	Tab. 24	Funkcje podstawowe system	u ArCADia znajdujące się w	oknie Eksploratora obiektów:
--	---------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
R	Utwórz	Rozszerza bibliotekę programu o nowy wskazany przez użytkownika obiekt 2D.	V
`	Importuj	Wczytuje symbol 2D w formacie .xobject.	V
	Utwórz	Grupuje elementy systemu w jedne układ i traktuje go jako jeden obiekt, który wspólnie można przesuwać i kasować, ale w dowolnym momencie można rozbić, na pierwotne elementy.	V
`	Importuj	Wczytuje wskazane pliki w formatach .3ds, .aco, .o2c, .xobj3D oraz .obj i zapisuje je do biblioteki programu.	V
	Import z DWG	Wczytuje model 3D, który jest otwarty jako plik .dwg w programie ArCADia lub ArCADia PLUS.	V

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 25 Funkcje podstawowe systemu ArCADia znajdujące się w oknie Widok 3D:

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
Â	Zapisz scenę jako obraz	Zapisuje wyświetlaną w oknie 3D scenę jako obraz w plik .png, .jpg lub .bmp.	V
<mark>0</mark> 0	Skopiuj scenę jako obraz do schowka	Kopiuje wyświetlaną w oknie 3D sceną do schowka, dzięki czemu można ja wkleić do dowolnego programu graficznego czy edytora testu.	V
------------------	--	--	---
------------------	--	--	---

16.2. ArCADia-MAKER

Poniższe opcje opisane są w pomocy systemu ArCADia, ikona znajduje się na wstążce *Narzędzia* główne.

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
N	Utwórz	Zapisuje plik wraz z przeglądarką, która umożliwia przejrzenie projektu w oknie 3D bez zainstalowanego programu ArCADia.	X
D	Zapisz dane do ArCADia-3D VIEWER	Zapisuje plik do prezentacji 3D, nie zawierając w pliku przeglądarki.	X
•	Udostępnij w chmurze	Zapisuje projektu do wybranej chmury, dzięki czemu model 3D można oglądać z dowolnego urządzenia mobilnego.	X

Tab. 26 Funkcje modułu ArCADia-MAKER znajdujące się na wstążce Narzędzia główne

16.3. ArCADia-IFC RVT

Poniższe opcje opisane są w pomocy systemu ArCADia, ikona znajduje się na wstążce *Narzędzia główne*.

Tab. 27	Funkcie modułu	ArCADia-IEC znaidu	iace sie na	wstażce N	larzedzia	płówne
100.27	i unkcje modulu	AICADIa-II C Zilajuu	Jące się na	wsiązce n	iai zęuzia j	BIOWIIC

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
ikter "Í	Import IFC	Moduł ArCADia-IFC RVT, importuje cały lub wybrane elementy projektu z pliku w formacie IFC.	X
B N A	Konwerter IFC	Importuje elementy z projektu IFC konwertując je na obiekty systemu ArCADia.	X
KB	IFC	Moduł ArCADia-IFC RVT, eksportuje cały lub wybrane elementy projektu do pliku w formacie IFC.	X
	Menadżer modeli IFC	Moduł ArCADia-IFC RVT, otwiera okno zarządzające wprowadzonymi do projektu modelami.	X

ŗ	Import RVT	Moduł ArCADia-IFC RVT, importuje projekt i rodziny programu Revit i wprowadza go jako podrys projektu.	X
R	Menadżer modeli RVT	Moduł ArCADia-IFC RVT, otwiera okno zarządzające modelami importowanymi z plików .rvt i .rfa.	X

16.4. ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Poniższe opcje opisane są w pomocy systemu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ikona znajduje się na wstążce *Krajobraz*.

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
8	Punkt wysokościowy	Wstawia punkty wysokościowe, definiując tym rzeźbę terenu.	V
	Linia wysokościowa	Wprowadza linię wysokościową o zadanej wysokości poprzez wskazanie odcinka.	V
	Wycięcie w terenie	Wycina otwór w terenie.	V
F	Automatyczne wycięcie w terenie	Wycina otwór w terenie o kształcie aktywnej lub najniższej kondygnacji (w zależności od tego, czy aktywna jest kondygnacja, czy teren podczas wstawiania otworu).	V
181	Konwertuj napisy na punkty wysokościowe	Zmienia wprowadzone wartości liczbowe na punkty wysokościowe.	V
۲	Rura zewnętrzna	Przy badaniu kolizji symuluje istniejące sieci w terenie, odwzorowując je na wszystkich widokach.	V
	Obiekt zewnętrzny	Przy badaniu kolizji symuluje istniejące obiekty w terenie, odwzorowując je na wszystkich widokach.	V
	Ogrodzenie	Opcja wprowadza ogrodzenie poprzez wskazywanie kolejnych punktów obrysu. Ogrodzenie wykrywa rzeźbę terenu wprowadzoną punktami i liniami wysokościowymi.	x
	Ogrodzenie na terenie	Opcja wprowadza ogrodzenie poprzez wskazywanie kolejnych punktów obrysu. Ogrodzenie wykrywa rzeźbę terenu wprowadzoną zarówno punktami i liniami wysokościowymi jak i deformacjami terenu.	x
4	Roślina	Wprowadza symboliczną roślinę na rzut i widok 3D.	X
	Basen	Opcja pozwala na wprowadzenie basenu o dowolnym kształcie.	X

Tab. 28 Funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU znajdujące się na wstążce Krajobraz

	Obszar	Opcja pozwala na wprowadzenie obszaru, np.: grządki, chodnik itp. obiektów o dowolnym kształcie.	X
69	Obszar z modyfikacją terenu	Opcja pozwala na wprowadzenie obszaru, np.: grządki, chodnik itp. obiektów o dowolnym kształcie, który zmodyfikuje rzeźbę terenu do wprowadzonego obszaru.	x
v	Wykop	Opcja wprowadza pogłębienie o pionowych krawędziach i poziomym dnie.	X
X	Górka/dołek punktem	Opcja wyznaczająca obszar modyfikacji i wprowadzająca górkę lub pogłębienie w terenie (w zależności od podanych danych) we wskazanym punkcie.	x
X	Górka/dołek obszarem	Opcja wyznaczająca obszar modyfikacji i wprowadzająca górkę lub pogłębienie w terenie (w zależności od podanych danych) we wskazanym obszarze.	x
	Akwen punktem	Opcja wyznacza obszar np. oczka wodnego, stawu, jeziora itd. z zadaniem dna przez wskazanie punku.	X
F	Akwen obszarem	Opcja wyznacza obszar np. oczka wodnego, stawu, jeziora itd. z zadaniem dna we wskazanym obszarze.	X
-	Zestawienie roślin	Tabela wstawionych roślin, ich typu i ilości.	X
	Zestawienie ogrodzenia	Tabela pokazująca zliczoną długość ogrodzenia i ilość słupków.	X
Ħ	Zestawienie obszarów	Tabela pokazująca powierzchnie i objętości wprowadzonych do projektu obszarów (chodników, rabat itp.)	X

16.5. ArCADia-ARCHITEKTURA

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-ARCHITEKTURA, ikona znajduje się na wstążce *Architektura*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 29 Funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA znajdujące się na wstążkach Narzędzia główne i Widok:

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
M	Materiałów	Pozwala na zmodyfikowanie istniejących i dodanie własnych materiałów do globalnej bazy danych.	X
台	Wstaw przekrój	Wprowadza widok przekroju do projektu.	X
	Wstaw przekrój o głębokości zerowej	Wprowadza widok przekroju, na którym widoczne są tylko elementy przecięte linia przekroju.	X

0	Światło	Wprowadza do sceny źródło światła odwzorowane w renderowanej scenie.	X
ArCon	Import ArCon	Importuje budynek z programu ArCon.	X
ArCon	ArCon	Eksportuje rzut wybranych kondygnacji do programu ArCon.	X
08J 2	OBJ	Eksportuje projekt do formatu .obj.	X
X	Podrysu do R3D3- Rama 3D	Przenosi dane (obrysy dachów i siatki osi modularnych) do zainstalowanego programu R3D3-Rama 3D w wersji 15.	X

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 30 Funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA znajdujące się na wstążkach Architektura:

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
	Ściana	Wstawia na rzut pojedynczą ścianę warstwową krawędzią przez wskazania punktu początkowego, końcowego i strony wstawienia.	٧
7	Ściany	Wstawia na rzut kondygnacji ściany warstwowe jedna po drugiej. Ściany wprowadzane są krawędzią lub osią.	V
P	Ściana łukowa	Wprowadza ścianę łukową poprzez wskazanie 3 punktów na łuku.	X
	Ściana przez 3 punkty	Rysuje ścianę poprzez wskazanie na rysunku jej szerokości i długości.	X
	Ściana wirtualną	Wstawia na rzut kondygnacji ściany wirtualne, służące do wyznaczania pomieszczeń.	V
-22	Przekształć linię w ścianę	Przekształca wybraną polilinię/linię na dowolnie zdefiniowaną ścianę. Wskazana polilinia/linia określa krawędź/oś wprowadzenia	X
	Przekształć linię w ścianę wirtualną	Przekształca wybraną polilinię/linię w ścianę wirtualną.	X
I	Okno	Wstawia w ściany otwory okienne wraz z symbolem i opisem.	V
□.	Drzwi	Wstawia w ściany otwory drzwiowe wraz z symbolem i opisem.	V
ſ.	Okno/drzwi specjalne	Wstawia okna lub drzwi definiowane podczas wprowadzania o kształcie innym niż prostokątny (np. zakończone łukiem) i z dowolnym podziałem.	X
Ц	Wstaw otwór	Wstawia w ściany otwory.	X
٥	Słup	Wstawia na rzut słup o przekroju prostokątnym lub okrągłym.	V

Tabela poleceń	systemu ArCADia
----------------	-----------------

I	Element prętowy	Wprowadza słupy i elementy stalowe jako pionowe, skośne lub poziome elementy.	X
Ę	Import F3D	Wprowadza konstrukcję zaprojektowanej w programie R3D3-Rama 3D.	X
	Podciąg	Wstawia na rzut podciąg.	V
	Stopa fundamentowa	Wstawia na rzut fundamentów żelbetowe stopy fundamentowe.	X
	Ława fundamentowa	Wstawia na rzut fundamentów żelbetowe ławy fundamentowe.	X
	Przekształć linię w ławę fundamentową	Przekształca polilinię/linię w ławę fundamentową poprzez wskazanie polilinii/linii i określenie krawędzi/osi wprowadzenia.	X
	Komin	Wprowadza komin wentylacyjny na rzucie kondygnacji.	V
	Szacht kominowy	Wprowadza szacht, czyli zespół kominów umieszczonych jeden koło drugiego lub z zadaną przerwą między elementami.	V
٥Ļ	Kanał kominowy	Wprowadza na rzut informacje o kanałach kominowych i wejściach do pionów wentylacyjnych.	V
	Schody	Wstawia na rzut schody poprzez wskazanie kolejnych biegów i spoczników.	V
	Schody zabiegowe	Wstawia na rzut schody zabiegowe poprzez wskazanie kolejnych części biegu.	V
B	Rampa	Wstawia na rzut rampę poprzez wskazanie kolejnych jej "biegów" i spoczników.	X
₩	Schody kręte	Wstawia na rzut schody kręte poprzez wskazanie środka i zadanie promienia.	X
₩P	Schody kręte 3-punkty	Wstawia na rzut schody kręte poprzez wskazanie trzech punktów na obrysie.	X
	Balustrada	Wstawia na rzut np. balkonu lub tarasu balustradę poprzez wskazanie kolejnych punktów na jej obrysie.	X
₩Ħ	Balustrada na schodach	Wstawia na zaznaczone schody wybrany typ balustrady.	X
8	Bryła	Wstawia płytę o kształcie dowolnego wielokąta.	X
	Bryła prostokątna - oś lub krawędź	Wstawia prostokątną płytę rysowaną krawędzią lub osią (tą opcją można np. symulować podciągi i belki).	X
8	Bryła prostokątna - długość i szerokość	Wstawia płytę o kształcie prostokąta.	X
	Otwór	Wprowadza otwór w bryle.	X

	Dach automatyczny	Wstawia na rzut dach, wykrywając automatycznie obrys aktywnej kondygnacji.	
1	Dach prostokąty	Wprowadza dach poprzez wskazanie długości jednego boku i szerokości prostokątnego obrysu. Prostokąt może być wstawiany pod dowolnym kątem.	٧
	Dach	Wprowadza dach na rzut poprzez wskazanie kolejnych narożników obrysu.	X
	Okno dachowe	Wstawia we wskazanej połaci dachu okno.	V
	Wyłaz	Wstawia wyłaz dachowy na połaci dachu.	X
	Kolektor	Wstawia kolektor słoneczny na połać dachu.	X
$\langle 1 \rangle$	Facjatka	Wprowadza facjatkę dachową na wskazaną połać.	V
	Otwór	Wstawia w dachu otwór w kształcie dowolnego wielokąta.	X
Û	Nasada	Wstawia nasadę kominową wentylacyjną lub spalinową.	X
	Bariera	Wstawia barierę śniegową w jednej z sześciu typów.	X
a	<i>Rynny automatycznie</i> Na okapach dachu i facjatek automatycznie są wstawiane rynny dachowe.		X
4	Rynna	Wstawia rynnę na wybrany okap dachu lub facjatki.	
*	Rynna 2p	Na wskazanym fragmencie okapu wstawiana jest rynna.	
Ţ,	Rury spustowe	We wprowadzone rynny wstawiane są rury spustowe, idące od dachu do terenu.	
R	Gąsior	Wstawia gąsior na wskazaną krawędź (naroże lub kalenicę) dachu i facjatki.	
۴	Gąsiory automatycznie	Na kalenicach i narożach dachu i facjatek automatycznie wstawiane są gąsiory.	X
02 02 04 24	Osie modularne	wstawia na rzut osie modularne poprzez zadanie ilości osi pionowych i poziomych, rozstawu między nimi, opisu (nazwy osi) oraz miejsca wstawienia.	
, <u>1≈≈</u> 77772	Wymiar dowolny	wolny Wprowadza wymiar poprzez wskazanie początku i końca elementu wymiarowanego.	
٢	Wymiar kątowy	Wprowadza wymiar poprzez zdefiniowanie kąta pomiędzy elementami wymiarowanymi.	
	Wymiaruj elementy	Wstawia wymiary obiektów architektonicznych powiązanych ze sobą, np. ścian z wprowadzoną stolarką.	
ţ.	Wymiaruj cały rysunek	Wymiaruje rzut aktywnej kondygnacji na czterech liniach wymiarowych: stolarki i otworów, ścian i pomieszczeń, zewnętrznych elementów wystających i całkowitego wymiaru zewnętrznego.	x

Ē,	Wymiaruj promień	Wprowadza wymiar promienia dla łukowej ściany.	X
\diamond	Wymiaruj kątowo elementy	Wprowadza wymiar kąta poprzez wskazanie dwóch elementów do zwymiarowania zależności położenia.	X
-10	Kota wysokościowa	Wstawia na rzut i przekrój kotę wysokościową.	X
(A)	Opis warstw elementu	Wprowadza chorągiewkę z opisem materiałów na rzut lub przekrój budynku.	X
	Wykaz stolarki	Wstawia wykaz stolarki w projekcie.	V
В	Wykaz pomieszczeń	Wstawia wykaz pomieszczeń w projekcie.	V
D	Powierzchnie i kubatury	Wstawia tabelę zestawień powierzchni (zabudowy, gospodarczej, netto i brutto budynku), kubatury, minimalnej wielkości działki, nachylenia i wysokości dachu itp.	X
Ŀ	Wykaz elementów prętowych	Wstawia tabelę zestawień wszystkich elementów prętowych w dokumencie i tych wstawionych elementami prętowymi i tych zaimportowanych z R3D3-Ramy 3D.	X
2	Powierzchnie dachów	Wstawia tabelę z rozrysowanymi i policzonymi dachami i facjatkami, wraz z informacją o długościach okapów, kalenic, naroży, krawędzi szczytowych i koszy.	X
	Materiały dachów	Wstawia tabelę zestawiającą użyte w dachach i facjatkach materiały.	X
Ŷ	Akcesoria dachowe	Wstawia tabelę zliczającą wszystkie elementy na dachu: okna i wyłazy dachowe, nasady kominowe, gąsiory, bariery śniegowe, rynny i rury spustowe.	
6	Zaznaczone akcesoria dachowe	Wstawia tabelę zliczającą tylko zaznaczone akcesoria wstawione na dachu.	X
1 1 1	Wykaz drewna	Wstawia tabelę elementów drewnianych, wprowadzonych jako konstrukcja dachu z programu R3D3-Rama 3D.	X
<u>!""</u>	Zestawienie materiałów	Wstawia tabele zestawień materiałów elementów wybranych w oknie <i>Zestawienia materiałów</i> .	X
	Zestawienie materiałów dla zaznaczonych obiektów	Wstawia tabele zestawień materiałów dla zaznaczonych na rzucie elementów i zatwierdzonych w oknie <i>Zestawienia</i> materiałów.	
Ę	Eksport wybranych zestawień materiałów	Zapisuje zaznaczone zestawienia do plików: .rtf lub .csv lub przenosi je do programu Ceninwest.	
N.	Róża wiatrów	Wstawia na rzut strzałkę północy poprzez podanie kąta i wskazanie punktu wstawienia.	
ų	Róża wiatrów – 2 punkty	Wstawia na rzut strzałkę północy poprzez wskazanie dwóch punktów.	X
٩	Czas nasłonecznienia	Obliczanie nasłonecznienia wybranych pomieszczeń uwzględniając zadaną datę i przedział czasu.	X

	Wizualizacja zacienienia	Zapis filmu lub pojedynczych klatek obrazujących przejście cienia budynku w zadanym dniu i przedziale czasu.	X
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	\checkmark

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
<u>_</u>	Strop automatyczny	Wstawia na rzut strop, wykrywając automatycznie obrys narysowanej kondygnacji.	V
	Strop	Wstawia strop na rzut poprzez wskazanie kolejnych narożników obrysu.	X
	Strop prostokątny	Wstawia prostokątny obrys stropu poprzez wskazanie trzech punktów.	V
ð	Otwór w stropie	Wstawia otwór w stropie o dowolnym kształcie.	V
	Podłoga na gruncie	Wprowadza podłogę na gruncie we wszystkich pomieszczeniach aktywnej kondygnacji.	X
J.	Sufit podwieszany	Wprowadza sufit podwieszany o dowolnym kształcie, z możliwości zadania przekroju i rozstawu łat, grubości paneli i rozstawu wieszaków.	x
	Sufit podwieszany prostokątem	Wprowadza sufit podwieszany poprzez wskazanie szerokości i długości. Opcja pozwala na zadanie przekroju i rozstawu łat, grubości paneli i rozstawu wieszaków.	x
L.Y	Sufit podwieszany w pomieszczeniu	Opcja wykrywa kształt pomieszczenia i wprowadza sufit podwieszany w jego kształcie. Dla sufitu można zadać przekrój i rozstaw łat, grubość paneli i rozstaw wieszaków.	x
Ħ	Łata główna	Element dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego, wprowadzany poprzez wskazanie dwóch punktów.	X
<u>L</u>	Łata nośna	Element dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego, opierającego się na łatach głównych.	X
	Rama zewnętrzna	Zewnętrzny stelaż dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego.	X
	Wykończenie otworu	Stelaż otworu dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego.	X
	Panel sufitowy	Panel dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego wyznaczany przez obrysowanie dowolnego kształtu.	X
Æ	Panel sufitowy prostokątem	Panel zadawany szerokością i długością, element dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego.	X

Tab. 31 Funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA znajdujące się na wstążkach Stropy:

ab	Panel sufitowy o zadanym rozmiarze	Panel dowolnie definiowanego sufitu podwieszanego, któremu można zdefiniować wielkość w oknie wstawiania. Dodatkowo ilość wprowadzanych elementów i ich rozstaw.	
	Panel sufitowy boczny	Pionowa osłona dowolnego sufitu podwieszanego.	Х
	Panel sufitowy boczny o zadanym rozmiarze	Pionowa osłona dowolnego sufitu podwieszanego, o zadanej w oknie długości, ilości powtórzeń i rozstawie.	X
	Wieszak sufitowy	Elementy wieszaków trzymających dowolny sufit podwieszany.	X
	Dotnij elementy sufitu	Opcja docina lub wycina fragment sufitu podwieszanego stworzonego z poszczególnymi elementami poprzez wskazanie obszaru docięcia.	X
	Przetnij elementy sufitu linią	Opcja dzieli sufit podwieszany stworzony z poszczególnych elementów poprzez wskazanie dwóch punktów linii ciecia.	X
-14	Zestawienie paneli sufitowych	Wstawia tabelę paneli i paneli pionowych ze wszystkich sufitów podwieszanych wprowadzonych w projekcie.	X
<u>_</u>	Zestawienie profili sufitowych	Wstawia tabelę zestawień stelaży: łat głównych, nośnych, profili zewnętrznych i otworów ze wszystkich wprowadzonych sufitów podwieszanych.	X
<u>–</u> h	Zestawienie wieszaków sufitowych	Wstawia tabelę zestawień wieszaków znajdujących się we wprowadzonych sufitach podwieszanych.	X
	Strop gęstożebrowy nad strefą	Wprowadza strop nad wskazanym pomieszczeniem i ścianami go otaczającymi.	
	Strop gęstożebrowy	Wprowadza strop gęstożebrowy.	
	Strop gęstożebrowy prostokątem	Wprowadza strop gęstożebrowy poprzez zadanie szerokości i głębokości.	
	Strop gęstożebrowy nad aktywną kondygnacją	Wprowadza strop gęstożebrowy nad wskazanym zamkniętym obrysem kondygnacji.	\checkmark
	Wstaw strop gęstożebrowy nad strefami	Wprowadza strop nad wszystkimi pomieszczeniami aktywnej kondygnacji.	V
	Otwór w stropie	Wprowadza otwór w stropie gęstożebrowym.	V
	Belka stropowa	Wprowadza belkę stropową.	V
<u>L</u>	Żebro rozdzielcze	Wprowadza żebro rozdzielcze.	V
	Wymian	Wstawia wymian, rysowany między belkami.	V
Ø	Żebro ukryte	Wstawia żebro ukryte przez wskazanie jednego punktu.	V
B	Żebro ukryte przez 2 punkty	Wstawia żebro ukryte przez wskazanie początku i końca.	V

	Rozłóż siatki	Program rozkłada siatki na aktywnej kondygnacji.	V
	Siatka płaska	Program rozkłada siatkę płaską na zadanym fragmencie.	V
M	Siatka zaginana	Wprowadza pojedynczą siatkę zagiętą.	V
	Sprawdź stropy	Sprawdź poprawność elementów stropowych.	V
台	Przekrój konstrukcyjny	Pokazuje przekrój wskazanego stropu.	V
Ø	Wykaz elementów	Wprowadza wykaz elementów i materiałów zaprojektowanego stropu.	V
?	Wyświetl pomoc	Wyświetla pomoc do modułu.	V

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 32 Funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA znajdujące się w oknie Eksploratora obiektów:

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
5	Eksportuj	Zapisuje zaznaczony fragment projektu jako obiekt 3D do biblioteki programu.	X

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 33 Funkcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA znajdujące się w oknie Widok 3D:

Ikona	Орсја	Opis	
	Rendering	Tworzenie dwuwymiarowej wizualizacji projektowanego budynku zapisywanej w pliku w formacie .bmp.	X
22.4	Multirendering	Zapis wizualizacji z wybranych kamer wprowadzonych do projektu.	X

16.6. ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, ikona znajduje się na wstążce *Ewakuacja*.

Tab. 34 Funkcje modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

Ikona	Орсја	Opis	
	Plan ewakuacji	Wstawia obramowanie planu ewakuacji.	X
219-83-8 1 - TANA	Plan p. pożarowy	Wstawia obramowanie planu przeciwpożarowego.	X
-	Wielokątny obszar ewakuacji	Wstawia wielokątny obszar ewakuacji poprzez wskazanie ilości i pozycji jego narożników.	x
-	Wielokątny obszar schody	Wstawia wielokątny obszar schody poprzez wskazanie ilości i pozycji jego narożników.	x
	Wielokątny obszar przejezdny	Wstawia wielokątny obszar przejezdny poprzez wskazanie ilości i pozycji jego narożników.	X
-	Wielokątny obszar nieprzejezdny	Wstawia wielokątny obszar nieprzejezdny poprzez wskazanie ilości i pozycji jego narożników.	x
ł	Wielokątny obszar szczególne niebezpieczeństwa	Wstawia wielokątny obszar szczególne niebezpieczeństwa poprzez wskazanie ilości i pozycji jego narożników.	x
ł	Wielokątny obszar woda gaśnicza	Wstawia wielokątny obszar woda gaśnicza poprzez wskazanie ilości i pozycji jego narożników.	x
	Prostokątny obszar ewakuacji	Wstawia prostokątny obszar ewakuacji poprzez wskazanie jego długości i szerokości.	X
-	Prostokątny obszar schody	Wstawia prostokątny obszar schody poprzez wskazanie jego długości i szerokości.	x
-	Prostokątny obszar przejezdny	Wstawia prostokątny obszar przejezdny poprzez wskazanie jego długości i szerokości.	x
-	Prostokątny obszar nieprzejezdny	Wstawia prostokątny obszar nieprzejezdny poprzez wskazanie jego długości i szerokości.	x
Ĩ	Prostokątny obszar szczególne niebezpieczeństwa	Wstawia prostokątny obszar szczególne niebezpieczeństwa poprzez wskazanie jego długości i szerokości.	x
-	Prostokątny obszar woda gaśnicza	Wstawia prostokątny obszar woda gaśnicza poprzez wskazanie jego długości i szerokości.	x
Dream	Obserwator	Wstawia obserwatora.	X
**	Kierunek automatyczny	Wstawia strzałki kierunkowe automatycznie.	X
4	Lewo	Wstawia strzałkę kierunkową w lewo.	X
4	Prawo	Wstawia strzałkę kierunkową w prawo.	X
	Prosto	Wstawia prostą strzałkę kierunkową.	X

▲	Lewo i prawo	Nstawia strzałką kierunkową.	
): (2)(2)(3) (2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)	Eksplorator symboli	Pokazuje okno <i>Eksploratora symboli</i> .	X
	Tabela informacji	Wstawia Tabelę informacyjną z informacjami o projekcie.	X
	Plan ogólny	Wstawia plan ogólny projektu.	X
	Legenda	Wstawia legendę z listą i opisami użytych w planie elementów.	X
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	X

16.7. ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ikona znajduje się na wstążce *Elektryka*.

Tab. 35 Fu	nkcje modułu A	ArCADia-INSTAL	ACJE ELEKTRYCZNE
------------	----------------	----------------	------------------

Ikona	Opcja	Opis	
	Tablica rozdzielcza	Wstawia tablicę rozdzielczą wraz z opisem.	V
\odot	Gniazdo	Wstawia gniazdo elektryczne wraz z opisem.	V
Ø	Oprawa	Wstawia oprawę oświetleniową wraz z opisem.	V
	Łącznik	Wstawia łącznik instalacyjny wraz z opisem.	V
Ą	Przewód	Wstawia przewód elektryczny wraz z opisem.	V
\bigcirc	Puszka	Wstawia puszkę instalacyjną wraz z opisem.	V
4	Przepust	Wstawia stropowy przepust kablowy wraz z opisem.	V
	Schemat ideowy	Generuje schemat ideowy instalacji połączeń tablic rozdzielczych.	X
	Zestawienie materiałów	Generuje ilościowe zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie.	\checkmark
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Generuje ilościowe zestawienie materiałów elementów zaznaczonych na rzucie.	V
6	Wykaz elementów	Wstawia legendę symboli wraz z opisem.	V

0	Wykaz wybranych elementów	Wstawia legendę symboli wraz z opisem elementów zaznaczonych na rzucie.	V
RIF	Raport	Generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej sieci.	x
	Opcje	Wyświetla okno opcji modułu.	V
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	V

16.8. ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS, ikona znajduje się na wstążce *Elektryka*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
Ø	Korytko kablowe	Wstawia korytko kablowe.	X
	Pionowe korytko kablowe	Wstawia pionowe korytko kablowe.	X
Ħ	Drabinka kablowa	Wstawia drabinkę kablową.	X
I	Pionowa drabinka kablowa	Wstawia pionowe drabinkę kablową.	X
111	Kanał kablowy	Wstawia kanał kablowy.	X
	Pionowy kanał kablowy	Wstawia pionowy kanał kablowy.	X
~	Eksport DIALux	Eksportuje pomieszczenia do programu DIALux.	X
~	Import DIALux	Importuje pliki .stf z programu DIALux.	X

Tab. 36 Funkcje modułu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS

16.9. ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ikona znajduje się na wstążce *Elektryka*.

Tab. 37 Funkcje modułu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
	Tablica rozdzielcza	Wstawia tablicę rozdzielczą wraz z opisem.	Х
	Transformator	Wstawia stację transformatorową wraz z opisem.	X
X	Punkt przyłączenia	Wstawia punkt przyłączenia wraz z opisem.	Х
	Złącze kablowe	Wstawia złącze kablowe wraz z opisem.	X
*	Mufa kablowa	Wstawia mufę kablową wraz z opisem.	Х
Ť	Słup	Wstawia słup energetyczny wraz z opisem.	X
	Linia kablowa	Wstawia linię kablową wraz z opisem.	X
\mathbf{r}_{1}	Linia napowietrzna	Wstawia linię napowietrzną wraz z opisem.	X
AUMPA	Punkt geodezyjny	Wstawia punkty geodezyjne na rzucie wraz z opisem.	Х
5	Rura osłonowa	Wstawia rurę osłonową wraz z opisem.	Х
ţ. Ç.	Schemat ideowy	Generuje schemat ideowy projektowanej sieci.	X
	Zestawienie materiałów	Generuje zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie.	x
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie materiałów z wybranych na rzucie elementów instalacji.	X
C	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej wraz z symbolami graficznymi, nazwami, oznaczeniami i ilością.	x
0	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz wybranych na rzucie elementów instalacji.	X
RIF	Raport	Generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne oraz poprawność zaprojektowanej sieci.	X
Ry) Bill	Współrzędne geodezyjne	Generuje raport współrzędnych geodezyjnych X, Y do pliku RTF.	X
E	Opcje	Umożliwia ustawienie standardowych opcji dla całego projektu.	X
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	X

16.10. ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, ikona znajduje się na wstążce *Rozdzielnice*.

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
*	Połączenie	Udostępnia możliwość tworzenia połączeń elektrycznych między obiektami.	x
Ţ	Uziemienie	Wstawia symbol uziemienia wraz z opisem.	X
**	Wyłącznik	Wstawia symbol wyłącznika wraz z opisem.	X
m	Rozłącznik	Wstawia symbol rozłącznika wraz z opisem.	Х
	Ochronnik	Wstawia symbol ochronnika wraz z opisem.	X
	Bezpiecznik	Wstawia symbol bezpiecznika wraz z opisem.	Х
	Stycznik	Wstawia symbol stycznika wraz z opisem.	Х
•	Falownik	Wstawia symbol falownika wraz z opisem.	X
	Soft start	Wstawia symbol Soft startu wraz z opisem.	Х
Ē	Przekaźnik	Wstawia symbol przekaźnika wraz z opisem.	X
7	Łącznik	Wstawia symbol łącznika wraz z opisem.	X
	Programator	Wstawia symbol programatora wraz z opisem.	X
i	Sterownik	Wstawia symbol sterownika wraz z opisem.	X
	Transformator	Wstawia symbol transformatora wraz z opisem.	Х
Ō	Przekładnik	Wstawia symbol przekładnika prądowego wraz z opisem.	Х
(internet in the second	Czujnik	Wstawia symbol czujnika wraz z opisem.	Х
Ō	Sygnalizację	Wstawia symbol aparatu sygnalizacyjnego wraz z opisem.	X
\odot	Gniazdo	Wstawia symbol gniazda wraz z opisem.	X
	Licznik	Wstawia symbol licznika energii elektrycznej wraz z opisem.	x
8.33	Analizator	Wstawia symbol analizatora wraz z opisem.	X
\diamond	Woltomierz	Wstawia symbol woltomierza wraz z opisem.	X
۵	Amperomierz	Wstawia symbol amperomierza wraz z opisem.	X
	Zestawienie materiałów	Wstawia na rysunek tabelę z zestawieniami materiałów.	X

Tab. 38 Funkcje modułu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie materiałów z wybranych na rzucie elementów instalacji.	X
	Widok elewacji	Wstawia widok rzeczywisty szafy z opisem.	X
	Obudowa	Wstawia nową obudowę na widok elewacji.	X
::	Opcje	Umożliwia zdefiniowanie standardowych opcji dla całego projektu.	Х
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	Х

16.11. ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ikona znajduje się na wstążce *Telekomunikacja*.

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
	Studnia	Wstawia i edytuje własności studni kablowej wraz z symbolem i opisem.	X
Ŋ	Zasobnik kablowy	Wstawia i edytuje własności zasobnika kablowego wraz z symbolem i opisem.	X
Ĩ	Szafa zewnętrzna	Wstawia i edytuje własności szafy zewnętrznej wraz z symbolem i opisem.	X
Ť	Słup	Wstawia i edytuje własności słupa linii napowietrznej wraz z symbolem i opisem.	X
	Przełącznica	Wstawia i edytuje własności przełącznicy wraz z symbolem i opisem.	X
	Przełącznica światłowodowa	Wstawia i edytuje własności przełącznicy światłowodowej wraz z symbolem i opisem.	X
	Słupek kablowy	Wstawia i edytuje własności słupka kablowego wraz z symbolem i opisem.	X
-	Obudowa	Wstawia i edytuje własności obudowy zakończenia liniowego wraz z symbolem i opisem.	X
-	Złącze kablowe	Wstawia i edytuje własności złącza kablowego wraz z symbolem i opisem.	X
4	Znacznik trasowy	Wstawia i edytuje własności znacznika trasowego wraz z symbolem i opisem.	X
,	Punkt geodezyjny	Wstawia i edytuje własności punktu geodezyjnego wraz z symbolem i opisem.	X

Tab. 39 Funkcje modułu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

	Rura osłonowa	Wstawia i edytuje własności rury osłonowej wraz z symbolem i opisem.	X
	Kanalizacja pierwotnej	Wstawia i edytuje własności kanalizacji pierwotnej wraz z symbolem i opisem.	X
20	Rurociąg kablowy	Wstawia i edytuje własności rurociągu kablowego wraz z symbolem i opisem.	x
//	Kable	Wstawia i edytuje własności kabli wraz z symbolem i opisem.	x
Ť	Napowietrzna linia kablowa	Wstawia i edytuje własności linii kablowej napowietrznej wraz z symbolem i opisem.	x
9 1	Zmiana wysokości	Zmienia wysokość posadowienia wprowadzonego do projektu obiektu.	x
,	Zmień status	Zmienia status wprowadzonego do projektu obiektu: projektowany/istniejący.	x
	Schemat kabla	Wstawia i edytuje wybrany schemat dla wskazanej relacji wprowadzonego do projektu kabla światłowodowego.	x
₽	Schemat kabla telekomunikacyjnego	Wstawia i edytuje wybrany schemat dla wskazanej relacji wprowadzonego do projektu kabla telekomunikacyjnego.	x
	Schemat kanalizacji	Wstawia i edytuje wybrany schemat dla wskazanej relacji wprowadzonego do projektu odcinka kanalizacji pierwotnej.	x
₽◊	Schemat rurociągu kablowego	Wstawia i edytuje wybrany schemat dla wskazanej relacji wprowadzonego do projektu odcinka rurociągu kablowego.	x
il titl	Zestawienie materiałów	Generuje ilościowe zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie.	x
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Generuje ilościowe zestawienie materiałów elementów zaznaczonych na rzucie.	x
	Wykaz elementów	Wstawia legendę symboli wraz z opisem.	X
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia legendę symboli wraz z opisem elementów zaznaczonych na rzucie.	X
0 RIF	Zestawienie studni	Generuje zestawienie studni kablowych wprowadzonych do projektu.	x
RIF	Zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej	Generuje w formie tabeli wprowadzone do projektu odcinki kanalizacji pierwotnej.	X
XT RIF	Zestawienie współrzędnych punktów geodezyjnych	Generuje w formie tabeli zestawienie współrzędnych punktów geodezyjnych.	x
RIF	Opis trasy przebiegu kabla światłowodowego	Generuje w formie tabeli opis trasy wybranej relacji kabla światłowodowego.	X

RIF	Zestawienie odcinków kabla światłowodowego	Generuje w formie tabeli zestawienie odcinków dla wskazanych kabli światłowodowych.	X
RIF	Analiza tłumienia kabla światłowodowego	Generuje w formie raportu tabelę obliczeniową tłumienia dla wskazanego odcinka kabla światłowodowego.	X
RIF	Opis trasy przebiegu kabla telekomunikacyjnego	Generuje w formie tabeli opis trasy wybranej relacji kabla telekomunikacyjnego.	x
C REF	Zestawienie odcinków kabla telekomunikacyjnego	Generuje w formie tabeli zestawienie odcinków dla wskazanych kabli telekomunikacyjnych.	x
RIF	Analiza tłumienia oraz impedancji torów kablowych	Generuje w formie raportu tabelę obliczeniową tłumienia oraz impedancji wskazanego	x
	Sprawdzenie sieci	Umożliwia dokonanie standardowych sprawdzeń poprawności zaprojektowanej sieci dla danego projektu.	X
:	Opcje	Umożliwia dokonanie standardowych opcji dla całego projektu.	X
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	X

Tabela poleceń systemu ArCADia

16.12. ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ikona znajduje się na wstążce *Woda*.

|--|

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
X	Punkt przyłączenia	Wstawia punkt przyłączenia instalacji i umożliwia zdefiniowanie parametrów montażowych i technicznych zasilania wody zimnej, koniecznych do wykonania obliczeń w dalszej części projektu.	V
×	Zestaw punktów przyłączenia	Wstawia punkt przyłączenia części instalacji i umożliwia zdefiniowanie parametrów montażowych i technicznych zasilania wody zimnej, koniecznych do wykonania obliczeń w dalszej części projektu. W tym miejscu można zmienić przeznaczenie danej części budynku.	V
	Zestaw rur	Wstawia zestaw rur wodociągowych z grup w dowolnej konfiguracji i (lub) umożliwia definicję parametrów danego zestawu rurociągów oraz wybór izolacji rurociągów z tego zestawu.	V

	Zestaw rur pionowych	Wstawia zestaw pionowych rur wodociągowych z grup w dowolnej konfiguracji i (lub) umożliwia definicję parametrów danego zestawu rurociągów oraz wybór izolacji rurociągów z tego zestawu.	V
	Zimna	Wstawia rurę wodociągową z grupy Zimna woda i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów wody zimnej.	\checkmark
	Zimna-pionowa	Wstawia pionową rurę wodociągową z grupy Zimna woda i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów wody zimnej.	V
- 🔳	Przekształć linię w rurę z.w.	Przekształca linię w rurę dla wody zimnej, na aktywnej kondygnacji.	X
•	Ciepła	Wstawia rurę wodociągową z grupy Ciepła woda i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów wody ciepłej.	\checkmark
1	Ciepła-pionowa	Wstawia pionową rurę wodociągową z grupy Ciepła woda i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów wody ciepłej.	\checkmark
- 🔳	Przekształć linię w rurę c.w.	Przekształca linię w rurę dla wody ciepłej, na aktywnej kondygnacji.	X
	Cyrkulacyjna	Wstawia rurę wodociągową z grupy Woda cyrkulacyjna i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów wody cyrkulacyjnej.	V
Î	Cyrkulacyjna- pionowa	Wstawia pionową rurę wodociągową z grupy Woda cyrkulacyjna i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów wody cyrkulacyjnej.	V
- 🔳	Przekształć linię w rurę–cyrkulacja	Przekształca linię w rurę dla wody cyrkulacyjnej, na aktywnej kondygnacji.	X
₩.	Wstaw baterię	Wstawia baterię czerpalną i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla baterii.	V
₽	Wstaw zawór czerpalny	Wstawia zawór czerpalny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V
<u></u>	Wstaw hydrant	Wstawia hydrant i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla hydrantu, tj. np. szafka hydrantowa.	V
6	Wstaw zawór odcinający	Wstawia zawór odcinający i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V
ó	Wstaw zawór zwrotny	Wstawia zawór zwrotny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V
A	Zawór regulujący	Wstawia zawór regulacyjny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V
Ł	Reduktor ciśnienia	Wstawia zawór redukcyjny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V

۵	Zawór równoważący	Wstawia zawór równoważący i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V
R	Zawór bezpieczeństwa	Wstawia zawór bezpieczeństwa i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu.	V
1001	Wodomierz	Wstawia wodomierz i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla wodomierza.	V
\bigcirc	Manometr	Wstawia manometr i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla manometru.	V
	C.W.U.	Wstawia urządzenie przygotowania c.w.u. i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla tego urządzenia, np. wymiennik.	V
ĺ	Podgrzewacz	Wstawia podgrzewacz i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla podgrzewacza.	V
•	Mieszacz wody	Wstawia centralny mieszacz wody i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla mieszacza.	V
	Ротра	Wstawia pompę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla pompy.	V
8	Hydrofor	Wstawia hydrofor i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla hydroforu.	V
₽	Filtr	Wstawia filtr i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla filtra.	V
	Kreator połączeń	Automatycznie wstawia połączenia z punktami czerpalnymi na trzy sposoby.	X
21	Zmiana wysokości	Przesuwa instalację wodociągową w pionie o zadaną wartość.	V
	Kształtki	Wstawia kształtki rurociągowe zgodnie z ustawieniami w opcjach projektu.	V
	Aksonometria	Wstawia aksonometrię instalacji wodociągowej.	X
-7	Aksonometria gałęzi	Wstawia aksonometrię części (gałęzi) instalacji.	X
1111	Zestawienie materiałów	Wstawia zestawienie materiałów umożliwia jego eksport do RTF i Ceninwest.	V
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie wybranych materiałów i umożliwia jego eksport do RTF i Ceninwest.	V
	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów wraz z symbolami zastosowanymi na rzucie (legenda rysunku).	V
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz wybranych elementów wraz z symbolami zastosowanymi na rzucie (legenda rysunku).	V
20	Dobór elementów	Wyświetla okno z opcjami doboru i możliwością przeprowadzenia automatycznego doboru	X

	Obliczenia i raport	Wyświetla okno obliczeń instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.	X
Þ	Sprawdzenie instalacji	Wyświetla okno ze sprawdzeniem instalacji ewentualnymi błędami, informacjami i ostrzeżeniami.	\checkmark
	Opcje	Wyświetla okno opcji projektu.	\checkmark
?	Ротос	Wyświetla pomoc do programu.	V

16.13. ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ikona znajduje się na wstążce *Kanalizacja*.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
£	Odpływ	Umożliwia zdefiniowanie miejsca odpływu ścieków, rodzaj ciągu kanalizacyjnego ze względu na rodzaj ścieków oraz rzędnej względnej posadowienia odpływu.	V
	Rura	Wstawia odcinek rurociągu z możliwością nadania rzędnych względnych i nadanie funkcji rurociągu.	V
-	Rura trasą ciągłą	Wstawia ciąg rur kanalizacyjnych wraz z opisami.	V
Û	Pionowa rura	Umożliwia wstawienie odcinka rury pionowej o danej funkcji (zdefiniowanie pionu) oraz zdefiniowanie parametrów.	V
ų.	Studzienka	Wstawia studzienkę połączeniową z opisem i parametrami.	V
₽	Odpływu dla przyboru	Definiuje wlot ścieków z przyboru sanitarnego do rur instalacji kanalizacyjnej, a w szczególności położenie, wysokość montażu, średnicę.	V
•	Wpust dachowy	Wstawia wpust dachowy na rurociąg deszczowy.	V
۲Ŵ	Armatura	Wstawia armaturę zaporową i odcinającą (np. zasuwę burzową) wraz z opisem, parametrami i obudową.	V
0	Czyszczak	Wstawia obiekt czyszczak rewizyjny z opisem i parametrami.	V
2	Rewizja	Wstawia rewizję wraz z opisem oraz obudową.	V
0	Odpowietrzenie	Wstawia na pionie kanalizacyjnym odpowietrzenie w postaci wywiewki lub zaworu napowietrzającego.	V

 Tab. 41
 Funkcje modułu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

	Kreator podejść	Umożliwia zdefiniowanie podejść grupowych od pionu do przyborów sanitarnych. Uruchamia konfigurator organizacji podejść.	x
\$ I	Zmiana wysokości	Umożliwia zmianę wysokości grupy obiektów instalacji kanalizacyjnej o zadaną wartość.	V
th th	Wstaw rozwinięcie	Umożliwia wygenerowanie rozwinięcia instalacji kanalizacji wewnętrznej.	X
<u>-}</u>	Wstaw rozwinięcie gałęzi	Umożliwia wygenerowanie rozwinięcia wybranej części instalacji kanalizacyjnej.	X
Ħ	Wstaw profil	Umożliwia wygenerowanie profilu odpływów kanalizacji wewnętrznej.	X
H	Zbuduj profil instalacji kanalizacyjnej	Umożliwia zdefiniowanie organizacji profili bocznych od profilu głównego.	X
i lini	Zestawienie materiałów	Wstawia na rysunek tabelę z zestawieniami materiałów.	V
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie materiałów z wybranych na rzucie elementów instalacji.	V
	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej wraz symbolami graficznymi, nazwami, oznaczeniami i ilością.	V
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz wybranych na rzucie elementów instalacji	V
	Obliczanie odpływów	Wyświetla tablice obliczeniowe i generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej instalacji kanalizacyjnej rurociągów odpływowych. Generuje raporty obliczeniowe.	x
	Sprawdzenie instalacji	Generuje listę błędnie zaprojektowanych elementów. Wykrywa odcinki rur o niewłaściwych funkcjach w ciągu kanalizacyjnym.	\checkmark
	Dobór pionów kanalizacyjnych	Ułatwia projektantowi ocenę prawidłowości dobranych średnic pionów kanalizacyjnych. Generuje raporty obliczeniowe.	x
::	Opcje	Wyświetla opcje projektu.	V
?	Ротос	Wyświetla zawartość pomocy do programu.	V

16.14. ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ikona znajduje się na wstążce *Kanalizacja*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Opcja	Opis	*BIM
	Sieć deszczowa	Rysowanie kanalizacji deszczowej przez wskazanie punktu i wybór elementu.	X
	Sieć sanitarna	Rysowanie kanalizacji sanitarnej przez wskazanie punktu i wybór elementu.	X
澉	Wstaw kolizje	Wstawianie kolizji/uzbrojenia.	X
	Punkty wysokościowe	Wstawia punkty wysokościowe terenu.	X
?	Ротос	Wyświetla zawartość pomocy do programu.	X

Tab. 42 Funkcje modułu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE

16.15. ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia- SIECI KANALIZACYJNE, ikona znajduje się na wstążce *Kanalizacja*.

Tab. 43	Funkcje modułu ArCADia- SIECI KANALIZACYJNE
---------	---

Ikona	Opcja	Opis	*BIM
	Przyłącze budynku	Umożliwia zdefiniowanie miejsca odpływu ścieków, rodzaj ciągu kanalizacyjnego ze względu na rodzaj ścieków oraz rzędnej względnej posadowienia odpływu.	x
W	Wolny wylot	Wstawia obiekt końcowy sieci stanowiący wylot rurociągu (np. ścieków deszczowych do odbiornika terenowego).	X
	Studzienka betonowa	Wstawia studzienkę betonową połączeniową z elementami składowymi (np. kręgi, właz) wraz z opisem i parametrami.	X
ā	Studzienka tworzywowa	Wstawia studzienkę wykonaną z tworzywa sztucznego z elementami składowymi (np. właz, kineta) połączeniową wraz z opisem i parametrami.	x
	Wpust betonowy	Wstawia wpust na studzience betonowej z elementami składowymi (np. ruszt) wraz z opisem i parametrami.	X
	Wpust tworzywowy	Wstawia wpust na studzience tworzywowej z elementami składowymi (np. ruszt) wraz z opisem i parametrami.	X
9	Odwodnienie liniowe	Wstawia obiekt odwodnienie liniowe wraz z opisem i parametrami.	X

đ	Zbiornik	Wstawia zbiornik ze zdefiniowanymi wymiarami oraz parametrami technologicznymi.	x
	Separator tłuszczów	Wstawia urządzenie separujące substancje ropopochodne ze zdefiniowanymi wymiarami oraz parametrami technologicznymi.	x
-	Separator substancji ropopochodnych	Wstawia urządzenie separujące substancje ropopochodne ze zdefiniowanymi wymiarami oraz parametrami technologicznym.	x
Đ	Pompownia	Wstawia studnię pompowni ze zdefiniowanymi wymiarami oraz parametrami technologicznymi	x
\$	Armatura	Wstawia zawory odcinające lub zwrotne wraz z ich wybranymi parametrami	x
an	Wstaw rurę osłonową	Wstawia rurę osłonową na widoku mapowym na odcinek rurociągu biegnący ze spadkiem lub poziomy	x
6009	Wstaw pionową rurę osłonową	Wstawia rurę osłonową na widoku mapowym na odcinek rurociągu pionowy.	X
Q	Punkt geodezyjny	Umożliwia wstawienie w dowolnym miejscu na danym obiekcie (np. wszystkie narożniki zbiornika) punktu, którego współrzędne będą generowane w zestawieniu współrzędnych w formacie RTF.	x
ø	Sanitarna	Polecenie umożliwiające wstawianie rurociągów z zadanym spadkiem, rzędnymi lub poziomych na podkładzie mapowym.	x
0	Sanitarna — pionowa	Polecenia umożliwiające wstawianie rurociągów tylko pionowych o zadanych rzędnych na podkładzie mapowym.	X
- 💼	Zmień linię w rurę kanalizacji sanitarnej	Polecenie zmienia linię lub polilinię w rurociąg.	x
ø	Deszczowa	Polecenie umożliwiające wstawianie rurociągów z zadanym spadkiem, rzędnymi lub poziomych na podkładzie mapowym.	x
0	Deszczowa – pionowa	Polecenia umożliwiające wstawianie rurociągów tylko pionowych o zadanych rzędnych na podkładzie mapowym.	X
-	Zmień linię w rurę kanalizacji deszczowej	Polecenie zmienia linię lub polilinię w rurociąg.	x
ø	Ogólnospławna	Polecenie umożliwiające wstawianie rurociągów z zadanym spadkiem, rzędnymi lub poziomych na podkładzie mapowym.	x
Ĩ	Ogólnospławna – pionowa	Polecenia umożliwiające wstawianie rurociągów tylko pionowych o zadanych rzędnych na podkładzie mapowym.	X
6	Zmień linię w rurę kanalizacji ogólnospławnej	Polecenie zmienia linię lub polilinię w rurociąg.	X
\$ 1	Zmień wysokość sieci	Umożliwia zmianę rzędnych grupy obiektów sieci kanalizacyjnej o zadaną wartość (np. o 0,5 m).	X

Ш	Profil sieci kanalizacyjnej	Umożliwia wygenerowanie profilu odcinków sieci kanalizacyjnych.	x
Φ	Rysunek studni betonowych	Umożliwia wygenerowanie rysunków schematów studni betonowych użytych w projekcie.	X
φ.	Rysunek wybranych studni betonowych	Umożliwia wygenerowanie rysunków schematów tylko wybranych studni betonowych użytych w projekcie.	x
	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej wraz symbolami graficznymi, nazwami, oznaczeniami i ilością.	X
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz wybranych na rzucie elementów instalacji.	X
	Zestawienie materiałów	Wstawia na rysunek tabelę z zestawieniami materiałów.	X
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie materiałów z wybranych na rzucie elementów instalacji	x
Ø	Zestawienie kinet	Wstawia na rysunku zestawienie kinet studni betonowych.	X
Ø	Zestawienie wybranych kinet	Wstawia na rysunek zestawienie kinet wybranych na rzucie studni betonowych.	x
Þ	Sprawdzenie	Generuje listę błędnie zaprojektowanych elementów. Wykrywa odcinki rur o niewłaściwych funkcjach w ciągu kanalizacyjnym.	x
	Obliczenia i raport	Wyświetla tablice obliczeniowe przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej. Z okna jest możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie RTF.	x
×y all	Zastawienie współrzędnych	Generuje raport w formacie RTF współrzędnych obiektów sieci kanalizacyjnej oraz wstawionych punktów geodezyjnych.	X
:	Opcje	Wyświetla opcje projektu.	X
?	Ротос	Wyświetla zawartość pomocy do programu.	X

16.16. ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ikona znajduje się na wstążce *Gaz*.

	Tab. 44	Funkcie modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
--	---------	--

Ikona	Opcja	Opis	*BIM
	Szafka	Wstawia szafkę gazową wraz z opisem.	V
++	Odbiornik	Wstawia odbiornik gazowy wraz z opisem.	V
	Gazomierz	Wstawia gazomierz wraz z opisem.	V
4	Zawór	Wstawia zawór gazowy wraz z opisem.	V
Ŧ	Filtr	Wstawia filtr gazu wraz z opisem.	V
4	Reduktor	Wstawia reduktor gazu wraz z opisem.	V
	Rura	Wstawia rurę gazową wraz z opisem.	V
	Rura trasą ciągłą	Wstawia ciąg rur gazowych wraz z opisem.	V
Û	Rura pionowa	Wstawia pionową rurę gazową wraz z opisem.	V
- (Przekształć linię w rurę gazową	Wstawiona linia (kreska) polecenia CAD zostanie zamieniona w rurę gazową o nadanych parametrach.	X
\$ 1	Zmiana wysokości	Umożliwia zmianę wysokości grupy obiektów instalacji gazowej.	V
	Kształtki	Wstawia kształtki gazowe zgodnie z ustawieniami w opcjach projektu.	V
	Rozwinięcie	Generuje rozwinięcie instalacji gazowej.	X
	Rozwinięcie gałęzi	Generuje rozwinięcie gałęzi instalacji gazowej.	X
	Aksonometria	Generuje aksonometrię instalacji gazowej.	X
ŀa	Aksonometria gałęzi	Generuje rozwinięcie gałęzi instalacji gazowej.	X
1 1 1 1 1 1 1 1	Zestawienie materiałów	Wstawia na rysunek tabelę z zestawieniami materiałów.	V
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia na rysunek tabelę z zestawieniami materiałów wybranych przez użytkownika.	V
	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów instalacji gazowej wraz z symbolami graficznymi, nazwami, oznaczeniami i ilością.	V
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz elementów wybranych przez użytkownika gazowej wraz z symbolami graficznymi, nazwami, oznaczeniami i ilością.	٧
2	Dobór elementów	Umożliwia automatyczny dobór elementów instalacji gazowej.	X

	Obliczenia i raport	Wyświetla tablice obliczeniowe i generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej instalacji.	X
	Sprawdzenie instalacji	Generuje listę błędnie zaprojektowanych elementów.	V
	Opcje	Umożliwia ustawienia podstawowych opcji rysunkowych.	V
?	Ротос	Wyświetla zawartość pomocy do programu.	V

16.17. ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, ikona znajduje się na wstążce *Gaz*.

**BIM* – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Opcja	Opis	*BIM
X	Punkt przyłączenia	Umożliwia zdefiniowanie parametrów włączenia projektowanego rurociągu do źródła gazu (gazociągu).	X
:	Szafka	Wstawia szafkę gazową wraz z opisem i parametrami.	X
4	Zawór	Wstawia zawór gazowy wraz z opisem i parametrami.	X
	Rura	Wstawia rurę gazową wraz z opisem i parametrami.	X
Î	Pionowa rura gazowa	Wstawia pionową rurę gazową wraz z opisem i parametrami.	X
-)	Przekształć linię w rurę gazową	Wstawiona linia (kreska) polecenia CAD zostanie zamieniona w rurę gazową o nadanych parametrach	X
999	Rura osłonowa	Wstawia rurę osłonową na rurociąg gazowy niepionowy i definiuje parametry.	X
	Pionowa rura osłonowa	Wstawia rurę osłonową na rurociąg gazowy pionowy i definiuje parametry.	X
- 🔳	Punkt geodezyjny	Wstawia punkt geodezyjny informujący o współrzędnych dowolnego elementu.	X
%]	Zmiana wysokości	Umożliwia zmianę położenia pionowego wszystkich zaznaczonych elementów.	X
Ħ	Profil instalacji	Generuje profile instalacji gazowej zewnętrznej.	X
	Zestawienie materiałów	Generuje ilościowe zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie.	X

Tab. 45 Funkcje modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE

	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia na rysunek tabelę z zestawieniami materiałów wybranych przez użytkownika.	x
	Wykaz elementów	Generuje ilościowe zestawienie elementów wykorzystanych w projekcie wraz z ich oznaczeniami (legenda).	X
	Wykaz wybranych elementów	Generuje ilościowe zestawienie elementów wybranych przez użytkownika.	X
	Obliczenia i raport	Wyświetla tablice obliczeniowe i generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej instalacji.	X
	Sprawdzenie instalacji	Generuje listę błędnie zaprojektowanych elementów.	X
XT RTE	Zestawienie współrzędnych punktów geodezyjnych	Tworzy w formacie RTF listę współrzędnych punktów geodezyjnych.	X
=	Орсје	Umożliwia ustawienia podstawowych opcji rysunkowych.	X
?	Ротос	Wyświetla zawartość pomocy do programu.	X

16.18. ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE, ikona znajduje się na wstążce *Ogrzewanie*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
ŢŢ	Źródło ciepła	Wstawia źródło ciepła i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla źródła ciepła jako punktu początkowego instalacji grzewczej.	٧
	Kocioł grzewczy	Wstawia kocioł i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla kotła jako punktu początkowego instalacji grzewczej.	٧
	Grzejnik-obrys	Wstawia grzejnik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla grzejnika.	V
	Grzejnik-króćce	Wstawia grzejnik króćcami.	V

Tab. 46 Funkcje modułu ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

	Klimakonwektor	Wstawia klimakonwektor i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla klimakonwektora.	V
	Nagrzewnica	Wstawia nagrzewnicę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla nagrzewnicy.	V
	Ogrzewanie płaszczyznowe	Wstawia ogrzewanie płaszczyznowe i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla ogrzewania płaszczyznowego.	V
	Rozdzielacz	Wstawia rozdzielacz i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla rozdzielacza.	V
	Naczynie wzbiorcze	Wstawia naczynie wzbiorcze i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla naczynia wzbiorczego.	V
\$	Sprzęgło hydrauliczne	Wstawia sprzęgło hydrauliczne i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla sprzęgła hydraulicznego.	V
Þ	Filtr	Wstawia filtr i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla filtru.	V
Ō	Filtroodmulnik	Wstawia filtroodmulnik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla filtroodomulnika.	V
E	Separator powietrza	Wstawia separator powietrza i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla separatora powietrza.	V
Ø	Licznik ciepła	Wstawia licznik ciepła i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla licznika ciepła.	V
t	Zawór odpowietrzający	Wstawia zawór odpowietrzający i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu odpowietrzającego.	V
Ō,	Zawór odwadniający	Wstawia zawór odwadniający i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu odwadniającego.	V
۵	Zawór termostatyczny	Wstawia zawór termostatyczny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu termostatycznego.	V
ó	Zawór odcinający	Wstawia zawór odcinający i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu odcinającego.	V
ó	Zawór zwrotny	Wstawia zawór zwrotny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu zwrotnego.	V
.	Zawór bezpieczeństwa	Wstawia zawór bezpieczeństwa i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu bezpieczeństwa.	V
ė	Zawór równoważący	Wstawia zawór równoważący i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu równoważącego.	V

â	Zawór regulacyjny	Wstawia zawór regulacyjny i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaworu regulacyjnego.	V
Ó	Ротра	Wstawia pompę obiegową i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla pompy.	V
	Termometr	Wstawia termometr i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla termometru.	V
\bigcirc	Manometr	Wstawia manometr i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla manometru.	V
ł×ł	Mocowanie	Wstawia mocowanie i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla mocowania.	V
8	Zasilanie	Wstawia rurę grzewczą z grupy <i>Zasilanie</i> i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów zasilania.	V
4₽	Pionowa rura grzewcza – Zasilanie	Wstawia pionową rurę grzewczą z grupy <i>Zasilanie</i> i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów zasilania.	V
- 🎟	Zamień linię w rurę – Zasilanie	Przekształca linię w rurę dla zasilania, na aktywnej kondygnacji.	X
•	Powrót	Wstawia rurę grzewczą z grupy <i>Powrót</i> i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów powrotu.	V
47	Pionowa rura grzewcza – Powrót	Wstawia pionową rurę grzewczą z grupy <i>Powrót</i> i (lub) umożliwia definicję parametrów danego rurociągu oraz wybór izolacji rurociągów powrotu.	V
- 💼	Zamień linię w rurę – Powrót	Przekształca linię w rurę dla powrotu, na aktywnej kondygnacji.	X
8	Zestaw	Wstawia zestaw rur grzewczych z grup w dowolnej konfiguracji i (lub) umożliwia definicję parametrów danego zestawu rurociągów oraz wybór izolacji rurociągów z tego zestawu.	V
4	Zestaw pionowy	Wstawia zestaw pionowych rur grzewczych z grup w dowolnej konfiguracji i (lub) umożliwia definicję parametrów danego zestawu rurociągów oraz wybór izolacji rurociągów z tego zestawu.	٧
Ŋ	Kreator połączeń	Automatycznie wstawia połączenia grzejników z rurociągami na trzy możliwe sposoby.	X
21	Zmień wysokość instalacji	Przesuwa instalację grzewczą w pionie o zadaną wartość.	V
	Kształtki automatycznie	Automatycznie generuje zestawy kształtek połączeniowych na rurociągach.	V
*	Mocowania automatycznie	Automatycznie wstawia w instalacji mocowania –punkty przesuwne.	V
	Aksonometrię całej instalacji	Wstawia aksonometrię instalacji grzewczej.	X

∕a	Aksonometrię wybranych elementów	Wstawia aksonometrię części (gałęzi) instalacji.	X
	Menadżer pomieszczeń	Przywołuje okno Menadżera pomieszczeń, w którym można zdefiniować pomieszczenia zawarte w projekcie.	V
L	Zestawienie ogrzewania	Wstawia zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczeń.	V
<u>III</u>	Zestawienie odbiorników w pomieszczeniach	Wstawia zestawienie odbiorników w zależności od pomieszczenia, w jakim są zaprojektowane.	V
	Zestawienie ogrzewania płaszczyznowego w pomieszczeniach	Wstawia zestawienie ogrzewania płaszczyznowego w pomieszczeniach.	V
	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów wraz z symbolami zastosowanymi na rzucie (legenda rysunku).	V
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz wybranych przez użytkownika elementów wraz z symbolami zastosowanymi na rzucie (legenda rysunku).	V
ļi ii	Zestawienie materiałów	Wstawia zestawienie materiałów elementów znajdujących się na rzucie.	V
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie materiałów elementów wybranych przez użytkownika na rzucie.	V
7	Dobór elementów instalacji	Wyświetla okno z opcjami doboru i możliwością przeprowadzenia automatycznego doboru.	X
	Obliczenia i raport	Wyświetla tablice obliczeniowe i generuje raport przedstawiający obliczenia techniczne i poprawność zaprojektowanej instalacji.	X
	Sprawdzenie instalacji	Wyświetla okno ze sprawdzeniem instalacji, ewentualnymi błędami, informacjami i ostrzeżeniami.	V
	Opcje	Umożliwia ustawienia podstawowych opcji rysunkowych.	V
?	Ротос	Wyświetla zawartość pomocy do programu.	V

16.19. ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

Tab. 47 Opcje modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
μş	Centrala wentylacyjna	Wstawia centralę wentylacyjną i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla centrali.	V
	Czerpnia	Wstawia czerpnię i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla czerpni.	V
	Wyrzutnia	Wstawia wyrzutnię i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla wyrzutni.	V
202	Nawiewnik	Wstawia nawiewnik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla nawiewników.	V
٢	Wywiewnik	Wstawia wywiewnik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla wywiewników.	V
	Wentylator	Wstawia wentylator i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla wentylatorów.	V
	Nagrzewnica	Wstawia nagrzewnicę/chłodnicę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla nagrzewnic/chłodnic.	V
\bigcirc	Filtr	Wstawia filtr i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla filtrów.	V
	Tłumik	Wstawia tłumik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla tłumików.	V
	Przepustnica	Wstawia przepustnicę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla przepustnic.	V
1	Regulator	Wstawia regulator i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla regulatorów.	V
	Skrzynka rozprężna	Wstawia skrzynkę rozprężną i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla skrzynek rozprężnych.	V
B	Klapa przeciwpożarowa	Wstawia klapę przeciwpożarową i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla klap przeciwpożarowych.	V
	Klapa rewizyjna	Wstawia klapę rewizyjną i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla klapy.	V
4	Odgałęzienie siodłowe	Wstawia odgałęzienie siodłowe i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla odgałęzienia.	V
77	Kanał sztywny	Wstawia sztywny kanał wentylacyjny i (lub) umożliwia definicję parametrów danego kanału oraz wybór izolacji.	X
	Pionowy kanał sztywny	Wstawia sztywny pionowy kanał wentylacyjny i (lub) umożliwia definicję parametrów danego kanału oraz wybór izolacji.	X
	Kanał elastyczny	Wstawia elastyczny kanał wentylacyjny i (lub) umożliwia definicję parametrów danego kanału oraz wybór izolacji.	X

	Redukcja	Wstawia redukcję i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla redukcji.	V
	Kolano	Wstawia kolano i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla kolana.	V
	Łuk	Wstawia łuk i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla łuku.	V
	Odsadzka	Wstawia odsadzkę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla odsadzki.	V
Þ	Trójnik	Wstawia trójnik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla trójników.	V
	Trójnik orłowy prosty	Wstawia trójnik orłowy prosty i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla tego trójnika.	V
\sum	Trójnik orłowy łukowy	Wstawia trójnik orłowy łukowy i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla tego trójnika.	V
	Trójnik z odejściem łukowym	Wstawia trójnik orłowy z odejściem łukowym i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla tego trójnika.	v
	Trójnik portkowy	Wstawia trójnik portkowy i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla tego trójnika.	V
∇	Czwórnik	Wstawia czwórnik i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla czwórnika.	V
۵	Złączka kanałowa	W podstawowej wersji programu (na licencji BIM) złączka kanałowa wykorzystywana jest jako kanał wentylacyjny. W module ArCADia-INSALACJE WENTYLACYJNE opcja wstawia złączkę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla złączki.	V
	Zaślepka	Wstawia zaślepkę i umożliwia wybór i (lub) definicję parametrów charakterystycznych dla zaślepki.	V
	Kształtka dowolna	Wstawia kształtkę dowolną, zdefiniowana przez użytkownika i umożliwia wybór i (lub) definicję jej parametrów charakterystycznych.	٧
% [Zmiana wysokości	Przesuwa instalację wentylacyjną w pionie o zadaną wartość.	V
	Segmentuj kanały	Automatycznie segmentuje kanały wentylacyjne na odcinki o zadanej w opcjach długości.	X
	Wstaw pomieszczenie wirtualne	Wstawia wirtualne pomieszczenie (nie mające odzwierciedlenia w geometrii budynku) z zadanymi przez użytkownika parametrami (temperatura, kubatura, ilość powietrza wentylacyjnego)	V
	Menadżer pomieszczeń	Przywołuje okno <i>Menadżera pomieszczeń</i> , w którym można edytować właściwości pomieszczeń zawarte w projekcie (temperatury, kubatury, ilość powietrza wentylacyjnego).	V

NR	Wstaw pozycję	Wstawia domyślny lub zdefiniowany przez użytkownika opis wybranego elementu instalacji.	V
	Przenumeruj elementy	Nadaje nowe numery i przenumerowuje istniejące elementy wdanym systemie wentylacyjnym w celu identyfikacji elementów w specyfikacji.	X
-4	Edytor króćców	Przywołuje okno <i>Edytora króćców,</i> w którym można zdefiniować lokalizacje i parametry niestandardowych króćców przyłączeniowych obiektów.	v
Ċ	Obrót obiektu	Przywołuje okno <i>Obrót obiektu</i> , w którym można zdefiniować dowolny obrót 3D obiektów na rysunku.	\checkmark
i iii	Zestawienie materiałów	Wstawia zestawienie materiałów umożliwia jego eksport do RTF i Ceninwest.	V
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Wstawia zestawienie wybranych materiałów i umożliwia jego eksport do RTF i Ceninwest.	V
	Wykaz elementów	Wstawia wykaz elementów wraz z symbolami zastosowanymi na rzucie (legenda rysunku).	V
	Wykaz wybranych elementów	Wstawia wykaz wybranych elementów wraz z symbolami zastosowanymi na rzucie (legenda rysunku).	V
	Obliczenia i raport	Wyświetla okno obliczeń instalacji wentylacyjnej.	X
	Sprawdzenie instalacji	Wyświetla okno ze sprawdzeniem instalacji, ewentualnymi błędami, informacjami i ostrzeżeniami.	V
4111 #1	Opcje	Wyświetla okno opcji projektu.	V
?	Ротос	Wyświetla pomoc do programu.	V

16.20. ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE.

Tab. 48	Opcje modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE
---------	---

Ikona	Opcja	Opis	*BIM
AN B	Zwód poziomy	Montowany na dachu, umieszcza się go przede wszystkim wzdłuż kalenicy, na krawędziach bocznych dachu (koszach i narożach), na kominie i maszcie antenowym.	x

	Iglica odgromowa	Wprowadza iglice piorunochronu na dachu, ma za zadanie przyjąć bezpośrednie uderzenie pioruna i przekazać wyładowanie dalej.	x
	Przewód odprowadzający	Stalowy drut ocynkowany służący do tworzenia zwodów poziomych i przewodów odprowadzających.	X
	Złącze kontrolne	Łączy przewód odprowadzający z uziomem. Umożliwia rozpięcie elementów instalacji odgromowej od uziemienia i pomiar rezystancji uziemienia.	X
¢	Przewód odprowadzający	Montowany na ścianie budynku; łączy zwód poziomy ze złączem kontrolnym.	X
	Uziom otokowy	Pełni rolę uziomu sztucznego Okala budynek w ustalonej odległości i na ustalonej głębokości.	X
	Uziom kratowy	Zwany też siatkowym; pełni rolę uziomu sztucznego; stosowany zazwyczaj pod słupami napięcia.	X
۲	Uziom prętowy	Zwany też pionowym; pełni rolę uziomu sztucznego; alternatywa dla uziomu otokowego.	X
	Wykaz elementów	Zestawienie elementów użytych w projekcie.	X
	Wykaz wybranych elementów	Zestawienie zaznaczonych elementów użytych w projekcie.	X
i i i i	Zestawienie materiałów	Zestawienie materiałów użytych w projekcie.	X
	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Zestawienie materiałów zaznaczonych obiektów.	X
	Sprawdzenie instalacji	Opcja sprawdza poprawność wykonanej instalacji.	X
	Obliczenia i raporty	Opcja przeprowadza potrzebne obliczenia we wprowadzonej instalacji i wyświetla raport.	X
	Opcje	Otwiera okno Opcje modułu.	X
?	Ротос	Wyświetla pomoc do modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE	X

16.21. ArCADia-TERMO

Poniższe opcje opisane są w pomocy programu ArCADia-TERMO.

Tab. 49 Funkcje programu ArCADia-TERMO znajdujące się na wstążce Termo

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
	Eksport TERMO	Przenosi model budynku do programu ArCADia-TERMO.	X

16.22. ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA, ikona znajduje się na wstążce *Konstrukcje*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 50 Funkcje modułu ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
	Płyta	Wstawia kontur płyty o dowolnym kształcie.	X
	Płyta prostokątna	Wstawia prostokątny kontur płyty.	X
XML	Płyta z pliku XML	Wstawia geometrię płyty z pliku XML z modułu ArCADia- ARCHITEKTURA.	X
Ť	Ściana	Wstawia podporę płyty w postaci ściany.	X
Þ	Podciąg	Wstawia podporę płyty w postaci podciągu.	X
Ť	Słup	Wstawia podporę płyty w postaci słupa.	X
	Otwór	Wstawia otwór w płycie.	X
	Pręt	Wstawia pręt dowolny w płycie.	X
##	Siatka	Wstawia siatkę zbrojeniową o dowolnym kształcie.	X
####	Siatka automatyczna	Wstawia siatkę zbrojeniową na całym obszarze płyty.	X
###	Otwór w siatce	Wstawia otwór w siatce zbrojeniowej.	X
##	Zagęszczenie siatki	Wstawia zagęszczenie do siatki zbrojeniowej.	X
Ī	Szczegół pręta	Wstawia szczegóły dla pojedynczego pręta.	X
	Wszystkie szczegóły pręta	Wstawia wszystkie szczegóły prętów.	X
ŗ	Szczegół pręta dystansowego	Wstawia szczegóły pręta dystansowego (stolika).	X
NR	Opis prętów	Wstawia opis prętów.	X
∭ 	Opis prętów zagęszczonych	Wstawia opisy prętów zagregowanych.	X
----------------	------------------------------	--	---
, <u>100</u>	Wymiar	Wstawia dowolny wymiar.	X
#	Wykaz stali	Wstawia wykaz stali projektu.	X
	Wykaz stali elementu	Wstawia wykaz stali dla pojedynczej płyty.	X
<u>م¤م</u>	Przekrój	Wstawia przekrój płyty.	X
B	Widok zbrojenia dolnego	Wstawia widok zbrojenia dolnego płyty.	X
<u>a</u> Ba	Widok zbrojenia górnego	Wstawia widok zbrojenia górnego płyty.	X
1	Aktywuj	Aktywuje wskazany widok konstrukcyjny.	X
?	Ротос	Wyświetla pomoc.	X

Tabela poleceń systemu ArCADia

16.23. ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ikona znajduje się na wstążce *Konstrukcje*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 51 Funkcje modułu ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
1	Słup	Wstawia słup.	X
XML	Słup z pliku XML	Wstawia kompletny słup z pliku XML.	X
	Słup wyżej	Wstawia słup wyższej kondygnacji.	X
	Rygiel	Wstawia rygiel.	X
	Zestaw strzemion	Wstawia zestaw strzemion.	X
	Strzemię	Wstawia pojedyncze strzemię.	X
	Grupa prętów	Wstawia grupę prętów automatycznych.	X
Ţ	Pręt	Wstawia pojedynczy pręt automatyczny.	X
7	Pręt dowolny	Wstawia pręt o dowolnym kształcie.	X

Ī	Szczegół pręta	Wstawia szczegóły pręta.	X
	Wszystkie szczegóły pręta	Wstawia wszystkie szczegóły prętów.	X
NR	Opis prętów	Wstawia opis prętów.	X
, <u>100</u> 2000	Wymiar dowolny	Wstawia dowolny wymiar.	X
#	Wykaz stali	Wstawia wykaz stali projektu.	X
-	Wykaz stali elementu	Wstawia wykaz stali elementu konstrukcyjnego.	X
↓ + · · · +	Widok z przodu	Wstawia widok z przodu.	X
**	Widok z tyłu	Wstawia widok z tyłu.	X
•	Widok z lewej	Wstawia widok z lewej.	X
	Widok z prawej	Wstawia widok z prawej.	X
ŦŢŦ	Przekrój	Wstawia przekrój.	X
1	Aktywuj	Aktywuje wskazany widok konstrukcyjny.	X
?	Ротос	Wyświetla pomoc.	X

Tabela poleceń systemu ArCADia

16.24. ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY, ikona znajduje się na wstążce *Konstrukcje*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tab. 52 Funkcje modułu ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
>_	Eksplorator skryptów	Uruchamia okno Eksploratora skryptów.	X
Г	Pręt dowolny	Umożliwia wstawienie do modelu komponentu żelbetowego dowolnego pręta zbrojeniowego. Kształt pręta definiuje się na aktywnym widoku/przekroju.	
	Strzemię	Umożliwia wstawienie do modelu komponentu żelbetowego strzemienia/zestawu strzemion na aktywnym widoku/przekroju.	x
Ī	Szczegół pręta	Generuje szczegół dla zaznaczonego pręta/zaznaczonych prętów.	X

Tabela p	poleceń	systemu	ArCADia
----------	---------	---------	---------

	Szczegóły prętów	Generuje szczegóły dla wszystkich prętów wstawionych w obiekcie żelbetowym.	X
	Brakujące szczegóły prętów	Generuje brakujące szczegóły prętów w projekcie.	X
	Szczegóły prętów z widoku – poziomo	Generuje szczegóły prętów widocznych na danym widoku/przekroju i rozkłada je poziomo.	X
	Szczegóły prętów z widoku – pionowo	Generuje szczegóły prętów widocznych na danym widoku/przekroju i rozkłada je pionowo.	X
NR	Opis prętów	Wstawia opis dla wybranego pręta/wybranych prętów.	X
, <u>100</u> 7/////	Wymiar	Wstawia wymiar dowolny na widoku/przekroju.	X
34	Wykaz stali	Wstawia zestawienia stali wszystkich elementów żelbetowych aktualnie znajdujących się w projekcie, uwzględniając ilość sztuk podaną we właściwościach elementów żelbetowych.	x
	Wykaz stali elementu	Wstawia zestawienie prętów zbrojenia dla jednej sztuki elementu żelbetowego.	X
	Widok z przodu	Wstawia widok z przodu dla komponentu żelbetowego.	X
**	Widok z tyłu	Wstawia widok z tyłu dla komponentu żelbetowego.	X
+	Widok z lewej	Wstawia widok z lewej dla komponentu żelbetowego.	X
	Widok z prawej	Wstawia widok z prawej dla komponentu żelbetowego.	X
1	Widok z góry	Wstawia widok z góry dla komponentu żelbetowego.	X
—	Widok z dołu	Wstawia widok z dołu dla komponentu żelbetowego.	X
Ŧ	Przekrój	Uruchamia wstawienie przekroju (poziomego lub pionowego) w dowolnym punkcie na aktywnym widoku.	X
1	Aktywuj	Aktywuje widok/przekrój.	X
	Opcje	Uruchamia okno opcje projektu	X
?	Ротос	Uruchamia pomoc do modułu.	X

16.25. ArCADia-INWENTARYZATOR

Poniższe opcje opisane są w pomocy modułu ArCADia-INWENTARYZATOR, ikona znajduje się na wstążce *Inwentaryzacja*.

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Tabela poleceń systemu ArCADia

Tab. 53 Funkcje modułu ArCADia-INWENTARYZATOR znajdujące się na wstążce Narzędzia główne

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
A	Import DRAFTER	Importuje projekt wykonany w aplikacji mobilnej ArCADia- DRAFTER.	X

*BIM – opcje dostępne dla posiadaczy licencji ArCADia BIM, czyli po zakupie jednego z programów: ArCADia, ArCADia AC, ArCADia LT lub ArCADia PLUS.

Ikona	Орсја	Opis	*BIM
₿∕	Włącz dalmierz	Uruchamia obsługę dalmierza.	
8	Wyłącz dalmierz	Wyłącza obsługę dalmierza.	X
P.	Nawigator	Włącza i wyłącza okno nawigatora, które pomaga przy rysowaniu rzutu inwentaryzowanego budynku.	X
P	Przesuń i połącz pomieszczenia	Umożliwia przesunięcie pomieszczenia lub grupy pomieszczeń w celu scalenia z innymi pomieszczeniami.	X
1	Obróć w lewo	Obraca pomieszczenie lub grupę pomieszczeń o 90° w lewo.	X
	Obróć w prawo	Obraca pomieszczenie lub grupę pomieszczeń o 90° w prawo.	X
[]	Obróć dowolnie	Obraca pomieszczenie lub grupę pomieszczeń o dowolny kąt.	X
?	Ротос	Wyświetla okno pomocy.	X

Tab. 54 Funkcje modułu ArCADia-INWENTARYZATOR znajdujące się na wstążce Inwentaryzator