ArCADia-INWENTARYZATOR

Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INWENTARYZATOR



2015-01-20

Spis treści

1. Spis treści

Spis treści

1.	Spis treści		
2.	Wpro	owadzenie	5
2.1.	O p	programie	6
2.2.	Мо	żliwości programu	6
3.	Insta	lowanie i uruchamianie programu	7
3.1.	Wy	magania sprzętowe	8
3.2.	Inst	talowanie programu	8
3.3.	Inst	talowanie dalmierza	8
3.4.	Urı	ıchamianie1	2
3.	4.1.	Program ArCADia:1	.2
3.	4.2.	Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:1	.2
3.5.	Otv	vieranie projektu (CAD)1	2
3.6.	Zap	ois projektu (CAD)	3
3.7.	Aut	tozapis i kopia bezpieczeństwa (CAD)1	3
4.	Prace	a z programem1	5
4.1.	Орі	is elementów programu1	6
4.2.	Орі	is poleceń1	7
4.	2.1.	Włącz obsługę dalmierza1	.8
4.	2.1.	Wyłącz obsługę dalmierza1	.8
4.	2.1.	Wyświetl pomoc1	.8
4.3.	Rys	owanie inwentaryzacji za pomocą dalmierza1	8
4.4.	Мо	dyfikacje wprowadzonych pomieszczeń2	7
4.	4.1.	Przesuń i połącz grupę pomieszczeń2	7
4.	4.2.	Obróć grupę pomieszczeń w lewo (w prawo) o 90°2	7
4.	4.3.	Obróć grupę pomieszczeń o dowolny kąt2	7

Spis treści

Wydawca

ArCADiasoft Chudzik sp. j.

ul. Sienkiewicza 85/87

90-057 Łódź

www.arcadiasoft.pl

Prawa autorskie

Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software'owe i hardware'owe oraz nazwy markowe danych firm są prawnie chronione.

Program komputerowy oraz podręcznik użytkownika zostały opracowane z najwyższą starannością i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków kontrolnych.

Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów.

Pragniemy w związku z tym zwrócić uwagę na to, że nie możemy udzielić gwarancji, jak również ponosić prawnej odpowiedzialności za wynikłe stąd skutki.

Za podanie nam ewentualnych błędów będziemy wdzięczni.

Wprowadzenie

2. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

2.1. O programie

ArCADia-INWENTARYZATOR to program wspomagający tworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej w zakresie rzutów i przekrojów inwentaryzowanych budynków bezpośrednio podczas obmiaru. Program jest rozszerzeniem systemu ArCADia, umożliwiającym bezprzewodowe pobieranie danych z elektronicznych urządzeń pomiarowych poprzez urządzenie Bluetooth. Przeznaczony jest dla osób zajmujących się inwentaryzacją budynków w każdym z jej aspektów. Dzięki możliwości wskazywania kierunku pomiaru klawiszami funkcyjnymi dalmierza, użytkownik może jednocześnie prowadzić obmiar oraz budować przestrzenny model budynku. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu pracy, ponieważ zaraz po skończonym obmiarze budynku otrzymujemy niemalże gotową dokumentację. Istotną zaletą programu jest także fakt, iż plan budynku i jego instalacji powstaje na bieżąco. Dzięki temu użytkownik od razu widzi efekty swojej pracy na ekranie komputera i w razie potrzeby może powtórzyć interesujący go wymiar.

2.2. Możliwości programu

- Pobieranie danych z elektronicznych urządzeń pomiarowych poprzez urządzenie Bluetooth.
- Przesuwanie wskazanego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń w celu scalenia z innymi pomieszczeniami.
- Obracanie wskazanego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń o dowolny kąt.

3. INSTALOWANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU

3.1. Wymagania sprzętowe

- komputer klasy Pentium 4 (zalecany Pentium Core2Duo),
- 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min 4 GB),
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku na instalację,
- karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0,
- system Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit lub Windows 8 32/64-bit,
- napęd DVD-ROM.
- Komputer wyposażony w urządzenie Bluetooth.
- Dalmierz wspierający komunikację Bluetooth.

UWAGA: Oprogramowanie było testowane z dalmierzami firmy Leica: DISTO A6, DISTO D3a BT, DISTO D8 oraz Bosch: Professional GLM 100C.

3.2. Instalowanie programu

Standardowo instalacja programu uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD do napędu. W przypadku gdy wyłączony jest Autostart należy samodzielnie uruchomić instalację. Należy otworzyć zawartość napędu CD (Mój komputer/Stacja dysków CD), a następnie uruchomić plik *Setup.exe*. Po rozpoczęciu instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3.3. Instalowanie dalmierza

 Upewnij się, że komputer jest wyposażony w urządzenie *Bluetooth* i jest ono włączone. Informację na temat zamontowanych w systemie urządzeń można odnaleźć w *Menadżerze urządzeń*, do którego prowadzi ścieżka: *Panel sterowania* ⇒ *Menadżer urządzeń*.

🚔 Menedżer urządzeń		
<u>P</u> lik <u>A</u> kcja <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>		
⊳ - 🖶 eLicenser		
Karty graficzne		_
Karty sieciowe		
Klawiatury		
🖂 📲 Komputer		
🛛 🗸 Kontrolery dźwięku, wideo i gier		
🔈 📲 Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394		
Kontrolery IDE ATA/ATAPI		
🖂 🎸 Kontrolery magazynu		
🖻 🚔 Kontrolery stacji dyskietek		
🔈 🖞 Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej		
Monitory		
Mysz i inne urządzenia wskazujące		=
Odbiorniki radiowe Bluetooth		
Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 USB Device	2	
Moduł wyliczający Bluetooth firmy Microsoft		
Porty (COM i LPT)		
Procesory		
Stacje dyskietek		
Stacje dysków		
Stacje dysków CD-ROM/DVD		
Urządzenia interfejsu HID		
Urządzenia systemowe		
Wirtualizacja USB		*
P		

Okno Menadżer urządzeń

2. Włącz dalmierz i uruchom funkcje *Bluetooth*.



Dalmierz DISTO D3a BT

3. Uruchom ponownie Panel sterowania i wybierz Urządzenia i drukarki.

🖉 🖓 🕐 Panel sterowania 🔸 Sprzęt i dźwięk 🔸 Urządzenia i drukarki 🔹 🗣 Przeszukoj: Urządzenia i drukarki 🔹 🖓 Przeszukoj: Urządzenia i druk	irki O
Dodaj urzadzenie Dodaj drukarke	~
	• 0
Drukarki i faksy (14)	
ArCon PDF-Export Fax F5-3800 DUPLEX na arcaTower ArCon PDF-Export F5-3800 DUPLEX na arcaTower ArCon PDF-Export F5-3800 DUPLEX Norcera Mita F5-3800 KX Kovera Mita F5-3800 KX ARCATOWER F5-3830N KX (2) F5-3830N KX (2) F5-3830N KX (2) SEKRETARIAT na arcaTower	oft XPS at Writer
PDF Architect PDF24 PDF PDFCreator PrimoPDF	E
Urządzenia (S) BCM20702A0 DELL 2001FP Dell USB Dell USB Multimedia Pro Keyboard M500	
Nieokreślone (1) Elementów: 20	

Okno Urządzenia i drukarki

- 4. Uruchom polecenie *Dodaj urządzenie* z obsługą funkcji *Bluetooth*.
- 5. Komputer wyszuka włączony dalmierz.

<u>ا</u>	1 ⁹ Dodawanie urządzenia	×
s	Nybierz urządzenie do dodania do tego komputera żystem Windows będzie nadal szukał nowych urządzeń i wyświetlał je tutaj.	
	DISTO D3 900820025 Bluetooth Inne	
2	Co zrobić, jeśli system Windows nie znalazł mojego urządzenia?	
	Dalej	uluj

Dodawanie urządzenia Bluetooth

6. Zaznacz z listy wyszukanych urządzeń dalmierz i kliknij Dalej.

7. W następnym okienku wybierz opcję Wprowadź kod parowania urządzenia i kliknij Dalej.



Wybór opcji parowania urządzenia

8. Kod parowania powinien być dostarczony przez producenta i umieszczony albo bezpośrednio na urządzeniu, albo w jego instrukcji obsługi. Najczęściej jest to ciąg czterech zer — 0000.

		×
\bigcirc	Dodawanie urządzenia	
	Wprowadź kod parowania urządzenia	
	Nastąpi sprawdzenie, czy nawiązywane jest połączenie z właściwym urządzeniem.	0
	Kod jest umieszczony na urządzeniu lub zawarty w dostarczonych wraz z nim informacjach.	
		DISTO D3 900820025
	<u>Co zrobic, jesli nie mozna znależć kodu parowania urządzenia?</u>	
		Dalej Anuluj

Wprowadzanie kodu parowania urządzenia

9. Po wprowadzeniu kodu i kliknięciu przycisku *Dalej* system zainstaluje niezbędne sterowniki. Po pomyślnym dodaniu urządzenia do komputera jest ono gotowe do pracy.

0	🕐 Dodawanie urządzenia	
	To urządzenie zostało pomyślnie dodane do tego komputera System Windows sprawdza teraz sterowniki i zainstaluje je, jeśli będzie to konieczne. Prawdopodobnie musisz poczekać na zakończenie tego procesu zanim urządzenie będzie gotowe do uzytku. Aby sprawdzić poprawność instalacji tego urządzenia, poszukaj go w aplecie <u>Urzadzenia i drukarki</u> .	DISTO D3 900820025
		Zamknij

Zakończenie konfiguracji urządzenia

3.4. Uruchamianie

3.4.1. Program ArCADia:

Program można uruchomić klikając dwukrotnie na ikonę programu ArCADia-START znajdującą się na pulpicie, a następnie wybierając jedną z ikon wstążce w zakładce inwentaryzacja

3.4.2. Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

Program można uruchomić klikając dwukrotnie na ikonę programu *CAD* znajdującą się na pulpicie, a następnie wybierając jedną z ikon na pasku narzędzi ArCADia-INWENTARYZATOR.

3.5. Otwieranie projektu (CAD)

Można otworzyć dowolny z poniższych plików:

- Standardowy plik rysunku z rozszerzeniem .dwg.
- Można użyć dowolnego z przykładowych rysunków dołączanych z programem ArCADia-START lub ArCADia-INTELLICAD.
- Format wymiany rysunku .dxf.
- Format do przesyłania w sieci .dwf.
- Szablony rysunków .dwt.

Aby szybko otworzyć ostatnio używany rysunek, wybierz *Plik⇒ <nazwa pliku>*. Program zapamiętuje nazwy ostatnich kilku rysunków. Aby szybko otworzyć rysunek z okna dialogowego *Otwórz rysunek*, kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.

Można otworzyć rysunek podczas przeglądania rysunków na komputerze przy pomocy np. *Windows Explorera*. Wystarczy po prostu kliknąć dwukrotnie plik w celu otwarcia go w programie ArCADia-START lub ArCADia-INTELLICAD. Identyfikację żądanego rysunku ułatwia wyświetlanie miniatur rysunków podczas ich przeglądania.

Otwieranie projektu: **Program ArCADia:**

- Wstążka Narzędzia główne⇒ grupa logiczna Plik⇒ Dtwórz
- Przycisk \bigotimes ArCADia \Rightarrow \bigotimes Otwórz

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

- Pasek narzędziowy *Standard*⇒ *boltwórz*
- Menu Plik⇒ *Otwórz*
- Obszar poleceń⇒ otwórz

3.6. Zapis projektu (CAD)

Rysunek można zapisać w dowolnej chwili.

Wywołanie: Program ArCADia:

- Wstążka Narzędzia główne \Rightarrow grupa logiczna Plik \Rightarrow 🗖 Zapisz dokument
- Przycisk \bigwedge ArCADia \Rightarrow \square Zapisz

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

- Pasek narzędziowy Standard $\Rightarrow \blacksquare$ Zapisz
- Menu $Plik \Rightarrow \square Zapisz$

Wciśnij CTRL+S

3.7. Autozapis i kopia bezpieczeństwa (CAD)

Aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii zasilania lub innego błędu systemowego, należy często zapisywać swoje pliki rysunków. Program można skonfigurować do okresowego automatycznego zapisywania rysunków. Ustawienie *Autozapis* określa odstęp w minutach między automatycznymi zapisami.

Gdy funkcja *Autozapis* jest włączona, program tworzy kopie rysunku. Plik ten jest zapisywany domyślnie w katalogu Temp w ustawieniach lokalnych użytkownika. Ścieżkę do pliku można znaleźć i zmienić w oknie $Opcje \Rightarrow Ścieżki/Pliki \Rightarrow Plik$ tymczasowy (lub *Auto-tworzenie kopii zapasowej*). Plik zapisywany jest domyślnie z rozszerzenie *.SV\$*, co można mienić na zakładce *Ogólne* okna *Opcje*.

Sposób skonfigurowania ArCADia-INTELLICAD a do automatycznego zapisywania rysunków

Wywołanie:

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

- Menu *Narzędzia⇒ Opcje*
- Obszar poleceń \Rightarrow konfig

4. PRACA Z PROGRAMEM

4.1. Opis elementów programu

Program ArCADia-INWENTARYZATOR tworzy w programach AutoCAD, ArCADia-START lub ArCADia-INTELLICAD zestaw własnych narzędzi:



ArCADia 5.7 PL



ArCADia-INTELLICAD, AutoCAD

Funkcje paska narzędzi ArCADia-INWENTARYZATOR:

I	П	Opcja	Opis
81	8	Włącz obsługę dalmierza	Uruchamia obsługę dalmierza.
<mark>88</mark> ×	8	Wyłącz obsługę dalmierza	Wyłącza obsługę dalmierza.
₽.		Pokaż/ukryj okno nawigatora	Włącza i wyłącza okno nawigatora, które pomaga przy rysowaniu rzutu inwentaryzowanego budynku.
<u>6</u> *		Przesuń i połącz grupy pomieszczeń	Umożliwia przesunięcie pomieszczenia lub grupy pomieszczeń w celu scalenia z innymi pomieszczeniami.
D	90*	Obróć grupę pomieszczeń w lewo o 90 stopni	Obraca pomieszczenie lub grupę pomieszczeń o 90° w lewo.
ð	90°	Obróć grupę pomieszczeń w prawo o 90 stopni	Obraca pomieszczenie lub grupę pomieszczeń o 90° w prawo.
<u>B</u>	ß	Obróć grupę pomieszczeń o dowolny kąt	Obraca pomieszczenie lub grupę pomieszczeń o dowolny kąt.
?		Wyświetl pomoc do programu	Wyświetla okno pomocy.

4.2. Opis poleceń

Tworzenie inwentaryzacji budynku w programie ArCADia-INWENTARYZATOR odbywa się za pomocą opcji ArCADia-START i ArCADia-ARCHITEKTURA i połączenia ich z dalmierzem. Przejmowane wartości wprowadzane są do okien właściwości elementów (np. okien i drzwi) oraz bezpośrednio na rysunek. Dla łatwiejszego poruszania się przy tworzeniu inwentaryzacji zostało utworzone okno *Nawigator*, w którym skomasowano większość potrzebnych opcji rysowania obmierzanego budynku.

Wywołanie: Program ArCADia:

> Wstążka Inwentaryzacja⇒ grupa logiczna Inwentaryzator⇒ I Pokaż/ukryj okno nawigatora

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

• Pasek narzędziowy Inwentaryzator⇒ 🚰 Pokaż/ukryj okno nawigatora



2222	Wstaw ścianę	Wstawia na rzut kondygnacji ściany warstwowe.
	Wstaw okno	Wstawia w ściany okna wraz z symbolem i opisem.
•	Wstaw drzwi	Wstawia w ściany drzwi wraz z symbolem i opisem.
	Wstaw otwór	Wstawia w ściany otwory.
		Ikona obrazująca stan połączenia z dalmierzem (aktywne lub nieaktywne).
	Długość	Pole uzupełniane przez wartość przekazana przez dalmierza lub wprowadzona recznie.

	Kąt	Pole uzupełniane przez kierunek przekazany z dalmierza, wprowadzony ręcznie lub wskazany przez poniższe ikony kierunkowe.
		Ikony kierunkowe pozwalające na wskazanie kierunku rysowania ściany (jest to powtórzenie strzałek kierunkowych znajdujących się na dalmierzu)
ОК		Ikona zatwierdzająca wprowadzoną długość i kierunek poprzez narysowanie ich na rzut np. rysując ścianę.
×	Blokuj rysowanie	Zaznaczenie pola pozwala na przejęcie wartości z dalmierza, ale bez wprowadzenia ich automatycznie na rysunek np. w celu skorygowania kąta rysowania ściany.
☀	Kierunki bezwzględne	Zaznaczenie opcji pozwala na rysowanie ścian kierunkami bezwzględnymi. Domyślnie kierunki są podawane względem ostatnio wprowadzonej ściany, np. od niej w prawo, mimo, że ściana na rzucie względem ekranu została narysowana pionowo.

4.2.1. Włącz obsługę dalmierza

Polecenie włącza obsługę urządzenia *Bluetooth*, pokazując w oknie nawigatora aktywną ikonę 衫

Podobne ikony ⁸⁹ zostaną wyświetlone także w okna właściwości elementów (np. okien i drzwi) przed polami wartości.

Szerokość w świetle muru (w) 😢 100.0 cm

Przykładowe pole edycyjne z włączoną obsługą dalmierza

4.2.1. Wyłącz obsługę dalmierza

Polecenie wyłącza monitorowanie sygnałów napływających z dalmierza.

4.2.1. Wyświetl pomoc

Polecenie uruchamiane ikoną 2 wyświetla okno z Pomocą do programu.

4.3. Rysowanie inwentaryzacji za pomocą dalmierza

Ogólną zasada rysowania rzutów za pomocą dalmierza połączonego technologią *Bluetooth* z systemem ArCADia jest to, że przejmowane dane automatycznie rysują ściany obmierzanego budynku, domyślnie umieszczając je pod kątem prostym we wskazanym na dalmierzu kierunku. W narysowane ściany wprowadzane są okna i drzwi, które najpierw są wymierzane i do ich okien właściwości przesyłane są informacje o szerokościach, wysokościach itp., a następnie wprowadzane są do rysunku za pomocą opcje *Odniesienie* i wskazanego na dalmierzu kierunku. Oznacza to, że

najlepszą metodą tworzenia inwentaryzacji jest zabranie laptopa na miejsce obmiaru i na bieżąco rysowanie rzutów przekazując kolejne wartości.

Poniżej przedstawiony sposób wykorzystania dalmierza DISTO D3a BT:

- 1. Uruchom dalmierz.
- 2. Włącz funkcję ¹³ Bluetooth.
- 3. Włącz funkcje drugiego stopnia (przekazujące kierunek pomiaru).



- 4. Uruchom w programie polecenie 🔤 *Wstaw ścianę* znajdującą się w oknie *Nawigator*.
- 5. Po pojawieniu się okna wstawiania wybierz krawędź wprowadzania ściany.



- 6. Wskaż na rysunku początek ściany.
- 7. Zmierz długość ściany dalmierzem.



8. Przy pomocy funkcji kierunku przekaż dane do programu.



- 9. Program narysuje ścianę we wskazanym kierunku.
- 10. Zmierz kolejną ścianę i przekaż ją do programu wciskając odpowiedni kierunek np. w lewo od poprzednio wstawionej ściany.



- 11. Program narysuje ścianę we wskazanym kierunku.
- 12. Zmierz pozostałe ściany w pomieszczeniu, przekazując każdorazowo ich wymiar funkcją kierunku.

Strzałki kierunkowe znajdujące się na dalmierzu i w oknie nawigatora wprowadzają ściany pod kątem 452 lub 902 od poprzedniej ściany. Jeśli kąt między ścianami widocznie jest inny, należy w oknie

Nawigator zaznaczyć pole *Blokuj rysowanie* zmierzyć dalmierzem długość ściany, przesłać do programu. Następnie zmierzyć kąt i wpisać ręcznie w okno nawigatora. Ściana zostanie wstawiona po kliknięciu przycisku *OK*.

Po narysowaniu obrysu pomieszczeń, można w nie wstawiać okna i drzwi. Najlepiej przed ich wstawieniem zmierzyć i zdefiniować okno lub drzwi. W tym celu oknie *Nawigator* wybieramy *Wstaw okno* i w oknie wstawiania wchodzimy we właściwości.

🗉 Właściwości elementu: Okno (brak odpowiedzi)				
Zarządzanie elementem				
Symbol typu	ld elementu	0		
Тур	<nowy></nowy>			
Grupa	<brak></brak>			
	W	valad		
		Opis Pisaki 🗸		
		Wygląd opisu		
		Pokaż wysokość parapetu Powiazachaja		
	bw	Powierzchnie V		
	* * *			
Ø	Para	ametry		
Nadproże	Właściwości nadproża 📮	Wysokość parapetu od dolnej 😥 85.0 cm krawędzi ściany		
🔲 Centruj oś	cieżnicę względem ściany	Odległość ościeżnicy od 80 5.0 cm krawędzi ściany (x)		
	Param	etry typu		
Tvn		Tylko otwór		
	<u>-</u> א עאיע <u>-</u> פ	Grubość ościeżnicy (d) 5.0 cm		
		Szerokość ościeżnicy (y) 🚯 8.0 cm		
Schemat [$\overline{\Lambda}$	Szerokość w świetle muru (w) 🔢 100.0 cm		
		Wysokość całkowita 🔞 140.0 cm		
		🕅 Węgarek		
		Szerokość węgarka (bw) 🔞 <n d=""> cm</n>		
Operacje				
2 🗊 Zamień stronę otwierania				
💭 🔲 Zamień kierunek otwierania				
The Image of the I				
	Zapisz w szablo	onie 🔻 🎽 OK Anuluj		

Przykładowe okno właściwości okna

Należy wcisnąć ikonę *Bluetooth* poprzedzającą wartość, którą będziemy mierzyć pojawi się małe okno oczekiwania na przejęcie danych z dalmierza.

Proszę czekać		
	Oczekiwanie na dane z dalmierza	
	Anului	
	Andidj	

Okno oczekujące na przesłanie danych przez dalmierz.

Mierzymy np. szerokość okna w świetle ściany i wysyłamy dane jedną ze strzałek kierunkowych znajdujących się na dalmierzu. Następnie znów klikamy na ikonę *Bluetooth* poprzedzającą inną wartość i postępujemy analogicznie obmierzając całe okno. Po zatwierdzeniu wielkości okna należy je wstawić w zmierzonej odległości od jednego z narożników pomieszczenia. Wybieramy z okna wstawiania opcję *Odniesienie*, wskazujemy narożnik pomieszczenia i pokazujemy stronę (bez klikania) wstawienia okna. Mierzymy odległość okna od narożnika i przesyłamy wartość poprzez wciśnięcie odpowiedniej strzałki kierunku na dalmierzu. Jeśli wybraliśmy sobie lewy górny narożnik pomieszczenia i okno jest wstawiane od niego w lewą stronę to wciskami strzałkę w lewo.

UWAGA: szczegółowe informacje wprowadzania poszczególnych elementów systemu (ścian, okien, stropów, rur, przewodów itd.) znajdują się w pomocach do odpowiednich modułów, dla przykładu wstawianie okien, drzwi, stropów i ścian jest dokładnie opisane w pomocy modułu ArCADia-ARCHITEKTURA.

Program umożliwia wprowadzanie przy pomocy dalmierza wszystkich elementów systemu. Możliwe jest zatem wprowadzanie do projektu w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej wszystkich instalacji sanitarnych obsługiwanych przez program, wraz z osprzętem.

Powyżej opisany jest sposób obmierzania budynku dalmierzem *DISTO D3a BT* firmy Leica. Inne dalmierze znajdujące się na rynku i obsługujące technologię *Bluetooth* mogą działać inaczej. Dla przykładu inny model dalmierza firmy Leica *DISTO D8* (z wbudowaną kamerą pokazującą miejsce namierzane) żeby przesłać dane do programu potrzebuje dodatkowego wciśnięcia przycisku *Bluetooth*. Oznacza to, że za każdym razem po zmierzeniu długości, wciśnięciu odpowiedniej strzałki kierunkowej należy jeszcze wcisnąć przycisk *Bluetooth*.

Innym przykładem jest dalmierz firmy BOSCH *Professional GLM 100 C*, model ten nie posiada strzałek kierunkowych, ani drugich funkcji przycisków dalmierza. Obsługa urządzenia przy rysowaniu inwentaryzacji jest więc ściślej powiązana z komputerem, ponieważ to na nim, w programie, musimy pokazać kierunek wprowadzanych ścian, okien i drzwi. W szczegółach obsługa ta będzie wyglądała następująco:

- 1. Uruchom dalmierz.
- 2. Włącz funkcję ¹³ Bluetooth.
- 3. Uruchom w programie polecenie 🥮 *Wstaw ścianę* znajdującą się w oknie *Nawigator* lub na pasku narzędzi.
- 4. Po pojawieniu się okna wstawiania wybierz krawędź wprowadzania ściany.

Ściana » Wskaż począt	ek 🛛
📰 1 🔜 🚽 🛣	
🚞 i 📙 💉 🗡 🔏	~
<nowy></nowy>	Ç
Pisaki 🔹 Czcionki 💌	Powierzchnie 🔻

- 5. Wskaż na rysunku początek ściany.
- 6. Wskaż kierunek, w jakim będzie ściana rysowana.

UWAGA: Jeśli ściany są ustawione względem siebie 90 to dla precyzyjniejszej i szybszej pracy można włączyć tryb ORTHO, który będzie nam wskazywał kierunki co 90 , czyli pionowo i poziomo względem ekranu.



7. Zmierz długość ściany dalmierzem.



8. Długość zostanie przejęta automatycznie, co oznacza, że ścian zostanie narysowana o zmierzonej długości i wskazanym wcześniej kierunku.



- 9. Pokarz kierunek rysowania kolejnej ściany i zmierz ją.
- 10. Program narysuje ścianę.
- 11. Znów wskaż kierunek rysowania, zmierz ścianę i postępuj tak aż do narysowania pomieszczenia.

Wprowadzanie okien i drzwi jest analogicznie jak przy dalmierzach firmy Leica najpierw mierzymy szerokość, wysokość parapetu (czyli w oknie właściwości klikając na ikonę ³ *Bluetooth* przekazujemy wymiar z dalmierza), a następnie opcja *Odniesienie* wskazujemy miejsce odniesienia i kierunek wstawienia okna lub drzwi i wymierzamy odległość przekazując ją od razu do programu.

Wskazanie kierunku wstawienia okna

Wstawione okno

4.4. Modyfikacje wprowadzonych pomieszczeń

4.4.1. Przesuń i połącz grupę pomieszczeń

Program umożliwia inwentaryzowanie budynków bez konieczności zachowywania lokalizacji pomieszczeń względem siebie. Użytkownik może prowadzić obmiar każdego pomieszczenia osobno, a dopiero po zakończonym procesie mierzenia złożyć z poszczególnych pomieszczeń wynikową kondygnację. W tym celu należy uruchomić polecenie **D** *Przesuń i połącz grupę pomieszczeń,* zaznaczyć interesujące nas pomieszczenie lub grupę pomieszczeń i dosunąć do innego pomieszczenia. Oba elementy zostaną scalone.

4.4.2. Obróć grupę pomieszczeń w lewo (w prawo) o 90°

Poleceniami *Obróć grupę pomieszczeń w lewo* (*w prawo*) *o 90o*, uruchamianymi odpowiednio ikonami **i** i **i**, uzyskujemy dostęp do najczęściej stosowanych obrotów. Po uruchomieniu jednego z powyższych poleceń należy wskazać pomieszczenie lub grupę pomieszczeń. Wskazane elementy zostaną obrócone o kąt 90° w odpowiednią stronę.

4.4.3. Obróć grupę pomieszczeń o dowolny kąt

W celu uzyskania obrotu pomieszczenia lub grupy pomieszczeń o dowolny kąt należy uruchomić polecenie Doróć grupę pomieszczeń o dowolny kąt. Następnie trzeba wskazać pomieszczenia i z klawiatury lub myszką wybrać interesującą nas wartość kąta. Wskazane elementy zostaną obrócone.